

sayRevit - Installazione

Add-in per Revit che crea tubazioni e canali (con stacchi) da una descrizione scritta. Segui i passi nell'ordine: al passo 10 avrai la prima tubazione nel modello.

Repository: <https://github.com/markwilson666/sayRevit> · branch: `claude/revit-mep-text-interface-etmi4j`

1 Verifica la tua versione di Revit

Apri Revit → menu ? (in alto a destra) → **Informazioni su Autodesk Revit**. Annota l'anno: **2024, 2025, 2026 o 2027**. Ti servirà ai passi 2 e 6. Poi chiudi Revit.

2 Installa l'SDK .NET

Vai su <https://dotnet.microsoft.com/download> e scarica l'installer per Windows x64 di:

- **.NET SDK 8** se hai Revit 2024, 2025 o 2026
- **.NET SDK 10** se hai Revit 2027

Esegui l'installer e completa con Avanti fino alla fine. Serve solo per compilare: scegli l'**SDK**, non il "Runtime".

3 Installa Git per Windows

Vai su <https://git-scm.com/download/win>, scarica l'installer ed eseguilo accettando le opzioni proposte.

4 Scarica il codice di sayRevit

Premi **Start**, scrivi **PowerShell** e apri "Windows PowerShell" (utente normale, non amministratore). Copia e incolla queste tre righe, poi premi Invio:

```
git clone https://github.com/markwilson666/sayRevit
cd sayRevit
git checkout claude/revit-mep-text-interface-etmi4j
```

Risultato: viene creata la cartella sayRevit nella posizione in cui si trovava PowerShell (di solito C:\Users\<tu> utente>) e PowerShell è già al suo interno. **Non chiudere questa finestra**: serve anche ai passi 5 e 6.

5 Autorizza l'esecuzione degli script (solo per questa finestra)

Nella stessa finestra di PowerShell incolla e premi Invio:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope Process Bypass
```

Se compare una domanda, rispondi **S** (Sì). Vale solo per questa finestra di PowerShell.

6 Compila e installa

Sempre nella stessa finestra, incolla il comando sostituendo **2025** con l'anno annotato al passo 1:

```
.\scripts\install.ps1 -RevitVersion 2025
```

Lo script trova la tua installazione di Revit, compila l'add-in per il runtime esatto di quel Revit e copia da solo tutti i file al posto giusto. Al termine deve comparire la scritta verde "**Installato in: ...\\Addins\\<anno>\\SayRevit**". Se invece compare un errore rosso: leggi il messaggio, consulta la tabella all'ultima pagina e, se non risolvi, usa l'**installazione manuale** qui sotto (passi 6a-6e).

Alternativa al passo 6 - installazione manuale (usala solo se lo script fallisce)

6a. Nella stessa finestra di PowerShell compila con questo comando (sostituisci **2025** con il tuo anno):

```
dotnet build src\SayRevit.Addin\SayRevit.Addin.csproj -c Release -p:RevitVersion=2025
```

Attendi la scritta "Compilazione completata" / "Build succeeded".

6b. Apri Esplora file e vai nella cartella del progetto sayRevit (di solito C:\Users\<tuo utente>\sayRevit): dentro trovi la cartella artifacts\2025 (o il tuo anno) con i file compilati.

6c. In un'altra finestra di Esplora file scrivi nella barra dell'indirizzo %APPDATA%\Autodesk\Revit\Addins\2025 e premi Invio (se la cartella dell'anno non esiste, creala). Qui dentro crea una nuova cartella chiamata esattamente SayRevit.

6d. Seleziona **tutti i file e le sottocartelle CONTENUTI** in artifacts\2025 (Ctrl+A) e copiali **dentro** la cartella SayRevit appena creata (non copiare la cartella artifacts stessa).

6e. Nella cartella SayRevit trova il singolo file SayRevit.addin e **copialo** (Ctrl+C, Ctrl+V) anche un livello sopra, cioè direttamente in %APPDATA%\Autodesk\Revit\Addins\2025, accanto alla cartella SayRevit, non al suo interno. Al termine devi avere: il file SayRevit.addin in Addins\2025 e la cartella Addins\2025\SayRevit piena di file (tra cui SayRevit.Addin.dll).

7

Avvia Revit e autorizza l'add-in

Apri Revit. Alla finestra di sicurezza che nomina "sayRevit" premi **Carica sempre**.

8

Apri un progetto MEP e una pianta

Crea un nuovo progetto scegliendo il modello **Impianti** (o Meccanico/Sistemi), oppure apri un tuo progetto MEP. Apri una **vista in pianta** di un livello (es. Livello 1).

9

Apri il comando

Nella barra multifunzione in alto, clicca la scheda **sayRevit** e poi il pulsante **Testo** → **Tubazioni/Canali**.

10

Crea la prima tubazione

Nella casella di testo scrivi esattamente:

una tubazione DN100 lunga 6 m con 3 stacchi DN20 ogni 1,5 m verso l'alto
Premi **Interpreta (anteprima)** e controlla il riepilogo. Poi premi **Crea in Revit**: compare un resoconto e gli elementi restano selezionati. Aprili in una vista 3D per vederli. Per eliminarli tutti insieme: **Ctrl+Z**.

Aggiornare / rimuovere

Aggiornare: chiudi Revit, apri PowerShell nella cartella sayRevit (tasto destro sulla cartella → "Apri nel terminale") ed esegui, con il tuo anno:

```
git pull  
Set-ExecutionPolicy -Scope Process Bypass  
.\scripts\install.ps1 -RevitVersion 2025
```

Rimuovere: stesso procedimento con .\scripts\uninstall.ps1 -RevitVersion 2025.

Modalità Claude (facoltativa)

Serve una chiave API Anthropic. Start → "variabili d'ambiente" → **Modifica le variabili d'ambiente relative all'account** → Nuova... → nome ANTHROPIC_API_KEY, valore = la tua

chiave → OK. Riavvia Revit e nella finestra scegli **Interprete: Claude (AI)**. Senza chiave usa l'interprete "Regole (offline)": funziona sempre, senza internet.

Se qualcosa non va

Errore / sintomo	Soluzione
"l'esecuzione di script è disabilitata"	Hai saltato il passo 5: esegui il comando del passo 5 e ripeti il passo 6.
"dotnet non riconosciuto"	Hai saltato il passo 2, o PowerShell era aperto durante l'installazione dell'SDK: chiudi e riapri PowerShell, esegui <code>cd sayRevit</code> e ripeti dal passo 5.
"Revit ... non trovato in C:\Program Files\Autodesk\..."	L'anno indicato al passo 6 non corrisponde a un Revit installato. Il messaggio elenca le versioni trovate: ripeti il passo 6 con una di quelle.
All'avvio di Revit: "Could not load file or assembly 'System.Runtime...'"	Add-in compilato per un'altra versione di Revit. Esegui <code>uninstall.ps1</code> con l'anno sbagliato, poi <code>install.ps1</code> con l'anno giusto (passo 1).
La scheda sayRevit non compare	Alla finestra di sicurezza hai premuto "Non caricare". Chiudi Revit, ripeti il passo 6 e all'avvio premi Carica sempre.
"Il progetto non contiene tipi di tubazione/canale"	Il progetto non è MEP: ripeti il passo 8 scegliendo il modello Impianti.
Nel resoconto: stacchi "lasciati scollegati"	Mancano i raccordi nel tipo usato: seleziona una tubazione → Modifica tipo → Preferenze di instradamento → imposta Giunzioni e Gomiti, poi riprova.

Per ogni altro problema: copia il messaggio d'errore esatto e la versione di Revit e inviali allo sviluppatore.