파이썬 코딩

이티보드 파헤치기

03. 가변저항

학습내용

1. 가변저항 값 출력 해보기

소 스	01variable_resistance_sensor.py
개 념	가변저항은 스피커의 음량 조절 다이얼 및 레이싱 휠에 사용됩니다.
준비물	(컴퓨터> 《USB Micro 5Pin 케이블> 《ET보드》




```
# global variable
sensor = ADC(Pin(A0))
                    # 가변저항 핀 지정
# setup
def setup():
   sensor.atten(ADC.ATTN_11DB) # 가변저항 입력 모드 설정
# main loop
def loop():
   sensor_result = sensor.read() # 가변저항 센서 값 저장
                               # 가변저항 센서 값 출력
   print(sensor_result)
                               # 0.1초 기다리기
   time.sleep(0.1)
if __name__ =="__main__":
   setup()
   while True:
      loop()
```



① 파이썬 코드입력 후 상단의 [실행]아이콘을 클릭합니다

동 작 과 정



② 가변저항을 좌우로 돌려봅니다.

増 × 912 1264 1458 1629 1776 1938 2075 2099 2097 2064 1982 1886 1792 1679

③ 쉘에 가변저항의 값이 변하는 것을 확인 할 수 있습니다.

① 회로

○ 가변저항에 대한 참고 사항 :

참 고 사 항 https://ko.wikipedia.org/wiki/%EA%B0%80%EB%B3%80%EC%A0%80%ED%95%ADhttps://wikidocs.net/30788

② 소스코드

○ analogRead에 대한 참고 링크 :

https://search.arduino.cc/search?tab=reference&q=analogRead