AT Komutları ile BL652 Modül İsimi Değişimi


Gömülü kod üzerinden isim değişimi:

```
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET);
HAL_Delay(100);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET);
```


- Autorun dosyası yüklenmeden önce autorun pini set edilmiş haldeyken AT&F *
 (reboot komutu) ile modül sıfırlanır.
- Sıfırlama işleminin ardından autorun pini reset edilerek AT moduna geçilir.
- Debug üzerinden new_cmd_flag=10 yazılarak \$autorun\$.AT.interface.uwc dosyası
 AT komutları üzerinden modüle yüklenmiş olur.
- Dosyanın yüklenmesinin ardından "AT+DIR \r" komutu gönderilerek 06 \$autorun\$
 00 cevabı alınır.
- Ardından "**\$autorun\$** \r'' komutu gönderilerek veya modül tekrar AT modunda reset edilerek çalıştırılır.
- Modül isim değişimi için: "AT%S 0=\"isim\" \r"
- Modül resetlendiği zaman isimin sıfırlanmaması için: "AT&W \r"
- İsim sorgulatmak için: "AT%S 0? \r"

Farklı bir sürüm üzerinde veya silinen dosya sebebiyle .uwc dosyasını elde etme:

- UART üzerinden modüle bağlanılır ve UwTerminalX uygulaması üzerinden ati 3 komutu gönderilerek modülün sürümüne erişilir. (CTS yok ise Handshaking Xon/Xoff seçilecek)
- Elde edilen sürüme göre https://github.com/LairdCP/BL652-Applications adresinde realeses kısmına girilerek uygun sürümün dosyası indirilir.



Gömülü kod üzerinden autorun dosyasını yüklemeyi sağlayacak olan AT+FWRH komutlu hex kodlarını görebilmek için enable logging ve append to log açılır.



Xcompile ile beraber BL652-Applications-28.9.5.0\BL652-Applications-28.9.5.0\ATinterface yolu içerisinde **\$autorun\$.AT.interface.BL652._.sb** dosyası derlenerek .uwc dosyası elde edilir.

Dosyanın load edilmesinin ardından port kapatıldığında log dosyasının içerisine;

```
"AT+DEL \"$<u>autorun</u>$\" + \r\n",

"AT+FOW \"$<u>autorun</u>$\" \r\n",

"AT+FWRH \"FE900502AB5FE8003100130011023C6CB5A9FC10FB800C0050\" \r\n",

"AT+FWRH \"4850363739432E544D5032011080601A009F9F0000004000100\" \r\n",
```

Benzeri ile başlayan uzun bir kod çıkacaktır.

Yeni bir sürümün ilk seferinde direkt olarak UART bağlantısı gerekir. Log içerisinde kaydedilen kodun içerisinden 00 cevapları silinerek ve \ ifadeleri eklenerek kopyalanır. Gömülü kod içerisinde bulunan *atCommands[] dizisi içerisine yapıştırılır ve AT+FCL (dosya kapatma komutu) komutu eklenir. Bu dizi sürüm değişmediği sürece her modülde kullanılabilir.

Bu işlemlerin ardından gömülü kod ile modül değişim süreci ilk versiyon ile aynıdır.