ARDUINO DUE
C1
C2
C3
ICSP
ICSP1
DEBUG
RESET
SWDIO
SWCLK
GND
3.3V
5V
GND
GND
VIN
Vin
RESET
IOREF
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
DAC0
DAC1
CANRX
CANTX
SCL1
SDA1
AREF
SCL
SDA
RESET
GND
MISO
MOSI
SCK
SCL1
SDA1
AREF
GND
3.3V
5V
GND
GND
VIN
A1
A3
DAC1
S3
S1
A9
A7
A1
A2
DAC0
S2
S0
A8
A6
RESET
SCK
MISO
MOSI
RESET
SCK
MISO
MOSI
GND
3.3V
AREF
A5
A7
A9
A11
A4
A6
A8
A10
A12
A14
A16
A18
A20
A22
A24
A26
A28
A30
A32
A34
A36
A38
A40
A42
A44
A46
A48
A50
A52
A54
A56
A58
A60
A62
A64
A66
A68
A70
A72
A74
A76
A78
A80
A82