

Ogawa is grateful to have received these awards:





制造商: 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 地址: 厦门市思明区前埔路168号

User Manual 使用手册



Spring of wellness

### OG-0966 ezTrim 乐动派塑身机

感谢您购买奥佳华乐动派塑身机,使用前请仔细阅读操作手册,并特别注意安全事项,以便正确操作和使用本产品。

本手册提供使用者安全及有效的操作方式,请在阅毕后妥为收藏,以便日后参考查询。

### 目 录 安全指引

保修权限

产品配件

操作指南

产品规格

产品保养

联系我们

## 安全指引

请在使用产品之前仔细阅读此使用说明。

本产品仅使用于220V~, 50Hz的电源。

#### 电气安全

- 双手或双脚沾湿时,切勿触碰插座上插头。
- 如遇本产品电源线脱落或者表皮破损、龟裂,切勿使用。
- 请将插头完整插入插座后方可使用。
- 不可试图自行拆卸或者修理本产品,本产品仅由专业维修人员保养修理。
- 请勿将本产品浸泡在水中。
- 请勿在潮湿环境下使用本产品。

#### 操作安全

- 确保本产品远离发热表面及区域。
- 此产品不适宜以下人士使用:
- 心脏病患者、恶性肿瘤患者、背痛、脊椎侧弯或异常、高血压、骨质疏松症等。
- 孕妇或月经期间。
- 身体不适者、发烧、身体有红肿或发炎、瘀青、过敏等。
- 医生叮嘱禁止按摩的人请勿使用,以免导致事故或身体不适如血栓(栓塞)病症;重度动脉瘤; 急性静脉瘤;各种皮肤炎;皮肤感染病症(含皮下组织炎症)等
- 绝对不能与以下医疗电子仪器一起使用
- 1) 心脏起搏器等植入式医疗电子仪器
- 2) 人工心脏等用来维持生命的医疗电子仪器
- 3) 心电图机等佩戴式医疗电子仪器

否则可能会导致上述医疗电子仪器产生误动作,可能会危及生命

## 安全指引

#### 其他事项

- 使用本产品时若逢停电,请立即拔除插头。
- 当本产品操作异常时,请迅速关闭电源开关,拔除插头,并通知维修人员进行检查、修缮。
- 在您使用本产品期间若感到任何不适,请立即停止操作。
- 孩童或行动不便者位处本产品周围时,务必由成人在旁监督。
- 勿将手、脚插入产品机构间隙。
- 本产品每次仅限一人使用。

#### 注意事项

- 若电源插上及本产品在工作时,勿将其留置无人看管。
- 请由插头处插入或拔除,不可随意拉扯电源线。
- 切勿将异物插入机构间隙内。
- 请在平坦地面使用本产品。
- 本产品仅限于室内使用。
- 禁止16岁以下、60岁以上人员使用本产品,以免危险。
- 体重超过100公斤以上禁止使用。

#### 警告

- 请勿在打盹时使用本产品。
- 酒醉者请勿使用本产品。
- 每次使用请以20分钟为限,请间隔30分钟后方可再使用本产品。
- 请务必依循本手册所述使用本产品。
- 使用时勿将手、脚插入机构间隙。
- 应监管儿童以确保他们不会玩耍本产品。

## 安全指引

备注:过载或异常状况下使用,会发出滴的声音,每秒响应 1下,若未理会,警示声音连续超过15秒,产品会自动启动保护装置自动停机,LOD消耗热量显示"E2",时间显示为"01"分钟。此状况发生时,关闭开关电源,重新启动本产品即可。



使用时要小心处理产品,部分零件可能含有锋利的边缘或突出物,请 小心使用,避免身体受伤。不用时,请放置于安全处,以免他人受伤。



#### 处理此器材的正确方法

本标志表示此产品皆不可与家庭废弃物一同丢弃。为避免任意丢弃时 对环境与人体健康可能造成的伤害,应增加回收后可利用物质的再使 用性。归还使用过器具,请遵循归还及回收程序,或与原购买零售商 联系,他们能将产品进行回收,确保环境安全。




警告: 使用前请仔细阅读此说明书。

### 保修权限

- 1. 本保修权限不得转让。
- 2. 本产品有效保修期为一年。
- 3. 自用户购机之日起在保修期内可享受全免保修(外观不在保修范围内)。
- 4. 当要求保修服务时,请出示原始购买凭据及保修卡。
- 5. 购买时间以专柜开出的有效单据为准。
- 6. 此保修范围不适用于租赁、交易、商业、机构及其他居民使用者。
- 7. 以下情形不属于保修范围,但提供有偿维修服务(收取人工费和材料费)
- (a) 一切人为因素损坏,包括非正常工作环境下使用,不按说明书使用和保管,使用不当引起的损坏等:
- (b) 用户私自拆机、自行维修、改装或未经本公司授权的第三方拆动、改装、维修;
- (c) 购买后因自行不良运输造成的损坏;
- (d) 因其他不可抗力因素(如水灾、火灾、雷击和地震等)造成的损坏。

## 产品配件



- ① LCD 控制面板
- ② 多功能按键
- ③ 脚踏垫
- ④ 移动轮组
- ⑤ 总电源开关
- ⑥ 电源线接口
- ⑦ 手腕式遥控器

### LCD控制面板说明



## 产品配件

### ① 智能模式指示

当产品处于智能模式状态下,"暖身"、"舒活"、"元气"相应的模式会显示; (注:当 产品处于手动模式状态下,"暖身"、"舒活"、"元气"不显示)

#### ② 时间指示

开机运行后,显示为10分钟倒计时;即:距离关机的时间;(运行过程中切换其它模式时,10分钟计时重新开始)

#### ③ 速度指示

显示为当前运行的速度;智能模式下,会根据不同模式下运行频率不同而改变显示的速度; 手动模式下可进行10档速度选择,分别为: 3.5千米/时,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0, 10,11,12千米/时

④ 运动里程指示

根据选择不同的速度及运行的时间,显示与当前运动量等值的模拟运动距离提示

⑤ 消耗热量指示

根据不同的体重、运行的速度及时间,显示与当前运动量等值的模拟消耗热量提示

### 手腕式遥控器

- ① 开关按键
- ② 智能模式
- ③ 手动模式
- ④ 速度增
- ⑤ 速度减
- ⑥ 指示灯
- ⑦ 腕带
- (注:最佳遥控距离5米范围)



## 操作指南

请务必详细阅读下列事项方可开始使用本产品。 本产品仅使用于220V ~ 50Hz的电源。请事 先检查您家中电压是否与本产品上所示规格相符。

- 将交流电源插头接至电源插座,并启动总电源开关,按下开关上的"I"时,蜂鸣器滴一声,产品进于待机状态。
- 若要将电源切换至开机状态,请按下位于控制面板上的"多功能按键"或手腕式遥控器 上开关键。
- 站在脚踏垫上,并选择您想使用的模式。
- 智能模式 (三种智能模式供选择)

#### 1. 手腕式遥控器控制

● 产品处于待机状态时,按下遥控器上的开关键,此时产品进入开机状态,LCD亮起,蜂鸣器响一声。

#### 智能模式

- 产品处于开机状态时,按下遥控器上的智能模式键来选择相应的模式,每按一次智能模式键,在三种模式之间切换一次,对应模式在 LCD 上指示。运行过程中每切换一次模式,蜂鸣器短响一声,同时10分钟刷新,从新倒计时开始。
- 再按一下遥控器上的开关键时,产品关机,恢复待机状态,LCD 灭, 蜂鸣器长鸣一声。
- 2. 多功能按键控制
- 当产品处于待机状态时,按一下"多功能按键",此时产品进入开机 状态,LCD 亮起,蜂鸣器响一声。
- 产品处于开机状态时,长按开关2秒以上,产品进入智能模式选择状态, LCD 上"暖身"闪烁,蜂鸣器短鸣一声,此时,短按多功能按键,可在"暖身"、"舒活"、"元气"三种模式之间选择一种模式,

### 操作指南

### 智能模式

58后,选择的模式将不闪烁,同时功能启动,蜂鸣器长鸣一声。

● 产品运行过程中,再按一下"多功能按键"时,产品关机,恢复待机 状态,LCD 灭,蜂鸣器长鸣一声。

(多功能按键控制时,产品运行过程中,如需切换其他智能模式,需关机后重新开机选择)

3. LCD 控制面板上显示相对应的智能模式指示显示,这些智能模式会有不同的摇摆速度。

#### ● 手动模式

#### 手动模式

#### 手腕式遥控器控制

- 1. 产品处于开机状态下,按遥控器上"手动模式",产品将功换到手动模式,默认速度为最低档。
- 2. 连续按下遥控器上的"速度增"或"速度减"按钮,可调整不同摇摆速度。显示屏上"速度"值体现为当前所选速度。产品速度达到最低档或是最高档时,产品蜂鸣器会嘀三声提醒。
- 3. 从智能模式切换至手动模式,蜂鸣器短响一声,同时10分钟倒计时刷新,从新开始,如已经处于"手动模式",蜂鸣器会短响三声,计时不刷新。
- 使用产品倒计时10分钟结束后会自动关机
- 产品处于待机状态时,按下总电源开关"0",电源切断。
- 移动轮组

本机左侧设有移动轮组方便产品移动与收藏,使用时将手握右侧把手凹槽处,提高适当高度以方便移动。

## 操作指南

#### 注意

智能模式运行期间可通过手腕式遥控器切换至手动模式并调整速度。


请勿站于塑身机单边以防过度施压,避免遭成马达速度变缓慢或使马达停止运转,也可能使塑身机失去平衡产生跳度动,进而造成塑身机损毁。

请勿将手指或脚趾伸入振动部位与外壳之接缝处以免受伤。


建议每次使用产品总时间约20分钟

#### 智能模式


### 暖身



### 舒活



### 元气



## 产品规格

产品名称	ezTrim	乐动派塑身机
产品型号		0G-0966
额定电压		220V ~ 50Hz
额定功率		85 W
额定工作时间		10 分钟
产品类别		HC
执行标准		GB17498. 1-2008
产地		中国厦门

## 产品保养

- 如果您的产品因运送、搬移或其他原因而曾置于低温的环境下过久,请待置于室温 一小时后方开机使用。
- 若欲将本产品置于特殊环境,如易受盐份、硫磺等物质侵蚀的地区,敬请事先知会 安装人员做好防护措施,否则将可能造成机体损坏。
- 清洁保养本产品时,请先自插座取下插头。
- 请勿以苯类、稀释剂或任何侵蚀性溶剂擦拭本机。
- 请使用干布擦拭本机,切勿使用湿布。
- 切勿将本产品长期暴露于阳光直射处,亦不可摆放在接近于火源、高温处。
- 若您将有一段时日不会使用到本产品,建议将电源线拔除后整齐卷好,并储放本产品于较无尘且干燥的空间。
- 切勿在塑身机上饮食,以防不慎伤害到本产品。
- 储存环境为: 摄氏-10~55°C, 湿度为RH 0-85%。

## 联系我们

### 奥佳华OGAWA

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

地址:厦门市思明区前埔路168号

邮编:361008

服务热线:400-885-9880

华东区域洽询电话:021-62129556

地址:上海市长宁区延安西路1023号大众金融大厦B栋2903室

华北区域洽询电话:010-58670435

地址:北京市朝阳区东三环南路58号富顿中心B座607室

华南区域洽询电话: 0755-83864515 地址:深圳市福田区中心区卓越大厦411室

西北地区洽询电话:029-88854525

地址:西安市高新四路1号高科广场A座2205室

奥佳华中国官网:http://www.ogawaworld.net.cn/

# 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 XIAMEN COMFORT SCIENCE & TECHNOLOGY GROUP

地址:厦门市思明区前埔路168号

邮编:361008

总机:86-592-3795700 传真:86-592-5532788

官方网站:http://www.easepal.com.cn