
# OSI Physical Layer

Couche physique

#### Transformation des communications du réseau humain en bits




#### 

Dans les diagrammes, les signaux sur les médias physiques sont représentés par ce symbole de ligne.




• Qui établi et met à jour les standards pour la couche Physique ?

Comparaison des normes de couche physique et de couche supérieure




### • Les signaux sur la couche Physique

#### Représentations de signaux sur les supports physiques




# Couche Physique : Signalisation

Moyens de représenter un signal sur le support




### Début de trame – Fin de trame

#### Reconnaissance des signaux de trame



## NRZ





- · Impulsions discrètes (non continues)
- Seulement deux états possibles (1/0, allumé/éteint)
- Sauts de tension entre les niveaux

## Manchester

#### Signalisation des bits pour transmission Codage Manchester


Le codage Manchester utilise la modification du niveau de signal au milieu de la durée du bit pour représenter les bits.





# Couche Physique : Encodage

#### Groupes de codes



# 4B/5B

#### Codes de données


Code 4B	Symbole 5B
0000	11110
0001	01001
0010	10100
0011	10101
0100	01010
0101	01011
0110	01110
0111	01111
1000	10010
1001	10011
1010	10110
1011	10111
1100	11010
1101	11011
1110	11100
1111	11101

#### Codes de contrôle et non valides

Code 4B	Symbole 5B		
inactif	11111		
début de flux	11000		
début de flux	10001		
fin de flux	01101		
fin de flux	00111		
erreur de transmission	00111		
non valide	00000		
non valide	00001		
non valide	00010		
non valide	00011		
non valide	00100		
non valide	00101		
non valide	00110		
non valide	01000		
non valide	10000		
non valide	11001		

# Couche Physique: Signalisation et encodage

• Définition en terme de bande passante, débit et données utilisables



Le débit de données correspond aux performances réelles du réseau. Le débit applicatif est une mesure du transfert des données utilisables après suppression du trafic de surcharge du protocole.

#### Média Ethernet

#### Caractéristiques des supports physiques

#### Supports Ethernet

	10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-FX	1000BASE-CX	1000BASE-T	1000BASE-SX	1000BASE-LX	1000BASE-ZX	10GBASE-ZR
Supports	EIA/TIA catégorie 3, 4, 5 UTP, quatre paires	EIA/TIA catégorie 5 UTP, deux paires	50/62,5 m fibre multimode	STP	EIA/TIA catégorie 5 (ou supérieure) UTP, quatre paires	Fibre multimode de 50/62,5 microns	Fibre multimode de 50/62,5 microns ou monomode de 9 microns	Fibre monomode 9 microns	Fibre monomode 9 microns
Longueur maximale du segment	100 m	100 m	2 km	25 m	100 m	Jusqu'à 550 m selon la fibre utilisée	550 m (MMF)10 km (SMF)	Environ 70 km	Jusqu'à 80 km
Topologie	Étoile	Étoile	Étoile	Étoile	Étoile	Étoile	Étoile	Étoile	Étoile
Connecteur	ISO 8877 (RJ- 45)	ISO 8877 (RJ- 45)		ISO 8877 (RJ- 45)					


Sans fil

#### Caractéristiques des supports physiques

#### Supports sans fil


Normes	Bluetooth 802.15	802.11(a,b,g,n), HiperLAN 2	802, 11, MMDS, LMDS	GSM, GPRS, CDMA, 2.5- 3G
Vitesse	<1 Mbit/s	1 - 54+ Mbits/s	22 Mbits/s+	10 à 384 Kbits/s
Plage	Courte	Moyenne	Moyennement longue	Longue
Applications	Peer to peer entre périphériques	Réseaux d'entreprise	Accès fixe à la boucle locale	Assistants numériques personnels, téléphones mobiles, accès cellulaire

• Caractéristiques d'un câble UTP




• Sources d'interférences

Interférences externes avec les supports en cuivre




Câble STP et coaxial











Câble à paires torsadées blindées (STP)

Caractéristiques de cablâge fibre optique

#### Modes de supports en fibre





- Cœur de petit diamètre.
- Moins de dispersion.
- Adapté aux applications longue distance (jusqu'à 100 km)
- Utilise des lasers comme source de lumière souvent dans des réseaux fédérateurs de campus pour une distance de plusieurs milliers de mètres.
- Cœur d'un diamètre plus large que le câble monomode (au moins 50 microns).
- Autorise une plus grande dispersion et, par conséquent, un affaiblissement du signal.
- Adapté aux applications longue distance, mais sur une distance plus courte que la fibre monomode (jusqu'à 2 km environ).
- Utilise des LED comme source de lumière souvent dans des réseaux locaux ou des distances de quelques centaines de mètres au sein d'un réseau de campus.

• Sans fil

Signaux des supports sans fil et sécurité

