Карта регулировки Трансвертер 144-->2400 №17 Версия ПО <u>Syntez.zip</u>

| Трансвертер 144>2400 №17 Берси Наименование параметра | Норма | <u>N</u> ₀17 | Примеч. |
|---|-----------------|--------------------|--------------|
| СЧ | 110p | | 119111112 11 |
| 1 Измеряем напряжение +5В на D4, В при +9Ввх | +5,0 | +4,98 | |
| 2 Измеряем ток потребления, мА | 60-80 | 65 | |
| 3 Измеряем напряжение на базе VT1 BFP420, В | +1,52 | +1,50 | |
| 4 Измеряем напряжение на эмиттере VT1 BFP420, B | +0,72 | +0,71 | |
| 5 Подбираем значение С4*, пФ *при неуст. генерации - не устан. Достаточно Смонт. | 0-0,47 | 0 | |
| 6 Подбираем значение L1*, мм - подбор длины, контроль CP, см. пп.7,9 | 4-7 | 6 | MM-0,2, Cp3 |
| 7 Измеряем напряжение СР, В | 0,8-4,5 | +3,19 | |
| 8 Измеряем выходную мощность СЧ, dBm | 0 | +1,8 | |
| 9 Контролируем захват СЧ (по факту свечения светодиода VD2) | + | + | *для 2256 |
| 10 Контролируем захват на 8 частотах | Проверено на №5 | | |
| Трансвертер | | | |
| 11 Измеряем напряжение +7,9B на D10/3, B, при +9Bвх | +7,9 | +7,85 | |
| 12 При большом отклонении подбираем R33, Ом, заменяя его временно подстроечным сопротивлением СП4-1 1,5kOм | 270 | 270 | |
| 13 Задаем входную мощность 144МГц, dBm | +4 | +5 | |
| 14 Измеряем выходную мощность 2400МГц, dBm | +4 | +4,3 | |
| 15 При недостаточном выходе снимаем С18, пФ. Заменяя его перемычкой | 10 | перемычка | |
| 16 Контролируем чистота спектра и устойчивость по анализатору спектра | визуально | + | |
| 17 Измеряем ослабление пролаза по отношению к выходной мощности СЧ=2256МГц, dВ | - 30 | - 32 | |
| 18 Для максимального подавления пролаза подбираем R26*, kOм, заменяя его временно подстроечником СП4-1 1,5kOм | 1-1,5 | 3k3+3k3 паралл. | |
| 19 Измеряем ток потр. суммарный с СЧ, мА | 200 | 190 | |
| | | | |

30.08.2019г.

