




AprilTag 36h11 ID = 3

도착지 — 출발 진입 방향을 마주보게

검은 사각형 바깥 변 = 160.0 mm (한 칸 20.0 mm)

인쇄 후 검은 사각형을 자로 재서 그 값을 설정에 넣을 것.

프린터 배율 100% · 용지에 맞춰 축소 끄기 · 흰 여백 자르지 말 것

수직으로 세워서 사용. 태그 중심 높이 = 카메라 높이.