### # Guia de Solução de Problemas Técnicos Comuns

Este documento oferece soluções para problemas frequentes enfrentados por usuários de TI, incluindo dificuldades ao abrir pastas, problemas de conexão com a internet, falhas ao acessar programas do Microsoft Office, entre outros.

- ## 1. Problemas ao Abrir Pastas no Windows
- \*\*Sintoma:\*\* As pastas não abrem ou o Explorador de Arquivos não responde.​:contentReference[oaicite:0]{index=0}
- \*\*Soluções:\*\*
- \*\*Reiniciar o Explorador de Arquivos:\*\*
  - 1. :contentReference[oaicite:1]{index=1}​:contentReference[oaicite:2]{index=2}
  - 2. :contentReference[oaicite:3]{index=3}​:contentReference[oaicite:4]{index=4}
- 3. :contentReference[oaicite:5]{index=5}​:contentReference[oaicite:6]{index=6}
- \*\*Verificar Atualizações do Windows:\*\*
  - 1. :contentReference[oaicite:7]{index=7}​:contentReference[oaicite:8]{index=8}
- 2. :contentReference[oaicite:9]{index=9}​:contentReference[oaicite:10]{index=10}
- \*\*Restaurar Padrões do Explorador de Arquivos:\*\*
  - 1. :contentReference[oaicite:11]{index=11}​:contentReference[oaicite:12]{index=12}
  - 2. :contentReference[oaicite:13]{index=13}​:contentReference[oaicite:14]{index=14}
- ## 2. Problemas de Conexão com a Internet
- \*\*Sintoma:\*\* :contentReference[oaicite:15]{index=15}​:contentReference[oaicite:16] {index=16}
- \*\*Soluções:\*\*
- \*\*Verificar Cabos e Conexões:\*\*
- :contentReference[oaicite:17]{index=17}​:contentReference[oaicite:18]{index=18}
- \*\*Reiniciar o Modem e o Roteador:\*\*
- 1. :contentReference[oaicite:19]{index=19}​:contentReference[oaicite:20]{index=20}
- 2. :contentReference[oaicite:21]{index=21}​:contentReference[oaicite:22]{index=22}
- 3. :contentReference[oaicite:23]{index=23}​:contentReference[oaicite:24]{index=24}
- \*\*Esquecer e Reconectar à Rede Wi-Fi:\*\*
  - 1. :contentReference[oaicite:25]{index=25}​:contentReference[oaicite:26]{index=26}
- 2. :contentReference[oaicite:27]{index=27}​:contentReference[oaicite:28]{index=28}
- 3. :contentReference[oaicite:29]{index=29}​:contentReference[oaicite:30]{index=30}
- ## 3. Programas do Microsoft Office Não Abrem
- \*\*Sintoma:\*\* :contentReference[oaicite:31]{index=31}​:contentReference[oaicite:32] {index=32}
- \*\*Soluções:\*\*

- \*\*Reparar a Instalação do Office: \*\*
  - 1. :contentReference[oaicite:33]{index=33}​:contentReference[oaicite:34]{index=34}
  - 2. :contentReference[oaicite:35]{index=35}​:contentReference[oaicite:36]{index=36}
- 3. :contentReference[oaicite:37]{index=37}​:contentReference[oaicite:38]{index=38}
- \*\*Verificar Atualizações do Office:\*\*
- 1. :contentReference[oaicite:39]{index=39}​:contentReference[oaicite:40]{index=40}
- 2. :contentReference[oaicite:41]{index=41}​:contentReference[oaicite:42]{index=42}

## ## 4. Impressora Não Imprime

- \*\*Sintoma:\*\* :contentReference[oaicite:43]{index=43}​:contentReference[oaicite:44] {index=44}
- \*\*Soluções:\*\*
- \*\*Verificar Conexões:\*\*
- :contentReference[oaicite:45]{index=45}​:contentReference[oaicite:46]{index=46}
- :contentReference[oaicite:47]{index=47}​:contentReference[oaicite:48]{index=48}
- \*\*Reiniciar a Impressora:\*\*
  - 1. :contentReference[oaicite:49]{index=49}​:contentReference[oaicite:50]{index=50}
  - 2. :contentReference[oaicite:51]{index=51}​:contentReference[oaicite:52]{index=52}
- \*\*Atualizar ou Reinstalar Drivers:\*\*
  - $1.: content Reference [oaicite:53] \{index=53\} \& \#8203; :content Reference [oaicite:54] \{index=54\} \& \#8203; :content Reference [oaicite:54] \& \#8203; :content Reference [oaicite:$
- 2. :contentReference[oaicite:55]{index=55}​:contentReference[oaicite:56]{index=56}
- ## 5. Computador Lento
- \*\*Sintoma:\*\* :contentReference[oaicite:57]{index=57}​:contentReference[oaicite:58] {index=58}
- \*\*Soluções:\*\*
- \*\*Remover Programas Desnecessários:\*\*
- 1. :contentReference[oaicite:59]{index=59}​:contentReference[oaicite:60]{index=60}
- 2. :contentReference[oaicite:61]{index=61}​:contentReference[oaicite:62]{index=62}
- \*\*Limpar Arquivos Temporários:\*\*
  - 1. :contentReference[oaicite:63]{index=63}​:contentReference[oaicite:64]{index=64}
- 2. :contentReference[oaicite:65]{index=65}​:contentReference[oaicite:66]{index=66}
- \*\*Desfragmentar o Disco (para HDDs):\*\*
  - 1. :contentReference[oaicite:67]{index=67}​:contentReference[oaicite:68]{index=68}
- 2. :contentReference[oaicite:69]{index=69}​:contentReference[oaicite:70]{index=70}
- \*\*Verificar Presença de Malware:\*\*
  - :contentReference[oaicite:71]{index=71}​:contentReference[oaicite:72]{index=72}
- \*\*Considerar Upgrade de Hardware:\*\*

- :contentReference[oaicite:73]{index=73}​:contentReference[oaicite:74]{index=74}
- \*\*Observação:\*\* :contentReference[oaicite:75]{index=75}​:contentReference[oaicite:76] {index=76}

## ## 1. Computador Não Liga

\*\*Sintoma:\*\* Ao pressionar o botão de energia, o computador não responde; nenhuma luz acende e não há sons de funcionamento.

\*\*Soluções:\*\*

- \*\*Verificar Conexões de Energia:\*\*
- Certifique-se de que o cabo de alimentação está conectado corretamente tanto na tomada quanto no computador.
  - Teste a tomada elétrica com outro dispositivo para garantir que está funcionando.
- \*\*Testar com Outro Cabo de Alimentação:\*\*
- Se possível, utilize outro cabo de alimentação compatível para descartar a possibilidade de cabo defeituoso.
- \*\*Remover Dispositivos Externos:\*\*
- Desconecte todos os dispositivos periféricos (pendrives, impressoras, etc.) e tente ligar o computador novamente.
- \*\*Verificar Indicadores de Energia:\*\*
- Observe se há luzes indicadoras acesas no gabinete ou se os ventiladores estão funcionando. A ausência de sinais pode indicar falha na fonte de alimentação.
- > \*\*Observação:\*\* Se nenhuma dessas etapas resolver o problema, pode ser necessário procurar assistência técnica especializada, pois o problema pode estar relacionado a componentes internos defeituosos.

---

# ## 2. Tela Azul da Morte (BSOD)

\*\*Sintoma:\*\* O computador exibe uma tela azul com mensagens de erro e reinicia inesperadamente.

\*\*Soluções:\*\*

- \*\*Anotar o Código de Erro:\*\*
  - Ao ocorrer a tela azul, anote o código de erro exibido para facilitar a identificação do problema.
- \*\*Atualizar Drivers:\*\*
- Drivers desatualizados ou incompatíveis podem causar BSOD. Atualize todos os drivers, especialmente os de vídeo e chipset.
- \*\*Verificar Hardware Recente:\*\*
- Se o problema começou após a instalação de novo hardware, remova-o e verifique se o problema persiste.

- \*\*Executar Diagnóstico de Memória:\*\*
- Use a ferramenta de diagnóstico de memória do Windows para verificar possíveis falhas na RAM.
- \*\*Restaurar Sistema:\*\*
- Utilize a restauração do sistema para voltar a um ponto anterior onde o computador funcionava corretamente.
- > \*\*Observação:\*\* Se as telas azuis continuarem, pode ser necessário reinstalar o sistema operacional ou consultar um técnico especializado.

---

- ## 3. Teclado ou Mouse Não Funcionam
- \*\*Sintoma:\*\* O teclado ou mouse não respondem ou funcionam de forma intermitente.
- \*\*Soluções:\*\*
- \*\*Verificar Conexões:\*\*
  - Assegure-se de que os dispositivos estão corretamente conectados às portas USB ou PS/2.
  - Teste em outras portas para descartar problemas específicos de uma porta.
- \*\*Testar em Outro Computador:\*\*
- Conecte o teclado ou mouse em outro computador para verificar se o problema está no dispositivo ou no computador original.
- \*\*Atualizar ou Reinstalar Drivers:\*\*
- Acesse o Gerenciador de Dispositivos, localize o teclado ou mouse, desinstale o driver e reinicie o computador para que o driver seja reinstalado automaticamente.
- \*\*Verificar Baterias (para Dispositivos Sem Fio):\*\*
  - Certifique-se de que as baterias estão carregadas e funcionando corretamente.
- > \*\*Observação:\*\* Se o problema persistir, considere substituir o dispositivo ou procurar assistência técnica.

---

- ## 4. Problemas com Dispositivos USB
- \*\*Sintoma:\*\* Dispositivos USB não são reconhecidos ou funcionam de forma inadequada.
- \*\*Soluções:\*\*
- \*\*Testar em Diferentes Portas USB:\*\*
- Conecte o dispositivo em outras para verificar se o problema é específico de uma porta.
- \*\*Verificar Gerenciador de Dispositivos:\*\*
- Acesse o Gerenciador de Dispositivos e veja se há alertas nos controladores USB. Se houver, desinstale o dispositivo problemático e reinicie o computador.

- \*\*Atualizar Drivers USB:\*\*
- Baixe e instale os drivers mais recentes para os controladores USB a partir do site do fabricante da placa-mãe ou do computador.
- \*\*Desativar Suspensão Seletiva de USB:\*\*
- Vá em `Configurações de Energia > Configurações Avançadas` e desative a opção de suspensão seletiva de USB para evitar que o sistema desligue as portas USB para economizar energia.
- > \*\*Observação:\*\* Se nenhum dispositivo USB for reconhecido, pode haver um problema com o hardware do controlador USB, exigindo suporte técnico.

---

## ## 5. Superaquecimento

\*\*Sintoma:\*\* O computador desliga inesperadamente ou apresenta desempenho reduzido após uso prolongado.

\*\*Solucões:\*\*

- \*\*Limpar Ventoinhas e Dissipadores:\*\*
- Desligue o computador, abra o gabinete e remova poeira acumulada nas ventoinhas e dissipadores usando ar comprimido.
- \*\*Garantir Ventilação Adequada:\*\*
  - Posicione o computador em um local bem ventilado e evite obstruir as saídas de ar.
- \*\*Substituir Pasta Térmica:\*\*
- Se tiver conhecimento técnico, substitua a pasta térmica entre o processador e o dissipador para melhorar a transferência de calor.
- \*\*Monitorar Temperaturas:\*\*
- Use softwares como HWMonitor ou SpeedFan para monitorar as temperaturas dos componentes e identificar possíveis problemas.
- > \*\*Observação:\*\* Se o superaquecimento continuar, pode ser necessário verificar a funcionalidade das ventoinhas ou considerar a instalação de sistemas de resfriamento adicionais.

#### ## 6. Computador Não Liga

\*\*Sintoma:\*\* Ao pressionar o botão de energia, o computador não responde; nenhuma luz acende e não há sons de funcionamento.

\*\*Soluções:\*\*

- \*\*Verificar Conexões de Energia:\*\*
- Certifique-se de que o cabo de alimentação está firmemente conectado na tomada e no computador.
  - Teste a tomada com outro dispositivo.
- \*\*Verificar Fonte de Energia (no caso de desktops):\*\*

- Verifique se a chave da fonte está na posição correta (geralmente "I" para ligado).
- Troque o cabo de energia, se possível.
- \*\*Remover Periféricos:\*\*
- Remova todos os dispositivos externos (pen drive, impressora, etc.) e tente ligar novamente.

---

- ## 7. Tela Azul da Morte (BSOD)
- \*\*Sintoma:\*\* O sistema trava com uma tela azul e exibe uma mensagem de erro.
- \*\*Soluções:\*\*
- \*\*Anotar o Código de Erro:\*\*
- Identifique o código (ex: `IRQL\_NOT\_LESS\_OR\_EQUAL`) para saber o que causou o problema.
- \*\*Atualizar Drivers:\*\*
- Drivers desatualizados ou incompatíveis podem causar telas azuis. Acesse o "Gerenciador de Dispositivos" e atualize os drivers.
- \*\*Verificar Memória RAM:\*\*
  - Execute o "Diagnóstico de Memória do Windows" (procure no menu Iniciar).

---

- ## 8. Tela Preta com Cursor
- \*\*Sintoma:\*\* Ao ligar, o computador exibe apenas uma tela preta com o cursor do mouse.
- \*\*Soluções:\*\*
- \*\*Reiniciar o Explorador do Windows:\*\*
- Pressione `Ctrl + Shift + Esc`, clique em "Arquivo" > "Executar nova tarefa" > digite `explorer.exe`.
- \*\*Inicializar em Modo de Segurança:\*\*
- Reinicie e pressione `F8` (ou `Shift + F8`) para acessar o modo de segurança.

---

- ## 9. Problemas com Login no Windows
- \*\*Sintoma:\*\* O usuário não consegue fazer login ou recebe mensagem de senha incorreta.
- \*\*Solucões:\*\*
- \*\*Verificar Layout do Teclado:\*\*
- Verifique se o teclado está no idioma correto (ex: ABNT2).
- \*\*Redefinir Senha:\*\*

```
- Se a conta for Microsoft, redefina a senha online em: [https://account.live.com/password/reset]
(https://account.live.com/password/reset)
## 10. Programas Travando ou Fechando Sozinhos
**Sintoma:** Aplicativos param de responder ou fecham repentinamente.
**Soluções:**
- **Reinstalar o Programa:**
 - Desinstale o aplicativo e instale a versão mais recente diretamente do site oficial.
- **Executar como Administrador:**
 - Clique com o botão direito no atalho e selecione "Executar como administrador".
- **Verificar Atualizações do Windows:**
 - Mantenha o sistema operacional atualizado para evitar conflitos.
## 11. Problemas com Áudio
**Sintoma:** O som não sai pelos alto-falantes ou fones de ouvido.
**Soluções:**
- **Verificar Dispositivo de Saída:**
 - Clique no ícone de som > "Selecionar dispositivo de saída" e escolha o correto.
- **Executar Solucionador de Problemas:**
 - Vá em `Configurações` > `Sistema` > `Som` > clique em "Solucionar problemas".
- **Atualizar Driver de Áudio:**
 - Use o "Gerenciador de Dispositivos" para atualizar o driver de áudio.
## 12. Conflito de IP na Rede
**Sintoma:** Aparece a mensagem "Conflito de endereço IP detectado".
**Soluções:**
- **Renovar o IP:**
 - Abra o Prompt de Comando como administrador e digite:
  ipconfig /release
  ipconfig /renew
```

```
- **Configurar IP Estático (avançado):**
    - Vá em 'Painel de Controle' > 'Rede e Internet' > 'Alterar configurações do adaptador' > clique com o direito > 'Propriedades' > selecione 'Protocolo TCP/IP v4' > 'Propriedades'.

----

## 13. Erro ao Acessar Sites (DNS)

**Sintoma:** Navegador exibe erro de DNS ou "site não pode ser encontrado".

**Soluções:**

- **Trocar DNS Manualmente:**
- Usar DNS do Google:
    - Primário: '8.8.8.8'
    - Secundário: '8.8.4.4'

- **Limpar Cache de DNS:**
- No Prompt de Comando:
    '''
    ipconfig /flushdns

...
```

\*\*Nota:\*\* Esses procedimentos visam auxiliar no atendimento técnico inicial. Para casos persistentes ou mais complexos, entre em contato com o suporte da NK3 IT.