Sommaire du chapitre 2

- 2.1. Échanges d'énergie : travail et chaleur.
- 2.2. Le premier principe de la thermodynamique.
- 2.3. <u>Énergie Interne</u>.
- 2.4. <u>Transformations réelles et quasistatiques des gaz parfaits</u>.
- 2.5. Quelques cycles thermodynamiques.

2.1. Echanges d'énergie

2.1.1 Introduction

En thermodynamique, on s'intéresse aux échanges d'énergie qui ont lieu :

- ... entre deux systèmes (ou deux sous-systèmes),
- ... ou bien entre un système et le milieu extérieur.

L'énergie, peut-être échangée sous trois formes :

- ... sous forme de chaleur (Q),
- ... sous forme de travail (W),
- ... et également à travers des échanges de matière. (... lorsque vous faites le plein de votre voiture, par exemple.)

Evidemment, l'unité utilisée est dans tous les cas le Joule [J].

Convention très importante :



- l'énergie reçue par le système est comptée positivement,
- l'énergie perdue par le système est comptée négativement.



2.1. Echanges d'énergie

2.1.1 Introduction

En thermodynamique, on s'intéresse aux échanges d'énergie qui ont lieu :

- ... entre deux systèmes (ou deux sous-systèmes),
- ... ou bien entre un système et le milieu extérieur.

L'énergie, peut-être échangée sous trois formes :

- ... sous forme de chaleur (Q),
- ... sous forme de travail (W),
- ... et également à travers des **échanges de matière**. (...pensez à ce qu'il se passe lorsque vous faites le plein de votre voiture.)

Evidemment, l'unité utilisée est dans tous les cas le Joule [J].

Si l'on considère également la **durée de l'échange**, on peut préférer parler des **échanges de puissance**. La puissance est tout simplement une **énergie divisée par un temps** et on distingue également :

- ... la puissance thermique ou calorifique (Q),
- … la puissance mécanique, électrique… (W).

L'unité utilisée est dans tous les cas le Watt [W]. 1 Watt est équivalent à 1 J/s.

→ premier principe

2.1. Echanges d'énergie

2.1.1 Introduction

Exemple 1 : pour chauffer un litre (un kg) d'eau de 20°C à 100°C, il faut fournir 334 kJ. Quelle est la puissance minimale de la plaque chauffante à utiliser si on veut réaliser l'opération en moins de 5 minutes ?

Réponse \rightarrow 334/60/5 = 1,11 kW.





Exemple 2 : quelle est la puissance chimique équivalente qui passe dans le tuyau d'une pompe à essence lorsque l'on remplit un réservoir de 50 litres en 2 minutes ? (PCI de l'essence : 44 MJ/kg – masse volumique de l'essence 750 kg/m³)

Réponse

Energie introduite dans le réservoir Puissance correspondante \rightarrow 50 × 0,75 × 44 = 1650 MJ

 \rightarrow 1650/60/2 = 13,75 MW

2.1. Echanges d'énergie

2.1.1 Le travail (généralités)


Le **travail** est une **forme ordonnée** d'énergie à l'échelle microscopique → on verra au <u>Chapitre IV</u> que les **échanges d'entropie** associés au travail sont toujours **nuls** (*teasing*).

Du point de vue de la physique, on peut définir plusieurs sortes de travail :

- ... le travail mécanique (rotation, translation...),
- ... le travail électrique,
- ... le travail magnétique,
-

Ces différents travaux sont équivalents pour la thermodynamique... même si la thermodynamique a plusieurs façons de comptabiliser le travail. → cf. le travail utile

Exemple : le **travail mécanique** d'une force correspond à l'énergie fournie par cette force lorsque son point d'application (A) se déplace.



$$\delta W = \vec{F}.d\vec{I} = F.dl.\cos\alpha$$

On utilise δW plutôt que dW pour le travail élémentaire car il ne s'agit pas d'une fonction d'état du système.



2.1. Echanges d'énergie

2.1.2 Le travail des forces de pression

La thermodynamique porte une attention particulière au travail des forces de pression car il est très facile à produire à partir d'énergie thermique (la machine à vapeur)... ... et on peut <u>dans certains cas</u> considérer que la pression du système est égale à la pression extérieure.




Locomotive-tender Mikado utilisée sur les lignes de la banlieue parisienne de la Compagnie des Chemins de Fer de l'Est au début du 20^{ième} siècle. Wikipedia

2.1. Echanges d'énergie

2.1.2 Le travail des forces de pression

Le **travail élémentaire** des forces de pression se détermine *comme tout travail mécanique* à partir du **produit scalaire force/déplacement**.

Considérons le travail reçu par un **système fermé** contenu dans un cylindre de section **S** lorsque le piston se déplace d'une longueur élémentaire **dl** sous l'effet d'une pression extérieure \mathbf{p}_{ext} qui se traduit par une force extérieure $\vec{\mathbf{F}}_{\text{ext}}$.



 \rightarrow Le travail élémentaire de \vec{F}_{ext} s'écrit :

$$\delta W = \overrightarrow{F_{ext}} \cdot \overrightarrow{dl} = F_{ext} \cdot dl = p_{ext} \cdot S \cdot dl$$

 \rightarrow ...et comme dV = -S. dl, on a :

$$\delta W = -p_{ext}. dV$$

Quand on comprime un système, c'est-à-dire lorsque dV est négatif, ce système reçoit du travail.



Ce résultat ne dépend pas de l'orientation du repère.


2.1. Echanges d'énergie

2.1.2 Le travail des forces de pression

Le travail élémentaire des forces de pression se détermine comme tout travail mécanique à partir du produit scalaire force/déplacement.

Dans le cas général, la paroi du système est de forme quelconque...

... la pression exercée et la déformation ne sont pas non plus identiques en tout point du système.



 \rightarrow II faut considérer chaque élément de surface dS_i , soumis à une pression locale p_i , qui va engendrer une variation de volume dV_i :

$$\delta W_i = -p_i . dV_i$$

→ ... et on intègre pour déterminer le travail global :

$$\delta W = \iint \delta W_i = \iint -p_i \, dV_i$$


 \rightarrow ... si la pression extérieure est **homogène**, on a $\mathbf{p_i} = \mathbf{p_{ext}}$ et on trouve :

$$\delta W = -p_{ext} \iint dV_i$$

$$\delta W = -p_{\text{ext}} \cdot dV$$

2.1. Echanges d'énergie

2.1.2 Le travail des forces de pression



 \rightarrow II faut considérer chaque élément de surface dS_i , soumis à une pression locale p_i , qui va engendrer une variation de volume dV_i :

$$\delta W_i = -p_i \cdot dV_i$$

→ ... et on intègre pour déterminer le travail global :

$$\delta W = \iint \delta W_i = \iint -p_i \, dV_i$$

 \rightarrow ... si la pression extérieure est **homogène**, on a $\mathbf{p_i} = \mathbf{p_{ext}}$ et on trouve :

$$\delta W = -p_{ext} \iint dV_i$$

$$\delta W = -p_{\text{ext}} \cdot dV$$



Si la pression extérieure appliquée sur le système n'est pas homogène ou mal définie, on ne peut en général pas calculer le travail directement.

2.1. Echanges d'énergie

2.1.2 Le travail des forces de pression

En résumé, pour les systèmes soumis à une pression extérieure homogène, c'est-àdire identique sur toute la surface où elle s'applique, on peut écrire :

$$\delta W = -p_{\rm ext}.\,dV$$

La formule ci-dessus est valable pour une **transformation élémentaire** impliquant **une** variation de volume élémentaire **dV** du système...

... pour une transformation complète, on écrira :

$$W = \int_{volume\ initial}^{volume\ final} -p_{ext}.\,dV$$

Relation(s) à connaître absolument !

2.1. Echanges d'énergie

2.1.2 Le travail des forces de pression

En résumé, pour les systèmes soumis à une pression extérieure homogène, c'est-à-dire identique sur toute la surface où elle s'applique, on peut écrire :

$$\delta W = -p_{\rm ext}.\,dV$$

La formule ci-dessus est valable pour une transformation élémentaire impliquant une variation de volume élémentaire dV du système...

... pour une transformation complète, on écrira :

$$W = \int_{volume\ initial}^{volume\ final} -p_{ext}.\,dV$$

A partir de là, on rencontrera souvent 2 cas particuliers,

1. Si la pression extérieure, en plus d'être homogène, est constante :

$$W = -p_{\text{ext}} \int_{V_i}^{V_f} dV \qquad \Rightarrow \qquad \qquad W = -p_{\text{ext}} \Delta V$$

2. Si la transformation est quasistatique,

$$W = \int_{V_i}^{V_f} -p. \, dV$$

Une transformation quasistatique étant une $W = \int_{V}^{V_f} -p. dV$ suite d'équilibres thermodynamiques peut remplacer p_{ext} par la pression du suite d'équilibres thermodynamiques, on système p.

2.1. Echanges d'énergie

2.1.2 Le travail des forces de pression

En résumé, pour les systèmes soumis à une pression extérieure homogène, c'est-à-dire identique sur toute la surface où elle s'applique, on peut écrire :

$$\delta W = -p_{\text{ext}} \cdot dV$$

La formule ci-dessus est valable pour une **transformation élémentaire** impliquant **une variation de volume élémentaire dV** du système...

... pour une transformation complète, on écrira :

$$W = \int_{\text{\'etat initial}}^{\text{\'etat final}} -p_{\text{ext}}.\,dV$$

A partir de là, on rencontrera souvent 2 cas particuliers,

1. Si la pression extérieure, en plus d'être homogène, est constante :

$$W = -p_{\text{ext}} \int_{V_i}^{V_f} dV$$

$$W = -p_{ext}\Delta V$$

2. Si la transformation est quasistatique,

$$W = \int_{V_i}^{V_f} -p. \, dV$$



Dans la suite du cours, on utilisera indifféremment W pour un travail [J] ou pour un travail spécifique en [J/mol] ou en [J/kg].

Les relations ci-dessus peuvent être écrites avec dv comme avec dV.

2.1. Echanges d'énergie

2.1.2 Le travail des forces de pression



Exemple : on laisse une bouteille vide (dans laquelle on a préalablement fait le vide) se remplir d'air atmosphérique.

La bouteille fait 200 litres, l'air atmosphérique est à 1 bar et 298 K.

On suppose que le transfert dans la bouteille est suffisamment lent et que les transferts de chaleur aux parois sont suffisamment rapides pour l'air reste à température atmosphérique pendant toute la transformation.

... quel est le système et quel travail va-t-il recevoir (ou perdre) ?



Le vide parfait n'existe pas... il faut supposer qu'il existe quelques molécules d'oxygène et d'azote dans la bouteille au départ.

Quelle que soit la vitesse à laquelle on remplisse la bouteille, la transformation n'est pas quasistatique -> car la pression de l'air dans la bouteille et en-dehors de la bouteille n'est pas uniforme.

 \rightarrow 2.6 \rightarrow 3.3

2.1. Echanges d'énergie

2.1.2 Le travail des forces de pression

Exemple : on laisse une bouteille vide (dans laquelle on a préalablement fait le vide) se remplir d'air atmosphérique. La bouteille fait 200 litres, l'air atmosphérique est à 1 bar et 298 K.

On suppose que le transfert dans la bouteille est suffisamment lent et que les transferts de chaleur aux parois sont suffisamment rapides pour l'air reste à température atmosphérique pendant toute la transformation.


... quel est le système et quel travail va-t-il recevoir (ou perdre) ?



Le vide parfait n'existe pas... il faut supposer qu'il existe quelques molécules d'oxygène et d'azote dans la bouteille au départ.

Quelle que soit la vitesse à laquelle on remplisse la bouteille, la transformation n'est pas quasistatique \rightarrow car la pression de l'air dans la bouteille et en-dehors de la bouteille n'est pas uniforme (pas d'équilibre mécanique possible).

Système à l'état initial :



Système à l'état final :

Bouteille pleine d'air ...n moles d'air - V_b

Air qui se trouve dans la bouteille...


n moles.

$$\begin{split} &p_f = p_a = 1 \text{ bar.} \\ &T_f = T_a = 298 \text{ K.} \\ &V_f = V_b = nRT_f/p_f = nRT_a/p_a \end{split}$$

Transformation : quelconque (ni isotherme, ni quasistatique, ni isobare...) MAIS pression extérieure constante... ... et température initiale = température finale.

 \rightarrow 2.6 \rightarrow 3.3

2.1.2 Le travail des forces de pression



Système à l'état final :

Bouteille pleine d'air ...n moles d'air - V_b

Air qui se trouve dans la bouteille... n moles.

$$p_f = p_a = 1 \text{ bar.}$$

 $T_f = T_a = 298 \text{ K.}$
 $V_f = V_b = nRT_f/p_f = nRT_a/p_a$

Transformation: quelconque (ni isotherme, ni quasistatique, ni isobare...) MAIS pression extérieure constante... ... et température initiale = température finale.

Système : air qui va entrer dans la bouteille.

Etat initial: l'air est à la pression atmosphérique $p_i = p_a = 1$ bar.

l'air est à la température atmosphérique $T_i = T_a = 298 \text{ K}$.

le système occupe un volume total égal à $V_i = nRT_i/p_i + V_b$

Etat final: l'air est à la pression atmosphérique $p_f = p_a = 1$ bar.

l'air est à la température atmosphérique $T_f = T_a = 298 \text{ K}$.

$$V_i = 2 \times V_b$$

Le travail est positif car la transformation est une compression

le système occupe un volume total égal à
$$V_f = nRT_f/p_f = nRT_a/p_a = = V_b = RT_i/p_i$$

Le travail reçu par l'air vaut donc :
$$W = \int_{\acute{e}tat\ initial}^{\acute{e}tat\ final} -p_{ext}.dV = -p_a\Delta V = -p_a(-V_b) = p_aV_b = 100000 \times 0.2 = 20000\ J$$

$$\Delta V = V_f - V_i$$

 \rightarrow 2.6

 \rightarrow 3.3

2.1. Echanges d'énergie

2.1.2 Le travail des forces de pression



Exemple : on laisse une bouteille vide (dans laquelle on a préalablement fait le vide) se remplir d'air atmosphérique. La bouteille fait 200 litres, l'air atmosphérique est à 1 bar et 298 K.

On suppose que le transfert dans la bouteille est suffisamment lent et que les transferts de chaleur aux parois sont suffisamment rapides pour l'air reste à température atmosphérique pendant toute la transformation.

... quel est le système et quel travail va-t-il recevoir (ou perdre) ?



Le vide parfait n'existe pas... il faut supposer qu'il existe quelques molécules d'oxygène et d'azote dans la bouteille au départ.

Quelle que soit la vitesse à laquelle on remplisse la bouteille, la transformation n'est pas quasistatique → car la pression de l'air dans la bouteille et en-dehors de la bouteille n'est pas uniforme (pas d'équilibre mécanique possible).

Système: air qui va entrer dans la bouteille.

Etat initial: l'air est à la pression atmosphérique $p_i = p_a = 1$ bar.

l'air est à la température atmosphérique $T_i = T_a = 298 \text{ K}$.

le système occupe un volume total égal à $V_i = nRT_i/p_i + V_b$

Etat final: l'air est à la pression atmosphérique $p_f = p_a = 1$ bar.

l'air est à la température atmosphérique $T_f = T_a = 298 \text{ K}$.

le système occupe un volume total égal à $V_f = nRT_f/p_f = nRT_a/p_a = = V_b = RT_f/p_i$

Le travail reçu par l'air vaut donc : $W = \int_{\acute{e}tat\ initial}^{\acute{e}tat\ final} -p_{ext} dV = -p_a \Delta V = -p_a (-V_b) = p_a V_b = 100000 \times 0.2 = 20000 \, J$

 \rightarrow 2.6 \rightarrow 3.3

2.1. Echanges d'énergie

2.1.2 La chaleur (généralités)

La chaleur est une forme désordonnée d'énergie à l'échelle microscopique → les échanges d'entropie associés aux échanges de chaleur positifs sont positifs (teasing).

D'un point de vue microscopique, un échange de chaleur correspond à un changement du degré d'agitation des particules du système (solide, liquide ou gazeux).



La chaleur peut passer d'un système à l'autre sous l'effet d'un gradient (= une différence) de température (phénomènes de conduction ou de convection) ou bien par rayonnement.

La thermodynamique ne prend pas en compte les mécanismes de transferts de chaleur, sauf pour dire qu'elle ne peut circuler que dans le sens des températures décroissantes. (D'un corps/système chaud vers un corps/système froid.)

2.1. Echanges d'énergie

2.1.2 La chaleur (généralités)

La chaleur étant une forme d'énergie, l'unité utilisée pour la mesurer est le Joule (J).

La **calorie** (cal.) est un multiple du Joule : une calorie correspond à l'énergie nécessaire pour élever la température d'un gramme d'eau de 14,5°C à 15,5°C à la pression atmosphérique → 1 cal. = 4,18 J.

La **British Thermal Unit** (BTU) correspond à l'énergie nécessaire pour élever de 1°F la température d'une livre (1 pound) d'eau → 1 BTU ≈ 1006 J.

Dans la vie courante, on a tendance à confondre les notions de chaleur et de température, par exemples :

- ... un morceau de métal à 60°C paraît beaucoup plus « chaud » que du bois à la même température,
- ... on trouve qu'il faut plus froid lorsqu'il y a du vent, même si la température reste la même.

En fait, le corps humain est surtout sensible aux flux (échanges) de chaleur.

2.1. Echanges d'énergie

2.1.2 Coefficients calorimétriques

La chaleur reçue par un système peut être reliée à la variation des variables d'état par des relations faisant intervenir des coefficients calorimétriques.

Par exemple, lors d'un apport (ou d'une perte) de chaleur infinitésimal(e) δQ modifiant la température du système de dT, on a :

- $\delta Q = nc_V dT$ ou $mc_V dT$ si la transformation s'effectue à volume constant,
- $\delta Q = nc_P dT$ ou $mc_P dT$ si la transformation s'effectue à **pression constante**.

 c_V est la capacité calorifique à volume constant ; c_P est la capacité calorifique à pression constante ; \rightarrow elles s'expriment en [J/K/mol] en molaire... et en [J/K/kg] en massique.



Comme pour le travail, on utilise δQ plutôt que dQ pour la chaleur élémentaire (infinitésimale) car il ne s'agit <u>pas</u> d'une fonction d'état du système.



En pratique, la distinction entre c_V et c_P n'est nécessaire que pour les gaz ; les solides et les liquides peuvent -en général- être considérés comme incompressibles.

2.1. Echanges d'énergie

2.1.2 Coefficients calorimétriques

Exemple 1 : quelle quantité de chaleur faut-il fournir pour porter une mole d'oxygène de 0° C à 100° C... à pression constante, puis à volume constant ? $c_V = 21 \text{ J. K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ et $c_P = 29 \text{ J. K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$

Réponses :
$$Q_V = nc_V . \Delta T = 1 \times 21 \times 100 = 2100 \ J.$$

$$Q_P = nc_P . \Delta T = 1 \times 29 \times 100 = 2900 \ J.$$

 c_P est plus élevée que c_V car il faut fournir de l'énergie au système pour élever sa température <u>et</u> pour qu'il se dilate (en repoussant le milieu extérieur).



Exemple 2 : quelle quantité de chaleur faut-il fournir pour porter deux kg d'eau de 20°C à 100°C ?

$$c = 4180 \text{ J. K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$$

Réponse : Q = mc. $\Delta T = 2 \times 4180 \times 80 = 668800$ J ou 668,8 kJ.

2.1. Echanges d'énergie

2.1.2 Coefficients calorimétriques

Exemple 1 : quelle quantité de chaleur faut-il fournir pour porter une mole d'oxygène de 0°C à 100°C... à pression constante, puis à volume constant ?

$$c_V = 21 \text{ J. K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} \text{ et } c_P = 29 \text{ J. K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Réponses : $\begin{aligned} Q_V = n.\,c_V.\,\Delta T = 1\times 21\times 100 = 2100\,J.\\ Q_P = n.\,c_P.\,\Delta T = 1\times 29\times 100 = 2900\,J. \end{aligned}$

Exemple 2 : quelle quantité de chaleur faut-il fournir pour porter deux kg d'eau de 20°C à 100°C ? $c = 4180 \text{ J. K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$

Réponses : $Q = m. c. \Delta T = 2 \times 4180 \times 80 = 668800 J \text{ ou } 668,8 \text{ kJ}.$



Dans la suite du cours, on utilisera indifféremment Q pour une chaleur [J], pour une chaleur molaire [J/mol], ou pour une chaleur massique [J/kg].



On distingue également les capacités calorifiques \rightarrow C en [J/K] (rarement utilisées) ... des capacités calorifiques spécifiques \rightarrow c en [J/K/mol] ou en [J/K/kg].

→ il faut être attentif aux unités qui apparaissent dans les énoncés.

2.1. Echanges d'énergie

2.1.2 Coefficients calorimétriques

Dans le cas général, les échanges de chaleur n'ont pas lieu à volume ou à pression constante et il faut utiliser des coefficients calorimétriques supplémentaires :

- $\delta Q = c_V \cdot dT + l \cdot dv$ où l'est la chaleur de dilatation isotherme.
- $\delta Q = c_P . dT + h. dp$ où h est la chaleur de compression isotherme.
- $\delta Q = \lambda . \, dv + \mu . \, dp$ où λ est chaleur de dilatation à pression constante et μ la chaleur d'augmentation de pression à volume constant.

! Dans les expressions ci-dessus, δQ désigne une **chaleur molaire** (en J/mole), ... ou une **chaleur massique** (en J/kg).

 \rightarrow Pour trouver une expression des coefficients I, h, λ , et μ , il faut utiliser les propriétés de l'équation d'état.

→ Pour un système défini par les variables p, v, et T, on peut écrire :

$$dv = \left[\frac{\partial v}{\partial T}\right]_{p} dT + \left[\frac{\partial v}{\partial p}\right]_{T} dp$$

 \rightarrow 2.3.1 \rightarrow 3.4

2.1. Echanges d'énergie

2.1.2 Coefficients calorimétriques

Dans le cas général, **les échanges de chaleur n'ont pas lieu à volume ou à pression constante** et il faut utiliser des **coefficients calorimétriques supplémentaires** :

- $\delta Q = c_V \cdot dT + l \cdot dv$ où l'est la chaleur de dilatation isotherme.
- $\delta Q = c_P . dT + h. dp$ où h est la chaleur de compression isotherme.
- $\delta Q = \lambda . \, dv + \mu . \, dp$ où λ est chaleur de dilatation à pression constante et μ la chaleur d'augmentation de pression à volume constant.
- \rightarrow Pour trouver une expression des coefficients I, h, λ , et μ , il faut utiliser les propriétés de l'équation d'état.
 - → Pour un système défini par les variables p, v, et T, on peut écrire :

$$dv = \left[\frac{\partial v}{\partial T}\right]_{D} dT + \left[\frac{\partial v}{\partial P}\right]_{T} dP$$

... en remplaçant dans $\delta Q = c_V dT + l. dv$, on obtient :

$$\delta Q = c_V . \, dT + l . \left[\frac{\partial v}{\partial T} \right]_p dT + l . \left[\frac{\partial v}{\partial p} \right]_T dp \qquad \Rightarrow \qquad \delta Q = \left(c_V + l . \left[\frac{\partial v}{\partial T} \right]_p \right) dT + l . \left[\frac{\partial v}{\partial p} \right]_T dp$$

... et par identification avec $\delta Q = c_P \cdot dT + h \cdot dp$, on en déduit :

$$l = (c_P - c_V) \left[\frac{\partial T}{\partial v} \right]_p$$

... ce qui donne pour un gaz parfait :

 $l = (c_P - c_V)^{\frac{p}{p}}$ et en utilisant la **relation de Mayer** \rightarrow

l = p

Plus loin dans le cours

 $c_P = c_V + R$

→ 2.3.1

2.1. Echanges d'énergie

2.1.2 Coefficients calorimétriques

Dans le cas général, **les échanges de chaleur n'ont pas lieu à volume ou à pression constante** et il faut utiliser des **coefficients calorimétriques supplémentaires** :

- $\delta Q = c_V \cdot dT + l \cdot dv$ où l'est la chaleur de dilatation isotherme.
- $\delta Q = c_P . dT + h. dp$ où h est la chaleur de compression isotherme.
- $\delta Q = \lambda . \, dv + \mu . \, dp$ où λ est chaleur de dilatation à pression constante et μ la chaleur d'augmentation de pression à volume constant.
- \rightarrow Pour trouver une expression des coefficients I, h, λ , et μ , il faut utiliser les propriétés de l'équation d'état.
 - → Pour un système défini par les variables p, v, et T, on peut écrire :

$$dp = \left[\frac{\partial p}{\partial T}\right]_{V} dT + \left[\frac{\partial p}{\partial v}\right]_{T} dv$$

... en remplaçant dans $\delta Q = c_P \cdot dT + h \cdot dp$, on obtient :

$$\delta Q = c_P.\,dT + h.\left[\frac{\partial p}{\partial T}\right]_V dT + h.\left[\frac{\partial p}{\partial v}\right]_T dv \qquad \Rightarrow \qquad \qquad \delta Q = \left(c_P + h.\left[\frac{\partial p}{\partial T}\right]_V\right) dT + h.\left[\frac{\partial p}{\partial v}\right]_T dv$$

... et par **identification** avec $\delta Q = c_V \cdot dT + l \cdot dv$, on en déduit :

$$h = (c_V - c_P) \left[\frac{\partial T}{\partial p} \right]_V$$

... ce qui donne pour un gaz parfait :

 $h = (c_V - c_P) \frac{v}{R}$ et en utilisant la **relation de Mayer** \rightarrow h = -v

 \rightarrow 3.4

 $c_P = c_V + R$

Plus loin dans le cours

2.1. Echanges d'énergie

2.1.2 Coefficients calorimétriques

Dans le cas général, les échanges de chaleur n'ont pas lieu à volume ou à pression constante et il faut utiliser des coefficients calorimétriques supplémentaires :

• $\delta Q = c_V \cdot dT + l \cdot dv$

où l'est la chaleur de dilatation isotherme.

• $\delta Q = c_P \cdot dT + h \cdot dp$

où h est la chaleur de compression isotherme.

• $\delta Q = \lambda . dv + \mu . dp$

où λ est chaleur de dilatation à pression constante et μ la chaleur d'augmentation de pression à volume constant.

 \rightarrow Pour trouver une expression des coefficients I, h, λ , et μ , il faut utiliser les propriétés de l'équation d'état.

→ Pour un système défini par les variables p, v, et T, on peut écrire :

$$dv = \left[\frac{\partial v}{\partial T}\right]_{D} dT + \left[\frac{\partial v}{\partial P}\right]_{T} dp$$

... en remplaçant dans $\delta Q = \lambda . dv + \mu . dp$, on obtient :

$$\delta Q = \lambda \left[\frac{\partial v}{\partial T} \right]_p dT + \lambda \left[\frac{\partial v}{\partial p} \right]_T dp + \mu . \, dp$$

... et par identification avec $\delta Q = c_P \cdot dT + h \cdot dp$, on en déduit :

$$\lambda = c_{P} \left[\frac{\partial T}{\partial v} \right]_{p}$$

et également

$$\lambda \left[\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial \mathbf{p}} \right]_{\mathbf{T}} d\mathbf{p} + \mu \, d\mathbf{p} = \mathbf{h} \, d\mathbf{p} \Rightarrow \mu = c_{\mathbf{v}} \left[\frac{\partial \mathbf{T}}{\partial \mathbf{p}} \right]_{\mathbf{v}}$$

... ce qui donne pour un gaz parfait :

$$\lambda = c_P \frac{p}{R}$$

et

$$\mu = c_V \frac{v}{R}$$

2.1. Echanges d'énergie

2.1.2 Coefficients calorimétriques -> résumé pour les gaz parfaits


Dans le cas général où les échanges de chaleur n'ont pas lieu à volume ou à pression constante, il faut utiliser les expression suivantes pour déterminer δQ en fonction des variables d'état p, v et T d'un gaz parfait :

- $\delta Q = c_V . dT + p. dv$
- $\delta Q = c_P . dT v. dp$
- $\delta Q = c_P \frac{p}{R} \cdot dv + c_V \frac{v}{R} \cdot dp$
- → Le plus souvent, on se limite aux échanges de chaleur à pression ou volume constants et ces expressions s'utilisent sous forme intégrée entre l'état initial et l'état final :
 - $Q = c_V \cdot \Delta T$

→ à volume constant.

• $Q = c_P . \Delta T$

→ à pression constante.




→ Cela suppose évidemment.....que les coefficients calorimétrique c_V et c_P puissent être considérés constants sur le chemin de transformation (= entre l'état initial et l'état final)....ce qui est le cas en général.

2.1. Echanges d'énergie

2.1.2 Chaleur latente

Rappel 1 : un changement d'état (ou transition de phase) se produit lorsqu'un corps pur subit une modification importante et soudaine de ses propriétés optiques, mécaniques, électriques... cela se produit typiquement lors du passage entre les états solide, liquide et gazeux...



Transitions de phase entre les états solide, liquide et gaz. *Wikipedia*

... mais il existe également des changement d'état entre phase de même nature (ex : solide \rightarrow solide) comme le passage du fer α (réseau métallique cubique centré) au fer γ (réseau métallique cubique à faces centrées) à 1176 K. On parle alors de transformation allotropique.

2.1. Echanges d'énergie

2.1.2 Chaleur latente

Rappel 2 : les changement d'état d'un corps pur se produisent à température et pression constantes et on représente les domaines d'existence des différentes phase dans un diagramme des phases en coordonnées p, T.




Diagramme des phases de l'eau

... malgré tout, ces changements d'état impliquent des **échanges de chaleur**, que l'on détermine en utilisant le concept de **chaleur latente**... par opposition à la **chaleur sensible** qui se traduit par une **variation de température**.

La chaleur latente est la quantité -positive au négative- d'énergie qu'il faut fournir à un kg ou une mole d'un corps pur pour qu'il se transforme d'une phase à l'autre.

82

Chapitre 2 → **Premier Principe**

2.1. Echanges d'énergie

2.1.2 Chaleur latente

La chaleur latente est la quantité -algébrique- d'énergie qu'il faut fournir à un kg ou une mole d'un corps pur pour qu'il se transforme d'une phase à l'autre.

Exemple 1 : déterminer approximativement le débit de vapeur produit par un **générateur de vapeur** de **centrale nucléaire**.

Chaleur latente d'évaporation de l'eau à 290°C et 73 bar : $L_v = 1490 \text{ kJ.kg}^{-1}$

Puissance thermique du générateur de vapeur : Q = 975 MW

$$\dot{Q} = \dot{m}L_V$$

975 × 10⁶ / 1490 / 10³ = 654 kg.s⁻¹

La valeur réelle est de l'ordre de 600 kg.s⁻¹ car une partie de la puissance thermique sert à réchauffer l'eau liquide de 230°C à 290°C.

Les réacteurs de 900 MW et comportent trois générateurs de vapeur. Ceux de 1300 MW et 1450 MW en comportent 4.



Ouest-France

2.1. Echanges d'énergie

2.1.2 Chaleur latente

La chaleur latente est la quantité -algébrique- d'énergie qu'il faut fournir à un kg ou une mole d'un corps pur pour qu'il se transforme d'une phase à l'autre.

Exemple 2: on veut réchauffer 3 kg de glace de -10° C à $+20^{\circ}$ C. Quelle est la quantité d'énergie à fournir ?

Chaleur latente massique de la fusion de la glace : $L_f = 333 \text{ J.g}^{-1}$

Capacité calorifique massique de la glace : c_{glace} = 2,01 J.K⁻¹.g⁻¹

Capacité calorifique massique de l'eau liquide : c_{eau} = 4,18 J.K⁻¹.g⁻¹

Le système subit trois transformations successives :

- 1. la glace se réchauffe,
- 2. la glace fond,
- 3. l'eau liquide se réchauffe.

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 = m \times c_{glace} \times (T_{f,1} - T_{i,1}) + m \times L_f + m \times c_{eau} \times (T_{f,3} - T_{i,3})$$

$$3000 \times 2.01 \times 10 + 3000 \times 333 + 3000 \times 4.18 \times 20 = 60300 + 999000 + 250800 = 1.31 \text{ MJ}$$

2.1. Echanges d'énergie

2.1.3 En résumé pour les échanges d'énergie, l'essentiel à savoir et à maîtriser

Pour le travail des forces de pression :



Pour les échanges de chaleur, avec les gaz :

- $\delta Q = nc_V dT$ ou $mc_V dT$, mais **seulement** si transformation à **volume constant**,
- $\delta Q = nc_P . dT$ ou $mc_P . dT$, mais **seulement** si transformation à **pression constante**.

Pour les échanges de chaleur, avec les solides et les liquides :

• $\delta Q = nc. dT$ ou mc. dT, car on les considère (souvent) comme incompressibles.

Pour les échanges de chaleur, avec des changements de phase :

• $\delta Q = \delta m. L$ ou $\delta n. L$, où L représente la chaleur latente.

→ 2.6

2.2. Enoncé du Premier Principe

2.2.1 Introduction

Dans sa **forme la plus générale** (qu'on utilise très souvent sans le savoir...), le **premier principe de la thermodynamique** affirme :

« Quand deux systèmes A et B sont en interaction et isolés du reste de l'Univers (milieu extérieur), la somme des énergies de l'ensemble des deux systèmes reste constante. »

C'est donc un principe de conservation de l'énergie : l'énergie peut s'échanger d'un système à l'autre (ou bien entre un système et le milieu extérieur) mais il ne s'en crée pas et elle ne disparaît pas non plus.


Reste à savoir ce qu'est l'énergie et de quelle énergie on parle...

Energie (dict. Larousse): grandeur caractérisant un système physique, gardant la même valeur au cours de toutes les transformations internes du système (loi de conservation) et exprimant sa capacité à modifier l'état d'autres systèmes avec lesquels il entre en interaction. (Unité SI, le Joule.)

2.2. Enoncé du Premier Principe

2.2.2 Energie interne

La thermodynamique classique utilise plusieurs fonctions pour quantifier l'énergie... c'est-à-dire qu'elle ne considère pas toujours les mêmes formes d'énergies : dans le cadre de ce module, on utilisera surtout l'énergie interne U et l'enthalpie H.



On peut définir l'énergie totale par :

$$E = E_c^{\text{micro}} + E_p^{\text{micro}} + E_c^{\text{macro}} + E_p^{\text{macro}}$$
Mécanique!

L'énergie interne U est définie par :

$$U = E_c^{\text{micro}} + E_p^{\text{micro}}$$

→ l'énergie interne est donc une représentation/description macroscopique des énergies microscopiques du système...

Avec des variables comme la température et la pression.


→ L'objectif de la thermodynamique classique est de fournir (via les variables d'état) une description macroscopique de systèmes composés d'un grand nombre de particules (gaz, liquides...) dotées d'énergies potentielles et cinétiques.

2.2. Enoncé du Premier Principe

2.2.2 Energie interne

Remarque: la raison principale pour laquelle on ne considère pas les énergies potentielles et cinétiques **macroscopiques** en thermodynamique classique est simplement *que l'on n'en a pas vraiment besoin...*

- ... d'une part, il est toujours possible d'utiliser le travail de **forces extérieures** comme le poids, le travail électrique... lorsque ce travail est échangé par/avec le système.
- ... d'autre part, l'énergie potentielle de gravité influe sur la pression dans les fluides.
- ... et enfin, l'énergie cinétique d'un fluide est souvent négligeable devant les autres énergies.
- ... (seule) exception notable → le calcul des turbo-réacteurs.



2.2. Enoncé du Premier Principe

2.2.3 Premier principe et énergie interne

On a vu que l'énergie pouvait être échangée sous forme de travail, de chaleur et de matière.

Appliqué à l'énergie interne U, le premier principe s'écrit donc, pour un système fermé :

$$dU = \delta Q + \delta W$$

ou sous forme intégrée : $\Delta U = Q + W$

L'énergie interne d'un système étant définie comme la <u>somme des énergies cinétiques et</u> <u>potentielles des particules qui le constituent</u> → l'énergie interne est donc une propriété du système → c'est donc une fonction d'état.

$$U = E_c^{\text{micro}} + E_P^{\text{micro}} = f(p, V, T ...)$$

- Pour un système donné dont les variables d'état sont connues, il n'y a qu'une seule valeur possible de U.
- dU est une différentielle totale exacte, si bien que l'intégrale $\int_{\text{Etat 1}}^{\text{Etat 2}} dU = \Delta U$ ne dépend pas du chemin suivi (des états intermédiaires).

Par ailleurs, on ne sait pas calculer la valeur exacte de l'énergie interne U. On sait seulement calculer ses variations. (Comme souvent en physique.)

2.2. Enoncé du Premier Principe

2.2.4 Énergie interne fonction d'état

• dU est une différentielle totale exacte, si bien que l'intégrale $\int_{\text{Etat 1}}^{\text{Etat 2}} dU = \Delta U$ ne dépend pas du chemin suivi (des états intermédiaires).

Par exemple :	Gaz à l' état initial 🗦	Gaz à l' état final
	$T_i = 293 \text{ K}.$	$T_f = 700 \text{ K}.$
	p _i = 1 bar.	$p_f = 10 \text{ bar.}$
	$V_i = f(p_i, T_i, n).$	$V_f = f(p_f, T_f, n).$
	$U_i = f(p_i, T_i, n)$.	$U_f = f(p_f, T_f, n).$

Cette transformation peut être réalisée de multiples manières :

- Compression adiabatique jusqu'à $p_f = 10$ bar, puis apport de chaleur à P constante...
- Apport de chaleur à V_i, puis compression isotherme jusqu'à V_f.
- Compression adiabatique jusqu'à une pression telle que $T_f = 700 \text{ K}$ puis détente isotherme jusqu'à $p_f = 10 \text{ bar}$.
- ...

La variation de l'énergie interne ΔU du gaz sera la même dans tous les cas car elle ne dépend que de l'état initial et de l'état final. Voir aussi l'exercice 3.2 en TD.

2.3. Energie interne

2.3.1 Energie interne *molaire* ou *massique u* → expression mathématique

Appliqué à l'énergie interne molaire ou massique u, le premier principe s'écrit :

$$du = \delta Q + \delta W$$

Rappel: en utilisant les variables T et v :

 $\delta Q = c_V dT + l dv$ où l'est la chaleur de dilatation isotherme.

... et pour le travail, on peut choisir une situation qui nous arrange puisque le résultat ne dépend pas du chemin suivi.

→ transformation quasistatique avec seulement des forces de pression :

$$\delta W = -p. dv$$

Du coup,

$$du = c_V \cdot dT + (l - p) \cdot dv$$

Et, dans le cas général,
$$l = (c_P - c_V) \left[\frac{\partial T}{\partial v} \right]_p \rightarrow du = c_V . dT + \left((c_P - c_V) \left[\frac{\partial T}{\partial v} \right]_P - p \right) . dv$$

91

Chapitre 2 → **Premier Principe**

2.3. Energie interne

2.3.2 Energie interne d'un gaz parfait


$$du=c_V.\,dT+(l-p).\,dv$$
 Et pour un gaz parfait, $l=p$ \rightarrow
$$du=c_V.\,dT$$
 ou
$$\Delta u=c_V.\,\Delta T$$

2.3. Energie interne

2.3.2 Energie interne d'un gaz parfait

$$du=c_V.dT+(l-p).dv$$
 Et pour un gaz parfait, $l=p$ \rightarrow
$$du=c_V.dT$$
 ou
$$\Delta u=c_V.\Delta T$$

Application : expérience de Gay-Lussac (1806)



Un gaz est placé dans une enceinte à parois adiabatiques indéformables reliée par une vanne à un autre compartiment initialement vide \rightarrow pas d'échange d'énergie possible.

On ouvre la vanne reliant les deux enceintes et on constate, aux erreurs expérimentales près, que la température d'équilibre de l'ensemble est égale à la température initiale.

→ La température entre l'état 1 et l'état 2 (vanne ouverte) reste constante...
... donc l'énergie du gaz ne dépend(rait) pas de V ni de p.


→ Entropie

2.3. Energie interne

2.3.2 Energie interne d'un gaz parfait

$$du=c_V.\,dT+(l-p).\,dv$$
 Et pour un gaz parfait, $l=p$ \rightarrow
$$du=c_V.\,dT$$
 ou
$$\Delta u=c_V.\,\Delta T$$

Application : expérience de Joule (1845)



→ La température de l'eau ne varie pas une fois la vanne ouverte...
...donc l'énergie du gaz est la même avant et après la transformation.

→ Entropie

2.3. Energie interne

2.3.2 Energie interne d'un gaz parfait

$$du = c_V . dT$$
 ou $\Delta u = c_V . \Delta T$

Les relations ci-dessus, l'expérience de Gay-Lussac et l'expérience de Joule montrent donc que l'énergie interne u d'un gaz parfait est indépendante de la pression et du volume...

... ou bien l'énergie interne u d'un gaz parfait ne dépend que de la température.

Pour quelle raison?

- → Parce qu'un gaz parfait se comporte comme un gaz à pression nulle... sans interaction (choc) entre les molécules, et ceci quelle que soit la pression réelle.
- → Il faut bien noter que la relation ∆u = c_V. ∆T est valable quelle que soit la transformation thermodynamique : échange de chaleur et/ou de travail ... conditions quasistatiques ou pas...
- \rightarrow Enfin, on utilise souvent $\Delta \mathbf{u} = \mathbf{c}$. $\Delta \mathbf{T}$ pour les solides et les liquides car on considère que leur état dépend peu de la pression et du volume. On ne fait alors plus la distinction entre \mathbf{c}_V et \mathbf{c}_P .

2.3. Energie interne

2.3.2 Energie interne d'un gaz parfait

$$du = c_V . dT$$
 ou $\Delta u = c_V . \Delta T$

Exemple 1: une cocotte minute contient 50 g de la vapeur d'eau à 100° C. Elle est chauffée par une plaque de cuisson qui apporte 4 kJ de chaleur. La capacité calorifique $c_{\rm V}$ de la vapeur d'eau est de l'ordre de $1650~\rm J.kg^{-1}.K^{-1}$.

 \rightarrow Déterminer ΔT , W et ΔU .

Système : la vapeur d'eau dans la cocotte minute qui évolue à volume constant. On suppose (évidemment) que la vapeur d'eau est un gaz parfait.

On peut facilement calculer ΔT puisque Q = $mc_V \Delta T \rightarrow \Delta T = \frac{4000}{0,050 \times 1650} = 48,48 \text{ K}.$

 $W = 0 J car \delta W = -p_{ext} dV$, avec dV = 0.

... et
$$\Delta U = mc_V \Delta T = 0.050 \times 1650 \times 48.48 = 4000 J$$
.

Ou bien (plus simple) : $\Delta U = Q + W = 4000 \text{ J}$ puisque W = 0 J.

2.3. Energie interne

2.3.2 Energie interne d'un gaz parfait

$$du = c_V . dT$$

ou

$$\Delta u = c_V.\Delta T$$

Exemple 2: on comprime une mole d'air de 1 à 2 bar. A l'état initial (1 bar), la température est de 20° C. A l'état final (2 bar), la température est de 30° C. On considère que le travail de compression est de 300 J. Déterminer ΔU et Q. La capacité calorifique c_V de l'air est de l'ordre de 20 J.mol⁻¹.K⁻¹.

Système: la mole d'air que l'on comprime.

Le système n'évolue ni à pression constante, ni à volume constant.

On peut calculer directement
$$\Delta U = nc_V \Delta T = 1 \times 20 \times (30 - 20) = 200 \text{ J}.$$

... et donc, $Q = \Delta U - W = 200 - 300 = -100 \text{ J}$

2.3. Energie interne

2.3.2 Energie interne d'un gaz parfait

$$du = c_V . dT$$

ou

$$\Delta u = c_V \cdot \Delta T$$

Exemple 3 : on chauffe une mole d'air à pression constante de 20°C à 100°C. Déterminer Q, ΔU et W. La capacité calorifique c_P de l'air est de l'ordre de 29 J.mol⁻¹.K⁻¹.

Système: la mole d'air que l'on chauffe.

Le système évolue à pression constante.

On peut facilement calculer $Q = nc_P \Delta T = 1 \times 29 \times 80 = 2320 \text{ J}.$

On peut facilement calculer $\Delta U = nc_V \Delta T = 1 \times (29 - 8,314) \times 80 = 1655 \text{ J}.$

... et donc,
$$W = \Delta U - Q = 1655 - 2320 = -665 J$$
.

Le travail est **négatif** car la transformation est une **détente** : le volume du système **augmente**.

Relation de Mayer : $c_P = c_V + R$ <u>Un peu plus loin dans le cours</u>

→ 2.6

2.3. Energie interne

2.3.2 Energie interne d'un gaz parfait

Le principe général d'un exercice de thermodynamique sur le premier principe consiste à écrire une <u>équation-bilan</u> où apparaissent d'un côté les variations de la fonction d'état énergie interne et de l'autre les échanges de chaleur et de travail.


Pour un gaz parfait
$$\rightarrow \Delta U = nc_V \Delta T = Q + W$$
 ou bien $\Delta U = mc_V \Delta T = Q + W$... par unité de masse

Sur les 3 termes que comporte cette équation, on peut en déterminer 2 et on en déduit le troisième.

... et en ce qui concerne les notations : **U** désigne une énergie interne en **Joule** tandis que **u** désigne l'énergie **interne spécifique**, **molaire** ou **massique**.

2.3. Energie interne

Exemple : un moteur électrique est parcouru par un courant de 6 A sous une tension de 230 V. Il entraîne un arbre moteur en fournissant une puissance mécanique de 1050W. Calculer le flux de chaleur dissipé **en régime stationnaire**.



Régime stationnaire $\rightarrow \frac{dT}{dt} = 0$. Donc l'énergie interne du moteur est supposée constante.

On en déduit : $\dot{W}_{\text{élec}} + \dot{W}_{\text{méca}} + \dot{Q} = 0$

... et donc
$$\dot{\mathbf{Q}} = -\dot{\mathbf{W}}_{\text{\'elec}} - \dot{\mathbf{W}}_{\text{m\'eca}} = -230 \times 6 + 1050 = -330 \ \text{W}$$

2.3. Energie interne

Retour sur l'exercice de la bouteille



Exemple : on laisse une bouteille vide (dans laquelle on a préalablement fait le vide) se remplir d'air atmosphérique.

La bouteille fait 200 litres, l'air atmosphérique est à 1 bar et 298 K.

On suppose que le transfert dans la bouteille est suffisamment lent et que les transferts de chaleur aux parois sont suffisamment rapides pour l'air reste à température atmosphérique pendant toute la transformation.

- ... quel est le système, quel travail va-t-il recevoir (ou perdre)
- ... et quel sont les échanges de chaleur ?



Le vide parfait n'existe pas... il faut supposer qu'il existe quelques molécules d'oxygène et d'azote dans la bouteille au départ.

Quelle que soit la vitesse à laquelle on remplisse la bouteille, la transformation n'est pas quasistatique -> car la pression de l'air dans la bouteille et en-dehors de la bouteille n'est pas uniforme.

 \rightarrow 2.6 \rightarrow 3.3

2.3. Energie interne

Retour sur l'exercice de la bouteille



 $V_i = 2 \times V_h$

Exemple : on laisse une bouteille vide (dans laquelle on a préalablement fait le vide) se remplir d'air atmosphérique. La bouteille fait 200 litres, l'air atmosphérique est à 1 bar et 298 K.

On suppose que le transfert dans la bouteille est suffisamment lent et que les transferts de chaleur aux parois sont suffisamment rapides pour l'air reste à température atmosphérique pendant toute la transformation.

... quel est le système et quel travail va-t-il recevoir (ou perdre) et quel sont les échanges de chaleur ?



Le vide parfait n'existe pas... il faut supposer qu'il existe quelques molécules d'oxygène et d'azote dans la bouteille au départ.

Quelle que soit la vitesse à laquelle on remplisse la bouteille, la transformation n'est pas quasistatique → car la pression de l'air dans la bouteille et en-dehors de la bouteille n'est pas uniforme (pas d'équilibre mécanique possible).

Système: air qui va entrer dans la bouteille.

Etat initial: l'air est à la pression atmosphérique $p_i = p_a = 1$ bar.

l'air est à la température atmosphérique $T_i = T_a = 298 \text{ K}$.

le système occupe un volume total égal à $V_i = nRT_i/p_i + V_b$

Etat final: l'air est à la pression atmosphérique $p_f = p_a = 1$ bar.

l'air est à la température atmosphérique $T_f = T_a = 298 \text{ K}$.

le système occupe un volume total égal à $V_i = nRT_i/p_i = nRT_a/p_a = V_b = RT_i/p_i$

Le travail reçu par l'air vaut donc : $W = \int_{\acute{e}tat\ initial}^{\acute{e}tat\ final} -p_{ext}$. $dV = -p_a\Delta V = -p_a(-V_b) = p_aV_b = 100000 \times 0.2 = 20000$ J

... et la chaleur dissipée dans l'atmosphère lors du remplissage vaut donc Q = -W = -20000 J ...

... car
$$\Delta U = nc_V \Delta T = 0 = Q + W$$
.

 \rightarrow 2.6

 \rightarrow 3.3

2.3. Energie interne

2.3.3 Relation de Mayer

Rappel: lorsqu'on exprime les variations de u en fonction de T et v, dans le cas général, on obtient:

$$du = c_{V} \cdot dT + \left(\left(c_{p} - c_{V} \right) \left[\frac{\partial T}{\partial v} \right]_{p} - p \right) \cdot dv \qquad \Leftrightarrow \qquad du = \left[\frac{\partial u}{\partial T} \right]_{V} dT + \left[\frac{\partial u}{\partial v} \right]_{T} dv$$

On en déduit :

$$\left[\frac{\partial u}{\partial v}\right]_T = \left(c_p - c_V\right) \left[\frac{\partial T}{\partial v}\right]_p - p \qquad \text{ ou bien } \quad c_p - c_V = \left(\left[\frac{\partial u}{\partial v}\right]_T + p\right) \left[\frac{\partial v}{\partial T}\right]_p$$

Cette relation entre c_P et c_V est appelée relation de Mayer.

Elle se simplifie considérablement pour les gaz parfaits car d'une part :

- $\left[\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial \mathbf{v}}\right]_{\mathbf{T}} = 0.$
- ... et d'autre part $\left[\frac{\partial v}{\partial T}\right]_p = \frac{R}{p}$... ou $\left[\frac{\partial v}{\partial T}\right]_p = \frac{r}{p}$ en massique.
- \rightarrow II reste donc, pour les gaz parfaits : $c_P c_V = R$...ou bien $c_P c_V = r$.
- \rightarrow On définit également : $\gamma = \frac{c_P}{c_V}$.

Retour 2.1 - Retour 3.2 - Retour 4.6.4

2.4. Transformations réelles et quasistatiques des gaz parfaits

2.4.1 Introduction

<u>Rappel</u>: la relation $\Delta \mathbf{u} = \mathbf{c}_V . \Delta T$ est valable quelle que soit la transformation thermodynamique.

Cependant, on peut être amené à déterminer **W**, **Q**, les variations des **variables d'état**, ou celles d'autres **fonctions d'état**... lors d'une **transformation**, ce **qui n'est** -en général- **possible que pour quelques** <u>transformations</u> <u>particulières</u>.

- Transformations isochores \Rightarrow Q = c_V . ΔT \Rightarrow ... que vaut alors W_p ? $\Rightarrow W_p = \int -p_{ext}. \, dv = 0$
- Transformations isobares \rightarrow Q = c_p . ΔT \rightarrow ... que vaut alors W_P ? $\rightarrow W_p = \int -p_{\rm ext}. \, dv = \int -p. \, dv = -p. \, \Delta v$
- Transformations isothermes quasistatiques.
- Transformations adiabatiques quasistatiques.

2.4. Transformations réelles et quasistatiques des gaz parfaits

2.4.2 Transformations isothermes quasistatiques

Par définition, $\Delta \mathbf{u} = \mathbf{c}_{\mathbf{V}}$. $\Delta \mathbf{T} = \mathbf{0}$ J sur une transformation isotherme.

En revanche, il est possible de déterminer W_p (démonstration pour 1 mole) :

• Rappel : dans le cas général

 \rightarrow

$$W_p = \int_{\text{Etat } 1}^{\text{Etat } 2} -p_{\text{ext}} . dv$$

La transformation étant quasistatique, il y a équilibre entre p et p_{ext} :

$$W_{p} = \int_{\text{Etat 1}}^{\text{Etat 2}} -p. \, dv$$

• On peut exprimer p en fonction de T et v, ce qui donne, pour un gaz parfait :

$$W_{p} = \int_{E \tan 1}^{E \tan 2} -RT \frac{dv}{v}$$

Et finalement,

$$W_{p} = -RT \times \ln \left(\frac{v_{2}}{v_{1}}\right)$$

• On en déduit facilement :

$$Q = -W_p = RT \times \ln\left(\frac{v_2}{v_1}\right)$$




Les expressions ci-dessus donnent une chaleur et un travail molaire!

→ Cycle de Carnot

2.4.2 Transformations isothermes quasistatiques

Graphiquement, les isothermes sont représentées par des **branches d'hyperbole** dans un **diagramme de Clapeyron**, c'est-à-dire un **diagramme pv** (ou pV).



→ Cycles thermodynamiques

2.4.3 Transformations adiabatiques quasistatiques

Par définition, $\delta Q = 0$ J sur une transformation adiabatique.

L'équation-bilan du premier principe se réduit donc à $dU = \delta W$ (pour des petites variations)

... dans le cas quasistatique, en l'absence de forces autres que les forces de **pression**, on peut écrire :

$$dU = \delta W_p = -p. dV$$

... et pour un gaz parfait :

$$nc_v. dT = -p. dV$$

... sous cette forme, l'équation n'est pas intégrable directement car les 3 variables d'état y apparaissent, il faut donc -par exemple- exprimer p en fonction de T et V :

$$nc_v. dT = -\frac{nRT}{V}dV$$
 ou bien

$$\frac{\mathrm{dT}}{\mathrm{T}} = -\frac{\mathrm{R}}{\mathrm{c_v}} \frac{\mathrm{dV}}{\mathrm{V}}$$

... ce qui s'intègre en :

$$ln(T) = -\frac{R}{C_V}ln(V) + Cte$$

ou bien

$$TV^{\frac{R}{c_v}} = Cte$$

... et en utilisant le coefficient y

$$\rightarrow$$

$$TV^{\gamma-1} = Cte$$

2.4. Transformations réelles et quasistatiques des gaz parfaits

2.4.3 Transformations adiabatiques quasistatiques



 \dots en pratique les expressions du type $TV^{\gamma-1}=Cte$ s'utilisent entre l'état initial et l'état final d'une compression ou d'une détente adiabatique quasistatique, donc sous la forme :

$$T_1 V_1^{\gamma - 1} = T_2 V_2^{\gamma - 1}$$

... on montre facilement qu'en remplaçant T par $\frac{PV}{nR}$ l'expression $TV^{\gamma-1} = Cte$ devient :

$$pV^{\gamma} = Cte$$
 ou bien $p_1V_1^{\gamma} = p_2V_2^{\gamma}$

... et en remplaçant V par $\frac{nRT}{p}$ dans l'expression $TV^{\gamma-1}=$ Cte, on trouve : $T^{\gamma}p^{1-\gamma}=$ Cte ou bien $T_1^{\gamma}p_1^{1-\gamma}=T_2^{\gamma}p_2^{1-\gamma}$

$$T^{\gamma}p^{1-\gamma} = Cte$$

$$T_1^{\gamma} p_1^{1-\gamma} = T_2^{\gamma} p_2^{1-\gamma}$$

On peut ensuite calculer le travail W_p en utilisant l'égalité $pV^\gamma=p_1V_1^\gamma$, du coup :

$$W_{p} = \int_{\text{Etat 1}}^{\text{Etat 2}} -p. \, dv = \int_{\text{Etat 1}}^{\text{Etat 2}} -p_{1}V_{1}^{\gamma}. \, V^{-\gamma}. \, dv = \frac{p_{1}V_{1}^{\gamma}}{\gamma - 1} [V^{1-\gamma}]_{V_{1}}^{V_{2}}$$


$$W_p = \frac{p_1 V_1^{\gamma}}{\gamma - 1} \left[V_2^{1 - \gamma} - V_1^{1 - \gamma} \right] = \frac{p_1 V_1^{\gamma} V_2^{1 - \gamma} - p_1 V_1}{\gamma - 1} \quad \dots \text{ et donc } \quad W_p = \frac{p_2 V_2 - p_1 V_1}{\gamma - 1}$$

2.4.3 Transformations adiabatiques quasistatiques



... en pratique l'expression $W_p = \frac{p_2 V_2 - p_1 V_1}{\gamma - 1}$ est **rarement utilisée** et il est souvent plus simple de **déterminer** ΔT puis de s'appuyer sur **l'équation-bilan de l'énergie interne** :


$$\Delta U = nc_V$$
. $\Delta T = W_p$ puisque, $Q = 0$.



→ Cycle de Carnot


2.4.3 Transformations adiabatiques quasistatiques

Graphiquement, les adiabatiques quasistatiques sont représentées par des branches d'hyperbole dans un diagramme de Clapeyron (pv ou pV) mais leur pente est plus prononcée que celle des isothermes car γ est supérieur à 1.



Exemple : la température d'inflammation d'un mélange air/gasoil est d'environ 600°C. Dans les moteur diesel, c'est la compression de l'air qui permet d'atteindre une valeur aussi élevée.

 \rightarrow En supposant que l'air est introduit dans le cylindre à 1 bar et 298 K, et que la **compression** est **adiabatique quasistatique**, quel doit être le rapport volumétrique $(\frac{V_1}{V_2})$ minimal d'un moteur diesel ? (On prendra $\gamma = 1,4$ pour l'air).



→ Voir le cycle

2.4. Transformations réelles et quasistatiques des gaz parfaits

Exemple : la température d'inflammation d'un mélange air/gasoil est d'environ 600°C. Dans les moteur diesel, c'est la compression de l'air qui permet d'atteindre une valeur aussi élevée.

 \rightarrow En supposant que l'air est introduit dans le cylindre à 1 bar et 298 K, et que la **compression** est **adiabatique quasistatique**, quel doit être le rapport volumétrique $(\frac{V_1}{V_2})$ minimal d'un moteur diesel ? (On prendra $\gamma = 1,4$ pour l'air).


Il faut utiliser une des trois relations :

$$pV^{\gamma}=Cte$$
 $TV^{\gamma-1}=Cte$ On choisit celle-là! $T^{\gamma}p^{1-\gamma}=Cte$

$$T_1V_1^{\gamma-1} = T_2V_2^{\gamma-1}$$

Et donc,
$$\frac{V_1^{\gamma-1}}{V_2^{\gamma-1}} = \frac{T_2}{T_1}$$
 ou $\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1} = \frac{T_2}{T_1}$

... par conséquent,
$$\frac{V_1}{V_2} = \left(\frac{T_2}{T_1}\right)^{\frac{1}{\gamma-1}}$$



Application numérique :
$$\frac{V_1}{V_2} = \left(\frac{600+273}{298}\right)^{\frac{1}{1,4-1}} = 14,7$$

Ça n'était pas demandé mais on trouve le travail de compression : $W_p = c_V \cdot \Delta T = 12,1 \text{ kJ/mol}$ (avec $c_V = 21 \text{ J/mol/K}$)


2.5. Quelques cycles thermodynamique

2.5.1 Cycles thermodynamiques


Rappel : une <u>transformation est dite cyclique</u> lorsque l'état initial et l'état final sont identiques.

Définition : on appelle cycle thermodynamique une suite de transformations telle que l'état initial soit identique à l'état final.

Il y a plusieurs manières de représenter graphiquement les cycles thermodynamiques, dont les diagrammes de Clapeyron (pV).



2.5.1 Cycles thermodynamiques




La **représentation graphique** d'un cycle thermodynamique fait apparaître des **points particuliers (A, B, C D, ...)** correspondant aux **extrémités** des **transformations élémentaires**.

On suppose (en général) que les conditions d'un <u>équilibre thermodynamique</u> sont réunies en ces points. (Ce qui est évidemment **faux dans la réalité**.)

Pour les bilans d'énergie, on exploite la propriété d'invariance de toute fonction d'état sur une transformation cyclique :

 $\Delta U = Q + W = 0$


2.5.1 Cycles thermodynamiques



Un cycle moteur est toujours parcouru dans le sens horaire (A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow ...).

- ... dans ce cas, le travail (positif, dV étant négatif) de compression (<u>aire sous la courbe</u> AB dans l'exemple ci-dessus) est inférieur en valeur absolue au travail de détente (aire sous les courbes CD et DE dans l'exemple ci-dessus) qui est négatif (puisque dV est positif).
- → le travail net (total) W_{total} est donc négatif, ce qui caractérise un cycle moteur.


2.5.1 Cycles thermodynamiques




Un cycle récepteur est toujours parcouru dans le sens anti-horaire (A \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow ...).

- ... dans ce cas, le travail positif de compression (<u>aire sous la courbe</u> ED et DC dans l'exemple ci-dessus) est supérieur en valeur absolue au travail de détente (aire sous la courbe BA l'exemple ci-dessus) qui est négatif (puisque dV est positif).
- → le travail net (total) W_{total} est donc positif, ce qui caractérise un cycle récepteur.

2.5.2 Rendement d'un cycle thermodynamique





Le rendement η (d'un cycle thermodynamique) est défini -d'une manière générale- comme le rapport entre une quantité utile et une quantité payée :


- Pour un cycle moteur : $\eta = \frac{-W_{net}}{Q_{chaud}}$
- Pour une **pompe à chaleur** : $\eta = \frac{-Q_{chaud}}{W_{net}}$
- Pour une machine frigorifique : $\eta = \frac{Q_{froid}}{W_{net}}$

! Le signe négatif est là pour que le rendement soit positif!

! Avec ces définitions, les rendements des cycles *récepteurs* peuvent être supérieurs à 1!

2.5. Quelques cycles thermodynamique

2.5.3 Cycle de Carnot




Le cycle de Carnot est constitué de deux isothermes et deux adiabatiques quasistatiques.

- ... dans le sens moteur, on peut montrer (chapitre 4) qu'il s'agit du cycle le plus efficace pour produire du travail à partir de chaleur -> centrales thermiques.
- ... dans le sens récepteur, il s'agit du cycle le plus efficace pour transférer de la chaleur d'une source froide vers une source chaude → cycles frigorifiques - pompes à chaleur.

2.5. Quelques cycles thermodynamique

2.5.3 Cycle de Carnot




En pratique, le cycle de Carnot est le plus souvent utilisé avec des fluides à changement de phase, si bien que les isothermes deviennent également des isobares :

• ... on utilise en général de l'eau dans les centrales thermiques.

2.5. Quelques cycles thermodynamique

2.5.3 Cycle de Carnot




En pratique, le cycle de Carnot est le plus souvent utilisé avec des fluides à changement de phase, si bien que les isothermes deviennent également des isobares :

- ... on utilise en général de l'eau dans les centrales thermiques.
- ... et un fluide frigorigène (ammoniac, R410A, ...) dans cycles frigorifiques et les pompes à chaleur.

2.5. Quelques cycles thermodynamique

2.5.4 Calcul du rendement théorique d'un cycle de Carnot parcouru par un GP




Expression des travaux et des échanges de chaleur (molaires) sur le cycle de Carnot :

- Travail sur les <u>isothermes</u> : $W_{T_1} = -RT_1 \times ln\left(\frac{v_B}{v_A}\right)$ et $W_{T_2} = -RT_2 \times ln\left(\frac{v_D}{v_C}\right)$.
- Chaleur sur les <u>isothermes</u> : $Q_{T_1} = RT_1 \times ln\left(\frac{v_B}{v_A}\right)$ et $Q_{T_2} = RT_2 \times ln\left(\frac{v_D}{v_C}\right)$.
- Travail sur les <u>adiabatiques</u> : $W_{BC} = \Delta u_{BC} = c_V (T_2 T_1)$ et $W_{DA} = \Delta u_{DA} = c_V (T_1 T_2)$.
- ... et d'après le 1^{er} principe : $W_{T_1} + W_{T_2} + W_{BC} + W_{DA} + Q_{T_1} + Q_{T_2} = 0$.

2.5. Quelques cycles thermodynamique

2.5.4 Calcul du rendement théorique d'un cycle de Carnot parcouru par un GP



Expression des travaux et des échanges de chaleur (molaires) sur le cycle de Carnot :


- Travail sur les isothermes : $W_{T_1} = -RT_1 \times \ln\left(\frac{v_B}{v_A}\right)$ et $W_{T_2} = -RT_2 \times \ln\left(\frac{v_D}{v_C}\right)$.
- Chaleur sur les isothermes : $Q_{T_1} = RT_1 \times ln\left(\frac{v_B}{v_A}\right)$ et $Q_{T_2} = RT_2 \times ln\left(\frac{v_D}{v_C}\right)$.
- Somme des travaux nulle sur les adiabatiques : $W_{BC} = c_V(T_2 T_1) = -W_{DA}$
- → d'où on déduit, pour un cycle moteur :

$$\eta = \frac{-W_{\text{net}}}{Q_{\text{T}_2}} = \frac{-W_{\text{T}_1} - W_{\text{T}_2}}{Q_{\text{T}_2}} = \frac{RT_1 \times \ln\left(\frac{v_B}{v_A}\right) + RT_2 \times \ln\left(\frac{v_D}{v_C}\right)}{RT_2 \times \ln\left(\frac{v_D}{v_C}\right)}$$

Retour 3.7

2.5. Quelques cycles thermodynamique

2.5.4 Calcul du rendement théorique d'un cycle de Carnot parcouru par un GP



Expression des travaux et des échanges de chaleur (molaires) sur le cycle de Carnot :

• > d'où on déduit, pour un cycle moteur :


$$\eta = \frac{-W_{\text{net}}}{Q_{\text{T}_2}} = \frac{T_1 \times \ln\left(\frac{v_{\text{B}}}{v_{\text{A}}}\right) + T_2 \times \ln\left(\frac{v_{\text{D}}}{v_{\text{C}}}\right)}{T_2 \times \ln\left(\frac{v_{\text{D}}}{v_{\text{C}}}\right)}$$

• Sur les adiabatiques, on peut écrire : $\frac{v_D}{v_A} = \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^{\frac{1}{\gamma-1}}$ et $\frac{v_C}{v_B} = \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^{\frac{1}{\gamma-1}}$ $\rightarrow \frac{v_D}{v_C} = \frac{v_A}{v_B} = a$

... où a est un rapport volumétrique qui caractérise le cycle.

2.5. Quelques cycles thermodynamique

2.5.4 Calcul du rendement théorique d'un cycle de Carnot parcouru par un GP



Expression des travaux et des échanges de chaleur (molaires) sur le cycle de Carnot :

• Sur les adiabatiques, on peut écrire :
$$\frac{v_D}{v_A} = \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^{\frac{1}{\gamma-1}}$$
 et $\frac{v_C}{v_B} = \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^{\frac{1}{\gamma-1}}$ $\rightarrow \frac{v_D}{v_C} = \frac{v_A}{v_B} = a$

... où a est un rapport volumétrique qui caractérise le cycle.


... on en déduit :

$$\eta = \frac{-W_{\text{net}}}{Q_{\text{T}_2}} = \frac{T_1 \times -\ln(a) + T_2 \times \ln(a)}{T_2 \times \ln(a)} = \frac{T_2 - T_1}{T_2} = 1 - \frac{T_1}{T_2}$$

 $\rightarrow \eta = 1 - \frac{T_1}{T_2}$ est l'expression du **rendement de Carnot**. (Démonstration + simple au chapitre 4.)

2.5. Quelques cycles thermodynamique

2.5.4 Calcul du rendement théorique d'un cycle de Carnot parcouru par un GP




Application pour un cycle à vapeur de centrale nucléaire où $T_2 = 300$ °C et $T_1 = 25$ °C :

$$\eta = 1 - \frac{T_1}{T_2} = 1 - \frac{298}{573} = 0.48$$

(...On suppose ici que l'expression du rendement théorique est la même avec un fluide à changement de phase qu'avec un gaz parfait... ce qui est le cas.)

2.5. Quelques cycles thermodynamique

2.5.5 Cycle de Stirling




Le cycle de Stirling est constitué de deux isothermes et deux isochores.

- Il est conçu pour être parcouru par un gaz (en général) et pour la transformation de chaleur à basse température en travail (plus rarement comme cycle récepteur)...
- ... on peut montrer que son rendement théorique est le même que celui d'un cycle de Carnot moyennant l'utilisation d'un économiseur de chaleur.

2.5.5 Cycle de Stirling






Zephyris - Wikipedia

Le cycle de Stirling est constitué de deux isothermes et deux isochores.

- Il est conçu pour être parcouru par un gaz (en général) et pour la transformation de chaleur à basse température en travail (rarement comme cycle récepteur)...
- ... on peut montrer que son rendement théorique est le même que celui d'un cycle de Carnot moyennant l'utilisation d'un économiseur de chaleur.

2.5. Quelques cycles thermodynamique

2.5.6 Calcul du rendement d'un cycle de Stirling parcouru par un GP





Expression des travaux et des échanges de chaleur (molaires) sur le cycle de Stirling :

- Travail sur les isothermes : $W_{T_1} = -RT_1 \times ln\left(\frac{v_B}{v_A}\right)$ et $W_{T_2} = -RT_2 \times ln\left(\frac{v_D}{v_C}\right)$.
- Chaleur sur les isothermes : $Q_{T_1} = RT_1 \times ln\left(\frac{v_B}{v_A}\right)$ et $Q_{T_2} = RT_2 \times ln\left(\frac{v_D}{v_C}\right)$.
- Travail nul sur les isochores et $Q_{BC}=\Delta u_{BC}=c_V(T_2-T_1)$ et $Q_{DA}=\Delta u_{DA}=c_V(T_1-T_2)$.
- ... et d'après le 1^{er} principe : $W_{T_1} + W_{T_2} + Q_{BC} + Q_{DA} + Q_{T_1} + Q_{T_2} = 0$.

2.5. Quelques cycles thermodynamique

2.5.6 Calcul du rendement d'un cycle de Stirling parcouru par un GP





Zephyris - Wikipedia

• → d'où on déduit, pour un cycle moteur :

$$\eta = \frac{-W_{\text{net}}}{Q_{\text{T}_2} + Q_{\text{BC}}} = \frac{-W_{\text{T}_2} - W_{\text{T}_1}}{Q_{\text{T}_2} + Q_{\text{BC}}}$$

• Dans la pratique, les moteurs Stirling fonctionnent avec un économiseur de chaleur qui permet de récupérer la chaleur Q_{DA} pour la redonner entre B et C. La chaleur Q_{BC} est donc gratuite et ce terme disparaît donc de l'expression du rendement. Il reste :

$$\eta = \frac{-W_{T_2} - W_{T_1}}{Q_{T_2}} = \frac{-(-Q_{T_2}) - W_{T_1}}{Q_{T_2}} = 1 - \frac{W_{T_1}}{Q_{T_2}} = 1 - \frac{-RT_1 \times \ln\left(\frac{v_B}{v_A}\right)}{RT_2 \times \ln\left(\frac{v_D}{v_C}\right)} = 1 - \frac{T_1}{T_2}$$

2.5. Quelques cycles thermodynamique

2.5.7 Cycle de Beau de Rochas (moteurs à allumage commandé)



Moteur Renault 1,3 TCe

- Il s'agit traditionnellement du cycle utilisé pour représenter le fonctionnement des moteurs à essence (ou moteurs à allumage commandé).
- ... on parle de **moteur à allumage commandé** car il faut une **étincelle**, produite par un arc électrique entre les électrodes de la **bougie**, pour **enflammer le mélange air/essence**.

2.5.7 Cycle de Beau de Rochas (moteurs à allumage commandé)



Moteur Renault 1,3 TCe




Bougie d'allumage

- Il s'agit traditionnellement du cycle utilisé pour représenter le fonctionnement des moteurs à essence (ou moteurs à allumage commandé).
- ... on parle de **moteur à allumage commandé** car il faut une **étincelle**, produite par un arc électrique entre les électrodes de la **bougie**, pour **enflammer le mélange air/essence**.

2.5. Quelques cycles thermodynamique

2.5.7 Cycle de Beau de Rochas (moteurs à allumage commandé)




Le cycle de Beau de Rochas est constitué de deux adiabatiques et deux isochores.

- Il s'agit traditionnellement du cycle utilisé pour représenter le fonctionnement des moteurs à essence (ou moteurs à allumage commandé).
- ... on parle de moteur à allumage commandé car il faut une étincelle, produite par un arc électrique entre les électrodes de la bougie, pour enflammer le mélange air/essence.

2.5. Quelques cycles thermodynamique

2.5.7 Cycle de Beau de Rochas (moteurs à allumage commandé) → cf. exercices




2.5.7 **Cycle de Beau de Rochas** (moteurs à allumage commandé) → cf. exercices

1er temps

2ème temps

3ème temps

4ème temps



Remplissage du cylindre avec le mélange air/essence

 $E \rightarrow A$

Compression adiabatique

 $A \rightarrow B$

Combustion

 $\mathbf{B} \to \mathbf{C}$


+ Détente adiabatique C → D Ouverture de la soupape d'échappement

 $\boldsymbol{D} \to \boldsymbol{A}$

+ Les fumées sont rejetées A → E


2.5.7 Cycle de Beau de Rochas (moteurs à allumage commandé) → cf. exercices

1^{er} temps




Remplissage du cylindre avec le mélange air/essence

 $E \rightarrow A$




2.5.7 Cycle de Beau de Rochas (moteurs à allumage commandé) -> cf. exercices



2.5.7 **Cycle de Beau de Rochas** (moteurs à allumage commandé) → cf. exercices


3^{ème} temps




B → C + Détente


adiabatique

 $\mathbf{C} \to \mathbf{D}$



2.5.7 **Cycle de Beau de Rochas** (moteurs à allumage commandé) → cf. exercices 4ème temps






Ouverture de la soupape d'échappement

 $D \rightarrow A$

+ Les fumées sont rejetées

2.5. Quelques cycles thermodynamique

2.5.8 **Cycle de Diesel** (moteurs à auto-allumage) → cf. exercices




Le cycle de Diesel diffère du cycle de Beau de Rochas en 2 points (voir l'exercice) :

- Au départ, seul l'air est introduit dans le cylindre → la compression de A vers B peut donc être beaucoup plus importante, sans auto-inflammation du mélange air-essence.
- Le carburant est injecté en B, cela prend du temps et la combustion devient isobare \rightarrow le piston descend dans le cylindre pendant cette phase de combustion.

2.5. Quelques cycles thermodynamique

2.5.9 Suralimentation sur les moteurs **Diesel** et **essence**



Le principe de la suralimentation consiste à utiliser l'énergie cinétique des gaz d'échappement pour comprimer les gaz frais dans le cylindre \rightarrow cela améliore le rendement volumétrique du moteur et permet de diminuer sa cylindrée, donc les frottements. Cela limite également les pertes par pompage, particulièrement importantes dans les moteurs Diesel.

2.6. Remarques

Vous devez être capables de refaire sans vous tromper <u>tous</u> les exercices qui accompagnent ce chapitre, c'est-à-dire :

- 1. Les <u>calculs élémentaires de puissance</u>.
- 2. Le <u>remplissage isotherme de la bouteille</u> pour le calcul du travail des forces de pression (assez déroutant)... et de la <u>chaleur échangée</u>.
- 3. Les échanges de chaleur à pression constante ou à volume constant.
- 4. Les exercices sur la chaleur latente.
- 5. Les premiers exercices d'application de <u>l'énergie interne</u>.
- 6. ... y compris dans le cas d'une <u>puissance</u>.
- 7. Le calcul du <u>rapport volumétrique</u> d'un moteur diesel (et du travail de compression).
- Le calcul du rendement de Carnot.

Les corrections sont disponibles sur Arche et/ou ont été données en cours.