Thermodynamique = science de l'énergie...

...et des états de la matière.

Sommaire du chapitre 1

- 1.1. Systèmes thermodynamiques.
- 1.2. Variables et fonctions d'état.
- 1.3. Equations d'état.
- 1.4. Transformations thermodynamiques.
- 1.5. Coefficients thermoélastiques.

On ne parle donc pas d'énergie dans ce premier chapitre.

1.1. Systèmes thermodynamiques

1.1.1 Définitions

Système

En thermodynamique, on appelle système la quantité de matière étudiée. Celle-ci peut-être exprimée en moles ou en kg (masse).

On oppose le système au **milieu extérieur**... où se trouve toute la matière qui n'appartient pas au système.

Système ouvert

Un système ouvert peut échanger de la matière et de l'énergie avec le milieu extérieur.

Système fermé → Un système fermé n'échange que de l'énergie avec le milieu extérieur.

Système isolé Un système isolé n'échange ni matière, ni énergie avec le milieu extérieur.

Cas particulier *important* -> Les systèmes avec transvasement sont des systèmes ouverts d'où rentre et sort en permanence la même quantité de matière.

1.1. Systèmes thermodynamiques

Système \rightarrow En thermodynamique, on appelle système la quantité de matière étudiée. Celle-ci peut-être mesurée en mole(s) ou en kg (masse).

On oppose le système au **milieu extérieur**... où se trouve toute la matière qui n'appartient pas au système.

Système ouvert -> Un système ouvert peut échanger de la matière et de l'énergie avec le milieu extérieur.

Système fermé → Un système fermé n'échange que de l'énergie avec le milieu extérieur.

Système isolé → Un système isolé n'échange ni matière, ni énergie avec le milieu extérieur.

Cas particulier *important* \rightarrow Les systèmes avec **transvasement** sont des systèmes ouverts d'où rentre et sort en permanence la même quantité de matière.

1.1.2 En complément...

Remarque 1. Le système est souvent délimité par une paroi fictive ou réelle... Cette paroi ne fait pas partie du système !

Remarque 2. En thermodynamique classique, on ne considère que des systèmes **homogènes**... ou **sinon**, des systèmes que l'on peut décomposer en sous-systèmes homogènes.

1.1. Systèmes thermodynamiques

1.1.1 Définitions

Quelques exemples de système → ouvert, fermé, ou isolé ?



Vase Deware (calorimètre)

→ Système isolé



Radiateur

→ Système ouvert (avec transvasement)



Radiateur électrique → Système fermé




Compresseur d'air

→ Système ouvert (± avec transvasement)



Cocotte-minute (soupape fermée)

→ Système fermé



Climatisation

→ Système ±fermé (ça dépend du point de vue)

→ 1.6

1.2. Variables et fonctions d'état

1.2.1 Hypothèse générale de la thermodynamique classique

Il est possible de définir toutes les propriétés (l'état) de la matière à partir d'un nombre fini de variables macroscopiques que l'on appelle les variables d'état.

→ Une fois que l'on connaît un nombre suffisant de variables d'état, les autres propriétés de la matière -énergie comprise- deviennent des **fonctions d'état**.

1.2.2 Variables intensives et extensives

Une variable (d'état) intensive est indépendante de la taille du système, c'est-àdire de la quantité de matière : la température, la pression, la masse volumique... sont des exemples de variables intensives → elles ne varient pas si on ajoute ou retire de la matière au système.

Une variable extensive voit sa valeur varier avec la taille du système : le volume, les dimensions, ou l'énergie sont des exemples de variables extensives → elles dépendent de la quantité de matière dans le système.

Remarque : la quantité de matière, exprimée en mole ou en masse n'est <u>pas</u> une variable d'état...

1.2.2 Variables intensives et extensives

Une variable (d'état) intensive est indépendante de la taille du système, c'est-à-dire de la quantité de matière : la température, la pression, la masse molaire... sont des exemples de variables intensives → elles ne varient pas si on ajoute ou retire de la matière au système.

Une variable extensive voit sa valeur varier proportionnellement à la taille du système : le volume, les dimensions, ou l'énergie sont des exemples de variables extensives → elles dépendent de la quantité de matière dans le système.

Remarque : la quantité de matière, exprimée en mole ou en masse n'est <u>pas</u> une variable d'état... .

Exemples et notations.

La charge électrique, q?

Le volume molaire, v?

Le volume massique, v?

Le débit massique, \dot{m} (ou Q_m) ?

Le débit volumique, V (ou Q_V) ?

Le travail, W?

La puissance, W?

La concentration, C?

- → variable *extensive*.
- → variable *intensive*.
- → variable intensive.
- → variable extensive
- → variable extensive.
- → variable extensive.
- → variable extensive.
- → variable intensive.

1.2.3 Règle des phases de Gibbs

Définition : la *variance* v d'un système est définie par le nombre de variables intensives indépendantes qui caractérisent son équilibre.

La *variance* v vaut par exemple 2 pour un système homogène monophasique composé d'une seule espèce chimique, les deux variables d'état sont la **pression** et la **température**.

Par exemple : on peut complétement caractériser un kg ou une mole de vapeur d'eau si on connaît sa pression et sa température.

Mais: si on dispose d'un mélange de vapeur d'eau et d'eau liquide à l'équilibre thermodynamique, la pression et la température sont liées ($P = 1 \text{ bar} \leftrightarrow T = 100^{\circ}\text{C}$). La variance ne vaut alors plus que 1.

La règle des phases de Gibbs ou relation de Gibbs donne la variance v d'un système thermodynamique à l'équilibre. Dans le cas le plus courant, elle s'écrit :

$$v = c + 2 - \varphi$$

Ou c représente le nombre de corps purs en présence et ϕ le nombre de phases. Le 2 qui apparaît dans l'équation est lié aux variables **température** et **pression**.

→ Relation entre les dérivées

1.2.3 Règle des phases de Gibbs

La règle des phases de Gibbs ou relation de Gibbs donne la variance v d'un système thermodynamique à l'équilibre. Dans le cas le plus courant, elle s'écrit :

$$v = c + 2 - \varphi$$

Ou c représente le nombre de corps purs en présence et φ le nombre de phases. Le 2 qui apparaît dans l'équation est lié aux variables température et pression.

La *variance* v d'un système est définie par le nombre de variables intensives indépendantes qui caractérisent son équilibre.

1.2.4 Application de la règle des phases de Gibbs

Combien faut-il de *variables intensives indépendantes* pour caractériser l'équilibre :

- d'une mole d'oxygène ?

$$c = 1$$
; $\varphi = 1 \rightarrow 2$ variables \rightarrow T, p (ou v).

- d'un mélange eau/glace ? (ou eau/vapeur)

$$c = 1$$
; $\varphi = 2 \rightarrow 1$ variable $\rightarrow T$ ou p.

- d'un mélange eau/alcool ?

$$c = 2$$
; $\varphi = 1 \rightarrow 3$ variables \rightarrow T, p, C_{alcool} (concentration en alcool).

$$c = 2$$
; $\varphi = 2 \rightarrow 2$ variables parmi T, p, C_{alcool}

1.2.4 Application de la règle des phases de Gibbs

Combien faut-il de variables intensives indépendantes pour caractériser l'équilibre :

- d'un mélange eau/alcool ?

Domaine liquide \rightarrow c = 2 ; φ = 1 \rightarrow 3 variables \rightarrow T, p, C_{alcool} (concentration en alcool).

Domaine gaz/liquide \rightarrow c = 2; φ = 2 \rightarrow 2 variables parmi T, p, C_{alcool}




Figure : diagramme des phases à pression constante (1 bar) d'un mélange eau/alcool

1.3. Equations d'état

1.3.1 Définition et exemples

Les équations d'état (ou lois d'état) sont des relations entre les variables d'état d'un système.

Exemple : la règle des phases de Gibbs nous dit que l'état d'une mole de gaz mono-composant est complétement déterminé par **deux** des variables T, p ou v → l'équation d'état d'un gaz permet donc d'exprimer **l'une (n'importe laquelle) de ces 3 variables** en fonction des **2 autres**.

Généralités sur les équations d'état :

- 1. Il existe plusieurs (types d')équations d'état.
- 2. On peut les écrire sous forme intensive ou extensive.
- 3. Elles résultent généralement de l'expérience et de l'observation.
- 4. La thermodynamique classique ne permet pas d'établir les équations d'état, elle les utilise pour en déduire des propriétés du système (ex : coeff. thermoélastiques).

Deux équations d'état applicables aux gaz : Formes molaires

- 1. Equation des gaz parfaits Formes intensives \rightarrow pv = RT \swarrow ou bien p = ρ rT Formes extensives \rightarrow pV = nRT ou bien pV = mrT
- 2. Equation de van der Walls

$$\left(p + \frac{a}{v^2}\right)(v - b) = RT$$
 ou bien $\left(p + \frac{n^2 a}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$

1.3. Equations d'état

1.3.1 Définition et exemples

Les équations d'état (ou lois d'état) sont des relations entre les variables d'état d'un système.

Exemple. La règle des phases de Gibbs nous dit que l'état d'une mole de gaz est complétement déterminé par deux des variables p, v ou T → l'équation d'état d'un gaz permet donc d'exprimer l'une (n'importe laquelle) de ces 3 variables en fonction des 2 autres.

Généralités sur les équations d'état.

- 1. Il existe plusieurs (types d') équations d'état.
- 2. On peut les écrire sous forme intensive ou extensive.
- 3. Elles résultent généralement de l'expérience et de l'observation.
- 4. La thermodynamique classique ne permet pas d'établir l'équation d'état, elle l'utilise pour en déduire des propriétés du système (ex : coeff. thermoélastiques).

Deux équations d'état applicables aux gaz :

1. Equation des gaz parfaits

Formes *intensives*
$$\rightarrow$$
 pv = RT ou bien p = ρrT
Formes *extensives* \rightarrow pV = nRT ou bien pV = mrT

2. Equation de van der Walls

$$\left(p + \frac{a}{v^2}\right)(v - b) = RT$$
 ou bien $\left(p + \frac{n^2a}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$



! Attentions aux unités !

Température en Kelvin.

Pression en Pascal.

Volume en m^3 .

→ R s'exprime en *J/mole/K*

• Unités de R et r?

→ r en J/kg/K



1.3. Equations d'état

1.3.2 Equation des gaz parfaits

Comment passer d'une forme à l'autre de l'équation des gaz parfaits ?

Le plus souvent, on exprime l'équation des gaz parfait sous sa forme extensive molaire : pV = nRT

...avec R = 8,314 J/mole/K – R est la constante universelle des gaz parfaits.

On passe très facilement de la forme extensive à la forme intensive en divisant par n :

$$p\frac{V}{n} = RT \rightarrow pV = RT$$

Et pour passer de la forme molaire à la forme massique :

$$pV = nRT = nM\frac{R}{M}T \rightarrow pV = mrT$$

...avec M la masse molaire (attention à bien l'exprimer en kg) et r la **constante** spécifique des gaz parfaits en J/kg/K. On la qualifie de spécifique car sa valeur dépend de l'espèce chimique.

Dans le cas de l'air : $r = 8,314/29/10^{-3} = 286,7 \text{ J/kg/K}.$

Et il existe deux formes intensives massiques : pv = rT et $p = \rho rT$

1.3. Equations d'état

1.3.2 Equation des gaz parfaits

Formes équivalentes →

$$\begin{array}{c} pv = RT \\ p = \rho rT \end{array} \qquad \begin{array}{c} \text{Formes intensives} \\ pV = nRT \\ pV = mrT \end{array}$$

Le modèle des gaz parfaits est issu d'observations expérimentales. C'est une synthèse de différentes propriétés ou lois antérieures :

1. La loi de Boyle-Mariotte (
$$\approx$$
1650) $p_1v_1 = p_2v_2 = f(T)$

2. La loi de Charles (1746-1823)
$$\frac{v_1}{T_1} = \frac{v_2}{T_2} = f(p)$$

3. La loi de Gay-Lussac (1778-1850)
$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2} = f(v)$$

4. La loi d'Avogadro (1776-1856)
$$v = f(p, T)$$

Le modèle des gaz parfaits est donc un postulat de la thermodynamique classique... validé plus tard par la physique et la thermodynamique statistique.

1.3. Equations d'état

1.3.2 Equation des gaz parfaits

Le modèle des gaz parfaits rend compte du comportement vers lequel tous les gaz tendent en l'absence d'interaction entre les molécules.

→ Par conséquent, les autres équations d'état applicables aux gaz doivent tendre vers l'équation des gaz parfaits lorsque...

1.3. Equations d'état

1.3.2 Equation des gaz parfaits

Le modèle des gaz parfaits rend compte du comportement vers leguel tous les gaz tendent en l'absence d'interaction entre les molécules.

→ Par conséquent, les autres équations d'état applicables aux gaz doivent tendre vers l'équation des gaz parfaits lorsque la pression devient nulle.

Par exemple, dans le cas de l'équation de van der Walls :

Terme de cohésion (constant)

$$\rightarrow$$

Equation de van der Walls
$$\rightarrow$$
 $\left(P + \frac{a}{v^2}\right)(v - b) = RT$

Equation des gaz parfaits

$$\rightarrow$$

 \rightarrow Pv = RT

Covolume molaire (constant)

$$\left(P + \frac{a}{v^2}\right)(v - b) = Pv - bP + \frac{a}{v} - \frac{ab}{v^2} = RT$$

→ On retrouve bien le comportement des gaz parfaits lorsque P tend vers 0 ! (... et lorsque v tend vers l'infini...)

→ Coefficients thermoélastiques


1.3. Equations d'état

1.3.3 La température

La température est au départ une notion d'origine sensorielle.

Lorsqu'on a voulu la mesurer, on s'est d'abord basé sur les propriétés de la matière,

- 1. ... pour établir des **points de référence** → fusion et ébullition de l'eau.
- 2. ... pour estimer la température entre ces points → dilatation d'un liquide.




1.3. Equations d'état


1.3.3 La température

La température est au départ une notion d'origine sensorielle.

Lorsqu'on a voulu la mesurer, on s'est d'abord basé sur les propriétés de la matière :

- 1. ... pour établir des points de référence → fusion et ébullition de l'eau.
- 2. ... pour estimer la température entre ces points → dilatation d'un liquide.





- 3. ... physiquement, la température correspond à l'**énergie cinétique** des atomes et molécules (*cf.* thermodynamique statistique).
- 4. ... thermodynamiquement, les différences de température sont à l'origine du **transfert de chaleur** (d'énergie calorifique) entre deux systèmes.

2 systèmes sont en équilibre thermique s'ils sont à la même température.

→ c'est le principe 0 de la thermodynamique.

Un système isolé thermiquement du milieu l'extérieur est dit adiabatique.

Un système dont la température est constante est dit **isotherme**.

1.3. Equations d'état

1.3.3 La température

La température est au départ une notion d'origine sensorielle.

Lorsqu'on a voulu la mesurer, on s'est d'abord basé sur les propriétés de la matière :

- 1. ... pour établir des points de référence → fusion et ébullition de l'eau.
- 2. ... pour estimer la température entre ces points → dilatation d'un liquide.
- 3. ... physiquement, la température correspond à l'énergie cinétique des atomes et molécules (cf. thermodynamique statistique).
- 4. ... thermodynamiquement, les différences de température sont à l'origine du transfert de chaleur (d'énergie calorifique) entre deux systèmes.


2 systèmes sont en équilibre thermique s'ils sont à la même température. (Principe 0 de la thermodynamique.)

Un système isolé thermiquement de l'extérieur est dit adiabatique.

Un système dont la température est constante est dit isotherme.

- 5. On mesure toujours la température indirectement. Aujourd'hui, le plus souvent avec des capteurs électriques ou électroniques comme :
 - les **thermistances** (conducteurs électriques dont la résistance varie avec la température),
 - les **thermocouples**, qui génèrent une différence de potentiel,
 - les capteurs optiques (infra-rouge...).
 - ...






1.3. Equations d'état


1.3.3 La température

On mesure toujours la température indirectement. Le plus souvent avec des capteurs électriques ou électroniques comme :

- les thermistances (composants dont la résistance varie avec la température),
- les thermocouples, qui génèrent une différence de potentiel,
- les capteurs optiques (infra-rouge...).
 -

Thermomètre	Grandeur thermométrique
Liquide (mercure)	Longueur (L)
Thermocouple	Potentiel électrique (U)
Thermistance	Résistance électrique (Ω)
Caméra Infra-Rouge	Longueur d'onde (λ)
Gaz à volume constant	Pression (P)





1.3. Equations d'état

1.3.3 La température

Le **Kelvin** (symbole **K** ... **sans** le °) est l'unité SI de température thermodynamique... donc la seule que l'on devrait utiliser.

- O K correspond au zéro absolu, la température où tous les corps sont à l'état solide et où l'agitation moléculaire a complétement disparu :
 → c'est le troisième principe de la thermodynamique (entropie nulle).
- Le deuxième point de référence est le point triple de l'eau à 273,16 K (0,01°C et 611 Pa).
- Une variation de température de 1 K correspond à une variation de température de 1°C :

$$\Delta \mathbf{T}[^{\circ}C] = \Delta \mathbf{T}[K]$$

Du coup, on passe très facilement de l'échelle Celsius à l'échelle Kelvin :

$$T[^{\circ}C] = T[K] - 273, 15$$


1.3. Equations d'état

1.3.3 La température

Le **Kelvin** (symbole **K** ... **sans** le °) est l'unité SI de température thermodynamique... donc la seule que l'on devrait utiliser.

- 0 K correspond au zéro absolu, la température où tous les corps sont à l'état solide et où l'agitation moléculaire a complétement disparu :
 - → c'est le troisième principe de la thermodynamique (entropie nulle).
- Le deuxième point de référence est le point triple de l'eau à 273,16 K (0,01°C et 611 Pa).
- Une variation de température de 1°C correspond à une variation de température de 1 K : $\Delta T [°C] = \Delta T [K]$
- Du coup, on passe très facilement de l'échelle Celsius à l'échelle Kelvin :

$$T[^{\circ}C] = T[K] - 273, 15$$



1.3. Equations d'état

1.3.4 La pression (rappels)

Il existe des forces **ponctuelles** (en théorie), **volumiques** (le poids), et **surfaciques** (les frottements, la pression...).


La pression est donc une force qui s'exerce par unité de surface.

Elle s'exprime en *N/m*², c'est-à-dire en Pascal (*Pa*).

Les autres unités usuelles (mais hors SI) sont

- \rightarrow le **bar** (1 bar = 10⁵ Pa).
- l'atmosphère (1 atm = 101325 Pa).
- ➤ La *hauteur d'une colonne de mercure* (1 atm = 760 mm_{Hq})

La force de pression s'exerce toujours perpendiculairement à la surface à laquelle elle s'applique et dans le sens opposé à la normale.



1.3. Equations d'état

1.3.4 La pression (rappels)

Dans les *fluides <u>au repos</u>*, seul le poids est à l'origine des (variations des) forces de pression, ce qui a deux conséquences :

- 1. Le poids s'exerçant verticalement, la pression est toujours uniforme dans un plan horizontal.
- 2. La pression en fonction de la hauteur z et on utilise les relations suivantes :

```
dp = -\rho. \, g. \, dz \qquad \qquad \text{si l'axe des z est orienté vers le haut,} \\ dp = \rho. \, g. \, dz \qquad \qquad \text{si l'axe des z est orienté vers le bas.}
```

1.3. Equations d'état

1.3.4 La pression (rappels)

Dans les *fluides* <u>au repos</u>, seul le poids est à l'origine des (variations des) forces de pression, ce qui a deux conséquences :


- Le poids s'exerçant verticalement, la pression est toujours uniforme dans un plan horizontal.
- 2. La pression en fonction de la hauteur z et on utilise les relations suivantes :

 $dp = -\rho$. g. dz si l'axe des z est orienté vers le haut, $dp = \rho$. g. dz si l'axe des z est orienté vers le bas.

$$dF = -\rho$$
. g. dx. dy. dz

$$\frac{dF}{dx.\,dy} = -\rho.\,g.\,dz$$

$$dp = -\rho$$
. g. dz



1.3. Equations d'état

1.3.4 La pression (rappels)

Dans les *fluides <u>au repos</u>*, seul le poids est à l'origine des (variations des) forces de pression, ce qui a deux conséquences :

- 1. Le poids s'exerçant verticalement, la pression est toujours uniforme dans un plan horizontal.
- 2. La pression en fonction de la hauteur z et on utilise les relations suivantes :

```
dp = -\rho. g. dz si l'axe des z est orienté vers le haut, dp = \rho. g. dz si l'axe des z est orienté vers le bas.
```

- 3. Equation intégrée avec ρ constante $\rho_B \rho_A = -\rho g(z_B z_A)$ avec z orienté vers le haut, ou $\rho_B \rho_A = \rho g(z_B z_A)$ si l'axe des z est orienté vers le bas (exemples).
- 4. Si le fluide est **compressible**, il faut tenir compte de la <u>variation de ρ avec z</u> (<u>exemple</u>).

La pression diminue toujours lorsqu'on s'élève dans un fluide.

La pression est parfois (et même souvent dans la vie quotidienne) exprimée en référence à la pression atmosphérique, c'est la **pression relative** $\mathbf{p_r}$:

$$p_r = p - p_{atm}$$

... mais en règle générale **pour les calculs**, on utilise la **pression absolue p ou p**_{abs}.

Question : la pression d'un pneu affichée par un manomètre est-elle absolue ou relative ?

1.3. Equations d'état

1.3.4 La pression (rappels)


$$\begin{array}{ll} dp = -\rho.\,g.\,dz & \text{ou} \quad p_B - p_A = -\rho g(z_B - z_A) \quad \text{si l'axe des z est orient\'e vers le haut,} \\ dp = \rho.\,g.\,dz & \text{ou} \quad p_B - p_A = \rho g(z_B - z_A) \quad \text{si l'axe des z est orient\'e vers le bas.} \end{array}$$

La pression diminue toujours lorsqu'on s'élève dans un fluide.

La pression est parfois exprimée en référence à la pression atmosphérique, c'est la **pression relative** $\mathbf{p_r}$:

$$p_r = p - p_{atm}$$

... mais en règle générale, on préfère utiliser la **pression absolue p ou p**abs.



$$p_B = -13600 \times 9,81(0,05 - 0,1) = 6671 Pa$$

1.3. Equations d'état

1.3.4 La pression (rappels)


$$dp = -\rho. g. dz$$
 ou $p_B - p_A = -\rho g(z_B - z_A)$ si l'axe des z est orienté vers le haut, $dp = \rho. g. dz$ ou $p_B - p_A = \rho g(z_B - z_A)$ si l'axe des z est orienté vers le bas.

La pression diminue toujours lorsqu'on s'élève dans un fluide.

La pression est parfois exprimée en référence à la pression atmosphérique, c'est la **pression relative** p_r :

$$p_r = p - p_{atm}$$

 \dots mais en règle générale, on préfère utiliser la **pression absolue** p ou p_{abs} .




pression dans le réservoir avec : $z_A = 0 \ cm$, $z_B = 5 \ cm$, $\rho = 1000 \ kg/m^3$, $p_{\rm atm} = 10^5 \ Pa$


Déterminer la

$$p_B = 10^5 - 1000 \times 9,81(0,05 - 0,0) = 99509 Pa$$

Exercice : un récipient fermé contient de la vapeur d'eau à $T_1 = 100$ °C et 2 bar.

Déterminer la pression si on porte la température à $T_2 = 125,8$ °C.





Réponse : $2 \times 10^5 \times (125,8 + 273,15) / (100 + 273,15) = 2,138 \times 10^5 Pa$.

Exercice : on cherche à mesurer ou à estimer la hauteur de la Tour Montparnasse en utilisant un baromètre de précision.

Pour cela, on une première fois la pression atmosphérique à la base du bâtiment, et on trouve 101325 Pa.

Ensuite, on mesure la pression en haut du bâtiment et on obtient 99021 Pa.

Déduisez-en la hauteur de la tour :

- a) En supposant que la masse volumique de l'air reste constante entre le bas et le haut.
- b) En prenant en compte la variation de la masse volumique de l'air avec l'altitude.

Dans les deux cas, on supposera la température constante et égale à 25°C entre le bas et le haut de la tour.



Exercice : on cherche à mesurer ou à estimer la hauteur de la Tour Montparnasse en utilisation un baromètre de précision.

Pour cela, on une première fois la pression atmosphérique à la base du bâtiment, et on trouve 101325 Pa.

Ensuite, on mesure la pression en haut du bâtiment et on obtient 99021 Pa.

Déduisez-en la hauteur de la tour :

- a) En supposant que la masse volumique de l'air reste constante entre le bas et le haut.
- b) En prenant en compte la variation de la masse volumique de l'air avec l'altitude.

On supposera la température constante et égale à 25°C entre le bas et le haut de la tour.

Masse volumique constante:

$$\begin{aligned} p_{haut} - p_{bas} &= -\rho g(z_{haut} - z_{bas}) \Rightarrow h = z_{haut} - z_{bas} = -\frac{p_{haut} - p_{bas}}{\rho g} \\ \text{Avec } \rho &= \frac{p}{rT} = \frac{p}{\frac{R}{M}T} = \frac{101325}{\frac{8,314}{0.929} \times 298} = 1,186 \text{ kg. m}^{-3} \Rightarrow h = -\frac{-2304}{1,186 \times 9,81} = 198 \text{ m} \end{aligned}$$

Masse volumique variable:

$$dp = -\rho g \times dz \qquad \text{ou bien } dp = -\frac{p}{rT}g \times dz \xrightarrow{\frac{dp}{p}} = -\frac{g}{rT} \times dz$$
... qui s'intègre en : $\ln(p) = -\frac{g}{rT}h + Cte$ ou bien $\ln\left(\frac{p}{p_0}\right) = -\frac{g}{rT}h$
On en déduit : $h = -\frac{rT}{g}\ln\left(\frac{p}{p_0}\right) = -\frac{RT}{Mg}\ln\left(\frac{p}{p_0}\right) = -\frac{8,314 \times 298}{0.029 \times 9.81}\ln\left(\frac{99021}{101325}\right) = 200,3 \text{ m}$



mesurer ou à estimer la hauteur de Exercice cherche à Montparnasse la Tour de précision.

Pour cela, on une première fois la pression atmosphérique à la base du bâtiment, et on trouve 101325 Pa.

Ensuite, on mesure la pression en haut du bâtiment et on obtient 99021 Pa.

Déduisez-en la hauteur de la tour :

- En supposant que la masse volumique de l'air reste constante entre le bas et le haut.
- b) En prenant en compte la variation de la masse volumique de l'air avec l'altitude.

On supposera la température constante et égale à 25°C entre le bas et le haut de la tour.

<u>Masse volumique variable</u>, retour sur l'intégration de $dp = -\frac{p}{rT}g \times dz$:



$$dp = -\frac{p}{rT}g \times dz$$
 \rightarrow $\frac{dp}{p} = -\frac{g}{rT} \times dz$

$$\rightarrow$$

$$\frac{dp}{p} = -\frac{g}{rT} \times dz$$

On intègre ensuite avec des variables différentes de part et d'autre du signe =

Première méthode : avec les primitives

$$\int \frac{\mathrm{d}p}{p} = \int -\frac{g}{rT} \times \mathrm{d}z \qquad \Rightarrow \ln(p) = -\frac{g}{rT}z + Cte \Rightarrow \operatorname{avec} \ln(p(z=h)) = -\frac{g}{rT}h + Cte \quad \text{et } \ln(p(z=0)) = Cte$$

On en déduit
$$\ln(p) - \ln(p_0) = -\frac{g}{rT}h$$

On en déduit
$$\ln(p) - \ln(p_0) = -\frac{g}{rT}h$$
 ou bien $\ln\left(\frac{p}{p_0}\right) = -\frac{g}{rT}h$ en notant $p_0 = p(z=0)$

Deuxième méthode : avec les intégrales (quand on connait les bornes d'intégration)

$$\int_{p(z=0)}^{p(z=h)} \frac{\mathrm{dp}}{p} = \int_{z=0}^{z=h} -\frac{g}{rT} \times dz \rightarrow \left[\frac{\mathrm{dp}}{p}\right]_{p(z=0)}^{p(z=h)} = \left[-\frac{g}{rT}z\right]_{z=0}^{z=h}$$

On en déduit
$$\ln(p) - \ln(p_0) = -\frac{g}{rT}h$$

On en déduit
$$\ln(p) - \ln(p_0) = -\frac{g}{rT}h$$
 ou bien $\ln\left(\frac{p}{p_0}\right) = -\frac{g}{rT}h$ en notant $p_0 = p(z=0)$



1.4. Transformations thermodynamiques

1.4.1 Equilibre(s)

L'équilibre thermodynamique correspond à un état du système pour lequel les variables ont une valeur bien définie et constante au cours du temps.

Il existe plusieurs autres types d'équilibre, moins contraignants que l'équilibre thermodynamique :

- L'équilibre mécanique → toutes les forces, intérieures et extérieures, sont compensées par des forces opposées et égales en valeur absolue.
- L'équilibre thermique → la température est constante et il n'y a pas d'échange de chaleur.
- L'équilibre chimique → il n'y a pas de modification de la composition chimique du système sous l'effet de réactions.
- ...

L'équilibre thermodynamique implique que les équilibres mécanique, thermique, chimique... soient réalisés simultanément.

(C'est le plus contraignant des équilibres.)

→ Travail des forces de pression


1.4. Transformations thermodynamiques

1.4.2 Définitions

En thermodynamique, une transformation est définie comme le passage d'un système d'un état d'équilibre vers un autre état d'équilibre.

Une transformation peut être provoquée par des **échanges avec le milieu extérieur** (chaleur, travail, ou matière) et/ou par une **évolution interne spontanée** (réaction chimique, échanges de chaleur internes...).

L'ensemble des états intermédiaires est appelé chemin de transformation.




1.4. Transformations thermodynamiques

1.4.2 Définitions → transformations particulières

Transformation quasi-statique

Une transformation est dite quasi-statique si son chemin de transformation peut être considéré comme une suite d'états d'équilibre → c'est un cas idéal (donc impossible) qui permet d'utiliser l'équation d'état du système et de suivre l'évolution des variables.

Si la transformation n'est pas quasi-statique, il est impossible de connaître la valeur des variables d'état ailleurs que pour l'état initial et l'état final.



1.4. Transformations thermodynamiques

1.4.2 Définitions → autres transformations particulières


Une transformation est dite isotherme si

Une transformation est dite isobare si

Une transformation est dite isochore

Une transformation est dite adiabatique si

Enfin, une transformation est dite cyclique si



<u>→ 2.4.1</u>

1.4. Transformations thermodynamiques

1.4.2 Définitions → transformations particulières

Une transformation est dite isotherme si elle se déroule à température constante.

Une transformation est dite isobare si elle se déroule à pression constante.

Une transformation est dite isochore (ou isovolume) si elle se déroule à volume constant.

Une transformation est dite adiabatique si elle se déroule sans échange de chaleur.

Enfin, une transformation est dite cyclique si l'état initial et l'état final sont identiques.

1.4.3 Comment résoudre un problème de thermodynamique ? Très important !!!

Il faut passer par les étapes suivantes :

- 1. Définir -autant que possible- le système.
- 2. Définir -autant que possible- l'état **initial** et l'état **final**... et si nécessaire des états **intermédiaires**.
- 3. Définir -autant que possible- la nature de la transformation.
- 4. → Faire le point sur les équations que l'on peut utiliser.

1.4. Transformations thermodynamiques

1.4.4 Application de la loi des gaz parfaits aux fluides en mouvement

On peut facilement adapter la loi des gaz parfaits aux flux ou aux circulations de gaz, par exemple dans une conduite.

Il suffit de raisonner par unité de temps.

En molaire:

$$pV = nRT$$
 devient $p\dot{V} = \dot{n}RT$

... où **V** représente le **débit volumique** en **m³/s** et **n** le **débit molaire** en **mole/s**.

En massique:

$$pV = mrT$$
 devient $p\dot{V} = \dot{m}rT$

... où V représente le débit volumique en m³/s et m le débit massique en kg/s.

En outre, le débit volumique \dot{V} , la vitesse de l'écoulement \dot{x} la section de passage S sont reliés par :

$$\dot{V} = \dot{x}S$$

Exercice 6 du TD1 : circulation de gaz

Un débit de 12 kg d'air par minute doit être assuré en permanence dans une installation. Il est prélevé sous la pression de 1 bar dans l'atmosphère à 20°C (section A). Un compresseur permet d'atteindre la pression de 4 bar, tandis que la température atteint 100°C (section B). Par passage dans un four, il est porté à 600°C sous pression constante (section C). L'air est enfin détendu à l'aide d'une turbine d'où il sort à la température de 450°C sous la pression atmosphérique (section D).

Les sections des conduits sont calculées de façon que la vitesse du gaz soit constante, égale à 25 m/s.

Calculer les sections en A, B, C, D.		
L'air peut-être considéré comme un	gaz parfait, avec r =	

Exercice 6 du TD1 : circulation de gaz

Un débit de 12 kg d'air par minute doit être assuré en permanence dans une installation.

Il est prélevé sous la pression de 1 bar dans l'atmosphère à 20°C (section A). Un compresseur permet d'atteindre la pression de 4 bar, tandis que la température atteint 100°C (section B). Par passage dans un four, il est porté à 600°C sous pression constante (section C). L'air est enfin détendu à l'aide d'une turbine d'où il sort à la température de 450°C sous la pression atmosphérique (section D).

Les sections des conduits sont calculées de façon que la vitesse du gaz soit constante, égale à 25 m/s.

Calculer les sections en A, B, C, D. (Réponse : 67 cm², 21 cm², 50 cm² et 166 cm²) L'air peut-être considéré comme un gaz parfait, avec $r = 287 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot (\text{kg d'air})^{-1}$.

Etat initial (A): \dot{m} = 12 kg/s d'air à 1 bar et 20°C.

Etat (B) : \dot{m} = 12 kg/s d'air à 4 bar et 100°C.

Etat (C) : \dot{m} = 12 kg/s d'air à 4 bar et 600°C.

Etat final (D) : \dot{m} = 12 kg/s d'air à 1 bar et 450°C.

Les transformations n'importent pas car les états A, B, C et D sont complétement définis.

Equations : $p\dot{V} = \dot{m}rT$, avec $\dot{V} = \dot{x}S$ dans chacun des cas $\Rightarrow p\dot{x}S = \dot{m}rT \Rightarrow S = \frac{\dot{m}rT}{p\dot{x}}$

1.5. Coefficients thermoélastiques

1.5.1 Définitions

Les trois coefficients thermoélastiques servent à exprimer la variation de volume ou de pression d'un corps pur (ou d'un mélange qui se comporterait comme un corps pur) lors d'une transformation réversible.

Ici, transformation réversible = petites variations autour d'un état d'équilibre.

Coefficient de dilatation volumique isobare
$$\Rightarrow \alpha = \frac{1}{V} \left[\frac{\partial V}{\partial T} \right]_p$$
 ou $\alpha = \frac{1}{V} \left[\frac{\partial V}{\partial T} \right]_p$

Coefficient de compression isochore
$$\Rightarrow \beta = \frac{1}{p} \left[\frac{\partial p}{\partial T} \right]_V$$

$$\textbf{Coefficient de compressibilité isotherme} \qquad \textbf{\rightarrow} \ \chi_T = -\frac{1}{V} \left[\frac{\partial V}{\partial p} \right]_T \text{ ou } \ \chi_T = -\frac{1}{v} \left[\frac{\partial v}{\partial p} \right]_T$$

Les coefficients thermoélastiques sont intimement liés à l'existence des équations d'état :

- On peut déterminer l'équation d'état à partir de la connaissance des coefficients thermoélastiques... ...en les intégrant.
- ... ou bien, on peut dériver les coefficients thermoélastiques à partir de l'équation d'état.

→ retour

1.5. Coefficients thermoélastiques

1.5.2 Exercice

Déterminer l'expression des trois coefficients thermoélastiques pour un gaz parfait.

Coefficient de dilatation volumique isobare
$$\Rightarrow \alpha = \frac{1}{V} \left[\frac{\partial V}{\partial T} \right]_D \Rightarrow \alpha = \frac{1}{T}$$

Coefficient de compression isochore
$$\Rightarrow \beta = \frac{1}{p} \left[\frac{\partial p}{\partial T} \right]_V \Rightarrow \beta = \frac{1}{T}$$

Coefficient de compressibilité isotherme
$$\Rightarrow \chi_T = -\frac{1}{V} \left[\frac{\partial V}{\partial p} \right]_T \Rightarrow \chi_T = \frac{1}{p}$$

 \rightarrow Par exemple pour trouver α :

$$pV = nRT \rightarrow V = \frac{nRT}{p} \rightarrow \left[\frac{\partial V}{\partial T}\right]_p = \frac{nR}{p} \rightarrow \alpha = \frac{1}{V}\left[\frac{\partial V}{\partial T}\right]_p = \frac{p}{nRT} \times \frac{nR}{p} = \frac{1}{T}$$

 \rightarrow Par exemple pour trouver χ_T :

$$pV = nRT \rightarrow V = \frac{nRT}{p} \rightarrow \left[\frac{\partial V}{\partial p}\right]_{T} = \frac{-nRT}{p^{2}} \rightarrow \chi_{T} = -\frac{1}{V}\left[\frac{\partial V}{\partial p}\right]_{T} = -\frac{p}{nRT} \times \frac{-nRT}{p^{2}} = \frac{1}{p}$$

1.5. Coefficients thermoélastiques

1.5.3 Relation entre les coefficients thermoélastiques

Pour un système homogène mono-composant monophasique (cf. la <u>règle des phases</u>) quel qu'il soit, l'équation d'état peut s'écrire sous la forme f(p, V, T) = 0 ou f'(p, v, T) = 0.

On en déduit que
$$\forall (P, V, T)$$
, on a : $df = \left[\frac{\partial f}{\partial p}\right]_{V,T} dP + \left[\frac{\partial f}{\partial V}\right]_{p,T} dV + \left[\frac{\partial f}{\partial T}\right]_{p,V} dT = 0$.

... et par conséquent, si dT = 0:

$$\left[\frac{\partial \mathbf{p}}{\partial \mathbf{V}}\right]_{\mathbf{T}} = -\frac{\left[\frac{\partial f}{\partial \mathbf{V}}\right]_{\mathbf{p},\mathbf{T}}}{\left[\frac{\partial f}{\partial \mathbf{p}}\right]_{\mathbf{V},\mathbf{T}}}$$

... et de la même manière avec dV = 0 puis dP = 0:

$$\left[\frac{\partial \mathbf{T}}{\partial \mathbf{p}}\right]_{\mathbf{V}} = -\frac{\left[\frac{\partial f}{\partial \mathbf{p}}\right]_{\mathbf{T},\mathbf{V}}}{\left[\frac{\partial f}{\partial \mathbf{T}}\right]_{\mathbf{p},\mathbf{V}}} \quad \text{et} \quad \left[\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial \mathbf{T}}\right]_{\mathbf{p}} = -\frac{\left[\frac{\partial f}{\partial \mathbf{T}}\right]_{\mathbf{p},\mathbf{V}}}{\left[\frac{\partial f}{\partial \mathbf{V}}\right]_{\mathbf{p},\mathbf{T}}}$$

1.5. Coefficients thermoélastiques

1.5.3 Relation entre les coefficients thermoélastiques

Pour un système homogène monophasique quel qu'il soit, l'équation d'état peut s'écrire sous la forme f(p, V, T) = 0 ou f'(p, v, T) = 0.

On en déduit que
$$\forall (p,V,T)$$
, on a : $\mathrm{d}f = \left[\frac{\partial f}{\partial p}\right]_{V,T} \mathrm{d}p + \left[\frac{\partial f}{\partial V}\right]_{p,T} \mathrm{d}V + \left[\frac{\partial f}{\partial T}\right]_{p,V} \mathrm{d}T = 0.$

... et par conséquent, si dT = 0:

$$\left[\frac{\partial \mathbf{p}}{\partial \mathbf{V}}\right]_{\mathbf{T}} = -\frac{\left[\frac{\partial f}{\partial \mathbf{V}}\right]_{\mathbf{p},\mathbf{T}}}{\left[\frac{\partial f}{\partial \mathbf{p}}\right]_{\mathbf{V},\mathbf{T}}}$$

... et de la même manière avec dV = 0 puis dp = 0:

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial \mathbf{T}}{\partial \mathbf{p}} \end{bmatrix}_{\mathbf{V}} = -\frac{\begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{p}} \end{bmatrix}_{\mathbf{T},\mathbf{V}}}{\begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{T}} \end{bmatrix}_{\mathbf{p},\mathbf{V}}} \quad \text{et} \quad \begin{bmatrix} \frac{\partial \mathbf{V}}{\partial \mathbf{T}} \end{bmatrix}_{\mathbf{p}} = -\frac{\begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{T}} \end{bmatrix}_{\mathbf{p},\mathbf{V}}}{\begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{V}} \end{bmatrix}_{\mathbf{p},\mathbf{T}}}$$

... et par conséquent :

$$\left[\frac{\partial \mathbf{p}}{\partial \mathbf{V}}\right]_{\mathbf{T}} \times \left[\frac{\partial \mathbf{T}}{\partial \mathbf{p}}\right]_{\mathbf{V}} \times \left[\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial \mathbf{T}}\right]_{\mathbf{p}} = -\frac{\left[\frac{\partial f}{\partial \mathbf{T}}\right]_{\mathbf{p},\mathbf{V}}}{\left[\frac{\partial f}{\partial \mathbf{V}}\right]_{\mathbf{p},\mathbf{T}}} \times -\frac{\left[\frac{\partial f}{\partial \mathbf{V}}\right]_{\mathbf{p},\mathbf{T}}}{\left[\frac{\partial f}{\partial \mathbf{P}}\right]_{\mathbf{V},\mathbf{T}}} \times -\frac{\left[\frac{\partial f}{\partial \mathbf{P}}\right]_{\mathbf{T},\mathbf{V}}}{\left[\frac{\partial f}{\partial \mathbf{T}}\right]_{\mathbf{p},\mathbf{V}}} = -1$$

Cette **équation cyclique** se généralise pour toute fonction $f(x_1, x_2, x_3, ..., x_n)$ telle que,

$$f(x_1, x_2, x_3, ..., x_n) = 0 \ \forall (x_1, x_2, x_3, ..., x_n)$$

1.5. Coefficients thermoélastiques

1.5.3 Relation entre les coefficients thermoélastiques

... et par conséquent :

$$\left[\frac{\partial \mathbf{p}}{\partial \mathbf{V}}\right]_{\mathbf{T}} \times \left[\frac{\partial \mathbf{T}}{\partial \mathbf{p}}\right]_{\mathbf{V}} \times \left[\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial \mathbf{T}}\right]_{\mathbf{p}} = -\frac{\left[\frac{\partial f}{\partial \mathbf{T}}\right]_{\mathbf{p},\mathbf{V}}}{\left[\frac{\partial f}{\partial \mathbf{V}}\right]_{\mathbf{p},\mathbf{T}}} \times -\frac{\left[\frac{\partial f}{\partial \mathbf{V}}\right]_{\mathbf{p},\mathbf{T}}}{\left[\frac{\partial f}{\partial \mathbf{p}}\right]_{\mathbf{V},\mathbf{T}}} \times -\frac{\left[\frac{\partial f}{\partial \mathbf{p}}\right]_{\mathbf{T},\mathbf{V}}}{\left[\frac{\partial f}{\partial \mathbf{T}}\right]_{\mathbf{p},\mathbf{V}}} = -1$$

Cette **équation cyclique** se généralise pour toute fonction $f(x_1, x_2, x_3, ..., x_n)$ telle que,

$$f(x_1, x_2, x_3, ..., x_n) = 0 \quad \forall \ (x_1, x_2, x_3, ..., x_n)$$

... et si on l'applique aux trois coefficients thermoélastiques :

$$\left[\frac{\partial p}{\partial V}\right]_{T} \times \left[\frac{\partial T}{\partial p}\right]_{V} \times \left[\frac{\partial V}{\partial T}\right]_{p} = \frac{1}{-\chi_{T}V} \times \frac{1}{p\beta} \times \alpha V = -1$$

... on trouve donc:

On peut vérifier facilement que cette relation s'applique bien aux <u>coefficients</u> thermoélastiques des gaz parfaits

$$\alpha = p\beta \chi_T$$

Relation valable pour tout système homogène mono-composant monophasique

1.5. Coefficients thermoélastiques

1.5.4 D'autres coefficients thermoélastiques...

Coefficient de dilatation linéique (/ est une dimension quelconque d'un solide)

$$\lambda = \frac{1}{l} \left[\frac{\partial l}{\partial T} \right]_{p}$$

Montrer que pour un solide <u>isotrope</u>, on a $\alpha = 3 \times \lambda$... c'est-à-dire $\frac{1}{V} \left[\frac{\partial V}{\partial T} \right]_p = 3 \times \frac{1}{I} \left[\frac{\partial I}{\partial T} \right]_p$

L'expression générale d'un volume est de la forme $V = cte \times l_1 \times l_2 \times l_3$

... donc
$$dV = cte[l_2l_3dl_1 + l_1l_3dl_2 + l_1l_2dl_3]$$

$$V = 1 \times a^3 \text{ pour un cube,}$$

$$V = 4/3 \times \pi \times r^3 \text{ pour une sphère,}$$

$$V = \pi \times r^2 \times h \text{ pour un cylindre,}$$

et du coup,
$$\frac{dV}{V} = \frac{cte[l_2l_3dl_1+l_1l_3dl_2+l_1l_2dl_3]}{cte \times l_1l_2l_3} = \frac{dl_1}{l_1} + \frac{dl_2}{l_2} + \frac{dl_3}{l_3}$$


... si le solide est isotrope, on a donc
$$\frac{dV}{V} = 3\frac{dl}{l}$$
 ... et $\alpha = 3 \times \lambda$.

Un matériaux *isotrope* possède les mêmes propriétés dans toutes les directions de l'espace

1.5. Coefficients thermoélastiques

1.5.4 D'autres coefficients thermoélastiques...

Module de Young E



\rightarrow Loi de Hooke $\sigma = E\varepsilon$

avec
$$\varepsilon = \frac{l-l_0}{l_0} \sim \frac{\Delta l_0}{l_0} \sim \frac{\Delta l}{l}$$
, l'allongement et $\sigma = \frac{F}{S} \sim \frac{\Delta F}{S}$, la contrainte

On introduit le signe négatif car la force est -en général- une force de traction

... on a donc
$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon} = \frac{\Delta F}{S} \frac{1}{\Lambda l} \sim -l \frac{\Delta p}{\Lambda l}$$

... ou bien
$$\frac{1}{E} = -\frac{1}{l} \frac{\Delta l}{\Delta p} \sim -\frac{1}{l} \frac{\partial l}{\partial p}$$

Le ∆ devient un ∂ si on considère de petits déplacements

On constate donc que le module de Young est très proche du coefficient de compressibilité isotherme $\chi_T=-\frac{1}{V}\Big[\frac{\partial V}{\partial p}\Big]_T$ et on peut même écrire si le solide est **isotrope** :

$$\frac{1}{E} \sim -\frac{1}{l} \frac{\partial l}{\partial p} = -\frac{1}{3V} \left[\frac{\partial V}{\partial p} \right]_{T} = \frac{\chi_{T}}{3}$$

1.5. Coefficients thermoélastiques

Exercice : joints de dilatation du viaduc de Millau.

Le tablier du viaduc de Millau (là où circulent les véhicules) a été fabriqué en acier et il a une longueur de 2460 m. Le coefficient de dilatation linéique de cet acier est $\lambda = 11 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$.

Quelle est la variation maximale de longueur du viaduc si l'on suppose qu'entre les moments les plus froids en hiver et les plus chauds en été, la différence de température moyenne du pont peut atteindre 60°C?

En pratique, il existe deux zones de dilatation de part et d'autre du viaduc qui permettent d'absorber cette variation de longueur.

(Réponse : 1,6 m)



1.5. Coefficients thermoélastiques

Exercice: joints de dilatation du viaduc de Millau.

Le tablier du viaduc de Millau (là où circulent les véhicules) a été fabriqué en acier et il a une longueur de 2460 m. Le coefficient de dilatation linéique de cet acier est $\lambda = 11 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$.

Quelle est la variation maximale de longueur du viaduc si l'on suppose qu'entre les moments les plus froids en hiver et les plus chauds en été, la différence de température moyenne du pont peut atteindre 60°C ?

En pratique, il existe deux zones de dilatation de part et d'autre du viaduc qui permettent d'absorber cette variation de longueur. (Réponse : 1,6 m)



Correction 1 : en utilisant les intégrales avec bornes.

$$\lambda = \frac{1}{l} \left(\frac{\partial l}{\partial T} \right)_P \Rightarrow \int_{l_{min}}^{l_{max}} \frac{dl}{l} = \lambda \int_{T_{min}}^{T_{max}} dT \Rightarrow [ln(l)]_{l_{min}}^{l_{max}} = \lambda [T]_{T_{min}}^{T_{max}}$$
 ...on en déduit $ln(l_{max}) - ln(l_{min}) = ln\left(\frac{l_{max}}{l_{min}}\right) = \lambda (T_{max} - T_{min})$...et donc $l_{max} = l_{min} e^{\lambda (T_{max} - T_{min})}$

1.5. Coefficients thermoélastiques

Exercice: joints de dilatation du viaduc de Millau.

Le tablier du viaduc de Millau (là où circulent les véhicules) a été fabriqué en acier et il a une longueur de 2460 m. Le coefficient de dilatation linéique de cet acier est $\lambda = 11 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$.

Quelle est la variation maximale de longueur du viaduc si l'on suppose qu'entre les moments les plus froids en hiver et les plus chauds en été, la différence de température moyenne du pont peut atteindre 60°C?

En pratique, il existe deux zones de dilatation de part et d'autre du viaduc qui permettent d'absorber cette variation de longueur. (Réponse : 1,6 m)



Correction 2 : en utilisant les primitives.

$$\begin{split} \lambda &= \frac{1}{l} \left(\frac{\partial l}{\partial T} \right)_P \Rightarrow \frac{dl}{l} = \lambda dT \Rightarrow ln(l) = \lambda T + cte \\ \text{...avec } ln(l_{min}) &= \lambda T_{min} + cte \text{ et } ln(l_{max}) = \lambda T_{max} + cte \\ \text{...on en déduit } ln(l_{max}) - ln(l_{min}) &= ln\left(\frac{l_{max}}{l_{min}} \right) = \lambda (T_{max} - T_{min}) \\ \text{...et donc } l_{max} &= l_{min} e^{\lambda (T_{max} - T_{min})} \end{split}$$

1.5. Coefficients thermoélastiques

1.5.5 Des coefficients thermoélastiques à l'équation d'état

D'un point de vue mathématiques, les **coefficients thermoélastiques** sont des **dérivées partielles de l'équation d'état**.

→ Il est donc possible de (re)trouver l'équation d'état lorsque l'on connaît les coefficients thermoélastiques.

Par exemple, soit un gaz pour lequel on a constaté que les coefficients α et χ_T pouvaient s'écrire sous les formes suivantes :

$$\alpha = \frac{1}{v} \left[\frac{\partial v}{\partial T} \right]_p = \frac{a}{aT + bp} \qquad \text{et} \qquad \qquad \chi_T = -\frac{1}{v} \left[\frac{\partial v}{\partial p} \right]_T = \frac{1}{p} - \frac{b}{aT + bp}$$

→ Retrouver l'expression de l'équation d'état.

1.5. Coefficients thermoélastiques

1.5.5 Des coefficients thermoélastiques à l'équation d'état

D'un point de vue mathématiques, les coefficients thermoélastiques sont des dérivées partielles de l'équation d'état.

→ Il est donc possible de (re)trouver l'équation d'état lorsque l'on connaît les coefficients thermoélastiques.

Par exemple, soit un gaz pour lequel on a constaté que les coefficients α et χ_T pouvaient s'écrire sous les formes suivantes :

$$\alpha = \frac{1}{v} \left[\frac{\partial v}{\partial T} \right]_{p} = \frac{a}{aT + bp}$$

et
$$\chi_{\rm T} = -\frac{1}{\rm v} \left[\frac{\partial \rm v}{\partial \rm p} \right]_{\rm T} = \frac{1}{\rm p} - \frac{\rm b}{\rm aT+bp}$$

On commence par intégrer α :

$$\frac{dv}{v} = \frac{a \times dT}{aT + bp}$$

$$\rightarrow \ln(v) = \ln(aT + bp) + Cte \rightarrow v = v_0 \times (aT + bp) \text{ avec } v_0 = v_0(p)$$

Puis on **dérive** cette expression de v par rapport à p - à T constante- pour retrouver χ_T :

$$\left[\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial \mathbf{p}}\right]_{\mathbf{T}} = \frac{\mathbf{d}\mathbf{v}_0}{\mathbf{d}\mathbf{p}} \times (\mathbf{a}\mathbf{T} + \mathbf{b}\mathbf{p}) + \mathbf{v}_0 \times \mathbf{b} \qquad \rightarrow$$

et donc
$$\chi_T = -\frac{1}{v} \left[\frac{\partial v}{\partial p} \right]_T = -\frac{1}{v_0} \frac{dv_0}{dp} - \frac{b}{aT + bp}$$

Par identification, on doit donc avoir →

$$-\frac{1}{v_0}\frac{dv_0}{dp} = \frac{1}{p}$$

 $v_0 = \frac{K}{n}$ où K est une constante d'intégration.

On trouve donc:

$$v = v_0 \times (aT + bp) = \frac{K}{p} \times (aT + bp) \Rightarrow pv = a'T + b'p \Rightarrow pv = RT + b'p \Rightarrow P(v - b') = RT$$

→ 1.6

1.5. Coefficients thermoélastiques

1.5.5 Des coefficients thermoélastiques à l'équation d'état

D'un point de vue mathématiques, les coefficients thermoélastiques sont des dérivées partielles de l'équation d'état.

→ Il est donc possible de (re)trouver l'équation d'état lorsque l'on connaît les coefficients thermoélastiques.

Par exemple, soit un gaz pour lequel on a constaté que les coefficients α et χ_T pouvaient s'écrire sous les formes suivantes :

$$\alpha = \frac{1}{v} \left[\frac{\partial v}{\partial T} \right]_{p} = \frac{a}{aT + bp}$$

et
$$\chi_{\rm T} = -\frac{1}{\rm v} \left[\frac{\partial \rm v}{\partial \rm p} \right]_{\rm T} = \frac{1}{\rm p} - \frac{\rm b}{\rm aT+bp}$$

On commence par intégrer α :

$$\frac{dv}{v} = \frac{a \times dT}{aT + bp}$$

$$\rightarrow$$
 $\ln(v) = \ln(aT + bp) + Cte$

$$\rightarrow$$
 ln(v) = ln(aT + bp) + Cte \rightarrow v = v₀ × (aT + bp) avec v₀ = v₀(p)

Puis on **dérive** cette expression de v par rapport à p - à T constante- pour retrouver χ_T :

$$\left[\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial \mathbf{p}}\right]_{\mathbf{T}} = \frac{d\mathbf{v}_0}{d\mathbf{p}} \times (\mathbf{aT} + \mathbf{bp}) + \mathbf{v}_0 \times \mathbf{b}$$

$$\left[\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial \mathbf{p}}\right]_{\mathbf{T}} = \frac{\mathbf{d}\mathbf{v}_0}{\mathbf{d}\mathbf{p}} \times (\mathbf{a}\mathbf{T} + \mathbf{b}\mathbf{p}) + \mathbf{v}_0 \times \mathbf{b} \qquad \qquad \mathbf{e} \mathbf{t} \ \mathsf{donc} \ \ \chi_{\mathbf{T}} = -\frac{1}{\mathbf{v}} \left[\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial \mathbf{p}}\right]_{\mathbf{T}} = -\frac{1}{\mathbf{v}_0} \frac{\mathbf{d}\mathbf{v}_0}{\mathbf{d}\mathbf{p}} - \frac{\mathbf{b}}{\mathbf{a}\mathbf{T} + \mathbf{b}\mathbf{p}}$$

Par identification, on doit donc avoir \rightarrow $-\frac{1}{v_0}\frac{dv_0}{dn} = \frac{1}{n}$

$$-\frac{1}{v_0}\frac{dv_0}{dp} = \frac{1}{p}$$

 $v_0 = \frac{K}{n}$ où K est une constante d'intégration.

On obtient donc une équation d'état proche de celle de l'équation de van der Walls :

$$P(v - b') = RT$$

Covolume molaire (constant)

→ 1.6

1.6. Pour conclure ce chapitre...

Vous devez être capables de refaire sans vous tromper <u>tous</u> les exercices qui accompagnent ce chapitre, c'est-à-dire :

- 1. Distinguer les différents systèmes thermodynamiques.
- 2. Savoir passer de la constante universelle des gaz parfaits aux constantes spécifiques, connaître les unités SI ainsi que les différentes formes de l'équation des gaz parfaits (par exemple <u>ici</u>).
- 3. Savoir calculer une <u>pression</u>.
- 4. Appliquer la loi des gaz parfaits aux fluides en mouvement.
- 5. Savoir dériver l'expression des <u>coefficients thermoélastiques des gaz parfaits</u>.
- 6. Savoir utiliser les coefficients thermoélastiques.
- 7. Savoir <u>intégrer une équations d'état</u> à partir des coefficients thermoélastiques... ou dans l'autre sens (plus facile), retrouver les coefficients thermoélastiques à partir d'une équation d'état autre que celle des gaz parfaits.

Les corrections sont disponibles sur Arche et/ou ont été données en cours.