




[그림 3-77] Tilt Rotor 회전익기의 조종원리

회를 할 수 있게 된다. 만약 Tilt Rotor 회전익기가 우측으로 선회 시 슬립(Slip)이 발생하는 경우 좌측 Rotor를 앞으로 기울이고 우측 Rotor를 뒤로 기울여 기수를 시계 방향으로 회전시킴으로써 구심력과 원심력의 균형을 유지한다.

Tilt Rotor 회전익기의 조종원리는 [그림 3-77]와 같다.