

#### IMPORTUL BLOCK-URILOR HITECHNIC

By Sanjay and Arvind Seshan





# OBIECTIVELE LECȚIEI

 Învățăm cum să adaugăm block-urile de programare a senzorilor HiTechnic pentru senzorul de culoare, senzorul compass și IR Seeker în software-ul EV3.








## PASUL 1: DECĂRCAREA BLOCK-URILOR


- Block-urile de programare EV3 pentru toți senzorii HiTechnic permiși în WRO pot fi descărcate de pe pagina producătorului :
  - https://www.hitechnic.com/downloads
- Dezarhivează fișierul.zip



### PASUL 2: IMPORTUL BLOCK-URILOR


- a. Deschide software-ul EV3
  adaugă un proiect
- b. Mergi la Tools → Block
  Import
- c. Caută fișierele și găsește fișierul .ev3b pe care l-ai descărcat la pasul 1.
- d. Selectează block-ul și apasă Import
- e. Trebuie să restartezi software-ul înainte de a utiliza block-ul.





#### PASUL 3: UTILIZAREA BLOCKS-URILOR

 Block-urile pe care le-ai importat apar la galben în Paleta de comenzi în software de programare EV3.



#### **CREDITS**

- Această lecție a fost scrisă de Arvind și Sanjay Seshan.
- Mai multe lecții sunt disponibile pe <u>www.ev3lessons.com</u>
- Această lecție a fost tradusă în limba română de echipa
  FTC Rosophia #21455, RO20



This work is licensed under a <u>Creative Commons Attribution-</u> NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.