

# ИМПОРТИРОВАНИЕ БЛОКОВ HITECHNIC

By Sanjay and Arvind Seshan






## НА ЭТОМ ЗАНЯТИИ

 Научимся добавлять программные блоки HiTechnic для датчика цвета, компаса, ИКсикера в ПО EV3









#### ШАГ 1: СКАЧАЙТЕ БЛОКИ


- Программные блоки EV3 для всех датчиков HiTechnic разрешенных в WRO могут быть скачаны на сайте производителя:
  - https://www.hitechnic.com/downloads
- Разархивируйте.zip файлы



#### ШАГ 2: ИМПОРТИРУЙТЕ БЛОКИ


- а. Откройте ПО **EV3** и добавьте проект
- b. Перейдите в инструменты → Импорт блоков
- с. Найдите скачанный файл.ev3b из шага 1
- d. Выберите блок и нажмите «импорт»
- е. Вам необходимо будет перезагрузить ПО перед использованием блоков





#### ШАГ 3: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛОКОВ

 Блок(и), которые вы импортировали появятся в желтой вкладке палитры в ПО EV3



### БЛАГОДАРНОСТЬ

- Этот урок был сделан Sanjay Seshan и Arvind Seshan
- Больше уроков доступно на сайте mindlesson.ru и ev3lessons.com
- Перевод осуществил: Абай Владимир, abayvladimir@hotmail.com



This work is licensed under a <u>Creative Commons Attribution-</u> NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.