

INTRODUCERE — SENZORUL DE CULOARE HITECHNIC

By Sanjay and Arvind Seshan






OBIECTIVELE LECȚIEI

- Învățăm să folosim senzorul de culoare Hitehnic V.2
- Învățăm să configurăm senzorii
- Învățăm cum să poziționăm senzorul
- Învățăm moduri diferite de utilizare a senzorului.



DESCĂRCAREA BLOCK-ULUI



- Block-urile de programare EV3 pentru toți senzorii HiTechnic permiși în WRO pot fi descărcate de pe pagina producătorului:
 - https://www.hitechnic.com/downloads
- Adaugă block-ul la software-ul tău.
 - Dacă nu știi cum să adaugi un block la software-ul tău, parcurge lecția "Importing HiTechnic Blocks" de pe EV3Lessons.com → Lessons → WRO

HiTechnic EV3 Color Sensor Block This is preliminary release of the HiTechnic EV3 Color Sensor Block. Note that this block only supports the EV3 and will not work with the NXT. Zip file includes both the Color Sensor block and a sample program that shows the color sensor values on the EV3 screen. See instructions at top of this downloads page for installation instructions.									
	Description	Version	Release Date	Size					
•	HiTechnic EV3 Color Sensor Block	0.3	February 18th, 2014	41.85 KB	<u>Download Now</u>				

CONFIGURAREA FRECVENȚEI ELECTRICITĂȚII— PARTEA 1

- Sunt două frecvențe pentru curentul electric care se utilizează (50Hz și 60Hz).
- Senzorul este configurat pentru 60Hz (US, Canada și alte țări) prin construcție
- Pentru a verifica dacă ai nevoie să configurezi senzorul, consultă Tabelul cu frecvențele pe această pagină: https://www.hitechnic.com/colorsensor
- Dacă ai nevoie să schimbi frecventa, trebuie să ai un NXT și software-ul NXT instalat.

COUNTRY	FREQUENCY
Afghanistan	50 Hz
Albania	50 Hz
Algeria	50 Hz
American Samoa	60 Hz
Andorra	50 Hz
Angola	50 Hz
Anguilla	60 Hz
Antigua	60 Hz
Argentina	50 Hz
Armenia	50 Hz
Aruba	60 Hz
Australia	50 Hz
lustria	50 Hz
Azerbaijan	50 Hz
Azores	50 Hz
3ahamas	60 Hz
Bahrain	50 Hz
Balearic Islands	50 Hz
Bangladesh	50 Hz
Barbados	50 Hz
Belarus	50 Hz
Belgium	50 Hz
Belize	60 Hz
Benin	50 Hz
3ermuda	60 Hz
hutan	50 Hz
Bolivia	50 Hz
Bosnia	50 Hz
Botswana	50 Hz
Brazil	60 Hz

CONFIGURAREA FRECVENŢEI ELECTRICITĂŢII— PARTEA 2

- Descarcă configurația programului pentru 50Hz (SetTo50Hz) de pe pagina de mai jos https://www.hitechnic.com/colorsensor
- Pornește software-ul NXT
- Conectează brick-ul NXT la computer
- În software-ul NXT
 - Creează un program nou
 - Selectează butonul din bara NXT
 - Alege tab-ul Memory
 - Alege descărcarea ți selectează fișierul pe care să îl descarci pe brick
- Conectează senzorul HiTechnic la Portul 1.
- Utilizează butoanele brick-ului pentru a alege My Files → Software Files → SetTo50Hz file. Selectează fișierele pentru a rula programul. Ar trebui să vezi confirmarea pe ecran în dreapta.
- Deconectează senzorul de culoare HiTechnic și folosește-l pe EV3






Image Credit: HiTechnic.com

Notă: Confirmăm aceste instrucțiuni. Comparăm senzorii setați la 50Hz și 60Hz. Am aflat că frecvențele fac diferența în citiridepinzând de lumina din cameră.



POZIŢIA & UNGHIUL (DE LA HITECHNIC)

- Senzorul de culoare V2 funcționează mai bine când este poziționat un pic mai departe de țintă.
 - Aproximativ 4 găuri LEGO distanță (vezi imaginea)
- În mod ideal, senzorul trebuie plasat la unghi. Unghiul previne reflecția directă a luminii de la LED să se întoarcă înapoi în senzor (vezi imaginea).




4 MODURI



Modul Color

 Poate recunoaște 18 culori.



Modul RGB

Returnează valori pentru roşu, verde, albastru şi alb în intervalul 0 la 255

Modul Passive

- Returnează valori
 pentru roşu, verde,
 albastru şi alb care
 nu sunt în
 intervalul 0 la 255
- Include citirile luminii ambientale
- Poate fi utilizat
 pentru măsurarea
 lumina din cameră
 și lumina din
 exterior.

Modul Raw

- Returnează valori pentru roşu, verde, albastru și alb care nu sunt în intervalul 0 la 255
- Acest mod
 furnizează datele
 brute pe care le
 citesc senzorii
 înainte de
 procesare.

MODURILE RGB VS PASSIVE

- Comparând citirile din modul Passive în două medii de luminozitate diferite, dezvăluie că în modul Passive, citirile sunt impactate de lumina ambientală.
- În modul RGB, senzorul măsoară și scade lumina ambientală.


	RGB Mode Dim Lighting		RGB Mode Bright Lighting			Passive Mode Dim Lighting			Passive Mode Bright			
LEGO Color	Red	Green	Blue	Red	Green	Blue	Red	Green	Blue	Red	Green	Blue
White	123	123	102	121	122	101	72	61	39	785	1062	475
Red	64	17	8	63	16	7	47	20	10	1034	543	185
Yellow	110	80	13	114	83	13	58	40	14	1851	2122	392
Green	14	32	19	10	28	17	11	19	11	183	575	226
Blue	10	23	53	10	23	54	12	18	19	106	262	240
Black	9	9	9	8	8	8	13	12	8	87	135	65
Brown	21	12	9	20	12	8	21	16	9	324	309	137

Color RGB Passive Raw

MAI MULT DESPRE MODUL RGB

- În modul RGB, senzorul măsoară și scade lumina ambientală.
- Cu toate acestea, există limite pentru această "scădere". În lumină foarte puternică, senzorul este supraîncărcat (vezi valorile pasive) și nu poate fi scăzută efectiv.
 Rezultă astfel citiri nepredictibile în modul RGB.


	RGB Mode Dim Lighting			RGB Mode Bright Sun Light			Passive Mode Dim Lighting			Passive Mode Sun Light		
LEGO Color	Red	Green	Blue	Red	Green	Blue	Red	Green	Blue	Red	Green	Blue
White	123	123	102	0	0	126	72	61	39	37810	39305	32973
Red	64	17	8	0	17	11	47	20	10	37692	25968	16953
Yellow	110	80	13	0	0	33	58	40	14	37689	39317	25230
Green	14	32	19	8	30	15	11	19	11	20046	31605	21915
Blue	10	23	53	12	23	51	12	18	19	21447	30028	28308
Black	9	9	9	3	6	7	13	12	8	16012	18125	13029
Brown	21	12	9	18	12	9	21	16	9	25995	23004	15443



MODUL RAW VS. RGB

- Prin realizarea acestor teste, am găsit citirile din modul Raw sunt procesate printr-o ecuație lineară care generează date RGB.
- Observați că diferite culori sunt scalate diferit. Albul poate arăta ca [120 roșu, 120 verde, 120 albastru] în modul RGB dar ca [285 roșu, 450 verde, 300 albastru] în modul Raw.

Raw vs. RGB modes For The HiTechnic Sensor





LECȚII ÎNVĂȚATE

- Poziție: Urmărește recomandările producătorului despre unghi și distanța față de țintă.
- Configurare: dacă trăiești într-o zonă care are 50Hz, trebuie să configurezi senzorul utilizând NXT.
- Modul Color Mode: Acest mod poate măsura 18 culori.
- Modul Pasiv: Nu reduce valorile luminii exterioare. Acest mod este util pentru măsurarea luminii externe.
- Raw vs. RGB: Datele puse în modul RGB este derivat din modul de citiri brute. Datele brute sunt procesate în modul RGB.

CREDITS

- Această lecție a fost scrisă de Arvind și Sanjay Seshan.
- Mai multe lecții sunt disponibile pe <u>www.ev3lessons.com</u>
- Această lecție a fost tradusă în limba română de echipa
 FTC Rosophia #21455, RO20



This work is licensed under a <u>Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License</u>.