

Обновляем ПО и Прошивку

By Sanjay and Arvind Seshan



УРОКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ НОВИЧКОВ

на этом занятии

- 1. Научимся обновлять программное обеспечение
- 2. Научимся обновлять прошивку

ЗАЧЕМ ОБНОВЛЯТЬСЯ?

- При получении вашего набора EV3 необходимо обновить и ПО и прошивку.
- Большинство пользователей продолжают использовать стандартную прошивку и ПО.
- Появились важные исправления багов, со времен начала выпуска EV3.
 - К примеру, ошибка VM инструкции Break была решена только в последнем обновлении 2016 года.



ВНИМАНИЕ: 2 ВЕРСИИ

• Имеются 2 разные версии прошивок и ПО: Домашняя и Образовательная.

Домашняя




Образовательная



ОБНОВЛЕНИЕ ПО


- 1) Откройте Mindstorms EV3, который вы установили раннее
- 2) В меню «Справка» откройте «Информация о LEGO MINDSTORMS EV3»
- 3) В сплывающем окне вы увидите версию вашего ПО(Домашняя или Образовательная и номер версии)
- 4) Скачайте и установите новейшую версию, если нужно:
 - 1) Скачать Домашнюю версию: https://www.lego.com/ru-ru/mindstorms/downloads/download-software
 - 2) Скачать Образовательную версию: https://education.lego.com/ru-ru/downloads/mindstorms-ev3/software





ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ

- 1) Соедините ваш EV3 к компьютеру, с помощью USB
- 2) Откройте LEGO MINDSTORMS EV3, в меню «Инструменты» нажмите на «Обновление встроенного ПО»
- 3) В сплывающем окне появится текущая версия и возможные обновления.
- 4) Следуйте инструкция, чтобы обновить ваш брик. Если вы используете образовательную версию, вы автоматически получите образовательную прошивку.



Заметка: Образовательные версии обозначаются буквой "Е". Домашняя версия обозначается буквой "Н"

БЛАГОДАРНОСТЬ

Авторы: Sanjay and Arvind Seshan

Больше уроков на сайте: <u>www.ev3lessons.com</u>

Перевод осуществил: Абай Владимир, abayvladimir@hotmail.com



This work is licensed under a <u>Creative Commons Attribution-</u> NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.