

INTRODUCERE - SENZORUL DE DISTANȚĂ

BY SANJAY AND ARVIND SESHAN

This lesson uses SPIKE 3 software

OBIECTIVELE LECȚIEI

Învață cum să folosești senzorul de distanță



CE ESTE SENZORUL DE DISTANȚĂ?

Acesta măsoară distanța până la un obiect sau o suprafață folosind tehnologie ultrasonică.

De asemenea, se regăsesc o serie de lumini în jurul senzorului ultrasonic (4 segmente) care pot fi programate individual (vezi Lecția despre lumini).

Senzorul poate detecta distanțe din intervalul 50 – 2000mm.

Există o capacitate de detecție rapidă pentru intervalul 50 – 300mm.

Cu toate acestea, SP3 API nu furnizează un mod de a seta ca apaținând versiunii 3.4.0



CUM POŢI PROGRAMA SENZORUL DE DISTANŢĂ?

Senzorul de distanță poate măsura distanța până la un obiect sau suprafața utilizând valurile ultrasonic.

Poţi de asemenea programa luminile din jurul acestui senzor. Aceasta este acoperit în altă lecţie. Distanţa returnată de block-uri e în CM/INCH dar Python API returnează valorile în mm.

Dacă nu poate simți nimic, Python API returnează -1. Observați că asta este diferit față de valoarea arătată în aplicație la citirea senzorului și în blockuri, care va fi 200cm.

distance_sensor.distance(port.F)

Port

Poți găsi toate metodele disponibile în lecția Knowledge Base

PROVOCARE: OPREȘTE LA UN OBSTACOL

Mișcă robotul înainte până acesta ajunge la 5 cm de obstacol.

Pași de bază:

Scrie o funcție obstacle_found care să returneze "adevărat" dacă senzorul sesizează un obiect mai aproape de 5 cm față de robot.

Setează mișcarea motoarelor pentru robot tău

Începe **mișcarea înainte**

Așteaptă funcția obstacle_found

Oprește mișcarea

PROVOCAREA 1: SOLUȚIA


```
from hub import port
import runloop, motor pair, sys, distance sensor
# Funcția care returnează ,,adevărat" dacă este întâlnit un
obstacol la o distanță mai mică de 5 cm
def obstacle_found():
  distance = distance_sensor.distance(port.F)
  # distanța trebuie să fie validă și mai mică de 5cm
  (50mm) return distance > 0 and distance < 50
async def main():
  # Setează perechea de motoare de tracțiune și
  începe mișcarea
  motor_pair.pair(motor_pair.PAIR_1, port.C, port.D)
  motor_pair.move(motor_pair.PAIR_1, 0)
  # așteaptă găsirea obstacolului
  await runloop.until(obstacle_found)
  # opește și ieși
  motor pair.stop(motor pair.PAIR 1)
  sys.exit("Done")
```

PROVOCAREA 11 (AVANSATĂ)

Plasează robotul la 20 de cm de un perete cu o deschidere. Trebuie să aibă un senzor de distanță montat pe o parte a robotului ca Droid Bot IV

Vrei ca robotul să găsească deschiderea din perete.

Mergi ănainte până când localizezi deschiderea. Odată ce ai găsit peretele, întoarce robotul și treci prin deschidere.



PROVOCAREA 11 (AVANSATĂ) SFATURI

O deschidere este un gol unde nu e nimic prezent. Așa că ai nevoie să mergi înainte până când senzorul sesizează fie:

O distanță **mai mare** de 20 cm. Nu se caută peretele, se caută deschiderea. Dacă senzorul nu sesizează nimic (i.e. API returnează -1)

Odată ce ai găsit deschiderea, întoarce robotulși treci prin deschidere.

Trebuie să faci niște ajustări bazate pe locația unde este montat senzorul, pe robot. i.e.

Decide între întoarcerile spin și pivot.

Mergi înainte/înapoi o valoare înainte de a întoarce.

CREDITS

Această lecție a fost creată de Sanjay Seshan și Arvind Seshan for SPIKE Prime Lessons La această lecție au contribuit membrii comunității FLL Share & Learn.

Mai multe lecții sunt disponibile pe www.primelessons.org

Această lecție a fost tradusă în limba romană de echipa de robotică FTC – ROSOPHIA #21455 RO20



This work is licensed under a <u>Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International</u> <u>License</u>.