SeaTools for Windows คู่มือผู้ใช้

สงวนลิขสิทธิ์ © 2017 โดย Seagate Technology, LLC. สงวนลิขสิทธิ์ แก้ไขเมื่อ 30 Oct 2017, v1.4.0.x





ขอต้อนรับสู่ SeaTools for Windows จาก Seagate!

SeaTools for Windows มีการแสดงผลเป็นภาษาต่างๆ (เยอรมัน สเปน อิตาลี อังกฤษ โปรตุเกส ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม จีนอย่างง่าย และจีนโบราณ) โปรดไปที่เมนูช่วยเหลือเพื่อเลือกภาษาที่ต้องการ

ไฟล์นี้และไฟล์ในรูปแบบ PDF จะอยู่ในโฟลเดอร์ที่ติดตั้ง (โดยปกติแล้วจะเป็นโฟลเดอร์ C:\Program Files\Seagate\SeaTools for Windows\SeaTools for Windows.th-TH.pdf) และสามารถจะสั่งพิมพ์เป็นเอกสารได้

คู่มือผู้ใช้ฉบับนี้จะบอกข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับ SeaTools ให้คุณทราบ โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนเริ่มใช้ซอฟต์แวร์

SeaTools for Windows

เป็นคู่มือการตรวจสอบที่ใช้งานง่ายและสามารถช่วยให้คุณทราบสภาพของดิสก์ไดร์ฟในเอ็กซ์เทอร์นัลฮาร์ดไดร์ฟ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโน๊ตบุ๊คของคุณได้อย่างง่ายดาย โดยจะมีการทดสอบหลายๆ แบบที่จะสามารถทดสอบสื่อทางกายภาพของดิสก์ไดร์ฟ Seagate หรือ Maxtor และดิสก์ไดร์ฟที่ไม่ใช่ของ Seagate ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรใช้ SeaTools for Windows กับฮาร์ดไดร์ฟทั้งแบบคินเทอร์นัลและเอ็กซ์เทอร์นัล

<u>สารบัญ</u>

- 1. เหตุใดจึงต้องใช้ SeaTools?
- 2. การใช้ SeaTools for Windows
 - ก. การเตรียมระบบ
 - ข. เลือกไดร์ฟที่จะทดสอบ

- ค. เลือกการทดสอบที่ต้องการ
- ง. การยกเลิกการตรวจสอบ
- จ. การดูบันทึกผลการทดสอบ
- การตั้งค่าภาษาเริ่มต้น
- ช. รหัสการตรวจสอบ SeaTools
- ซ. คุณสมบัติปลีกย่อย
 - i. การสำรองและการกู้คืนพาสเวิร์ด FDE
 - ii. คำแนะนำเกี่ยวกับการอัปเดตเฟิร์มแวร์
- 3. การทดสอบขั้นสูง
 - การปรับปรุงเฟิร์มแวร์
 - การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ (SCSI, SAS และ Fibre Channel เท่านั้น)
 - ฟอร์แมท
 - USB อีเรส บุท แทรค (USB Erase Boot Tracks)
 - การลบทั้งหมด (SATA)
 - SED Crypto Erase (Seagate Instant Secure Erase)
- 4. พบส่วนที่ผิดพลาด
- 5. ทางลัดเครื่องมือระบบ
- 6. หมายเลขซีเรียล หมายเลขรุ่น หมายเลขชิ้นส่วน และการรับประกัน
- 7. การแก้ไขปัญหา
- 8. ข้อจำกัดด้านการใช้งาน
- 9. ความต้องการของระบบ (ต้องมี .NET 4.0)
- 10. ประวัติการแก้ไข
- 11. สัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ผู้ใช้

1. เหตุใดจึงต้องใช้ SeaTools?

หลังจากการทดสอบ มีฮาร์ดไดร์ฟของ Seagate จำนวนมากที่ผู้ใช้ส่งคืนนั้นเป็นไดร์ฟที่มีการทำงานปกติและ "ไม่พบปัญหาใดๆ" (NPF)

การส่งคืนไดร์ฟเพื่อรับบริการรับประกันนั้นจะทำให้ระบบของคุณอาจต้องเสียเวลาและก่อให้เกิดความไม่สะดวกต่อคุณในการ ส่งไดร์ฟกลับมาให้เรา เพื่อประโยชน์ของตัวคุณเอง ก่อนจะส่งไดร์ฟคืนให้เรา คุณควรจะตรวจสอบว่าจำเป็นต้องส่งไดร์ฟคืนจริงๆ หรือไม่ อุปกรณ์การตรวจสอบฮาร์ดดิสก์ชนิดนี้จะช่วยให้คุณสามารถกระทำการดังกล่าวได้ และสามารถช่วยให้คุณประหยัดเวลาและเงิน รวมถึงยังช่วยปกป้องข้อมูลของคุณอีกด้วย

สาเหตุหลักของการไม่พบความผิดพลาดใดๆ คือ:

- * ไฟล์ระบบถูกรบกวน
- * ไดร์ฟเวอร์ถูกรบกวน
- * มาสเตอร์บูทเสียหาย
- * ระบบถูกไวรัสและโทรจันทำร้าย
- * สปายแวร์ แอดแวร์ และคียส์โสตรก ล็อกเกอร์
- * ฮาร์ดแวร์ทำงานผิดพลาด

ซอฟต์แวร์ Seagate SeaTools นั้นสามารถใช้งานได้ง่าย คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์ชนิดใหม่นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

2. การใช้ SeaTools for Windows

ก. การเตรียมระบบ

คุณควรปิดโปรแกรมทั้งหมดก่อนการตรวจสอบฮาร์ดดิสก์ เพื่อเป็นการให้ SeaTools สามารถตรวจสอบส่วนต่างๆ ของฮาร์ดดิสก์ให้ได้มากที่สุด มิฉะนั้น วินโดว์จะยังคงสั่งให้ดิสก์ไดร์ฟเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่โปรแกรมอื่นๆ ต้องการใช้อยู่ เมื่อเกิดกรณีดังกล่าว SeaTools จะหยุดการทำงานชั่วคราวในขณะที่ไดร์ฟกำลังทำงาน ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อไดร์ฟและการใช้งานตามปกติ อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวจะทำให้ SeaTools ใช้เวลายาวนานขึ้นในการดำเนินการ

เอ็กซ์เทอร์นัลไดร์ฟที่เชื่อมต่อกับระบบผ่านทาง USB 1394 Firewire หรือ eSATA
จะไม่มีการทำงานกิจกรรมด้านหลังเหมือนอินเทอร์นัลฮาร์ดไดร์ฟ ระบบจะระบุว่าอินเทอร์นัลไดร์ฟเป็นแบบ SATA (serial ATA), PATA (parallel ATA หรือ IDE), SAS (serial attached SCSI) หรือ SCSI เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะหรือโน๊ตบุ๊ค ส่วนใหญ่จะมีอินเทอร์นัลฮาร์ดไดร์ฟแบบ SATA หรือ PATA หนึ่งตัว

อาจต้องหยุดใช้งานตัวควบคุมการบริหารพลังงานในระหว่างที่ทำการทดสอบระยะเวลานานๆ การสแกนไดร์ฟทั้งหมดอาจจะใช้เวลาดำเนินการประมาณสองสามชั่วโมง ไดร์ฟจะทำงานเพียงอย่างเดียวในระบบ ดังนั้นระบบจึงอาจจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายหรือไฮเบอร์เนตได้ จึงตั้งค่าตัวเลือกการควบคุมพลังงานในวินโดว์วิสต้าหรือ XP "Turn off hard disks" ให้เป็น "Never" ในระหว่างการทดสอบ

ไม่ควรทำการทดสอบเครื่องโน๊ตบุ๊คแบบละเอียดโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียว การทดสอบนี้เป็นการใช้งานไดร์ฟอย่างหนักและจะทำให้ต้องใช้พลังงานเยอะกว่าปกติ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบปลั๊กในขณะที่ทำการทดสอบเพื่อให้ได้รับพลังงานเพียงพอ

วิธีการเปลี่ยนภาษา ให้ไปที่เมนูความช่วยเหลือและเลือกภาษาที่ต้องการ




ข. การตั้งค่าภาษาเริ่มต้น

ซอฟต์แวร์จะทำการตรวจหาภาษาเริ่มต้นโดยอัตโนมัติโดยตรวจสอบจากการตั้งค่าภูมิภาคของคุณ
คุณสามารถตั้งค่าภาษาเริ่มต้นตามที่ต้องการได้ด้วยตัวเอง วิธีการดำเนินการดังกล่าว ให้ไปที่ launch icon properties
แล้วเลือกแท็บ shortcut ช่อง "เป้าหมาย:" ควรจะแสดงพาธและชื่อโปรแกรมอยู่แล้ว
เพียงเคาะวรรคแล้วใส่หมายเลขภาษาที่แสดงอยู่ด้านล่างเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าภาษาเริ่มต้น

หมายเลขภาษา:	
อังกฤษ (สหรัฐฯ)	1033
เยอรมัน	1031
ฝรั่งเศส	1036
อิตาลี (อิตาลี)	1040
สเปน (สเปน)	3082
โปรตุเกส (บราซิล)	1046
จีน (แบบง่าย)	2052
จีน (แบบดั้งเดิม)	1028

ญี่ปุ่น	1041
เกาหลี	1042
เวียดนาม	1066
รัสเซีย	1049
ไทย	1054



"C:\Program Files\Seagate\SeaTools for Windows\SeaToolsforWindows.exe" 3082 จะเป็นการเริ่ม SeaTools ในภาษาสเปน

ค. เลือกไดร์ฟที่จะทดสอบ

หลังจากที่ SeaTools โหลดเสร็จแล้ว ระบบจะแสดงรายชื่ออุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของระบบคุณ เลือกไดร์ฟที่คุณต้องการจะตรวจสอบโดยทำเครื่องหมายถูกที่กล่องข้างๆ ข้อมูลไดร์ฟ หน้าจอนี้จะเป็นการบอกข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับไดร์ฟ เช่น หมายเลขรุ่นและหมายเลขซีเรียล หมายเลขรุ่นของอินเทอร์นัลไดร์ฟ Seagate จะเริ่มต้นด้วยตัวอักษร "ST" หมายเลขรุ่นของ Maxtor จะเริ่มต้นด้วยคำว่า MAXTOR เอ็กซ์เทอร์นัลไดร์ฟจะแสดงรายชื่อเฉพาะ เช่น "FreeAgent" หรือ "OneTouch" ในคอลัมน์หมายเลขรุ่น หมายเลขซีเรียลของ Seagate จะเป็นตัวเลขและตัวอักษรจำนวนแปดตัว โดยไอคอนของไดร์ฟรุ่นต่างๆ จาก Seagate และ Maxtor จะเป็นสีทอง ไดร์ฟที่ไม่ใช่ของ Seagate จะเป็นไอคอนสีเงิน หมายเลขซีเรียลสีฟ้าหมายความว่าอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นอุปกรณ์สำหรับบูท

คุณสามารถเลือกทดสอบไดร์ฟได้มากกว่าหนึ่งรายการพร้อมๆ กัน ระบบจะทำการทดสอบไดร์ฟหลายๆ ไดร์ฟพร้อมๆ กัน คุณยังสามารถเริ่มทดสอบไดร์ฟเพิ่มหลังจากที่เริ่มทำการทดสอบไปแล้วได้อีกด้วย

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกไดร์ฟที่ถูกต้อง!



<u>ง. เลือกการทดสอบที่ต้องการ</u>


จะมีเมนูการตรวจสอบที่สามารถกระทำได้ปรากฏขึ้นมา

การทดสอบพื้นฐานทุกชนิดจะเป็นการทดสอบแบบอ่านอย่างเดียวและไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของข้อมูล เว้นแต่การตรวจสอบแบบทั่วไปแบบละเอียด (Long Generic) ซึ่งจะมีทางเลือกสำหรับการช่อมแซมส่วนต่างๆ ใน USB เอ็กซ์เทอร์นัลไดร์ฟด้วย เลือกการทดสอบชนิดที่คุณต้องการ การทดสอบจะเริ่มขึ้นในทันที Fix All Fast and Fix All Long also do sector repair on Seagate supported SATA drives. See SATA Repair Properties screen below.


การทดสอบต่างๆ นั้นได้แก่:

- ช่อมทั้งหมด Fast and Long, requires confirmation to begin
- การตรวจสุดบุนบบ SMART
- การตรวจสอบไดร์ฟด้วยตัวเองแบบรวดเร็ว (Short) ใช้เวลา 20 ถึง 90 วินาที่
- ข้อมูลไดร์ฟ สามารถบันทึกไว้ในไฟล์บันทึกผลการทดสอบได้
- การทดสอบทั่วๆ ไปแบบรวดเร็ว (Short Generic) การทดสอบสามส่วน
- การทดสอบทั่วไปแบบละเอียด (Long Generic) ดำเนินการขั้นตอนละ 1%
 มีตัวเลือกการซ่อมแซมส่วนต่างๆ ใน USB เอ็กซ์เทอร์นัลฮาร์ไดร์ฟ
- การทดสอบขั้นสูง ดูส่วนที่ 3 ด้านล่าง

ซอฟต์แวร์จะรายงานว่า "ไม่สามารถทำการทดสอบได้" หากไม่มีการสนับสนุนในระดับที่จำเป็น ตัวอย่างเช่น การทดสอบไดร์ฟด้วยตัวเองแบบสั้นอาจจะไม่สามารถทำงานได้ในอุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูลเอ็กซ์เทอร์นัล USB ทุกชนิด



Fix All Fast and Long require the F8 key to be pressed which is your acknowledgement that SeaTools for Windows should attempt to repair any problem unreadable LBAs (sectors) it might detect. It is important to know that when the sector is bad and unreadable then any data in it is already lost. See section 4 "Help Topic: Bad Sector Found" for more information on this topic.



เมื่อคุณทำการ "ทดสอบแบบรวดเร็ว (Drive Self Test หรือ DST)" ไดร์ฟส่วนใหญ่จะทำการทดสอบด้วยตัวเองตามปกติด้วยระบบพื้นฐานของเฟิร์มแวร์ของฮาร์ดไดร์ฟ การทำ DST นั้นจะไม่ส่งผลใดๆ ต่อความปลอดภัยของข้อมูล การทำ "การทดสอบอย่างรวดเร็ว" นั้นจะไม่ส่งผลใดๆ ต่อความปลอดภัยของข้อมูล คุณสามารถทำการทดสอบทั่วๆ ไปแบบละเอียดหรือการทดสอบ DST อย่างละเอียดซึ่งจะเป็นการอ่านส่วนต่างๆ ของไดร์ฟได้หากคุณต้องการจะทดสอบอย่างละเอียดยิ่งขึ้น


การทดสอบแบบละเอียดจะใช้เวลานาน เนื่องจาก "การทดสอบแบบละเอียด" จะอ่านทุกๆ ส่วนของไดร์ฟ ระยะเวลาที่ใช้จะขึ้นอยู่กับความเร็ว และความจุของดิสก์ไดร์ฟ โดยไดร์ฟที่มีความจุสูงสุดมักจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงถึง 4 ชั่วโมงในการดำเนินการดังกล่าว คุณสามารถจะยกเลิกการทดสอบเมื่อใดก็ได้โดยไม่สร้างความเสียหายใดๆ ให้แก่ไดร์ฟ แม้ว่าจะยังทำการทดสอบไม่สำเร็จก็ตาม

"การทดสอบทั่วๆ ไปแบบละเอียด" จะสามารถใช้งานได้กับไดร์ฟทั้งแบบเอ็กซ์เทอร์นัลและอินเทอร์นัล กระบวนการนี้จะทำการสแกนไดร์ฟทุกส่วนตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ วิธีการนี้จะใช้เวลาหลายชั่วโมง คุณสามารถจะยกเลิกการทดสอบเมื่อใดก็ได้ หากตรวจพบส่วนที่ผิดพลาดในอินเทอร์นัลฮาร์ดไดร์ฟ การทดสอบจะล้มเหลวและจบลง

ในกรณีของ USB เอ็กซ์เทอร์นัลไดร์ฟ การทดสอบ "ทั่วๆ ไปอย่างละเอียด" จะมีตัวเลือกให้ซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ โปรดดูที่หัวข้อ "พบส่วนที่ผิดพลาด" ในส่วนที่ 4 หากคุณเลือกไม่ทำการซ่อมแซม การทดสอบ "ทั่วๆ ไปแบบละเอียด" จะสแกนไดร์ฟทั้งหมดและแสดงรายชื่อส่วนที่อ่านไม่ได้ไว้ในไฟล์บันทึกผลการทดสอบ

ข้อมูลต่างๆ จะจัดเก็บไว้ในส่วนต่างๆ ในส่วนต่างๆ แต่ละส่วนจะมีความจุ 512 ไบท์ การทดสอบ "ทั่วๆ ไปแบบละเอียด" ที่เปิดใช้ระบบการซ่อมแซมส่วนที่ผิดพลาดใน USB จะซ่อมแซมส่วนที่ผิดพลาดตามต้องการเท่านั้น เมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งซึ่งจะมีพื้นที่จัดเก็บ 512 ไบท์นั้นไม่สามารถอ่านได้ ข้อมูลในส่วนดังกล่าวจะสูญหายไป ในกรณีที่ไดร์ฟมีพื้นที่การจัดเก็บมากๆ จะทำให้พื้นที่ๆ ไม่สามารถอ่านได้นั้นว่างเปล่าและไม่มีข้อมูลอยู่ หากคุณเลือกคำสั่งซ่อมทั้งหมด การทดสอบ "ทั่วๆ ไปแบบละเอียด" จะทำการสแกนไดร์ฟทั้งหมดหลังจากที่คุณกด F8 และจะพยายามซ่อมพื้นที่ที่ผิดพลาดทั้งหมด หากมีส่วนที่ไม่สามารถช่อมแซมได้ การทดสอบจะล้มเหลวและหยุดลง ดูไฟล์บันทึกการทดสอบเพื่อดูรายชื่อของส่วนที่ไม่สามารถอ่านได้

คำประกาศสละความรับผิดชอบ: Seagate Technology , LLC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลผู้ใช้




ๆ. การยกเลิกการตรวจสอบ

SeaTools จะทำการทดสอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เลือกเพื่อหาความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของข้อมูล ผู้ใช้สามารถยกเลิกการทดสอบแบบละเอียดเมื่อใดก็ได้ เลือกที่ไอคอน "Abort Tests" ที่เมนูบาร์


<u>ฉ. การสรุปผลและการดูบันทึกผลการทดสอบ</u>

หลังจากทำการทดสอบแล้ว ระบบจะเซฟไฟล์บันทึกผลการทดสอบสำหรับไดร์ฟแต่ละไดร์ฟไว้ในโฟลเดอร์ SeaTools for Windows ในโฟลเดอร์ Program Files/Seagate วิธีการเปิดไฟล์บันทึกผลการทดสอบเหล่านี้ ให้จดหมายเลขซีเรียลของไดร์ฟแล้วเลือกที่เมนูความช่วยเหลือเพื่อเลือกคำสั่ง View Log File

ผลการทดสอบจะคือ: - ผ่าน -ล้มเหลว - ยกเลิก



โดยส่วนใหญ่แล้ว การทดสอบของ SeaTools for Windows จะมีผลเป็นผ่าน ซึ่งการที่ไดร์ฟสามารถบูทเข้าสู่วินโดว์ได้นั้นเป็นการแสดงให้เห็นว่าดิสก์ไดร์ฟนั้นน่าจะมีสภาพดี SeaTools for Windows เป็นเครื่องมือการทดสอบที่จะช่วยทดสอบว่าฮาร์ดไดร์ฟไม่ได้เป็นสาเหตุทางกายภาพของความขัดข้องของระบบ ไดร์ฟอาจจะมีสภาพการใช้งานที่สมบูรณ์แต่มีข้อมูลที่เสียหายอยู่ ในกรณีดังกล่าว ควรทำการซ่อมแซมข้อมูล ติดตั้งข้อมูลใหม่ หรือเซฟข้อมูลใหม่



สิ่งสำคัญ: หากมีการตรวจพบส่วนที่ผิดพลาด (LBAs) ในระหว่างการทดสอบไดร์ฟด้วยตัวเองแบบรวดเร็ว (DST) การทดสอบจะแสดงสถาน<mark>ะล้มเหลว</mark>และจะแสดงร<mark>หัสการทดสอบ SeaTools</mark> (โปรดดูส่วน ช. ด้านล่าง)

ในกรณีที่คุณทดสอบอินเทอร์นัล PATA (IDE) หรือ SATA ดิสก์ไดร์ฟ เราขอแนะนำให้คุณทำการทดสอบแบบละเอียดด้วย SeaTools for Dos ซึ่งมีความสามารถที่จะซ่อมแซมส่วนต่างๆ ได้ในเกือบทุกกรณี ไฟล์อิมเมจ ISO ของ CD SeaTools for DOS ที่สามารถบูทได้จะมีอยู่ในซอฟต์แวร์นี้ด้วย โดยคุณสามารถเปิดซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้ที่: C:\Program Files\Seagate\SeaTools for Windows\SeaToolsDOS223ALL.ISO. สำหรับภาษาของประเทศแถบเอเชีย สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเขียนไฟล์อิมเมจ ISO ลงแผ่น CD

โปรดดูที่เว็บไซต์ของเรา<u>http://support.seagate.com/customer/en-us/warranty_validation.jsp</u>

หากคุณทำการทดสอบเอ็กซ์เทอร์นัล USB ดิสก์ไดร์ฟ เราขอแนะนำให้คุณทำการทดสอบทั่วๆ ไปแบบละเอียดในโปรแกรมนี้ ซึ่งจะสามารถ**ซ่อมแซม**ส่วนที่ผิดพลาดในไดร์ฟ USB ได้


หากซอฟต์แวร์ SeaTools for Windows แสดงผลการทดสอบเป็น ล้มเหลว
และคุณต้องการจะซ่อมส่วนที่เสียหายตามวิธีที่ได้ระบุไว้ด้านบน
คุณควรจะตรวจสอบสถานะการรับประกันของอุปกรณ์ของคุณด้วย
คุณสามารถตรวจสอบสถานการณ์รับประกันของผลิตภัณฑ์ Seagate และ Maxtor ได้ที่เว็บไซต์ของ Seagate
คุณจะต้องกรอกหมายเลขซีเรียลของไดร์ฟที่คุณต้องการตรวจสอบ หน้าเว็บไซต์การรับประกันผลิตภัณฑ์ของ Seagate คือ:
http://www.seagate.com/www/en-us/support/warranty & returns_assistance/

ช. รหัสการตรวจสอบ SeaTools

เมื่อ Seatools for Windows ตรวจพบว่าไดร์ฟนั้นมีความล้มเหลวจากการทดสอบตามการรับประกัน ระบบจะแสดงไอคอนความล้มเหลว:



การเลือกไอคอนนี้จะเป็นการแสดงหน้าต่างที่มีแท็บสามแท็บซึ่งจะบอกรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับความผิดพลาด – ความช่วยเหลือ การตรวจสอบการรับประกันด้วยร**หัสทุดสอบ SeaTools** และไฟล์บันทึกผลการทุดสอบ เช่น:




รหัสการตรวจสอบ SeaTools นั้นจะขึ้นอยู่กับชนิดของการทดสอบและความผิดพลาดและหมายเลขซีเรียล รหัสต่างๆ จะไม่ซ้ำกัน ระบบการพิจารณาออนไลน์ RMA จะใช้รหัสการทดสอบ SeaTools เพื่อการดำเนินการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของคุณ รหัสดังกล่าวจะบอกให้ Seagate ทราบว่าไดร์ฟนั้นเสียและไม่สามารถจะแก้ไขให้กลับมาเป็นไดร์ฟที่ดีได้อีกแล้ว


เมื่อคุณส่งไดร์ฟคืนให้ Seagate โดยกระบวนการรับประกันและการรับคืนออนไลน์คุณจะต้องกรอกข้อมูลต่างๆ เช่น หมายเลขซีเรียล หมายเลขรุ่น และรหัสทดสอบ SeaTools ผลิตภัณฑ์เอ็กซ์เทอร์นัล USB เช่น FreeAgent และ OneTouch จะไม่มีหมายเลขรุ่น ST แต่จะมีหมายเลขชิ้นส่วนพิมพ์ติดไว้ที่กรอบพลาสติกแทน คุณจะต้องใช้หมายเลขดังกล่าวในการคืน USB ไดร์ฟ

<u>ซ. คุณสมบัติปลีกย่อย</u>

การสำรองและการกู้คืนพาสเวิร์ด FDE: (เมนูความช่วยเหลือ อุปกรณ์ FDE) ระบบการเข้ารหัสไดร์ฟ (Full Disk Encryption) จะใช้ระบบพาสเวิร์ด คุณสมบัตินี้จะสามารถใช้ได้หากระบบตรวจพบ FDE ไดร์ฟเท่านั้น ระบบจะแสดงหน้าจอเพื่อให้คุณใส่พาสเวิร์ดของไดร์ฟ และถามคำถามต่างๆ ระบบจะทำการเซฟไฟล์ที่มีการเข้าพาสเวิร์ดไว้ในฮาร์ดไดร์ฟโดยใช้นามสกุล PWB คุณควรจะเซฟไฟล์ไว้ในอุปกรณ์การสำรองข้อมูลภายนอกอีกชุดหนึ่งด้วย ตัวเลือกการกู้คืนข้อมูลจะต้องใช้คำตอบที่ถูกต้องสำหรับคำถามเพื่อให้แสดงพาสเวิร์ดเดิมของคุณ



คำแนะนำเกี่ยวกับการอัปเดตเฟิร์มแวร์: ในบางครั้ง Seagate จะแนะนำการอัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับดิสก์ไดร์ฟบางรุ่น หาก SeaTools for Windows ตรวจพบการเปลี่ยนแปลงเฟิร์มแวร์ที่อาจจะเป็นการอัปเดต ระบบจะแสดงหน้าจอดังต่อไปนี้:




ใช้ระบบตรวจสอบหมายเลขชีเรียลเพื่อตรวจสอบว่าไดร์ฟของคุณมีเฟิร์มแวร์ใหม่ๆ ที่สามารถอัปเดตได้หรือไม่

3. การทดสอบขั้นสูง

SeaTools for Windows สนับสนุนการใช้งานกับดิสก์ไดร์ฟหลายชนิด ซึ่งรวมถึงอินเทอร์เฟซชนิดต่างๆ (SATA, PATA, USB, 1394, eSATA, SAS, SCSI และ Fibre Channel บางชนิด) และระบบต่างๆ (เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ เอ็กซ์เทอร์นัลไดร์ฟ และเซิร์ฟเวอร์บางชนิด) ด้วย โดยส่วนใหญ่แล้วเชิร์ฟเวอร์เครือข่ายจะใช้ไดร์ฟแบบ SAS และ SCSI ซึ่งไดร์ฟชนิดนี้จะมีการสนับสนุนชนิดพิเศษอยู่ในแท็บ Advanced Tests ตัวเล็คกเหล่านี้จะไม่สามารถใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ และเค็กซ์เทอร์นัลไดร์ฟ

ตัวเลือกเหล่านี้อาจจะสามารถสร้างความเสียหายให้แก่ข้อมูลในไดร์ฟ SCSI และ SAS ได้ การทดสอบขั้นสูงควรใช้งานโดยผู้จัดการระบบที่มีความเชี่ยวชาญเท่านั้น โดยปกติแล้ว RAID คอนโทรลเลอร์มักจะไม่สนับสนุน SeaTools for Windows. ซอฟต์แวร์การบริหารจัดการ RAID จะป้องกันไม่ให้สามารถเข้าถึงไดร์ฟต่างๆ ได้โดยตรง

คำประกาศสละความรับผิดชอบ: Seagate Technology , LLC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลผู้ใช้



ฟอร์แมต (SCSI/SAS/FC) USB อีเรส บุท แทรค ลบทั้งหมด (SATA)

การทดสอบขั้นสูงนั้นรวมถึง:


- การปรับปรุงเฟิร์มแวร์ SeaTools จะส่งหมายเลขซีเรียลสำหรับไดร์ฟที่ถูกเลือกไปที่หน้าเว็บ Seagate ที่เรียกว่า Download Finder (ตัวหาการดาวน์โหลด)
 คุณอาจจะใช้อุปกรณ์ออนไลน์นี้ในการตัดสินใจว่ามีการปรับปรุงสำหรับเฟิร์มแวร์สำหรับฮาร์ดไดร์ฟหรืออุปกรณ์บันทึกข้อมูลของคุณหรือไม่
- การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ (SCSI, SAS และ Fibre Channel เท่านั้น) สำหรับการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ SAS และ SCSI ไฟล์เฟิร์มแวร์อาจจะเป็นชนิด .LOD หรือ .SEA ผู้ใช้จะต้องคัดลอกไฟล์เหล่านี้ไปไว้ในโฟลเดอร์ SeaTools

for Windows (เคล็ดลับ: สำหรับวิสต้า โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้คัดลอกไฟล์ไปไว้ในผู้จัดการระบบ มิฉะนั้นจะไม่สามารถมองเห็นไฟล์ได้)


- ฟอร์แมท (SCSI, ฟอร์แมทเริ่มต้น ขนาดบล็อก 512 ไบท์)
- USB อีเรส บูท แทรค (USB Erase Boot Tracks) เขียนซีโร่ที่จุดเริ่มต้นของ USB ไดร์ฟ (เป็นเวลาประมาณ 5 นาที) ข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบ ใช้ฟังก์ชั่นการลบชนิดนี้เพื่อลบพาร์ทิชั่นเดิมและฟอร์แมทเดิมของ USB ไดร์ฟ และทำให้ไดร์ฟว่างเปล่าและไม่ได้จัดสรรให้ระบบปฏิบัติการ
- การลบทั้งหมด (SATA) การลบทั้งหมดจะเขียนศูนย์ไว้ในทุกเซกเตอร์ของไดร์ฟ
 การลบทั้งหมดนั้นจะใช้เวลาหลายชั่วโมงในการดำเนินการให้สำเร็จและอาจจะยกเลิกเมื่อใดก็ได้
 ไดร์ฟสำหรับบูตจะไม่ถูกเรียงรายการไว้เป็นทางเลือกให้ บางครั้ง อาจจะเป็นการยากที่จะตรวจพบไดร์ฟสำหรับบูต
 เพราะฉะนั้นโปรดระมัดระวังเพื่อยืนยันว่าไม่มีหรือไม่ได้เลือกไดร์ฟสำหรับบูตไว้
- SED Crypto Erase การลบอย่างปลอดภัยทันที่สำหรับไดร์ฟแบบเข้ารหัสเอง (Self-Encrypting Drive) หากไดร์ฟสนับสนุนการเข้ารหัสฮาร์ดแวร์ เมนูนี้ก็จะแสดงผลให้เห็น เช่นเดียวกับการลบแบบเต็ม คำสั่งนี้จะทำลายการเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดบนไดร์ฟ แต่จะดำเนินการโดยการลบคีย์เข้ารหัสไดร์ฟ (drive encryption key) ซึ่งใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งนาที การลบนี้สนับสนุนทั้งไดร์ฟ SAS และ SATA แต่ต้องไม่รวมไดร์ฟสำหรับบูตไว้ในตัวเลือกที่มีให้ด้วย

โปรดระวัง: บางครั้ง อาจจะเป็นการยากที่จะตรวจพบไดร์ฟสำหรับบูต เพราะฉะนั้นโปรดระมัดระวังในการยืนยันว่าไม่ได้เลือกไดร์ฟสำหรับบูตไว้

เมื่อรายการเมนูนี้ถูกเลือก ผู้ใช้จะต้องใส่รหัสผ่าน PSID (Physical Security IDentification number) ที่อยู่บนฉลากของไดร์ฟ นี้คือหมายเลขและตัวอักษรตัวใหญ่ 32 หลักที่อยู่ด้านบนของฉลาก ใส่ PSID โดยไม่ใส่ช่องว่างใดๆ คุณยังสามารถอ่านรหัสผ่านนี้ด้วยตัวอ่านบาร์โค้ทแบบ 2D อีกด้วย








โปรดดู <u>Seagate Secure website</u> (เว็บไซต์ด้านความปลอดภัยของ Seagate)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบอย่างปลอดภัยทันทีของ Seagate

- Sanitize Erase Write zeros to all user data sectors on the SATA drive including unallocated and cache sectors. This command is mostly found on SSD drives.
- Remove Data Locking Capability
 Causes all attempts to authenticate SID to fail. Removes capability for anyone to personalize, or take logical ownership, of the Opal SED device. You can re-enable the SID authority object only by doing a SED Crypto Erase with PSID (all data on the drive is lost).
- IEEE 1667 Disable or Enable If disabled, then all support for the IEEE 1667 TCG storage silo is turned off. Device will report no support for IEEE 1667. Disables ability for Microsoft Windows 8 Setup to automatically provision device with Enhanced Storage support. If required, then disable the silo support before setting up Windows 8.



4. พบส่วนที่ผิดพลาด

สิ่งสำคัญ: โปรดอ่านข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกเมื่อ "พบส่วนที่ผิดพลาด" ของคุณอย่างละเอียด

ส่วนที่ผิดพลาดคือพื้นที่เล็กๆ ขนาด 512 ไบท์ในดิสก์ไดร์ฟที่มีรายงานความผิดพลาดและไม่สามารถเข้าถึงได้ตามปกติ ในบางครั้งจะเรียกส่วนที่ผิดพลาดซึ่งเกิดขึ้นใหม่ว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นใหม่ (grown defects) มักจะเกิดขึ้นจากความเสียหายทางกายภาพ หากมีไฟล์หรือโฟลเดอร์ต่างๆ ที่ใช้พื้นที่ส่วนนี้ ไฟล์ดังกล่าวจะเสียหายหรือถูกรบกวนเนื่องจากไม่สามารถอ่านไบท์ดังกล่าวได้

**** หมายเหตุ **** ข้อมูลต่อไปนี้จะใช้สำหรับดิสก์ไดร์ฟของ Seagate Technology หรือ Maxtor เท่านั้น:

เมื่อ SeaTools ค้นพบส่วนที่ผิดพลาดเมื่อทำการตรวจสอบ ระบบจะแสดงจำนวนส่วนที่ผิดพลาด

โดยส่วนใหญ่ส่วนที่เสียหายจะเป็นส่วนที่ไม่ได้ใช้งาน หากส่วนที่ผิดพลาดมีการใช้งานอยู่ ไฟล์ที่อยู่ในส่วนดังกล่าวจะเสียหายหรือถูกรบกวน เมื่อมีส่วนที่ผิดพลาดเกิดขึ้นในโฟลเดอร์หรือไดเร็คทอรี่ของโครงสร้าง ลิงค์และโฟลเดอร์ย่อยในส่วนดังกล่าวอาจจะเสียหายได้

คุณควรจะพิจารณาความสำคัญของข้อมูลของคุณอย่างรอบคอบ แม้ว่าส่วนที่ผิดพลาดอาจจะไม่สามารถอ่านได้ หากไฟล์หรือโฟลเดอร์นั้นมีความสำคัญต่อคุณคุณอาจต้องใช้บริการการกู้คืนข้อมูลของมืออาชีพเพื่อกู้ข้อมูลที่สำคัญของคุณ ในกรณีดังกล่าว โปรดเลือก NONE เพื่อออกจากระบบโดยไม่เปลี่ยนแปลงที่ตั้งของส่วนต่างๆ ในไดร์ฟ

หากคุณตัดสินใจว่าไฟล์หรือโฟลเดอร์นั้นสามารถทดแทนได้หรือคุณได้ทำการสำรองข้อมูลไว้แล้ว หรือไฟล์ดังกล่าวนั้นไม่มีความสำคัญต่อคุณ คุณสามารถสั่งให้ SeaTools พยายามจะซ่อมแซมส่วนดังกล่าวได้


ดิสก์ไดร์ฟรุ่นใหม่ๆ ได้รับการออกแบบมาให้เก็บพื้นที่สำรองไว้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง โดยปกติแล้ว ส่วนต่างๆ จะมีอาการอ่านยากเป็นระยะเวลานานๆ ก่อนที่จะไม่สามารถอ่านได้เลย ในกรณีดังกล่าว ระบบจะทำการเก็บข้อมูลในส่วนดังกล่าวแล้วย้ายไปยังพื้นที่ที่ได้สำรองเอาไว้ในระหว่างเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของส่วนต่างๆ ในทำนองเดียวกัน เมื่อดิสก์ไดร์ฟเขียนข้อมูลและเกิดปัญหาขึ้น เฟิร์มแวร์ของไดร์ฟจะเลิกใช้ส่วนที่มีปัญหาแล้วแทนที่ด้วยพื้นที่ที่สำรองเอาไว้ก่อนที่จะเปลี่ยนสถานะการเขียนข้อมูลเป็นการเขียนสำเร็จ

หากคุณอนุญาตให้เขียนทับส่วนที่ผิดพลาด SeaTools จะทำการเขียนแพทเทิร์น 512 ไบท์ของซีโร่ไว้ในส่วนดังกล่าว โดยปกติแล้ว การกระทำนี้จะช่วยให้เฟิร์มแวร์ของดิสก์ไดร์ฟจัดการปัญหาโดยการเลิกใช้ส่วนที่มีปัญหา และใช้พื้นที่ที่สำรองไว้แทน

หมายเหตุ: Seagate Technology จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลลูกค้า

5. ทางลัดเครื่องมือระบบ

บ่อยครั้งที่ดิสก์ไดร์ฟมีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานและผ่านการทดสอบด้วย SeaTools for Windows
แต่ระบบไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ในขณะที่ทำการแก้ไขปัญหา คุณอาจจะต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆ ของไมโครซอฟท์ เช่น
Device Manager SeaTools for Windows
มีทางลัดสู่เครื่องมือระบบของไมโครซอฟท์บางชนิดที่มักจะต้องใช้ในการแก้ไขปัญหา Seagate
ไม่สนับสนุนเครื่องมือระบบของไมโครซอฟท์



6. หมายเลขซีเรียล หมายเลขรุ่น หมายเลขชิ้นส่วน และการรับประกัน

คุณสามารถตรวจสอบสถานการณ์รับประกันของผลิตภัณฑ์ Seagate ของคุณได้ทางออนไลน์ที่: http://support.seagate.com/customer/warranty_validation.jsp

โดยคุณจะต้องกรอกข้อมูลหมายเลขซีเรียล และหมายเลขรุ่น หรือหมายเลขชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ด้วย หมายเลขซีเรียลและหมายเลขรุ่นจะแสดงอยู่ที่หน้าจอหลักของ SeaTools For Windows ในบางครั้ง SeaTools อาจไม่สามารถจะอ่านหมายเลขเหล่านี้ได้เนื่องจากระบบหรือส่วนประกอบต่างๆ นั้นไม่สามารถใช้งานด้วยกันได้ หรือเนื่องจากความผิดพลาดของผลิตภัณฑ์

คุณสามารถดูข้อมูลเหล่านี้และหมายเลขชิ้นส่วนได้ที่ฉลากด้านบนของตัวดิสก์ไดร์ฟ หรือที่กรอบของเอ็กซ์เทอร์นัลดิสก์ไดร์ฟ หมายเลขซีเรียลของ Seagate คือ S/N: พร้อมด้วยตัวอักษรและตัวเลข 8 ตัว หมายเลขรุ่นของฮาร์ดไดร์ฟจะขึ้นต้นด้วยตัวอักษร ST หรือในกรณีของเอ็กซ์เทอร์นัลไดร์ฟอาจจะมีชื่อ เช่น FreeAgent ด้วย หมายเลขชิ้นส่วนจะเป็นตัวอักษรและตัวเลข 6 ตัว เครื่องหมายขีด – และหมายเลข 3 หลัก P/N: 1A2345-678

ระบบการตรวจสอบสถานการณ์รับประกันออนไลน์อาจจะกำหนดให้การรับประกันผลิตภัณฑ์ Seagate ของคุณนั้นอยู่ในหมวดส่วนประกอบ OEM ซึ่งหมายความว่าดิสก์ไดร์ฟดังกล่าวได้ขายให้ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ในกรณีดังกล่าว ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์จะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับประกันและการสนับสนุนทางเทคนิคทั้งหมด

7. การแก้ไขปัญหา

ในกรณีที่คุณโทรมาหาเรา

- หากคุณต้องการโทรมาหาเราเพื่อแจ้งปัญหา โปรดจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ ให้มากที่สุด หากเป็นไปได้ โปรดจัดเตรียมข้อมูลเหล่านี้:

ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อใด ปัญหาเกิดขึ้นจากการบูทระบบตรวจสอบระบบปฏิบัติการหรือไม่ ปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างการทดสอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟหรือไม่ - ปัญหาเกิดขึ้นหลังจากที่ออกจาก SeaTools หรือไม่

- ปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้หรือไม่ หากแก้ไขได้ โปรดบอกขั้นตอน ต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
- การตั้งค่าระบบของคุณเป็นอย่างไร จดรายละเอียดเกี่ยวกับ ระบบของคุณในการทดสอบ เช่น:
 - ยี่ห้อ รุ่น โปรเซสเซอร์ และหน่วยความจำของระบบ
 - ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (อินเทอร์นัล และเอ็กซ์เทอร์นัล) ที่เชื่อมต่ออยู่กับ ระบบ รวมถึงยี่ห้อ รุ่น ขนาด และชนิดด้วย
 - ยี่ห้อและรุ่นของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟคอนโทรลเลอร์

- ยี่ห้อและรุ่นของวีดีโออแดปเตอร์
- อุปกรณ์เพิ่มเติมอื่นๆ เช่น ชาวด์การ์ด และมัลติมีเดีย
- อุปกรณ์เสริม (เมาส์ อุปกรณ์การสำรองข้อมูล เครื่องพิมพ์ ฯลฯ)

8. ข้อจำกัดด้านการใช้งาน

- การทดสอบไดร์ฟด้วยตัวเองแบบรวดเร็วและแบบละเอียด (DST)
 อาจไม่ตอบสนองเมื่อกดปุ่มสั่งยกเลิกการทดสอบในบางระบบ การทดสอบแบบรวดเร็วจะใช้เวลาไม่เกิน 90
 วินาทีและจะดำเนินการแล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม การทดสอบแบบละเอียดอาจใช้เวลาหลายชั่วโมงการรีสตาร์ทหรือชัทดาวน์วินโดว์จะทำให้ไดร์ฟออกจากการทดสอบ DST แบบละเอียด
- SeaTools อาจจะไม่สามารถค้นหาหรือเข้าถึงฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟเมื่อ CMOS ตั้งค่าสำหรับไดร์ฟดังกล่าวว่าเป็น "none"
- SeaTools for Windows ไม่สามารถค้นหาไดร์ฟที่ไม่สามารถทำงานได้เลย ไม่มียี่ห้อ รุ่น หรือรหัสความผิดพลาด หากไดร์ฟยังอยู่ในระยะการรับประกัน คุณสามารถติดต่อกับผู้จัดจำหน่ายระบบของคุณได้
- SeaTools อาจไม่สามารถตรวจพบไดร์ฟที่เชื่อมต่อกับ RAID คอนโทรลเลอร์
- Windows Vista มีระบบการควบคุมความปลอดภัยและการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในระดับใหม่ คุณอาจจะต้องใช้
 SeaTools for Windows ในฐานะผู้จัดการระบบ โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเกี่ยวกับความปลอดภัยของคุณ
- การแสดงผลในภาษาของประเทศแถบเอเชียจะต้องใช้ฟอนต์ ARIALUNI.TTF

โปรดไปที่ http://www.seagate.com อยู่เสมอเพื่อตรวจสอบเวอร์ชั่นใหม่ๆ ของซอฟต์แวร์ SeaTools for Windows และคำถามที่พบบ่อย (FAQ's) รายการใหม่ๆ Seagate จะทำการเพิ่มระบบ ความสามารถ และคุณสมบัติใหม่ๆ ของซอฟต์แวร์นี้อย่างต่อเนื่อง

9. ความต้องการของระบบ


- วินโดว์ XP 32-bit หรือ 64-bit หรือรุ่นที่ดีกว่า
- สามารถดาวน์โหลด Microsoft .NET Framework v4.0 ได้จาก <u>www.microsoft.com</u> (ประมาณ 48MB) คุณสามารถค้นหา .NET 4.0 ได้จากเว็บไซต์ดังกล่าว หรือใช้ลิงค์โดยตรงนี้: http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=17718
- Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable (มีอยู่ใน SeaTools สำหรับทำการตั้งค่าวินโดว์)

- VGA 1024x768 หรืออุปกรณ์การประมวลผลภาพรุ่นที่สูงกว่า
- การแสดงผลในภาษาของประเทศแถบเอเชียจะต้องใช้ฟอนต์ ARIALUNI.TTF

<u>10. ประวัติการแก้ไข</u>

v1.1.0.3	09-มีนาคม-2007 เปิดตัว SeaTools for Windows ให้เป็นที่รู้จัก
v1.1.0.7	12-เมษายน-2007 เปิดตัว SeaToos for Windows หลายภาษาครั้งแรก
v1.1.0.15	17-กันยายน-2007 เพิ่มคุณสมบัติการสนับสนุน SATA ชิปเช็ต เพิ่มภาษาใหม่ๆ (จีนและญี่ปุ่น)
v1.1.0.18	06-พฤษภาคม-2008 ข้อมูลปุ่มสอดคล้องกับชนิดงาน ขนาดแคช
	แสดงผลเวลาการเปิดใช้งานและอุณหภูมิในข้อมูลไดร์ฟ การทดสอบทั่วๆ
	ไปแบบรวดเร็วสามารถจำลองการทดสอบไดร์ฟด้วยตัวเอง (DST) ได้ แสดงข้อมูล USB
	ไดร์ฟในชิปเซ็ตที่สนับสนุน ใช้งานได้กับวินโดว์ XP 64 บิท และวิสต้า 64 บิท
	ตอบสนองต่อคำสั่งยกเลิกการทดสอบได้ดีขึ้น แก้ไขปัญหาด้านภาษา
	สามารถตั้งค่าสตาร์ทอัพได้จากคอมมานไลน์ แก้ไขให้ใช้งานได้กับชิปเซ็ต nVidia และ Intel Turbo
	Cache
v1.1.0.19	08-มิถุนายน-2008 SAS และ SCSI สนับสนุนการตอบข้อสงสัย เฟิร์มแวร์ ดาวน์โหลด และฟอร์แมต
v1.1.0.20	03-กันยายน-2008 ข้อมูลไดร์ฟ eSATA การยกเลิกการทดสอบ SCSI DST เพิ่มลิงค์สู่ฝ่ายบริการของ
	Seagate
v1.1.0.21	01-ตุลาคม-2008 หมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์ USB ตามที่ได้พิมพ์ไว้ที่กรอบของเอ็กซ์เทอร์นัลไดร์ฟของ
	Seagate หมายเลขซีเรียลเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ในการขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ตามการรับประกัน
	แก้ไขการแสดงผลการดำเนินการที่ล่าช้ากว่าการดำเนินการจริง
v1.1.1.0	10-ธันวาคม-2008 เพิ่มเมนูเครื่องมือระบบ เพิ่มการซ่อมแซมส่วนต่างๆ ด้วย USB ในเอ็กซ์เทอร์นัลไดร์ฟ
	Seagate และ Maxtor
v1.2.0.0	26-มีนาคม-2009 เพิ่มการสำรองพาสเวิร์ดสำหรับไดร์ฟ FDE เพิ่มการตรวจสอบเฟิร์มแวร์สำหรับไดร์ฟรุ่น
	Barracuda 7200.11 และ Barracuda ES.2 SATA และจะรายงานให้ทราบหากต้องมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์
v1.2.0.1	20-ตุลาคม-2009 เพิ่มหมายเลขรหัสการทดสอบ SeaTools เมื่อการทดสอบนั้นแสดงผลว่าผิดพลาด
	ใช้รหัสการทดสอบ SeaTools เมื่อขอคืนผลิตภัณฑ์ตามกระบวนการการขอคืนผลิตภัณฑ์ (Return
	Merchandise Authorization หรือ RMA)
v1.2.0.2	27-เมษายน-2010 เพิ่มภาษาเกาหลี แปลภาษาเว็บไซต์ครบทุกส่วน เพิ่มคู่มือผู้ใช้เป็นภาษาต่างๆ
	ในรูปแบบ PDF ไฟล์

เพิ่ม USB อีเรส บูท แทรค ในเมนูการทดสอบขั้นสูง เพิ่มภาษาเวียดนาม 30-พฤษภาคม-2010 v1.2.0.3 รัสเซีย และไทย v1.2.0.4 28-July-2010 Added Vietnamese, Thai and Russian languages. v1.2.0.5 18-Nov-2010 Added USB Full Erase. Added Long Test time out failure for drives with excessive retries. Added SMART log update. Removed Long DST. New End User License Agreement. v1.2.0.6 Added Fix All Fast and Fix All Long tests for internal drives. Zero Fill 15-Oct-2011 erase SATA non-boot drive. Time Remaining count down on long tests. New firmware checker. Check for newer SeaTools updates. User Interface clean up. Windows 8 compatibility fixes. SSD % v1.2.0.7 24-Aug-2012 Endurance added to Drive Info. Limit on max number defects fixed on USB interface. Cryptographic erase on Seagate Self-Encrypting Drives (Instant Secure Erase). USB3 compatibility fixes. Cryptographic erase on Seagate Selfv1.2.0.8 20-Nov-2012 Encrypting Drives (Instant Secure Erase) now supported on most Seagate USB adapters. 31-Mar-2013 USB testing more robust due to change in underlying architecture. v1.2.0.9 Better detection and test implementation of SATA on SAS adapters. Added the Sanitize Erase test for SATA SSD drives (Seagate and non-boot only). S.M.A.R.T. Check now available for USB drives. v1.2.0.10 Updated SSD Usage language, Fixed Short DST not showing up for SAS drives, Added the scroll bar to the drive window. Made the application re-sizable and maximizable. Changed the way we do version numbers. v1.3.0.x 22-Apr-2014 (major).(minor).(revision).(build number).. Improved device discovery. Added support for SMART check over spti (ATA on SAS card), Added support for short DST over spti. Added full overwrite after a cryptographic erase. Fixed SMART temperature for Samsung drives. Drive Workload Rate "odometer" calculation for SATA and SAS. Updated ATA and SCSI drive information windows. Added Hybrid Drive info gathering. USB drives to use the Fix All tests. Support for 4K SAS and 4K SATA (logical sector size). Added LaCie product detection. Added device information for: MaxTransfer speed, negotiated transfer speed, spec supported (ATA only). Long DST is available for SCSI devices once again. Advanced Tests: New erase button functionality. Advanced Tests: Added ATA Enhanced Security Erase for SED/FDE. Advanced Tests: Added in the IEEE1667 port enable/disable test. Advanced Tests: Remove Data Locking for Opal drives. New command line flags to exclude scanning interfaces: /NOATA /NOSCSI /NOUSB can be used to skip the interfaces. v1.4.0.x New corporate logo. 22-Apr-2015 v1.4.0.6 30-Oct-2017 Improved device discovery.



11. สัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ผู้ใช้

สัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์สำหรับผู้ใช้ สำหรับซอฟท์แวร์ของซีเกต

โปรดอ่านสัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์สำหรับผู้ใช้อย่างระมัดระวัง เมื่อคลิกที่ "ฉันยอมรับ" หรือดำเนินการใดๆ เพื่อดาวน์โหลด ตั้งค่า ติดตั้ง หรือใช้ผลิตภัณฑ์นี้ทั้งหมดหรือบางส่วน (รวมทั้ง แต่ไม่จำกัดเฉพาะซอฟท์แวร์และแฟ้มที่เกี่ยวข้อง (ซอฟท์แวร์) ฮาร์ดแวร์ (ฮาร์ดแวร์) ดิสค์ หรือสื่ออื่นๆ) (เรียกรวมกันว่า "ผลิตภัณฑ์") คุณและบริษัทของคุณยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งหมดของ สัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์สำหรับผู้ใช้ฉบับนี้ หากคุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้เพื่อใช้งานในบริษัทของคุณ คุณยืนยันว่าคุณเป็นตัวแทนกระทำการ ที่มีอำนาจในการผูกพันบริษัทของคุณกับสัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์สำหรับผู้ใช้ฉบับนี้ หากคุณไม่เห็นด้วย โปรดอย่าคลิก "ข้าพเจ้าเห็น ด้วย" และอย่าดาวน์โหลด ตั้งค่า ติดตั้งหรือใช้ซอฟ์แวร์

1. ความเป็นเจ้าของ EULA นี้มีผลบังคับใช้กับซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์ของ Seagate Technology LLC และบริษัทในเครือที่ควบคุมโดย, อยู่ภายใต้การควบคุมโดยเดียวกันกับ หรือเป็นบริษัทในเครือที่ควบคุม Seagate Technology LLC รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบริษัทในเครือที่ดำเนินการภายใต้ชื่อหรือแบรนด์ LaCie (เรียกรวมกันว่า "Seagate" หรือ "เรา") Seagate และผู้จัดจำหน่ายเป็นเจ้าของสิทธิ์ ชื่อและประโยชน์ใน และเกี่ยวกับ ซอฟท์แวร์ รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่มีอยู่ ธุรกรรมครั้งนี้เป็นการมอบลิขสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์เท่านั้น มิใช่การขาย ซอฟต์แวร์แต่อย่างใด โครงสร้าง การจัดกลุ่มและรหัสของซอฟท์แวร์เป็นความลับทางการค้าที่มีค่าและเป็นข่าวสารลับ ของซีเกตและผู้จัดจำหน่าย ซอฟต์แวร์ไดรับการปกป้องด้วยกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ สนธิสัญญา

รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น คำว่า "ซอฟท์แวร์" ไม่ได้หมายถึงหรือรวมถึง
"ซอฟท์แวร์ของบุคคลภายนอก" คำว่า "ซอฟท์แวร์ของบุคคลภายนอก" หมายถึงซอฟท์แวร์ที่ซีเกตอนุญาตให้บุคคลภายนอก
ใช้กับซอฟท์แวร์รุ่นพิเศษที่คุณมีสิทธิ์อนุญาต ซอฟท์แวร์ของบุคคลภายนอกมักไม่บังคับด้วยเงื่อนไขข้างล่าง แต่ขึ้นกับเงื่อนไขและ
ข้อกำหนดต่างออกไปที่มาจากผู้อนุญาตของซอฟท์แวร์ของบุคคลภายนอกนั้นๆ เงื่อนไขในการใช้ซอฟท์แวร์ของบุคคลภายนอก
ของคุณขึ้นกับและบังคับโดยเงื่อนไขอนุญาตนั้นๆ ยกเว้นส่วนที่ 1 และส่วนที่ 5 และ 6 ของสัญญานี้ยังบังคับต่อการใช้ซอฟท์แวร์ของ
บุคคลภายนอกอีกด้วย คุณอาจระบุและดูการอนุญาตและ/หรือประกาศที่เกี่ยวข้องของซอฟท์แวร์ของ
บุคคลภายนอกนั้นของซอฟท์แวร์ที่คุณได้รับตามสัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์สำหรับผู้ใช้ฉบับนี้จาก http://www.seagate.com/support/by-topic/downloads/ หรือที่ http://www.lacie.com/support/ สำหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ LaCie
คุณตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งหมดในซอฟท์แวร์ของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
หากเกี่ยวข้อง ค่า URL ของเว็บไซต์ที่คุณอาจได้รหัสต้นฉบับของ ซอฟท์แวร์ของบุคคลภายนอกอาจมีอยู่ที่
http://www.seagate.com/support/by-topic/downloads/ หรือที่ http://www.lacie.com/support/

- 2. สิทธิ์อนุญาตผลิตภัณฑ์ ตามที่คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์สำหรับผู้ใช้ฉบับนี้ ซีเกตอนุญาตให้คุณมีสิทธิ์ ที่จำกัด เฉพาะตัว ไม่กิดกัน ไม่อาจโอน ในการติดตั้งและใช้สำเนาหนึ่ง (1) ของซอฟท์แวร์ในอุปกรณ์หนึ่ง (1) ที่อยู่ในอาคารของคุณได้ เป็นการภายใน และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายในเอกสารที่เกี่ยวข้องเท่านั้น การใช้ซอฟท์แวร์ของบุคคลภายนอกที่อยู่ในสื่อที่แนบมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์อาจขึ้นกับเงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญาอนุญาตต่างหาก สัญญาอนุญาตนี้อาจอยู่ในไฟล์ "โปรดอ่าน" ในสื่อ ที่แนบมากับผลิตภัณฑ์นั้น ซอฟท์แวร์ประกอบด้วยส่วนประกอบที่ทำให้คุณสามารถเชื่อมโยง และใช้บริการบางอย่างที่มาจากบุคคลภายนอก (บริการจากบุคคลภายนอก) การใช้บริการจากบุคคลภายนอกของคุณขึ้นกับสัญญาของคุณกับผู้ให้บริการจากบุคคลภายนอกนั้นๆ หากไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในที่นี้ สัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์สำหรับผู้ใช้ฉบับนี้ไม่ได้ มอบสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ในผลิตภัณฑ์นี้ให้แก่คุณแต่อย่างใด ซีเกตและผู้จัดจำหน่ายสงวนสิทธิ์ทุกประการ ที่จะไม่มอบสิทธิ์ห็แก่คุณอย่างชัดเจน ไม่มีสิทธิ์โดยปริยายแต่อย่างใด
- 2.1 ชอฟท์แวร์. ผู้รับลิขสิทธิ์ได้รับอนุญาตให้ใช้ชอฟต์แวร์หนึ่งชุดเพื่อจุดประสงค์ในการสำรองข้อมูลและกู้จากความเสียหาย คุณไม่อาจแก้ไขหรือดัดแปลงชอฟท์แวร์ หรือสร้างตัวติดตั้งใหม่ของชอฟท์แวร์ได้ ซีเกตอนุญาตและแจกจ่ายชอฟท์แวร์เพื่อใช้ กับผลิตภัณฑ์เก็บข้อมูลของตนเท่านั้น และไม่อาจใช้กับผลิตภัณฑ์เก็บข้อมูลที่ไม่ใช่ของชีเกต
- 3. <u>ข้อจำกัด</u> คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการดังนี้
 - ก. สร้างงานที่มาจากผลิตภัณฑ์หรือส่วนหนึ่งส่วนใด รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะซอฟท์แวร์;
 - ข. สร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ ทั้งหมดหรือบางส่วน;
 - ค. หากไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนตามส่วนที่ 11 ข้างล่าง ขาย มอบหมาย อนุญาต เปิดเผย หรือโอนหรือมอบ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลภายนอก;
 - แก้ไข แปล ดีคอมไพล์ หรือพยายามทำวิศวกรรมย้อนกับผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
 ยกเว้นและเฉพาะในขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อนุญาตไว้แม้เนื้อความในสัญญานี้จะห้ามไว้ก็ตาม;
 - จ. ใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อให้บริการแก่บุคคลภายนอก;
 - ฉ. ดำเนินการที่จะทำให้ซอฟท์แวร์ถูกบังคับตามสัญญาอนุญาตเปิดเผยรหัสตันฉบับ เมื่อไม่ได้ถูกบังคับด้วย สัญญานั้นมาก่อน; และ
 - ช. เอาออกหรือเปลี่ยนแปลงประกาศหรือเครื่องหมายเฉพาะบนตัวผลิตภัณฑ์
- 4. การปรับปรุง หากคุณได้รับตัวปรับปรุงหรือยกระดับ หรือรุ่นใหม่ของซอฟท์แวร์ใดๆ (การปรับปรุง) คุณต้องมีสิทธิ์อนุญาตที่มีผลบังคับต่อรุ่นก่อน เพื่อจะใช้การปรับปรุงนั้น การปรับปรุงทั้งหมดที่มอบให้คุณ จะมีผลบังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์สำหรับผู้ใช้ฉบับนี้ หากคุณได้รับการปรับปรุง คุณอาจใช้ซอฟท์แวร์รุ่นก่อนที่คุณเป็นเจ้าของ ดูแลหรือควบคุมอยู่ได้ต่อไปอีก ซีเกตไม่มีหน้าที่สนับสนุนซอฟท์แวร์รุ่นก่อน เมื่อมีการปรับปรุง หรือแก้ไขได้ภายใต้ สัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์สำหรับผู้ใช้ฉบับนี้

- 5. <u>ไม่มีการรับประกัน</u> มีการมอบผลิตภัณฑ์และซอฟท์แวร์ของบุคคลภายนอกให้ตาม "สภาพที่มี" และไม่มีการประกันแต่อย่างใด ทั้งโดยชัดเจนหรือโดยปริยาย ซีเกตและผู้จัดจำหน่ายปฏิเสธอย่างชัดแจ้งถึงการประกันใด ๆ ทุกชนิด ทั้งทางสัญญาที่ชัดเจน หรือปริยาย รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะการประกันโดยปริยายเกี่ยวกับความเป้นสินค้า ความเหมาะสมกับการใช้งานเฉพาะด้าน และการไม่ละเมิด ซีเกตไม่ให้บริการจากบุคคลภายนอกและไม่ประกันเกี่ยวกับบริการจากบุคคลภายนอก การใช้บริการจาก บุคคลภายนอกเป็นความเสี่ยงของคุณเอง
- 6. การสละความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และความเสียหายอื่นๆ ตามขอบเขตจำกัดที่อนุญาตได้สูงสุดทางกฎหมายนั้น ซีเกตและผู้อนุญาตหรือผู้จัดจำหน่ายจะไม่รับผิดชอบในกรณีใด ๆ ต่อความเสียหายพิเศษ บังเอิญ เชิงลงโทษ ทางอ้อมหรือสืบเนื่องทั้งหมด (รวมทั้ง แต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายจากความสูญเสียของผลกำไรหรือข้อมูลลับหรืออื่น ๆ ต่อการสะดุดทางธุรกิจ ต่อการบาดเจ็บส่วนบุคคล ต่อการสูญเสียความเป็นส่วนตัว ต่อการล้มเหลวที่จะปฏิบัติตามหน้าที่ใด ๆ รวมทั้งจากความสุจริดหรือการดูแลที่สมเหตุสมผล ต่อการละเลย และต่อความเสียหายอื่น ๆ ทางการเงินหรือความเสียหายอื่น) เนื่องมาจาก หรือเกี่ยวข้องทางใดทางหนึ่งกับการใช้ผลิตภัณฑ์ หรือความไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบนั้น ๆ หรือบริการที่เกี่ยวข้อง หรือบริการบุคคลภายนอกใด ๆ หรืออาจอยู่ภายใต้หรือเชื่อมโยงกับข้อกำหนดใด ๆ ของ สัญญาเกี่ยวกับ ลิขสิทธิ์สำหรับผู้ใช้ แม้เมื่อมีความผิดพลาด การละเมิดสิทธิ์ (รวมทั้งการละเลย) การตีความผิด การจำกัดความรับผิด การละเมิดสัญญา หรือการละเมิดการประกันของซีเกตหรือผู้อนุญาตหรือผู้จัดจำหน่ายของซีเกต และแม้ซีเกตหรือผู้อนุญาต หรือผู้จัดจำหน่ายของซีเกตได้รับคำแนะนำถึงความน่าจะเป็นของความเสียหาย และแม้ความล้มเหลวใด ๆ ของวัตถุประสงค์ ที่จำเป็นของสัญญานี้หรือเหตุบรรเทาใด ๆ ก็ตาม
- 7. <u>การจำกัดความรับผิดชอบ</u> แม้จะเป็นความเสียหายที่คุณอาจได้รับเนื่องจากเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ความรับผิดทั้งหมดของ ซีเกตภายใต้ข้อกำหนดใด ๆ ของสัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์สำหรับผู้ใช้ฉบับนี้ และเหตุบรรเทาเฉพาะของคุณจะจำกัดเฉพาะ และในทุกกรณีนั้นความเสียหายสะสมทั้งหมดของซีเกตจะไม่เกินราคาตามที่ผู้รับสิทธิ์อนุญาตได้จ่ายให้ซีเกตเพื่อเป็นค่าผลิตภัณฑ์นี้ นอกจากนี้ ผู้อนุญาตหรือผู้จัดจำหน่ายของซีเกตจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายทุกรูปแบบในทุกกรณี

8. ความเป็นส่วนตัว การเก็บรวบรวม

ใช้งานและเบิดเผยของข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ของซีเกตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการใช้สินค้าของคุณจะถูกควบคุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของซีเกต ซึ่งอยู่ที่ http://www.seagate.com/legal-privacy/privacy-policy/ ดังที่อธิบายเพิ่มเติมไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Seagate ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจมีแดชบอร์ดผลิตภัณฑ์ที่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถจัดการการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการใช้ข้อมูลสถิติการใช้งานที่ไม่เปิดเผยชื่อ ซึ่งเชื่อมโยงกับข้อมูลที่สามารถระบุตัวตน คุณตกลงให้ Seagate เก็บรวมรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลของคุณโดยปืนไปตามการตั้งค่าแดชบอร์ดผลิตภัณฑ์ที่คุณเลือกสำหรับผลิตภัณฑ์นั้น หรือในกรณีที่มีการโอนตามที่อธิบายไว้ในข้อ 11 แสดงว่าคุณยอมรับการตั้งค่าที่ระบุโดยผู้ได้รับใบอนุญาตรายก่อน เว้นแต่หรือจนกว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าดังกล่าว

9. ค่าสินไหมทดแทน โดยการยอมรับสัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์สำหรับผู้ใช้ฉบับนี้ ผู้รับลิขสิทธิ์ตกลงที่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือปกป้องเจ้าของลิขสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ตัวแทน บริษัทย่อย บริษัทในเครือ ผู้จำหน่าย และหุ้นส่วนธุรกิจอื่นๆ ของเจ้าของ ลิขสิทธิ์จากความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายที่ไม่ได้ตั้งใจ และความเสียหายที่เคย เกิดขึ้นมาแล้วซึ่งเกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับ หรือเป็นผลมาจากการใช้งานซอฟต์แวร์ของผู้รับลิขสิทธิ์หรือการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์นี้ รวมทั้งและไม่จำกัดเฉพาะการใช้บริการบุคคลภายนอกใดๆ

10. การปฏิบัติตามกฎหมายการค้าระดับนานาชาติ

ซอฟต์แวร์นี้และข้อมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องที่ดาวน์โหลดภายใต้สัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์สำหรับผู้ใช้ฉบับนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายทางศุลกากรแล ะการควบคุมการส่งออก และกฎหมายต่างๆ ของสหรัฐฯ ("สหรัฐฯ") และจะอยู่ภายใต้กฎหมายทางศุลกากรและการควบคุมการส่งออก และกฎหมายต่างๆ ของประเทศที่ผู้รับลิขสิทธิ์ทำการดาวน์โหลด นอกจากนี้ ภายใต้กฎหมายของสหรัฐฯ ห้ามมิให้จำหน่าย ให้เช่าซื้อ หรือโอนซอฟต์แวร์นี้และข้อมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง ไปยังประเทศต้องห้าม หรือผู้ใช้ต้องห้าม (ที่กำหนดในรายการหน่วยงานที่จำกัดโดยรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งพบได้จาก

http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm) หรือผู้ใช้ที่มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการผลิตอาวุธ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การพัฒนา การผลิต หรือการใช้อาวุธ วัตถุ หรืออุปกรณ์นิวเคลียร์ต่าง ๆ รวมถึงขีปนาวุธ หรือโครงการสนับสนุนขีปนาวุธ หรืออาวุธทางเคมีและชีวภาพ คุณรับรู้ว่า คุณไม่ได้เป็นประชาชน ถือสัญชาติ หรือผู้อยู่อาศัย และไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลของคิวบา อิหร่าน เกาหลีเหนือ ซูดานหรือซีเรีย และไม่เป็นผู้ใช้งานที่ กฎหมายควบคุมการส่งออกของสหรัฐอเมริกาได้จำกัด และไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการแพร่ขยายอาวุธแต่อย่างใด ยิ่งไปกว่านั้น คุณรับรู้ว่าคุณจะไม่ดาวน์โหลดหรือส่งออกหรือส่งออกซ้ำซึ่งซอฟท์แวร์หรือข้อมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง โดยทางตรง หรือทางอ้อมไปยังประเทศข้างต้น หรือไปยังประชากร ผู้ถือสัญชาติ หรือผู้อยู่อาศัยในประเทศเหล่านี้ หรือไปยังผู้ใช้งานอื่นที่ถูกจำกัด เพื่อการใช้งานใด ๆ ก็ตาม

11. <u>เงื่อนไขทั่วไป</u>

สัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์สำหรับผู้ใช้ฉบับนี้ระหว่างผู้รับอนุญาตกับซีเกตถูกควบคุมและบังคับตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย
โดยไม่ขัดแย้งกับกฎหมายหลักในระดับสูงกว่า สัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์สำหรับผู้ใช้ฉบับนี้เป็นสัญญาระหว่างผู้ออกใบอนุญาต
และผู้รับลิขสิทธิ์และจะเป็นสัญญาควบคุมการใช้งานซอฟต์แวร์ของผู้รับลิขสิทธิ์ และจะหักล้างสัญญาฉบับก่อนๆ
ระหว่างผู้ออกใบอนุญาตและผู้รับลิขสิทธิ์ในเรื่องดังกล่าวด้วย หากอำนาจศาลใดๆ ตัดสินว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญาเกี่ยวกับ
ลิขสิทธิ์สำหรับผู้ใช้ฉบับนี้ขัดแย้งกับกฎหมาย ข้อกำหนดนั้นจะถูกเปลี่ยนแปลงและตีความให้ตรงกับวัตถุประสงค์เดิมให้ดีที่สุด
ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต และข้อกำหนดที่เหลืออยู่ในสัญญาอนุญาตสิทธิ์การใช้ฉบับนี้จะยังคงมีผลบังคับอยู่ต่อไป
มอบชอฟต์แวร์และข้อมูลทางเทคนิคให้โดยมีข้อจำกัดสิทธิ บังคับใช้ข้อห้ามในการใช้งาน ทำซ้ำ หรือเปิดเผย ตามข้อกำหนดของ รัฐบาลสหรัฐฯ
ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ (c)(1)(iii) ของ DFARS 252.227-7013 (สิทธิเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์และข้อมูลเทคนิค) หรือย่อหน้าที่ (c)(1)
และ (2) of 48 CFR 52.227-19 (ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการค้า - ข้อจำกัดสิทธิ) ผู้ผลิตคือซีเกต
คุณไม่อาจโอนหรือมอบหมายสัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์สำหรับผู้ใช้ฉบับนี้หรือสิทธิ์การใช้ฉบับนี้ได้
ยกเว้นเมื่อคุณอาจทำการโอนถาวรครั้งเดียวของสัญญาอนุญาตสิทธิ์การใช้ฉบับนี้ และ (ii)
ก่อนทำการโอน ผู้ใช้งานที่รับสัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์สำหรับผู้ใช้ฉบับนี้และซอฟท์แวร์ยอมรับสัญญา อนุญาตสิทธิ์การใช้ฉบับนี้ทั้งหมดเสียก่อน
การมอบหมายใดๆ ที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดในตอนนี้ไม่มีผลบังคับ Seagate โลโก้ของ Seagate รวมถึงชื่อและโลโก้อื่นๆ ของ Seagate
เป็นเครื่องหมายการคำของ Seagate

5.4.2016

Copyright (c) 2007-2017 Seagate Technology LLC and/or its Affiliates, All Rights Reserved

-=EOF: SeaTools for Windows.doc=-