## I. 유공압시스템심화 (유압제어)

## 주요 개념 및 공식

- 파스칼 법칙 성립 조건
  - o 비압축성 유체
  - ㅇ 밀폐된 용기에 유체 존재
  - o 유체가 정적 평형 상태 (전단응력 X)
- 압력-힘-면적 관계
  - $\circ P = F/A$
- 베르누이 방정식에서 제외 항목
  - ㅇ 압력에너지, 위치에너지, 운동에너지 포함 / 관성에너지 불포함
- 레이놀즈 수에 따른 유동 구분
  - o Re < 2,000: 층류(laminar flow)
  - o 2,000 ≤ Re ≤ 4,000~5,000: 전이영역(천이구역)
  - o Re > 4,000~5,000: 난류(turbulent flow)
- 파스칼 법칙 응용
  - ㅇ 대표장치: 유압 프레스

### 공식 요약

구분	공식/정의
정수압력 분포	$P = \rho g h$
레이놀즈 수(Re)	Re = $\rho$ gd / $\mu$
벤츄리 효과	유체의 속도가 증가하면 압력이 감소한다 (베르누이 방정식 주요 결과)
Pascal(압력) SI 단위	1 Pa = 1 N/m^2
베르누이 방정식	P_1 + (1/2) ρ v_1^2 + ρ g h_1 = P_2 + (1/2) ρ v_2^2 + ρ g h_2
연속방정식	A: 단면적, v: 속도 (A1V1 = A2V2, 유량 보존)

## 정의 및 개념 설명

• 파스칼 법칙 정의:

"밀폐된 용기 안에 있는 정지 유체의 임의의 한 점에 가해진 압력은 모든 방향으로 똑같이 전달된다."

•

• 베르누이 방정식:

"유체의 낙차, 속도 변화, 압력 변동 관계 설명(에너지 보존)"

• 유압 프레스 힘 증폭 원리:

"압력이 전달될 때 넓은 면적으로 이동하면 출력 힘이 증가"

## п. 유공압시스템기초 (공기압제어)

### 개념 정리 및 실무 문제 유형

- 유량제어밸브 미터 인/아웃 방식
  - 미터 인(meter-in): 실린더로 유입되는 유량 제어
  - 미터 아웃(meter-out): 실린더에서 배출되는 유량 제어
- 솔레노이드 2/2 way 밸브 제어
  - 편솔: 1개 솔레노이드, 1방향만 구동 (스프링 등 복귀)
  - 양솔: 2개 솔레노이드, 양방향 구동(좌/우 각각 구동)
- 공기압 회로 구성 요소

(아래 보기에서 선택)

○ 공기압필터, 공기압축기, 공기탱크, 루브리케이터, 방향제어 밸브, 속도제어 밸브, 실린더, 애프터쿨러, 에어드라이어

#### 표준 제어 회로 및 래더 논리

- 자기유지 회로(예시, 래더식)
  - ∘ X0 누르면 Y20 ON, X1 누르면 Y20 OFF
- PLC (GX Works) 인터록 회로
  - 두 모터 동시 작동 금지 (출력 Y0, Y1)
  - 각 모터 스타트/스톱, 긴급정지(X4)
- 타이밍/센서 회로
  - 입력 X0, X1 동작 시 램프 Y20 ON/OFF 타이밍 계산

### 빈칸 채우기(공기압 시스템 흐름)

• 일반적인 공기압 시스템 흐름

공기압축기 → 애프터쿨러 → 에어드라이어 → 공기탱크 → 공기압필터 → 루브리케이터 → 방향제어 밸브 → 속도제어 밸브 → 실린더

### 皿. 실전 답변 예시 및 키워드

#### 대표적 서술형/단답형 예시

- 서술 문제 예시
  - ㅇ "파스칼 법칙 정의를 한 문장으로 쓰시오."
  - o **답:** 밀폐된 용기 안의 정지 유체에 가해진 압력은 모든 방향으로 동일하게 전달된다.
- 단위 문항 예시

- o "압력의 SI 단위 Pa의 기본 단위는 무엇인가?"
- **답:** 1 Pa = 1 N/m^2
- 회로 문제 예시
  - "X0를 누르면 Y20 ON, X1을 누르면 Y20 OFF 자기유지 회로를 래더로 그리시오."
  - ㅇ (상세 래더 구문 표기 필요)

# Ⅳ. 실무 팁 정리

- 공식 암기보다 상황별 적용 원리를 명확히 이해하는 것 권장
- 회로 설계, 시스템 구성 시 기본 동작 논리 먼저 구조화
- 래더 및 PLC 설계는 Always 인터록 구조, 긴급정지 우선
- 실무 현장에서 항상 단위(압력, 유량 등) 체크 후 계산