

[별표 10]

점검개소	점검종류	정기점검정비기준 을중정기점검정비	갑중정기점검정비
		일상점검기준을 포함	을중정기점검정비를 포함
1. 조향장치	핸들	①유동, 이완 및 흔들림 ②조작상태	①축수부의 흔들림
	스테어링, 기야복스	①기름누설 ②취부의 이완	②기야의 백랏슈(배격)
	로드 및 암류	이완, 흔들림, 손상	③섹타 샤프트의 균열 ①연결부의 마모 및 취부상태
	낫클	결합부의 흔들림	②낫클암의 균열 및 낫클과의 취부상태
	조향차륜	①휠 아라이먼트	①낫클과 전차축과의 간격 ②균열
	조향호오크	①손상 ②호오크 스핀들의 취부상태	①휠 아라이먼트 ②좌우의 회전각도
2. 제동장치	제동페달	①유격 및 밟았을 때 상판과의 간격 ②제동효력	호오크 스핀들 축수부의 흔들림
	제동레바	①유격 ②제동효력	라쳇트의 마모 및 손상
	로드 및 케이블류	이완, 흔들림 및 손상	
	파이프호오스	누설, 손상 및 취부상태	
	유압제동장치	유량	①마스타 씨린다의 기능
	공기제동기	①공기누설 ②제동첵바로드의 행정	②휠스타 씨린다의 기능 ①제동발브 완해변리레이발브 (중계병)의 기능
	배력장치	에아크리나의 폐색	②제동첵바의 기능 ①유밀 및 기밀
	제동캠		②역지변 및 리레이발브의 기능
	부레이크드럼 및 라이닝	①드럼과 라이닝의간격 ②라이닝의 마모	마모
	수동제동기드럼 및 라이닝	①드럼의 취부이완 ②드럼과 라이닝과의 간격	
3. 주행장치	전차축		균열
	차륜(휠)	①크립볼트 및 허부볼트의 이완	후차륜 베아링의 흔들림

		②타이어의 공기압 및 이상 마모와 손상	
		③립싸이드링 및 휠디스크의 손상	
	샤 시 스프링	④전차륜 베어링의 흔들림 손상	좌우가요부동
4. 완충장치	취부부 및 연결부	취부부(부라켓트를 제외)의 이완 및 손상	①연결부의 흔들림 ②리프의 밀림 ③부라켓트의 취부 이완 및 손상 연결부의 흔들림 연결부의 흔들림
	써스펜손암 및 낙 클 써 포 드 오 레 오 장 치	기름누설	
	호오크록 카암	축수부의 흔들림	
	에아써스 펜손	①공기누설 ②벨로오즈의 손상 ③취부부 및 연결부의 이완 과 손상 ④벨로오즈의 높이	
5. 동력전달장치	크랏치 및 변속 장치	①크랏치의 작용 ②크랏치의 액량 ③크랏치 페달의 유동 및 밟았을때 페달과 상판과 의 간격 ④변속기에 기름누설	변속기의 조작기구의 흔들림
	추진축	①연결부의 이완 ②추진축의 진동	①스프라인 부의 흔들림 ②축수부의 흔들림 ③센타베어링의 흔들림 ④자유접수의 손상
	차 동 장 치	기름누설	
	후 차 축		비틀림 및 균열
	점 화 장 치	①단점기의 점점상태 ②점화전 전극의 상태 ③점화시기 ④진각장치의 기능	
6. 전기장치	시 동 장 치	①취부상태 ②피니온의 취부상태	①부라시(쇄자)의 마모 및 정류자오손 ②피니온의 마모

	충 전 장 치	①발전기 부라시의 마모 및 정류자의 오손 ②충전작용	발전기 및 전압조정기의 기능
	전 기 배 선	접속부의 이완 및 손상	
	축 전 지 액량		액의 비중
7. 기 관	본 체	①시동상태 및 이음 ②장속 및 가속의 상태 ③배기의 상태 ④에아코로나의 폐쇄	①시린다 헤드 및 다기관 각부의 조임 ②압축압력 ③발브간격
	운 활 장 치	①기름누설 ②오일크로나 폐쇄	
	연 료 장 치	①연료누설 ②연료여과기의 폐쇄 ③분사노즐의 분사압력 및 분무상태	공급펌프의 기능
	냉 각 장 치	①냉각수 누설 ②냉각선풍기벨트 이완 및 손상	
	등화장치, 경 음 기	작용	
	방 향 지 시 기, 유 리 닦 기		
	후사경 반사용	사영의 상태	
	계 기 작용		
	배기관 및 소 음 기	취부의 이완 및 손상	
	공 기 압 축 기	①공기탱크의 응결수 ②에아크리나의 폐쇄	콤푼렛사레규레타 언로오다 발브의 기능
	푸 렘 및 차 체	승강구 및 비상구 문짝의 상태	①이완 및 손상 ②차체 수수
	고압깨스를 연 료 로 하 는	①파이프 및 접수부의 깨스누설	
연 료 장 치	②파이프 및 접수부의 손상 ③용기취부의 이완 및 손상 ④차실과의 기밀		
기 타	샤시 각부의 급유상태		