

구 분	차량검사기준	소
기관부	검 사 개 소	
	1. 가기관 (가) 기관번호의 확인 및 재타각여부 (나) 기관설치의 상태 (다) 기관성능 (1) 배기캐스의 상태 (2) 씨린다의 압축상태 (3) 폭발연소상태 및 잡음유무 (4) 기관과열여부 (5) 헛드 및 시린다 부르크의 구열여부 (라) 배선의 탈선 및 누전여부 정리상태 (마) 축전지 (1)비중 및 전압 (2)충전상태 (3)터미날의 접촉상태 (바) 시동전동기의 기능과 상태 (사) 발전기의 기능과 상태 (아) 냉각선풍기 벨트의 상태 (자) 냉각계통 (1)방열기의 누수여부 (2)냉각수 펌프의 기능과 상태 (차) 경음기의 기능과 상태 (카) 기화기의 기능과 상태 (타) 연료분사펌프의 기능과 상태 (파) 배전기 (1) 배전기의 파손여부 (2) 수전유무 (3) 터미날의 접촉상태 (하) 점화전 (1) 점화상태 및 누전여부 (자) 윤활유 계통 (1) 유량의 적부 (2) 유질의 적부 (3) 누유여부	

하체부

2. 하체부

(가) 푸렘

- (1) 푸렘 각자의 확인 및 재타각여부
- (2) 균열 및 만곡여부
- (3) 차체와의 결합상태

(나) 완충장치

- (1) 균열, 절단 또는 피로여부
- (2) 연결핀 및 풋쉬의 상태
- (3) 스프링밴드의 이완상태

(다) 동력전달장치

(1) 크라치

- ㄱ. 소음유무
- ㄴ. 연결 및 분리기능의 상태
- ㄷ. 마찰면의 마모상태
- ㄹ. 조정상태

(2) 추진축

- ㄱ. 접수부의 연결상태와 마모상태
- ㄴ. 구열, 만곡 및 비틀림상태

(3) 차동장치

- ㄱ. 잡음 및 누유유무
- ㄴ. 유격상태

(4) 차축

- ㄱ. 볼트 및 너트의 체결상태
- ㄴ. 누유유무

(라) 변속장치

- (1) 설치상태
- (2) 잡음유무
- (3) 기능과 작용
- (4) 주유상태

(마) 조향장치

- (1) 좌우전차륜 동심원 선회양부
- (2) 핸들유격양부
- (3) 핸들최대회전시 타부와의 접촉여부
- (4) 조향조건의 용이성여부
- (5) 전차륜정렬(토우인, ?바카스타)의 적부
- (6) 드래그링크 및 타이로드엔드의 연결상태 및 유격마모상태

(바) 타이야와 차륜(휠)

- (1) 접지압의 적합여부
- (2) 최대중량의 감당여부
- (3) 차륜(휠)의 구열, 만곡유무
- (사) 제동장치
 - (1) 페달유격 및 복키상태
 - (2) 마스터 씨린다 제동유 정량유무
 - (3) 브레이크드럼 및 라이닝의 마모 또는 파손유무
 - (4) 제동유파이프의 상태 및 누유유무
 - (5) 풋쉬라우드 연결조정상태
 - (6) 진공배력보조장치의 기능
 - (7) 수동제동장치의 케이블 및 연결상태
- (아) 소음기
 - (1) 폭음상태
 - (2) 테일파이프의 파열여부
 - (3) 배기구의 방향적부
 - (4) 용량의 적부
- (자) 연료탱크
 - (1) 진동, 충격등에 의한 손상 또는 연료누설 유무
 - (2) 배기관 또는 전기단자, 전기수윳치와의 접근여부
- (차) 최저지상크의 적부
- (카) 밤바의 형태 및 만곡상태
- (타) 연결부의 적부

차체부

3. 차체부

- (가) 차체
 - (1) 안정성의 적부
 - (2) 장폭크의 적부
 - (3) 도색의 양부
 - (4) 운전자석의 적부
 - (5) 좌석 입석 통로 및 상면시설의 양부
 - (6) 물품적재장치의 적부
 - (7) 승강구 및 기타문의 개폐 적부
 - (8) 비상구의 적부
 - (9) 환기장치의 상태
 - (10) 유리따기의 기능
- (나) 점등장치
 - 전조등, 미등, 차폭등, 번호등, 제동등,

후퇴등, 방향지시등, 계기반등, 실내등,
신호등정지등, 답판등의 양부

(다) 계기류

- (1) 전류계의 기능
- (2) 온도계의 기능 및 기관온도의 확인(80℃를 초과하여서는 안된다)
- (3) 속도계 및 주행거리계의 작용 및 정확여부
- (4) 연료계의 작용여부
- (5) 유압계의 기능 및 시동가속시 유압상승 정상여부 확인
- (6) 기타 지시한 각 계기의 기능

(라) 기타

- (1) 각부 주유상태
- (2) 각부 배선상태