

[별표 10]<개정 1980.2.28, 1981.5.21>

정 기 점 검 정 비 기 준

점검개소	점검종류	을중정기점검정비	갑중정기점검정비
		일상점검기준을 포함	을중정기점검정비를 포함
1. 조향장치	핸 들	①유동, 이완 및 흔들림 ②조작상태	
	스테어링, 기야복스	①기름누설 ②취부의 이완	①축수부의 흔들림 ②기야의 뺑갓슈(배격)
	로드 및 암류	이완, 흔들림, 손상	③섹타 샤프트의 균열 ①연결부의 마모 및 취부상태 ②낫클암의 균열 및 낫클과의 취부상태
	낫 클	결합부의 흔들림	①낫클과 전차축과의 간격 ②균열
	조 향 차 룬		①휠 아라이먼트 ②좌우의 회전각도
	조 향 호 오 크	①손상 ②호오크 스피들의 취부상태	호오크 스피들 축수부의 흔들림
2. 제동장치	제 동 페 달	①유격 및 밟았을 때 상관과의 간격 ②제동효력	라쳇트의 마모 및 손상
	제 동 레 바	①유격 ②제동효력	
	로드 및 케이בל류	이완, 흔들림 및 손상	
	파이프호오스	누설, 손상 및 취부상태	
	유압제동장치	유량	①마스타 씨린다의 기능 ②휠스타 씨린다의 기능
	공기제동기	①공기누설 ②제동첵바로드의 행정	①제동발브 완해변리레이발브 (중계병)의 기능 ②제동첵바의 기능
	배력장치	에아크리나의 폐색	①유밀 및 기밀 ②역지변 및 리레이발브의 기능
	제동캠		마모
	부레이크드럼 및 라이닝	①드럼과 라이닝의 간격 ②라이닝의 마모	
	수동제동기드럼 및 라이닝	①드럼의 취부이완 ②드럼과 라이닝과의 간격	
3. 주행장치	전 차 축		균열
	차 룬(휠)	①크?볼트 및 허부볼트의 이완 ②타이아의 공기압 및 이상	후차룬 베어링의 흔들림

		마모와 손상	
		③럼싸이드링 및 휠디스크의 손상	
	샤시 스프링	④전차륜 베어링의 흔들림 손상	좌우가요부동
4. 완충장치	취부부 및 연결부	취부부(부라켓트를 제외)의 이완 및 손상	①연결부의 흔들림 ②리프의 밀림 ③부라켓트의 취부 이완 및 손상 연결부의 흔들림
	써스펜손암 및 나클써포드 오레오 장치	기름누설	
	호오크록 카암	축수부의 흔들림	
	에아 써스펜손	①공기누설 ②벨로오즈의 손상 ③취부부 및 연결부의 이완과 손상 ④벨로오즈의 높이	레벨링 발브의 기능
5. 동력전달장치	크랏치 및 변속장치	①크랏치의 작용 ②크랏치의 액량 ③크랏치 페달의 유동 및 밟았을때 페달과 상판과의 간격 ④변속기에 기름누설	변속기의 조작기구의 흔들림
	추진축	①연결부의 이완 ②추진축의 진동	①스프라인 부의 흔들림 ②축수부의 흔들림 ③센타베어링의 흔들림 ④자유접수의 손상
	차동장치	기름누설	
	후차축		비틀림 및 균열
	점화장치	①단점기의 점점상태 ②점화전 전극의 상태 ③점화시기 ④진각장치의 기능	
6. 전기장치	시동장치	①취부상태 ②피니온의 취부상태	①부라시(쇄자)의 마모 및 정류자오손 ②피니온의 마모
	충전장치	①발전기 부라시의 마모	발전기 및 전압조정기의 기능

		및 정류자의 오손	
	전 기 배 선	②충전작용 접속부의 이완 및 손상	
	축 전 지	액량	액의 비중
7. 기 관	본 체	①시동상태 및 이음 ②장속 및 가속의 상태 ③배기의 상태 ④에아코로나의 폐쇄	①시린다 헤드 및 다기관 각부 의 조임 ②압축압력 ③발브간격
	운 활 장 치	①기름누설 ②오일크로나 폐쇄	
	연 료 장 치	①연료누설 ②연료여과기의 폐쇄 ③분사노즐의 분사압력 및 분무상태	①공급펌프의 기능.
	냉 각 장 치	①냉각수 누설 ②냉각선풍기벨트 이완 및 손상	
	등화장치, 경음기 방향지시기, 유리닦기 후사경반사용	작용 사영의 상태	
	계기	작용	
	배기관 및 소음기 공기압축기	취부의 이완 및 손상 ①공기탱크의 응결수 ②에아크리나의 폐쇄	콤푼렛사레규레타 연로오다 발브의 기능
	푸렘 및 차체	승강구 및 비상구 문짝의 상태	①이완 및 손상 ②차체 수수
	고압개스를 연료로 하는 연료장치	①파이프 및 접수부의 개스누설 ②파이프 및 접수부의 손상 ③용기취부의 이완 및 손상 ④차실과의 기밀	
	기 타	샤시 각부의 급유상태	