

1. Introdução

A notação científica é muito utilizada em ciências da natureza e matemática para expressar números muito grandes ou pequenos. Poderíamos por exemplo, querer utilizar a distância entre a Terra e a Lua em cm, o que daria 1496000000000 cm! Em biologia nós temos bactérias da ordem de micrômetros, onde caso uma delas tenha 5 micrômetros, nós chegamos a um valor de 0,000002 metro. Ao trabalhar em matemática com frações, os alunos podem ter dificuldades em calcular a divisão de 0,04/0,002 por exemplo.

Com a notação científica, utilizamos potências de base 10 para "abreviar" estes números. A distância Terra-Lua poderia ser escrita como 14,96.10¹² cm, por exemplo.

Muitas vezes a utilização de potências de base 10 não é concreta para os alunos, sendo assim para aproximarmos este conteúdo do seu cotidiano, utilizaremos resistores e um LED nesta prática, o que envolve um pouco de física, sendo assim multidisciplinar. Os resistores estão presentes em muitos circuitos elétricos. Seja para o Efeito Joule, onde tranforma-se a energia elétrica em energia térmica como no chuveiro, ou para modificar a diferença de potencial em um determinado ponto de um circuito ao reduzir a passagem de corrente elétrica.

Para acender um LED, é necessário valores corretos de d.d.p (diferença de potencial/tensão elétrica) e corrente elétrica, o que necessitaria de uma fonte de bancada, o que nem sempre temos disponível. Utilizaremos então um resistor adequado ao circuito.

Na Figura 1 temos o exemplo de um resistor de 220 Ω .

Figura 1: Resistor de 220 Ω

Fonte: I AM TECHNICAL – Modificada

Os resistores possuem algumas faixas de cores para que possamos identificar seu valor. Na Tabela 1 temos a utilização de potências de base 10, que serão responsáveis pelo fator multiplicador do valor da resistência.

Tabela 1: Tabela de cores de resistores

Faixa 1 Faixa 2 (segundo Faixa 3 Cor Faixa 4 (tolerância) (primeiro dígito) dígito) (multiplicador) 1Ω ou 10^0 Preto 0 0 Marrom 1 10Ω ou 10^1 ± 1% 1 100Ω ou 10^2 Vermelho 2 2 $\pm 2\%$ $1 \text{k}\Omega$ ou 10^3 3 Laranja 3 $10 \mathrm{k}\Omega$ ou 10^4 Amarelo 4 4 $100 \mathrm{k}\Omega$ ou 10^5 Verde 5 5 $\pm 0.5\%$ Azul 6 6 $1 \mathrm{M}\Omega$ ou 10^6 $\pm 0.25\%$ $\pm 0.10\%$ Violeta $10\mathrm{M}\Omega$ ou 10^7 7 7 Cinza 8 8 $\pm 0.05\%$ Branco 9 9 0.1 ou 10⁻¹ Dourado $\pm 5\%$ 0.01 ou 10⁻² Prata $\pm 10\%$ Sem cor $\pm 20\%$

Fonte: Do autor

O valor é determinado como mostraremos a seguir, utilizando o resistor de 220 Ω como exemplo.

A primeira faixa indica o primeiro dígito, nossa dezena, neste caso a cor vermelha nos dá o número 2; a segunda faixa é a unidade, onde a cor vermelha novamente fornece o número 2, ficando "22". A terceira faixa é o nosso fator de multiplicação, onde a cor marrom vale potencia de 10^1 , então resistor vale $22.10^1~\Omega$, que é a mesma coisa que $220~\Omega$. A quarta faixa é o nosso valor de tolerância, onde a cor dourada nos indica que o resistor pode ter um valor de $20.10^1~\Omega \pm 5\%$.

Utilizaremos o Arduino como a fonte de tensão 5V, o que acabaria queimando o LED. O valor mínimo de resistência necessário, é o 200 Ω , valores acima disso também irão fazer com que o LED acenda, mas com um brilho cada vez mais fraco, conforme subirmos na escala de valores.

O professor pode mostrar aos alunos vários resistores diferentes, trabalhando as potências de base 10 e mostrando o quanto é importante entendê-las.

2. Conteúdos


- Potência de base 10
- Resistores
- Corrente elétrica
- Circuitos elétricos

3. Materiais necessários

- Arduino
- LED
- 1 Resistor de 200 a 470 Ω
- 2 Fios
- Protoboard

Você pode utilizar os fios de um cabo de rede de computadores para fazer as conexões.

Figura 2: Cabo de rede par trançado.




Fonte: ANÁLISE INFORMÁTICA

4. Metodologia

- **4.1.** Primeiramente devemos carregar a programação no Arduino sem nenhum fio conectado a ele, apenas o cabo USB conectado ao computador. Para esta prática, primeiro siga o Roteiro de Introdução 1 Ardublock e verifique a conexão com o Arduino como mostrado no roteiro indicado.
- **4.2.** Com o Ardublock aberto, vemos o bloco principal "sempre faça" onde devemos encaixar os outros blocos. No menu esquerdo "pinos", devemos procurar o bloco "seta pino digital", clicar, segurar e arrastá-lo para encaixar no bloco principal, como na Figura 3.

Figura 3: Pino digital do LED



- **4.3.** No bloco "seta pino digital", onde temos o símbolo # vemos que está marcado "D2", está será o pino digital do arduino que utilizaremos, podendo ser alterado por qualquer outro pino digital. Onde vemos selecionado a opção "HIGH" no bloco, deixaremos desta forma, porque isso indica que desejamos que o LED seja aceso.
- **4.4.** Agora iremos colocar um tempo de espera, para que o LED permaneca aceso antes de mandar-mos o Arduino apagá-lo. No menu esquerdo "controle", procure pelo bloco "delay MILLIS milisegundos", clique sobre ele, segure e arraste para encaixar logo abaixo do bloco "seta pino digital", como na Figura 4

Figura 4: Delay adicionado



Fonte: Do autor

4.5. Agora iremos nos preparar para mandar o Arduino apagar o nosso LED. Vá no menu esquerdo "pinos" novamente, clique, segure e arraste o bloco "seta pino digital", encaixando-o logo abaixo do bloco "delay MILLIS milisegundos". O tempo de espera está em milisegundos, sendo que a cada 1000 ms, teremos 1 segundo.

Figura 5: Preparando para apagar o LED



Fonte: Do autor

4.6. Na Figura 5 apenas falamos para o Arduino que o Led seria aceso, esperaria 1 segundo e permaneceria aceso. Para mandar o LED ser apagado, precisamos clicar em "HIGH" no ultimo "seta pino digital" que encaixamos, e alterar para "LOW", como na figura abaixo.

Figura 6: Apagando o LED



Fonte: Do autor

4.7. Devemos agora adicionar um tempo em para que o LED fique apagado antes de ser aceso novamente. Vá novamente ao menu esquerdo "controle", procure pelo bloco "delay MILLIS milisegundos", clique sobre ele, segure e arraste para encaixar logo abaixo do segundo bloco "seta pino digital", ficando como na Figura 7.


Figura 7: Delay final



Fonte: Do autor


4.8. Finalizamos a programação. Clique em "Enviar para o Arduino", depois em salvar na tela que aparece e feche a tela do Ardublock.

Figura 8: Salvando o sketch



4.9. Desconecte o cabo USB do Arduino para iniciar a montagem. Utilizaremos a protoboard por dispensar a soldagem dos fios no sensor. A Figura 9 mostra como são as ligações internas de cada ponto da protoboard.


Figura 9: Protoboard



Fonte: ROBOCORE


4.10. Conecte os fios conforme a Figura 10. Onde a "perna" maior do LED será conectado ao resistor, que por sua vez será conectado ao pino digital 2 do Arduino. A outra "perna" do LED será conectado ao pino GND.

Figura 10: Esquema de montagem



4.11. Verifique a Figura 11 para conferir a montagem.

Figura 11: Foto do esquema de montagem



4.12. Reconecte o cabo USB no Arduino e mostre aos alunos o LED piscando conforme a programação feita. Seus alunos poderão verificar a importância de conhecer as potências de base 10, além da utilização de prefixos como o kilo e Mega na da identificação dos resistores, e o mili do tempo de espera do bloco de "delay". Os prefixos mais comuns são mostrados na tabela logo abaixo.

Tabela 2: Prefixos do SI

Prefixo	Símbolo	Potência de Base 10
giga	G	10^9
mega	M	10^{6}
quilo	k	10^{3}
hecto	h	10^{2}
deca	da	10^{1}
deci	d	10 ⁻¹
centi	c	10-2
mili	m	10-3
micro	μ	10-6
nano	n	10-9
pico	p	10 ⁻¹²

Fonte: Do autor

5. Questionamentos

- 1. O que aconteceria se uma lâmpada de 127 V fosse ligada em um soquete alimentado com 220 V?
- 2. O LDR é um resistor de resistência variável conforme a intensidade de luz que incide sobre ele. Faça uma pesquisa sobre seu funcionamento e proponha um projeto com Arduino que possa fazer uso do LDR.
- 3. Comente sobre a importância do conhecimento de potências de base 10 durante a prova do ENEM.

6. Referências bibliográficas

ANÁLISE INFORMÁTICA. Computadores DinoPC - Análise Informática. Disponível em: https://www.analiseinformatica.com.br>. Acesso em 01 de Setembro de 2019.

I AM TECHNICAL. $100\,\Omega$ Resistor Color Code | Iam Technical.com. Disponível em: http://www.iamtechnical.com/100-ohm-resistor-code. Acesso em: 26 de Agosto 2019.

ROBOCORE. RoboCore - Robótica e Automação. Disponível em: https://www.robocore.net. Acesso em 02 de Agosto de 2019.