

Eiettori Termocompressori Riscaldatori Gruppi per vuoto Scambio termico





CERTIFICATO DI COLLAUDO / CONFORMITA' SPECIFIC TEST REPORT / CONFORMITY

12.09.25

Bollettino di collaudo interno fabbrica consistente in:

Firm test bulletin consisting of:

 a) controllo dimensionale dimensional control

b) dichiarazione materiali specified material

c) dichiarazione di conformità alle condizioni di progetto fitness statement for project conditions

data

date

ns. riferimenti

documento di trasporto

delivery note

cliente

purchaser

numero d'ordine purchase order no.

commessa / destinazione

job / destination

oggetto object

pos. no. item no.

Milano, 25 settembre 2012

DR/fd

12-084

DESMET BALLESTRA spa

121403 on 07.06.2012

RDA: 2F11A/026 / Nigeria

riscaldatore a getto di vapore DN 1" steam jet liquid heater DN 1"

62.W.1

Gli apparecchi in oggetto sono stati collaudati in base ai controlli previsti dal seguente bollettino con il seguente esito:

The parts listed below were tested as in the present certificate with the following result:

a) controllo dimensionale

dimensional control

positivo

disegno TD 1040 24

positive

drawing TD 1040 24

b) dichiarazione materiali

specified material

corpo
head
ugello
nozzle
valvola per aria

vaivoia p air valve O-ring O-ring ghisa GG cast iron GG bronzo RG

tin bronze RG ottone

brass NBR NBR

c) dichiarazione di conformità alle condizioni di progetto

fitness statement for project conditions

Eventuali difetti e/o perdite non sono state ravvisati.

Leakages or remaining deformations have not be noticed.

L'apparecchio è idoneo alle condizioni di funzionamento previste in ordine.

The instruments are suitable for the requirements they are provided for.

FED STI

ı	FED	srl	telefono	02-26826332	C. F. e partita IVA	02390900963
١	via Dei V	altorta 2	telefax	02-26140150	C.C.I.A.A.	n. 1441213
١	20127	MILANO	cellulare	335-6149282		
1	ITALY		e-mail	fed@fed.it	indirizzo internet	www.fed.it



Körting Hannover AG

GENERAL INSTRUCTIONS

for

Steam Jet Heaters

BAL	112 E
#	

Seite/page 1 von/of 1

Assembly:

These steam jet heaters are for installation in a tank/vessel. When assembling the unit, please observe that the steam pipelines are installed at least in the same nominal width as the heater connection.

The steam pipelines must be well insulated and installed in such a way as to prevent the accumulation of condensate. Condensate or water in the steam pipelines will affect the heater's functioning and may lead to premature wear in the motive nozzles and pipelines (erosion).

The water level in the vessels should only be of such a height that the water column above the heaters is considerably lower than the steam pressure. This is to prevent water from the vessels entering the steam pipelines.

Valves or control devices must be installed directly at the steam nozzles of the heaters. Control devices must be quick-acting so that the nozzles operated immediately with the total steam quantity. Slow-acting control devices could cause water to reflux.

The corresponding air nozzle is lifted above liquid level by means of a tube to prevent liquid exiting through the bore-hole.

Commissioning:

First open the air nozzle and then the steam valve completely. As soon as the heaters start to operate, throttle the steam valve to such an extent that the steam pressure corresponds to the required performance. Finally, throttle the air nozzle so far that it is just possible to achieve a low-noise operation of the heater.

The heaters heat up the liquid by circulating it repeatedly until it reaches the desired temperature. A temperature rise of approx. 5 °C can be expected with each completed circulation. It is recommended to dimension the vessels sufficiently so that a complete heating is possible.

Shut-down:

Shut-down is effected by closing the steam valve. The air nozzle can remain in the set position.

Remarks:

When operating with air supply please note that with increasing temperatures the automatic air intake capacity is reduced and then at approx. 80 °C finally becomes impossible. If noise abatement procedures are still required in this range then it will be necessary to supply the air nozzle with compressed air.


FED srl via dei Valtorta 2 20127 MILANO

tel. +39-02-26826332 fax +39-02-26140150



IMPIEGO:

I riscaldatori a getto di vopore servono: per riscaldare direttamente liquidi con iniezione di vapore (es. acque per lavare); per riscaldare le fosse e le tazze dei serbatoi di gas, in modo da evitare la formazione di ghiaccio; per riscaldare (nei processi tecnici) acque madri, brodi o bagni di filatura; per riscaldare, negli alimentatori a vapore e nei degasatori, l'acqua di alimentazione delle caldaie.



Riscaldatori in parallelo in un alimentatore a vapore. Disegno schematico. L'installazione deve essere orizzontale.

F E D srl via Dei Valtorta, 2 20127 Milano telefono 02-26826332 telefax 02-26140150 cellulare 335-6149282 C. F. e partita IVA 02390900963 Tribunale di Monza 54449 C.C.I.A.A. n. 1441213

PORTATE


Il riscaldatore a getto di vapore lavora secondo il principio degli iniettori. Il vapore, passante nell'uaello, aspira una corrispondente quantità di fluido (liquido) e deve condensare nell'interno del riscaldatore imprimendo al liquido, che si trova nel recipiente, una circolazione con costante aumento della sua temperatura.

E' possibile riscaldare, con inizio da una qualsiasi temperatura, il liquido fino ad una temperatura massima di 10° C inferiore a quella corrispondente alla temperatura di saturazione alla pressione regnante nel recipiente (quindi anche superiore ai 90° C nei recipienti chiusi). Quando si riscalda il liquido ad una temperatura superiore ai 60° C, per ridurre il rumore, è necessario immettere nel riscaldatore una determinata avantità d'aria.

Dai 60 ai 90° C l'aria viene aspirata dall'apparecchio attraverso la valvolina di ottone, compresa nella fornitura; oltre ai 90° C è necessario immettere aria per mezzo di un compressore d'aria a getto di vapore Körting (fornitura a parte).

Detto compressorino a getto si installa al posto della valvolina e, per azionarlo, si adopera il vapore che si impiega per il riscaldamento. Il tubicino, che congiunge la valvolina al riscaldatore, non viene da noi fornito. Nei recipienti a pressione (alimentatore Ruths) o in impianti nei quali bisoana evitare la miscela di aria, si può ridurre, al minimo, il rumore provocato dal vapore applicando, davanti a ciascun riscaldatore, una lamierina.

La temperatura del liquido (acqua) aumenta di circa 5° C per ogni ciclo di circolazione.



con attacco a manicotto

I riscaldatori Klasse E devono essere montati in recipienti e vengono fissati alla parete interna di essi, oppure avvitati ad attacchi filettati. Particolari prescrizioni di montaggio non esistono, tuttavia i riscaldatori devono essere, possibilmente, orizzontali. La loro installazione verticale è ammessa solo se sia possible la circolazione dell'acqua. La valvolina dell'aria deve essere messa al disopra del livello del liquido e collegata al riscaldatore per mezzo di un tubicino. La medesima disposizione deve essere osservata anche per il compressore d'aria a getto di vapore.



FED STI VIa Del Valtorta, 2 20127 MILANO Tel. 02-26826332 - Fex 02-26140150 Cod. Fisc. e P. IVA 0239090963 CCIAA 141218 - TRIBURALE DI MONZA 54449

Dampfstrahl-Flüssigkeits-Erhitzer aus GG, zum Einbau in Behälter


Steam jet liquid heater made of cast iron, for installation in vesssel

Technisches Datenblatt
Techn. Data Sheet

TD 1040 24

Seite/Page 1 von/of 1

Treibdruck/motive-pressure 2...9 bar abs.



Pos./item	Benennung	designation	Werkstoff	material
1	Körper	body	GG	cast iron
2	Düse	i nozzle	Rq	i tin bronze
3	Luftventil	¹ air valve	Ms	l brass
4	0-Ring	o-ring	NBR	NBR

	Bezugs-DN reference DN DN _A 1)	Bestell—Nr. purchase—order—no			Baumaße structural dimensions			Gewicht weight kg
01	G 3/4	1040	24	471620	192	28	G 1/8	1,0
 02	G 1			471630	235	34	G 1/8	1,5
03	G 1 1/4		471640	294	40	G 1/8	2,0	
04	G 1 1/2			471650	366	42	G 1/8	5,0
05	G 2	1		471660	449	47	G 3/8	7,0

ex 11.46.42


18.3.98 Bienert

1) ISO 228/1

Anderungen vorbehalten! Subject to change

56SA 6.98	Alle Rechte vorbehalten! Nicoder sonstiger Mißbrauch gei All rights reserved. Unauthor will be subject to legal process	cht genehmigte Weiterverwertung, in: istigen Eigentums wird zivil— und st ised re—use, particularly imitation or d edings.	sbesondere Nachahmung rafrechtlich verfolgt! other abuse of copyright,
	Revision: Prallblech entfer		Rev./Dat. 1

Bearbeitet: 19.03.98 Szepan
Genehmigt: 146.2-91 13 1
Ausgabe: 06.04.99 CQ9



Eiettori
Termocompressori
Riscaldatori
Gruppi per vuoto
Scambio termico






Steam Jet Heater for installation in a tank

The diagram 1 shows the heating flow rate of the steam in function of the size of the heater and of the inlet pressure from 2 to 10 bar abs., measured directly at the connection. The diagram is valid for dry saturated steam and for overcritical pressure ratio, i.e. steam pressure 2 times or more higher than the pressure of the liquid to be heated in the installation point in the tank.

Diagram 1
Steam flow for absolute steam pressure > 2 bar



FED	srl	telefono	02-26826332	C. F. e partita IVA	02390900963
via Dei Va	ltorta 2	telefax	02-26140150	Tribunale di Monza	54449
20127	MILANO	cellulare	335-6149282	C.C.I.A.A.	n. 1441213
ITALY		e-mail	fed@fed.it	indirizzo internet	www.fed.it