METODY OBLICZENIOWE MECHANIKI PŁYNÓW: INSTRUKĆ PATICO Commons License: Attribution Share Alike



WENTYLATOR PROMIENIOWY

Cel ćwiczenia

Zapoznanie się z metodami symulowania ruchu w obliczeniach ustalonych.

Streszczenie

Geometria wentylatora może być podzielona na część ruchomą (powierzchnia wirnika) i nieruchomą (powierzchnia dyfuzora oraz wlotu). Przypadek ten może być modelowany jako stacjonarny, dzięki użyciu opcji ruchomego układu odniesienia (Moving Reference Frame). Fragmenty siatki, które powinny się poruszać, pozostają nieruchome ale następuje przypisanie im prędkości (wynikającej z ruchu jaki miałby mieć miejsce). Takie podejście daje mniej dokładne wyniki niż modelowanie stanu nieustalonego, ale znacznie skraca czas obliczeń.

Przebieg ćwiczenia

Geometria

- Podczas tworzenia geometrii wentylatora użyjemy trzech szkiców do wykonania:
 - Geometria dyfuzora
 - Geometrii objętości obracającej się
 - Łopatek wentylatora.
- 2. Sprawdź czy opcja **Auto Constraints** jest włączona.
- 3. **Spirala**. Wchodząc w szkic 1 rysujemy 3 łuki (**Arc by center** w zakładce **Draw** wewnątrz szkicu):
 - 1. Łuk najmnijeszy:

- Rysujemy dolna część półokręgu.
- Środek i początek łuku mocujemy do **dodatniej osi X** za pomocą więzu **Coincident** (Jeżeli tworząc łuk najedziemy kursorem na oś powinna pojawić się litera **C**).
- Koniec łuku
- Nadaj wymiar tak aby środek łuku znalazł się 3 cm od środka układu współrzędnych.
- Promień 25 cm.

2. Łuk średni:

- Rysujemy prawą górna część ćwierćokręgu.
- Środek mocujemy do **ujemnej osi X** za pomocą więzu **Coincident**.
- Nadaj wymiar tak aby środek łuku znalazł się **5 cm** od środka układu współrzędnych.
- Za pomocą więzu Coincident mocujemy jeden z końców łuku z końcem łuku najmniejszego

3. Łuk najwiekszy:

- Rysujemy lewą część półokręgu.
- Środek łuku połóż w 3 ćwiartce układu współrzędnych (-X, -Y).
- Nadaj wymiary tak aby środek łuku miał wymiary (-5cm, -2cm).
- Za pomocą więzu Coincident mocujemy jeden z końców łuku z końcem łuku średniego
- Promień 35 cm.

Najwygodniejsza jest taka kolejność operacji:

Narysuj łuki korzystając z automatycznego nadawania wiezów Zwymiaruj ich środki

Połącz łuki za pomocą więzu Coincident Zwymiaruj promienie

- 4. Wylot. Do powstałej spirali dorysujmy wylot prosty.
 - 1. Za pomocą 3 linii narysuj kształt **U**. Upewnij się, że za pomocą opcji automatycznego nadawania więzów, linie zostały połączone i są odpowiednio pionowe i poziome (litery **V** i **H** podczas rysowania).
 - 2. Za pomocą więzu **Coincident** połącz końce linii tak, aby zamknąć obwód rysowanej figury.
 - 3. Do największego łuku oraz lewego boku wylotu dodaj więz **Tangent**.
 - 4. Zwymiaruj:
 - $\bullet~$ Długość wylotu $\bf 30~cm$



METODY OBLICZENIOWE MECHANIKI PŁYNÓW: INSTRUKĆ KALTONIO Share Alike



- Szerokość wylotu 23 cm
- 5. W środku układu współrzędnych narysuj okrąg o promieniu 7 cm.
- 6. Wyjdź ze szkicu 1.
- 7. W **szkicu drugim** narysuj dwa okręgi ze środkiem w środku układu współrzędnych.
 - Pierwszy okrąg o promieniu 9 cm
 - Drugi okrąg o promieniu 21 cm
- 8. Wyjdź ze szkicu 2.
- 9. W **szkicu trzecim** stwórz kształt łopatki.
 - 1. Narysuj prostokat tak aby przez figurę przechodziła oś Y.
 - 2. Nadaj cztery wymiary
 - Wysokość 10 cm
 - Szerokość 1 cm
 - Odległość boku od osi Y 0.5 cm
 - Odległość dolnej krawędzi łopatki od osi X 10 cm
- 10. Wyjdź ze szkicu 3.
- 11. Na podstawie szkiców stwórz powierzchnie. (Concept/Surfaces from Sketches)
- 12. Za pomocą operacji **Create/Boolean**
 - W polu Operation wybierz opcję Substract
 - Target Bodies: Zaznacz powierzchnię powietrza wentylatora (od czego odejmujemy)
 - Tool Bodies: Zaznacz powierzchnie wirnika (Co odejmujemy)
 - Preserve Tool Bodies?: Yes (Pozostawiamy powierzchnie odej-mowaną)

Przyda się umiejętność zaznaczania nakładających się powierzchni z poprzedniej instrukcji.

- 13. Za pomocą opcji Create/Pattern:
 - Pattern Type: Circular

- Geometry: Zaznaczamy powierzchnię łopatki
- Axis: Zaznaczamy oś obrotu (klikamy XYPlane w drzewie historii)
- FD3, Copies: 11
- 14. Za pomocą operacji **Create/Boolean** odejmujemy powierzchnie łopatek od powierzchni wirującej
 - Powtórz kroki z punktu 12.
 - Tym razem nie chcemy pozostawiać łopat po operacji:
 - Preserve Tools Bodies?: No
 - Zaznaczając powierzchnię łopat możesz skorzystać z rozwijanego menu geometrii w drzewie historii.
 - Zaznacz Surface body odpowiadający pierwszej łopacie na liście.
 - Z wciśniętym klawiszem shift zaznacz Surface body odpowiadający ostatniej łopacie na liście.
- 15. Na tym etapie w liście geometrii powinny znajdować się 3 powierzchnie.
 - Powierzchnia przy wlocie
 - Powierzchnia wirnika
 - Powierzchnia kanału wylotowego
- 16. Stwórz złożenie z tych 3 geometrii: Form New Part

Mesh

- 1. Przechodzimy do modułu siatek obliczeniowych. Upewnij się co do jednostek.
- 2. Na początku nadajemy nazwy:
 - Pionowa krawędź wylotu: pressure outlet
 - Okrągła krawędź wlotu: **pressure** inlet
 - Krawędzie łopatek: Wirnik
 - Powierzchnia wirnika: Rotor
- $3.\ {\rm Nadajemy\ podziały\ w\ domenie:}$
 - Pierścien na włocie:
 - Wstaw Mapped Mesh
 - Wstaw Sizing: 0.9 cm (zaznaczamy całą powierzchnie)
 - Powierzchnia wirnika:



METODY OBLICZENIOWE MECHANIKI PŁYNÓW: INSTRUKĆ PRATIVO Commons License: Attribution Share Alike



- Wstaw Sizing: 1 cm (zaznaczamy całą powierzchnie)
- Powierzchnia kanału wylotowego:
 - Wstaw **Sizing**: 1.8 cm (zaznaczamy całą powierzchnie)
- Powierzchnie wirnika i kanału wylotowego:
 - Wstaw Method (zaznaczamy powierzchnię) i w polu Method wybieramy Triangles

Fluent

- 1. 2D, Single Precision, 1 proces
- 2. Model turbulencji: Spalart-Allmaras
- 3. Sprawdź warunki brzegowe, upewnij się czy każda z nazw ma odpowiedni warunek. Warunki turbulencji na wlocie: Turbulent intensity: 5% Hydraulic Diameter: 0.1 m
- 4. W Cell zone conditions dla powierzchni rotor wprowadzamy ustawienie obrotu:
 - Włączamy opcję Frame Motion
 - Rotation Axis Origin zostawiamy na współrzędnych (0.0, 0.0)
 - Rotational Velocity: 300 rad/s
- 5. Ustaw równania pędu na $\bf First~Order~Upwind$
- 6. Zainicjalizuj standardową metodą inicjalizacji z wlotu.
- 7. Prowadź obliczenia do zbieżności.
- 8. Przeanalizuj wyniki.