# 1 Comparaison de systèmes de transmission sur fréquence porteuse

## 1.1

Fréquence porteuse

# 1.2




Figure 1:

#### Remarque

$$X(t) = \Re X_e(t)e^{2j\pi f_0 t} = \underbrace{\Re X_e(t)}_{I(t)}\cos(2\pi f_0 t) - \underbrace{\Im X_e(t)}_{Q(t)}\sin(2\pi f_0 t)$$

Avec  $X_e = I + Q$  (I pour en phase et Q pour en quadrature)

## 1.3

L'ordre est de 4 dans les 3 cas.

1.4

1.4.png

Figure 2:

1.5

$$R_s = \frac{R_b}{\log_2(16)} = \frac{R_b}{4}$$

1.6

$$\eta = \frac{R_b}{B}$$

avec  $\boldsymbol{B}$  la bande passante

Ici, on a une racine de cosinus surélevé, donc  $B = (1 + \alpha)R_s$ 




Figure 3: 1

Application numérique  $\alpha = 0.5, M = 16$ 

$$\eta = \frac{4}{1,5} = 8/3 \,\mathrm{bs}^{-1} \mathrm{Hz}^{-1}$$

# 1.7

On a  $\max_{\alpha} \eta(\alpha) = 0$ . Donc  $\max \eta = 4\,\mathrm{bs^{-1}Hz^{-1}}$ . Ainsi  $B = (1+\alpha)R_s = 12\,\mathrm{kHz}$