



Рис. 64. Устройство естественной вентиляции газифицированной котельной а – общий план; 6 – разрез 1-1; 1 – дефлекторы; 2 – осевые вентилято-

 а — общий план; б — разрез 1-1; 1 — дефлекторы; 2 — осевые вентиляторы № 8; 3 — фонарь; 4 — канал к дутьевым вентиляторам; 5 — открывающиеся фрамути Способ вентиляции котельной с механическим побуждением осуществляется путем установки четырехпяти осевых вентиляторов № 8 в специальных приточных кабинах на уровне 6—7 м от уровня пола. При-

точный воздух, как правило, не подогревается. Однако при больших количествах удаляемого воздуха избытков теплоты в котельной может не хватить на нагрев приточного воздуха, поступающего снаружи. В таких случаях прибегают к нагреву приточного воздуха отопительно-вентиляционными агрегатами (например, типа АПВС-50-30 с осевым вентилятором).

в соответствии с проектом. При испытаниях и наладке н вытяжке воздуха, необходимую температуру и скогочной приемки; паспорта вентиляторов и акты их испытаний. Качество выполненных монтажных работ должно обеспечивать надежное крепление воздуховои утечки воздуха в соединениях каналов, достаточную звукоизоляцию, требуемые размеры живого сечения Эксплуатация вентиляционной системы котельной иепытания и сдачи по акту монтажной организацией проверяют производительность системы по притоку нагрузке помещения. К акту приемки вентиляционной содержащей расчет; акты скрытых работ и промежустенкам и перекрытию, отсутствие подсоса рость приточного воздуха, отсутствие пыления и т. д. Аспытания производят при полной технологической системы прилагают проект с пояснительной запиской, может быть допущена только после ее регулировки, жалюзийных решеток и др. TOB K

Правила профилактического обслуживания вентилационной системы, сроки осмотра и ремонта в основном соответствуют эксплуатации тягодутьевых устройств котельной. Особенностью вентиляционной системы является то, что работа ее должна осуществляться постоянно, независимо от остановки котельной на летний период или ремонт. Обслуживание вентиляторов производят по инструкциям, аналогично экссплуатации дымососов и дутьевых вентиляторов.

7.5. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ДЫМООТВОДЯЩИХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ КОТЕЛЬНОЙ

Учет совместой работы вентиляции и дымоотводящих устройств котельной особенно важен при естественной тяге. Неоднократно наблюдались случан, когда отсутствие должного притока воздуха или слипиком интенсивная вытяжка приводили к нарушению стабильности аэродинамического режима помещений