Продолжение табл. 18

Срок	планового ремонта	1 раз в год	1 раз в 2 года
	профилактического осмотра	1	I
	Объект осмотра или ремонта, состав работ	Государственная про- верка образцовых тер- мометров	Государственная проверка тягомеров

шлифовывают шейки вала, Соединительную муфту в Госгортехнадзоре персоналом котельной, оформлиют ежегодными актами установленной формы. Ремонт дымососов производят со вскрытием кожуха для осна место вскрывают и промывают подшипники и проления дымоходов зажженной ветошью. Места выходи дыма очищают и вновь уплотняют. Результаты проверки, производимой добровольным пожарным общеили специально обученным и проверенным мотра ротора и с частичной сменой износившихся лопаток. После ремонта ротор должен быть отбаланен рован с устранением биений. Перед установкой роторы разбирают и проверяют на отсутствие люфтов. Лоннувшие швы кожуха заваривают. CTBOM

жуха дымосос также подлежит замене новым. Состан в грунте, должны иметь гидроизоляцию. Шиберы, пришедшие в негодность, заменяют, места установки рамок водящих устройств и периодичность выполнения работ питальному ремонту при износе более 25 % кирпичной кладки. Ремонтируемые участки, расположенные уплотняют. Дымосос останавливают на капитальный ремонт при износе 50 % лопаток, подшилников и вила. Ротор дымососа заменяют с последующей балансировкой и проверкой на вибрацию. Производят смену вала и подшипников. В случае выхода из строя коработ по профилактическому обслуживанию дымоот Дымоходы, борова и дымовая труба подлежат ки приведены в табл. 15.

ГАЗИФИЦИРОВАННЫХ КОТЕЛЬНЫХ 7.4. ВЕНТИЛЯЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

является выделение избыточного тепла. Считается, что расчете воздухообмена/ Особенностью режима вентированных котельных может быть естественной и искусдуха происходит за счет действия ветра и разности объемных весов воздуха внутри и снаружи помещения. По характеру действия естественная вентиляция может быть организованной и неорганизованной. Возгазообразным топливом, рассчитывается исходя из условия, что основной производственной вредностью при нормально организованной эксплуатации газового оборудования котельной утечки газа в помещении котельной ничтожны и их можно не учитывать при ляции котельной является также организация притока воздуха в количестве, достаточном для сжигания газа, причем общий воздухообмен в котельной должен Общеобменная вентиляция помещений газифици-(с механическим побуждением). Естественной называется вентиляция, при которой обмен воздушный баланс помещений котельных, снабжаемых ственной

шение часовой производительности вентиляционной определяется фактический объем, т. е. за вычетом объема, занятого оборудованием. При наличии в помещении только приточной или только вытяжной вентиляции можно учитывать отдельно либо кратность по притоку, либо кратность по вытяжке. В случае, когда кратности по притоку и вытяжке не совпадают между собой, недостающее количество воздуха поступает или Например, если объем вытяжки больше притока, воздух в помещение может поступать за счет проникания через неплотности в притворах окон и дверей. Как правило, следует избегать неорганизованного притока воздуха в помещения котельных, так как это наруша-Кратностью воздухообмена называется отноудаляется из помещения неорганизованным путем. системы к внутреннему объему помещения. При этом ет гигиенические условия работы персонала, быть не менее трехкратного.

Вентиляцию помещений котельных устранвают по общеобменной схеме с естественным или механическим побиждением, принимаемым в зависимости от мощности котлов, объема помещения и конструкции здания.