Схема вентиляцин котельной состоит в следующем. Во время работы котлов воздух из помещения удаляется через топочные камеры, а приточный воздух в холод ный период года подается через специальные приточные отверстия, снабжаемые жалюзийными решетками Суммарное сечение отверстий определяют по количеству приточного воздуха и допустимой скорости воздуха в приточных отверстиях (не более 2 м/с). Вытяжка воздуха производится через дефлекторы, устананливаемые на перекрытии котельной.

подачи приточного воздуха может вызвать сильные точных отверстий. Это важно потому, что иной способ струн холодного воздуха и простудные заболевания персонала котельной. Необходимо следить за тем, чтонию из топок котлов продуктов горения, в частности оксида углерода. Таким образом, воздушный баланс ные фрамуги верхнего и нижнего ярусов, а также устраивают сквозняки. Приток воздуха осуществляется за котлами на высоте 4 м от пола до низа проема плибы приточные отверстия не закрывали преднамеренно, так как это нарушает процесс вентиляции помещения и работы котлов. Недостаточный приток воздуха мо-В теплое время года, когда количества воздуха, удаляемого через топочные камеры, недостаточно для эффективной вытяжной вентиляции, открывают оконжет привести и образованию разрежения в помешенен котельного зала и, как следствие этого, выбиванемещения котельной, по притоку и вытяжке не должен нарушаться во все периоды года.

мен нарушаться вытяжных устройств когельвой производится на четыре режима работы вентилякин, соответствующие разным периодам года. Исходные параметры наружного воздуха (параметры Б) выбирают в соответствии со СНиП II-35-76. Например, для климатических условий Москвы исходными температурами являются: зимняя расчетная — 28 °С, средняя отопительного периода — 6 °С, переходного периода 10 °С и летияя расчетная 22 °С. Температуру воздуха в рабочей зоне помещений котельных принимают зимой не ниже +12° и летом не более чем на 5 °С выше наружной расчетной. В зависимости от мощности котельной и установленного в ней оборудования возможны следующие частные случаи решения вентыляцин: а) если количество воздуха, необходимого для го-

рения, превышает трехкратный воздухообмен в 1 ч, то приточные устройства рассчитывают на максимальный расход воздуха для работы котлов; б) если количество воздуха, необходимого для горения, не превышает кратность воздухообмена, равную трем, приточные устройства выбирают исходя из этого значения крат-

Количество воздуха удаляемого из котельной через топочные устройства, определяют по формуле, м³/ч:

ности.

$$L_{y\mu} = BV_B^0 \alpha_B \frac{273 + t_B}{273}$$

где B — расход газа, сжигаемого в топках; ${\rm M}^3/{\rm q}$; $V_{\rm B}^0$ — теоретически необходимое количество воздуха для сжигания 1 ${\rm M}^3$ газа (для природного газа $V_{\rm B}^0=9,52$); ${\rm c}_{\rm M}$ — коэффициент набытка воздуха за котлами, принимаемый при отсутствии данных газового анализа равным 1,65—2; ${\rm L}_{\rm H}$ — температура воздуха, поступающего в топки (принимает $t_{\rm B}=20\,^{\circ}{\rm C}$)

Тепловыделения в помещение котельной находят по формуле

где Q_n — воминальная тепловая нагрузка котельной, Дж/ч (ккал/ч); q_5 — удельная потеря теплоты в окружающую среду котлоагрегатом, принимаемая по графику (рнс. 63), %; K— коэффициент, учитывающий число работающих котлов по отношению к общему их чяслу в котельной.

Требуемый воздухообмен на поглощение теплоизбытков в котельной рассчитывают по формуле, м³/ч:

$$L = Q_{\rm u36}/[0.24\gamma_{\rm B} (l_{\rm y} - t_{\rm up})]$$
.

где $Q_{\rm 1105}$ — избыточное количество явной теплоты, Дж/ч (ккал/ч); $I_{\rm 7}$ в $I_{\rm 11p}$ — соответственно температура уходящего из помещения и приточного воздуха, °C; $\gamma_{\rm 8}$ — плотность воздуха, равная 1,2 кг/м³.

Величину Q_{изб} находят как разность выделенной теплоты в котельной и теплопотерь помещения

где Qпот определяется по укрупненным показателям (величийе тепловой характеристики здания qo и строительного объема здания у).

$$Q_{\text{nor}} = Vq_v (t_B - t_{\text{H.p}}) \beta.$$

Величину q_o принимают в зависимости от объема здания; для отдельно стоящих зданий котельных $q_v = -0.35$ ккал/(м³.ч.°С) [0,4 Вт/(м³.°С)]. Поправочный