17 - #device ADC=16; Ifadesi ne anlama gelmektedir?

- a) A,D ve C portlarının 16 numaralı pininin kullanılacağı
- b) Analog dijital çevrimin 16 bitlik olacağ
- c) Mikroişlemci timer'ının 16'ya kadar sayacağı
- d) ifade yanlıştır
- e) Dijital analog çevriminin 16 bitlik olacağı
 - Boş bırak

6 - output_b(64); ifadesi

- a) O B portu 64'e kadar sayar
- b) O Yanlış bir ifadedir
- c) 64 ms delay
- d)

 B portunun değerini 64'e tamamlar
- e) b portunun 6 numaralı pinine lojik 1 verir
 - Boş bırak

18 - b portunun 0 numaralı pinini BUTON1 olarak adlandırmak için;

- a) #use BUTON1 pin_b0
- b) #define BUTON1 port_b0
- c) #define BUTON1 pin_b(0x00)
- d) #define BUTON pin_b0
- e) #define BUTON1 pin_b0
 - Boş bırak

5 - Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelebilir?

#use -----(clock=4M)

- a) include
- b) o clock
- c) delay
- d) fuses
- e) freq
 - Boş bırak

13 - 0,5 sn bekleme vermek için;

- a) delay_us(500);
- b) delay_ms(5000);
- c) delay_ms(500);
- d) delay_ms(0,5);
- e) delay_ms(5);
 - Boş bırak

16 - Dış kesmeyi aktif etmek için;

- a) enable (INT_EXT);
- b) external(int);
- c) int_ext(INT_EXT);
- d) enable_interrupts(INT_EXT);
- e) interrupt(EXT);
 - Boş bırak

7 - timer 0 interruptını aktif etmek için;

- a) int(timer0);
- b) enable_int(tim0);
- c) (GLOBAL);
- d) \(\bigcirc \text{timer0(INT_EXT);} \)
- e) enable_interrupts(INT_timer0);
 - Boş bırak

14 - Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelebilir?

#-----XT, NOWDT, NOPROTECT, NOBROWNOUT, NOLVP, NOPUT, NOWRT, NODEBUG

- a) Odefine
- b) use
- c) O Icd.c
- d) include
- e) fuses
 - Boş bırak

19 - b portunun 0 numaralı pininden giriş yapılıp yapılmadığının kontrolü için;

- a) (if(pin_b0==1)
- b) (if(input_b0)
- c) if(input(pin_b0)==1)
- d) if(input_b(0x01)==1)
- e) (if(input(b0)==1)
 - Boş bırak

2 - Dış kesme oluşturabilmek için;

- a) #int_ext
- b) @ #int timer0
- c) @ #int_ad
- d) @ #external
- e)
 #interrupt external
 - Boş bırak

11 - timer0 interruptını tanımlamak için;

- a) #int_timer0
- b) @ #interrupt_tim0
- c) @ #tim0_int(EXT)
- d) #use fast_io(timer0)
- e) = #enable_timer0
 - Boş bırak

15 - set_pwm1_duty(60); ifadesi ne anlama gelmektedir?

- b) 60 ms PWM oluşacaktır
- c) PWM bit derinliği 60 olacaktır
- d) 0 60 ms sonra analog değer okunacaktır
- e) Mare dalganın yüksek kenarının toplam periyoda oranı %60'tır
 - Boş bırak

b portunun 5 numaralı pinine gerilim vermek için;

- a) output_b(0x01);
- b) output_all();
- c) output_b(0x20);
- d)
 set_tris_b(0x20);
- e) output_b(0x00);
 - Boş bırak

20 - b portunun 0 numaralı pinine bağlı bir LED'i yakmak için;

- a) high(b0);
- b) output_high(pin_b0);
- c) output_high(b);
- d) output_high(b0);
- e) output(b0);
 - Boş bırak

12 - b portunun 0 numaralı pinine bağlı yanan bir LED'i söndürmek için;

- a) output_low(b);
- b) output_low(pin_b0);
- c) output_low(b0);
- d) O low(b0);
- e) input(b0);
 - Boş bırak

9 - Boşluğu uygun ifade ile doldurunuz.

setup_timer_0(------ | RTCC_DIV_256);

- a) GLOBAL
- b) RTCC_INTERNAL
- c) DELAY
- d) TIMERO
- e) O INT_EXT
 - Boş bırak

4 - b portunun tüm pinlerini output olarak ayarlamak için;

tüm pinler çıkı (yani 0) (ayarlama old. set tris olacak)

- a) set_tris_b(0);
- b) output_b(0x00);
- c) set_tris_b(0x01);
- d) set_tris_all(0);
- e) e set_tris_b(0xff);
 - Boş bırak

10 - b portunun 0 ve 1 numaralı pinlerini input olarak ayarlamak için;

- a) set_tris_b(0x03);
- b) output_b(03);
- c) output_b_high(03); > Set 6/m a/1
- d) set_tris_b(0,1);
- e) Output_b(0,1);
 - Boş birak

8 - Analog değer okumak için port seçimi ifadesi;

- a) setup_adc_ports(ALL_ANALOG);
- b) set_adc_channel(ALL_ANALOG);
- c) set_port(AN1);
- d) enable_ports(pin_b);
- e) set_adc_channel(port_b);
 - Boş bırak

3 - Aşağıdaki ifadede boşluğu doldurunuz.
 #----- fast_io(b)

- a) fuses
- b) use
- c) define
- d) include
- e) input
 - Boş bırak