## Mises à jour: 8.02.00.007

## **Corrections des bugs**

Référence	Localisation	Description
01995	WinPro: 001 - Interfaçe	Dans la fiche DXF, les décimales n'étaient pas prises en compte pour les zones "Décalage horizontal" et "Décalage vertical"
02265	WinPro: 380 - Module thermique	Les valeurs de la table CoeffUf n'étaient pas correctement enregistrées dans la base de données en FoxPro
02373	WinPro: 251 - Vitrages	Pour la détection du warmedge, WinPro ne tenait pas compte de la variable EpaisseurIntercalaire d'un vitrage composé.
02379	WinPro: 505 - Export\Import	Le lien entre le vitrage et les warmedges disparaissaient lors de l'importation d'un vitrage
02396	WinPro: 380 - Module thermique	Les épaisseurs de remplissage et les katefeinds n'étaient pas enregistrés dans les tables en FoxPro
02889	WinPro: 100 - Commandes clients	Correction des dimensions d'un panneau consommé dans un panneau fabriqué non rectangulaire.
03002	WinPro: 051 - Documents client	Ajout de la localisation du châssis sur le document de prise de mesures.
03007	WinPro: 550 - WPReport	Correction de la fonction WoY danns WPReport, afin de renvoyer la même valeur que WinPro.
03009	WinPro: 520 - Traductions	Correction de l'exportation des traductions dans des fichiers Excel.
03027	WinPro: 252 - EDI Vitrages	Ajout de la flèche dans l'edi Teleglass lorsqu'il s'agit d'un vitrage de forme 65.

## Développements standards

Référence	Localisation	Description
07805	WinPro: 001 - Interfaçe	L'encours production affiche tous les "flashage" atelier pour le repère sélectionné dans la liste des châssis sur la droite. Pour les autres repères, seul le dernier flash reste affiché (comportement actuel)