Guía rápida: 10 preguntas clave del examen de contratista de Arizona

10 preguntas de nuestro examen de práctica en español, con la respuesta correcta y por qué.

1 **Antes de excavar, ¿qué debe hacer el contratista?**
Respuesta: Llamar al servicio de localización de líneas subterráneas (811).
Por qué: La ley de Arizona (A.R.S. 40-360.21 y siguientes) exige contactar a Arizona 811 al menos dos días hábiles completos antes de excavar. No se debe excavar hasta que todas las compañías de servicios respondan.

2 **¿Qué pasa si se le agrega demasiada agua a una mezcla de concreto?**
Respuesta: Reduce la resistencia y aumenta la contracción.
Por qué: Una relación agua-cemento más alta reduce la resistencia y la durabilidad, y aumenta el agrietamiento por contracción.

3 **¿A qué edad se especifica normalmente la resistencia de diseño del concreto?**
Respuesta: A los 28 días.
Por qué: Salvo que los documentos de construcción indiquen otra edad, la resistencia especificada (f'c) se basa en pruebas a los 28 días.

4 **¿Cuál es el tamaño nominal más común de un bloque de concreto (CMU)?**
Respuesta: 8 x 8 x 16 pulgadas.
Por qué: Es el bloque estándar. Sus dimensiones reales son 7-5/8 x 7-5/8 x 15-5/8 pulgadas (3/8 de pulgada menos, para la junta de mortero).

5 **¿Qué tipo de mortero se considera de mayor resistencia a compresión?**
Respuesta: Tipo M.
Por qué: De mayor a menor resistencia, el orden es M, S, N, O. Para recordarlo: "MaSoN wOrk".

6 **¿Cuándo se requiere comúnmente madera tratada a presión?**
Respuesta: Cuando la madera está en contacto con concreto o suelo.
Por qué: Según el IRC, la madera en contacto con concreto, mampostería o suelo debe ser tratada o naturalmente resistente a la pudrición.

7 **En un techo de tejas asfálticas, ¿cómo se colocan las hileras?**
Respuesta: Del alero hacia la cumbrera, traslapando hacia abajo.
Por qué: Se instalan de abajo (alero) hacia arriba para que cada hilera traslape la inferior y el agua escurra.

8 **Al instalar una ventana con brida (nail fin) en un muro con barrera contra agua, ¿en qué orden van los tapajuntas?**
Respuesta: Primero la charola o tapajuntas del alféizar, luego la ventana, luego los laterales y al final el superior.
Por qué: Los laterales van sobre el del alféizar y el superior sobre los laterales (traslape tipo teja, de abajo hacia arriba); la parte inferior se deja drenar. Siga también las instrucciones del fabricante.

9 **¿Para qué sirven principalmente las ventanas de vidrio de baja emisividad (Low-E)?**
Respuesta: Para reducir la transferencia de calor radiante.
Por qué: El recubrimiento Low-E reduce la transferencia de calor radiante, algo importante en climas cálidos como Arizona.

10 **Según OSHA (29 CFR 1926), ¿a partir de qué altura se requiere generalmente protección contra caídas en construcción?**
Respuesta: 6 pies.
Por qué: 29 CFR 1926.501(b) requiere protección contra caídas (barandales, redes o sistema personal de detención) a 6 pies o más sobre un nivel inferior, incluida la construcción residencial. Otras subpartes (p. ej., andamios) tienen sus propios umbrales.

Practica las 50 preguntas gratis: exnardigital.github.io/examen-contratista-az

Recurso independiente – no afiliado al ROC ni a PSI.