Part2 传感系统(视觉)——Hand-Eye Calibration手眼标定

⊘ 相关理论:


A. 坐标系表示&转化矩阵

- PS&理论补充(Part2) > A1. 坐标系表示:
- PS&理论补充(Part2) > A2. 坐标系转化——齐次变换矩阵 \$T i_j\$:
- PS&理论补充(Part2) > A3. relationship:

⊘功能:

- 。 局限性/假设:仅适合静态刚性的系统,即必须**机器人基座位置固定**或**相机位置固定**
- 。 **Step1.(标定板位置固定通过多次测量)高精度校准、得到相机看到的-机器人坐标系的固定转换关系**(感知系统:target坐标系——>机器人系统:机器人末端/基座坐标系),即把"相机看到什么"转化为"机器人知道在哪"
 - 相机视觉(<mark>相机视角里target的位置:即target坐标系——图像坐标系:像素(u, v)</mark>): 传感器看到的,已知
 - 。相机内参(<mark>图像坐标系:像素(u, v)——相机坐标系:3D坐标(X, Y, Z),原点在相机光心</mark>):镜头焦距、畸变等,一般相机出厂时内参已标定完成,保存在相机内部;已知
 - 相机外参(<mark>相机坐标系:3D坐标(X, Y, Z),原点在相机光心——机器人末端/基座坐标系</mark>):Hand-Eye Calibration,待标定
- Step2.(target位置任意)通过相机看到的-机器人坐标系的转换关系,得到target在机器人系统中的位置
- 。 机器人**感知模块**(Perception)下的 **几何标定(Geometric Calibration)子模块**;已知机器人系统中target位置后,**控制模块**再根据 Pose_in_robot 去规划运动

Step2: target在机器人系统中位置的确定



如图,有3个部分:

- 机器人系统(End-base转换关系可以通过机器人系统直接获得,故可视为一个部分)
- 相机(镜头焦距、畸变等相机内参,一般相机出厂时内参已标定完成,故可视为一个部分)
- 待测target位置


而c-t就是视觉传感器直接测出来的

即已知相机到target的转换关系,**只需求相机到机器人坐标系的固定转换关系T^e_c(Eye In Hand)或T^b_c(Eye to Hand)即可**

Step1:(标定板固定)求解校准 T_c^e (Eye In Hand)或 T_c^b (Eye to Hand)


需要注意的是:只有固定值才能通过多次测量(多个方程)求解校准,故我们需要**找到<mark>固定</mark>的转换关系——T_c^c(Eye In Hand)或T_c^b(Eye to Hand)**

 T_c^e (Eye In Hand):相机<mark>固定</mark>在机械臂末端,标定板位置<mark>固定</mark>



采集机械臂不同姿态下标定板数据 (Eye In Hand)

T_c^b (Eye to Hand):相机<mark>固定</mark>,标定板<mark>固定</mark>在机械臂末端



采集机械臂不同姿态下标定板数据(Eye To Hand)