## 14 ПРОТОКОЛ ПЕРВИЧНОЙ ПАРАМЕТРИЗАЦИИ

Счетчик активной электрической энергии переменного тока статический трехфазный многотарифный

МЭС-3	5/10	0	1	Α	S	Α	P	M
-	5/60	1	2	A2		В	R	M1
	5/100		3	AR			RV	
				A2R2	1		G	

заводской номер

Наименование параметра	Значение
Номинальное напряжение, В	3x57,7/100 3x120/208 3x230/400
Номинальный ток, А	5
Максимальный ток, А	10 60 100
Интервал усреднения мощности, мин	30
Постоянная счетчика, имп/кВт•ч	800 5000
Номер пользователя	Последние четыре цифры заводской номера
Параметры канала связи	RS-485, 9600бит/с, 7 E 1
Сетевой адрес	Последние четыре цифры заводского номера
Формат отображения энергии, <b>кВт•ч</b> (квар•ч): - на дисплее - последовательный порт	0000000 0000000,000
Формат отображения мощности, кВт (квар•ч)	00000,0
Формат отображения тока, <b>А</b>	00000,00
Формат отображения напряжения, В	00000,00
Формат отображения коэффициента мощности	+ (-) 0,000
Формат отображения частоты, <b>Гц</b>	00,0
Количество тарифных зон в сутках	1
Количество сезонных (месячных) тарифных расписаний	1
Количество суточных графиков тарификации для рабочих дней: 00:00 - 24:00 - тариф 1	1
Количество суточных графиков тарификации для выходных дней: 00:00 - 24:00 - тариф 1	1
Количество тарифных расписаний	1 (основное)
Текущее время	местное
Переход на летнее/зимнее время	отменен
Порог тока (порог потребляемой активной мощности), А (кВт)	не установлен (0)
Лимит потребленной энергии, кВт•ч	не установлен (0)
Версия программы	
Пароль доступа на запись параметров	не установлен (0)
Показания накопленной энергии, кВт•ч	

М.П.		
	подпись	расшифровка подписи



# ООО РовалэнтТехЭнерго современные технологии мониторинга энергоресурсов









# СЧЕТЧИКИ

электрической энергии переменного тока статические трехфазные многотарифные МЭС-3 паспорт ПШФГ 462168.002 ПС

#### 1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Счетчики активной электрической энергии переменного тока статические трехфазные многотарифные МЭС-3 (далеесчетчики), предназначены для измерения активной энергии и мощности в прямом и обратном направлениях, фазных напряжений и токов в трехфазных трех-и четырех проводных сетях переменного тока с номинальной частотой 50 Гц в условиях умеренного климата.

Счетчики предназначены для учета электрической энергии на промышленных предприятиях, в коммунально-бытовом и сельском хозяйствах. Счетчики могут применяться как автономно, так и в составе автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии и подключаются к сети переменного тока через измерительные трансформаторы тока или непосредственно.

По устойчивости к климатическим воздействиям счетчики соответствуют группе 4 по ГОСТ 22261-94, с предельным рабочим диапазоном температуры окружающего воздуха от минус 40°С до плюс 70°С, относительная влажность воздуха не более 90% при температуре плюс 30°С. Установленный рабочий диапазон температур от минус 25°С до плюс 55°С.

Счетчики соответствуют ТУ ВУ 191193164.002-2013,  $\Gamma$  OCT 31818.11-2012,  $\Gamma$  OCT 31819.21-2012,  $\Gamma$  OCT 31819.22-2012,  $\Gamma$  OCT 31819.23-2012.

Категория размещения по ГОСТ 15150-69 – 2. Степень защиты оболочки счетчиков IP51 по ГОСТ 14254-96. По устойчивости к механическим воздействиям счетчики соответствуют группе 4 по ГОСТ 22261.

#### 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЧЕТЧИКОВ

Таблица1 – Характеристики счетчиков

Наименование параметра	Значение
Номинальное напряжение (Uном), В	3x57,7/100; 3x120/208; 3x230/400
Установленный рабочий диапазон напряжений	от 0,9 до 1,1 Uном
Предельный рабочий диапазон напряжений	от 0,8 до 1,15 Uном
Частота сети. Гц	50+2.5
Базовый (максимальный ток) Іб (Імакс), А	5(10) транс. вкл.; 5(60), 5(100)
Порог чувствительности счетчиков (для кл. 0,5S транс. вкл.; для кл.1 транс.вкл.; для кл.1 прям. вкл.)	0,001 lhom.; 0,002 lhom; 0,004 l6
Порог чувствительности счетчиков (для юл. 0,55 транс. вюл.; для юл.1 транс.вюл.; для юл.1 прям. вкл.) Мощность, потребляемая параллельной цепью: - полная, В.А, не более	8
- активная, Вт., не более	6
Полная мощность, потребляемая последовательной цепью, В.А	не более 0.9
Мощность, потребляемая встроенными модулями связи, Вт	не более 3
	не более ± 1 с
Погрешность суточного хода встроенных часов в нормальных условиях (23±2)°С	не более ± 1 с
Глубина хранения значений накопленной энергиив целом и с разбивкой по 4 тарифам: Энергия активная по накоплению	<ul> <li>за все дни текущего и 4 предыдущих</li> </ul>
энергия активная по накоплению	
Энергия активная по накоплению	месяцев
Энергия активная по накоплению	<ul> <li>за текущий и 35 предыдущих месяцев</li> <li>за текущий год и 7 предыдущих лет</li> </ul>
Количество тарифов	от 1 до 4
Количество тарифов	от 1 до 48
Количество гарифных зон	от 1 до 12
Количество суточных графиков гарификации Количество тарифных сезонов	от 1 до 12
Количество тарифных годовых расписаний	2 (основное и резервное)
Время хранения информации при отключении питания, лет	в течении срока службы
Защита от несанкционированного перепрограммирования счетчика	программная (пароль) и аппаратная
	1 1 1 1 1 1
Архивы событий	архивы состояния сети, ошибок
	прибора, коррекции прибора,
	архив доступа к прибору
Интерфейсы связи	
- цифровые, скорость обмена 2400, 4800, 9600, 19200 бод - оптический, скорость обмена 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 бод	RS485
- оптическии, скорость обмена 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 бод - модемы, скорость обмена 2400 бод	по МЭК 61107
- модемы, скорость оомена 2400 оод	PLC или RF
Постоянная счетчика в режиме измерений/поверки, имп/кВт. ч	5000/160000 транс.вкл.; 800/16000
Предельный рабочий диапазон температур	от минус 40 до плюс 70° С
Предельная относительная влажность воздуха	до 95 % при температуре 30° C
Charlung char critical to deneate a substantial part	не менее 24
Средний срок службы до первого капитального ремонта, лет	ne menee 24
Класс защиты отпоражения электрическим током по ГОСТ 12.2.091-2002	II
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96	Ір51, категория 2
Габаритные размеры с крышкой зажимной коробки, мм	не более 305х175х85
Масса, кг	не более 2

#### 3 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 3.1 К работам по монтажу счетчика допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей для электроустановок до 1000В.
- 3.2 При монтаже, испытаниях и эксплуатации счетчиков необходимо соблюдать ТКП 181-2009 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», ТКП 427-2012 «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок»
  - 3.3 Счетчики не предназначены для эксплуатации во взрывоопасных зонах по ТКП 339.

#### 4 ПОРЯДОК РАБОТЫ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

Порядок подготовки, монтажа, работы и технического обслуживания указан в руководстве по эксплуатации на счетчики ПШФГ 462168.002 P3 (www.rte.by).

#### 5 ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ

- 5.1 Счетчик подлежит государственному метрологическому контролю и надзору.
- 5.2 Поверка счетчика осуществляется только органами Государственной метрологической службы или аккредитованными метрологическими службами юридических лиц.
  - 5.3 Поверка счетчика производится в соответствии с методикой поверки счетчиков МЭС-3 МРБ МП.2409 2014.
  - 5.4 Межповерочный интервал на счетчики МЭС-1 не более 96 месяцев при применении в сфере законодательной метрологии.

#### 6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие счетчиков требованиям технических условий ТУ ВҮ 191193164.002-2013 при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и сохранности поверочных пломб.

Гарантийный срок эксплуатации - 36 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, не более 48 месяцев с даты изготовления.

Гарантийный срок хранения счетчиков - 12 месяцев с момента изготовления. По окончании гарантийного срока хранения счетчик должен проходить поверку в органах Госстандарта, если он не был введен в эксплуатацию в течении половины межповерочного интервала.

Счетчики, у которых обнаружено несоответствие требованиям технических условий во время гарантийного срока эксплуатации. заменяется или ремонтируется предприятием-изготовителем. По вопросам гарантийного ремонта необходимо обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:

#### 2200018, Республика Беларусь, Минск, ул. Привабная, 5, пом. 2H, ООО «Ровалэнт ТехЭнерго»,

#### тел. 302-78-16, факс(+37517)302-78-13, http://rte.by, e-mail:support@rte.by, info@rte.by

По окончанию гарантийного срока в течение срока службы счетчика ремонт производится предприятием-изготовителем или сервисными организациями за счет потребителя (покупателя).

Гарантийные обязательства не распространяются в следующих случаях:

- на счетчики, имеющие механические повреждения:
- при отсутствии паспорта с отметкой ОТК, штампа поверителя и даты продажи;
- при нарушенных пломбах изготовителя и поверителя;
- при нарушении требований по эксплуатации;
- монтажные работы произведены организацией, не имеющей лицензии на право выполнения указанных работ;
- при возникновении обстоятельств непреодолимой силы.

#### 7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Условия транспортирования счетчиков в транспортной таре предприятия-изготовителя должны соответствовать ГОСТ 22261-94 группа 4 с дополнениями: температура окружающего воздуха от минус 40 °C до плюс 70 °C и относительная влажность воздуха не более 95 % при температуре плюс 30 °C.

Счетчики должны транспортироваться в крытых железнодорожных вагонах, перевозиться автомобильным и водным транспортом с защитой от дождя и снега, а также транспортироваться в герметизированных отапливаемых отсеках самолетов в соответствии с типовыми правилами перевозки грузов автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом.

Счетчики до введения в эксплуатацию следует хранить на складах в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от 0 °C до плюс 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре плюс 35 °C. Хранить счетчики без упаковки следует при температуре окружающего воздуха от плюс 10 °C до плюс 35 °C и относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре плюс 25 °C.

## 8 УТИЛИЗАЦИЯ

Специальные меры безопасности и требования при проведении утилизации счетчика отсутствуют. Счетчик драгоценных металлов не содержит.

#### 9 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Обозначение Наименование		Кол-во
TV BY 191193164.002-2013	Счетчик активной электрической энергии переменного тока статический трехфазный многотарифный МЭС-3 (модификация согласно схеме обозначений)	1
ПШФГ 462168.002 ПС	Счетчик активной электрической энергии переменного тока статический трехфазный многотарифный МЭС-3. Паспорт.	1
ПШФГ 462168.002 РЭ	Счетчик активной электрической энергии переменного тока статический трехфазный многотарифный МЭС-3. Руководство по эксплуатации. (поставляется по заказу)	РЭ на сайте компании или поставляется по заказу
ПШФГ 462168.002.20	Упаковка	1

#### 10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

	U			U	
четчик активной электг	эической энергии пе	ременного тока статич	еский трехфа	зный многотарі	ифныі

0.0.	micallino.	roment pri ice	ton one prinn	repemennore	rona crannin	эсин грсифа	5115171111110101	артіфпот
МЭС-3	5/10	0	1	Α	S	Α	Р	M
	5/60	1	2	A2		В	R	M1
	5/100		3	AR			RV	
				A2R2			G	

	L	A2R2	G
аводской номер			_соответствует ТУ ВҮ 191193164.002-2013 и
ризнан годным для эксплуат	ации.		
М.П.			
	подпись		расшифровка подписи
	»	20	

#### 11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

Государственная поверка счетчика электрической энергии переменного тока статического многотарифного МЭС-3 проводится в объеме, изложенном в методике поверки.

Межповерочный интервал на счетчик электрической энергии переменного тока статический

	ифный МЭС-:		месяцев пр	и применен	ии в сфере	законодателы гический трех		
МЭС-3	5/10	0	1	Α	S	А	P	M
	5/60	1	2	A2		В	R	M1
	5/100		3	AR			RV	
				A2R2			G	
заводской	і́ номер измерений <b>3</b>	v /			١٨			
						<b>\</b>		
	юсти по акти					_)		
на основа	нии результа	тов поверки	органами Го	сстандарта	РБ признан	годным и доп	ущен к экспл	уатации.
Пове	ритель			_				
		по	одпись			расшифровк	а подписи	
Дата	поверки «	»			_20г.	М.Г	1.	
12 CI	видетельст	ВО О ПРОДА	же					
Дата	продажи «	»			20г.			

# 13 СВИДЕТЕЛЬСТВО О МОНТАЖЕ

Отдел сбыта

Счетчик активной электрической энергии переменного тока статический трехфазный многотарифный

расшифровка подписи

МЭС-3	5/10	0	1	Α	S	Α	P	M
	5/60	1	2	A2		В	R	M1
	5/100		3	AR			RV	
_				A2R2			G	

заводской номер								
установлен		есто установки, наимен		низации, почт	овый адрес, тел.	/факс		
Работы	произведены	наимен			ществляющей мо	нтаж		
Дата мог	нтажа «»		_20	_r.				
Предста	витель энергона	дзора	DOBBUG!			nacijijahnonya na		