

NOTIONS FONDAMENTALES SUR LA PHYSIQUE DES SEMICONDUCTEURS

Composants électroniques à semi-conducteurs



Composants électroniques à semi-conducteurs

✓ Les composants optoélectroniques






Composants électroniques à semi-conducteurs

✓ L'électronique intégrée-puissance


Transistors Bipolaires



Transistors MOSFET



Microprocesseur




Les matériaux solides

L'état solide se présente principalement sous deux formes :

Solides Amorphe


Un solide amorphe est un solide où les atomes sont dispersés sans symétrie apparente. Il n'y a pas de symétrie de translation.




Sili ce amorphe (ex.: verre)

Solides cristallins

Un solide cristallin est un solide où les atomes sont régulièrement placés et selon un ordre géométrique bien défini appelé réseau cristallin.



Silice cristallisée (ex.: quartz)



Les matériaux semi-conducteurs

Par leurs propriétés électriques, les matériaux peuvent être classés en trois groupes: les conducteurs, les semi-conducteurs et les isolants.

Isolant

$$[10^{11} \le \rho \le 10^{19}] \Omega \text{ Cm}$$

Conducteur


$$[1.5 \ 10^{-6} \le \rho \le 10^{-4}] \Omega \text{ Cm}$$

<u>Semi-conducteur</u> Quelques éléments ont une résistivité intermédiaires. Pour cette raison ils ont le nom de semi-conducteur

$$[10^{-3} \le \rho \le 10^6] \Omega \text{ Cm}$$

<u>Isolants</u>

Un isolant est un matériau qui ne conduit pas le courant électrique sous des conditions normales. Les électrons de valence sont solidement rattachés aux atomes, laissant très peu d'électrons libres de se déplacer dans un isolant.



Conducteurs

Conducteur

Un conducteur est un matériau qui conduit aisément le courant électrique. Les meilleurs conducteurs sont des matériaux constitués d'un seul élément comme le cuivre, l'argent, l'or et l'aluminium, ces éléments étant caractérisés par un seul électron de valence faiblement lié à l'atome. Ces électrons de valence peu retenus peuvent facilement se détacher de leur atomes Energie

Bande de conduction


Chevauchement


Semi-conducteurs

Un semi-conducteur est un matériau se situant entre le conducteur et l'isolant. Un semi-conducteur à l'état pur (intrinsèque) n'est pas un bon conducteur ni un bon isolant. Les éléments uniques les plus utilisés pour les semi-conducteurs sont le Silicium, le Germanium et le carbone.


Energie

Semi-conducteur






On considère le cas des éléments de la colonne 4 Toutes les liaisons sont covalentes




Semi-conducteurs

Sont fait des éléments de la colonne

Colonne		Semiconducteur		
		Ge, Si, C		
	IV-IV	SiC, SiGe		
III-V	Binaire	GaAs, GaP, InP, InSb		
	Ternaire	Al _x Ga _{1-x} As, GaAs _y P _{1-y}		
	Quaternaire	Al _x Ga _{1-x} As _y P _{1-y}		
	Binaire	CdS; CdTe, ZnSe, ZnS		
II-VI	Ternaire	Cd _x Hg _{1-x} Te		



Monocristal de silicium







Structure cristalline

La plus part des semi-conducteurs cristallisent selon un système cubique:


Primitives (un motif)	Multiples (plus d'un motif) avec :			
nœuds aux sommets : La maille est dita primitive et notée P. n=1motif/maille	un nœud au centre : la maille est dite centrée et notée I. n=2 motifs/maille	des nœuds sur les bases : la maille est à bases centrées. Elle est notée C (A ou B). n=2 motifs/maille	toutes les faces centrées : la maille est dite à faces centrées et notée F. n=4 motifs/maille	

Semiconducteurs élémentaires

Il sont fait des éléments de la colonne IV


IIB IIIB IVB VB VIB

	В	C	N	0
Ì	Al	Si	Р	S
Zn	Ga	Ge	As	Se
Cd	In	Sn	Sb	Te
Hg	TI	Pb	Bi	Po



Exp: diamant Eg = 5,4 eV incolore





Configuration sp³

semi-conducteurs composés


Il sont fait des éléments des colonnes III-V et II-VI

IIB	IIIB	IVB	VB	VIB
	В	С	N	0
	Al	Si	P	S
Zn	Ga	Ge	As	Se
Cd	In	Sn	Sb	Te
Hg	TI	Pb	Bi	Po


III-V: GaAs, InP, GaN, etc

II-VI: ZnSe, CdTe, HgSe, etc

Structure zinc-Blende



Structure de zinc cubique (diamant avec 2 atomes différents)




Configuration sp³


Théorie des bandes et dynamique des électrons


□ Structure électronique de la matière Cas d'un atome isolé

L'atome est constitué d'un noyau autour duquel gravitent des électrons de charge négative. Les électrons d'un atome isolé prennent des valeurs d'énergies discrètes et chaque niveau d'énergies peut accueillir un nombre limité d'électrons

L'atome








☐ Mécanique quantique pour un atome isolé :

Niveaux d'énergie discrets


Modèle qualitatif pour le <u>Silicium</u>: Structure électronique (14 électrons): 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p²




Cas d'un atome liés, bandes d'énérgies


☐ Si on approche 2 atomes :


- -Fonctions d'ondes des électrons perturbées
- -Deux fois plus d'électrons sur le même niveaux
- -Chaque niveau → 2 niveaux





☐ Si on approche N atomes?






Notion d'électron et de trou

Si on apporte au semi-condcteur une énergie E>Eg
 l'électron passe de la bande de valence vers la bande de conduction se départ va donner naissance à un trou


formation d'une paire électron-trou (é-t)



Création d'une paire électron-trou dans un atome excité de silicium .Un électron dans la bande de conduction est un trou dans la bande de valence.


Notion de trous (+e!)

 La notion de bandes permet d'introduire le porteur de charge positif : un trou



 Aux températures différentes de 0 K, électrons « montent » dans BC, laissent des « trous » dans la BV

Électrons et trous






 $J_{total} = J_e + J_t$

Notion de masse effective

Electron dans le vide

 La variation de l'énergie cinétique d'un électron dans le vide en fonction du vecteur d'onde k est parabolique



Cas d'un électron dans la B.C et d'un trou dans la B.V


- Soit un électron dans la bande de conduction d'un semi-conducteur.
 Les électrons sont situé au minimum da la bande de conduction qui correspond à k=0
- Effectuons un développement limité au second ordre de l'énergie valable au voisinage de ce minimum:

$$E(k) = \underbrace{E(k=0)}_{=0} + \frac{\partial E}{\partial k}(k=0)k + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 E}{\partial k^2}k^2 = E_c + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 E}{\partial k^2}k^2$$

On pose

$$m^* = \frac{\hbar^2}{\frac{\partial^2 E}{\partial k^2}}$$

Donc on peut assimiler la variation de la B.C localement (proche du minimum) à une parabole. C'est l'approximaion parabolique des bandes d'énergie. La relation précédente signifie que un électron dans la B.C se comporte comme un électron dans le vide(é libre) à condition de remplacer sa masse m par une masse fictive dépend du matériau: appelée masse effective de l'électron



Densité d'état


Un nombre maximal d'électron peut exister dans un semi-conducteur cette limite fait intervenir une quantité d'énergie que l'on peut stoker par unité de volume: C'est la densité d'état d'énergie en cm⁻³J⁻¹

Cette densité d'état d'énergie existe pour les électrons et les trous.

$$g_C(E) = \frac{1}{4\pi^2} \cdot \left(\frac{2m_C^*}{\hbar^2}\right)^{3/2} (E - E_C)^{1/2}$$

Densité d'état pour les trous dans la B.V

$$g_V(E) = \frac{1}{4\pi^2} \cdot \left(\frac{2m_V^*}{\hbar^2}\right)^{3/2} (E_V - E)^{1/2}$$





Répartition des porteurs sur les états d'énergies

Les répartitions de porteurs obéissent à des lois qui peuvent dépendre du type de particules. Trois types de lois peuvent être utilisées:

·La statistique de BOLTZMANN qui s'applique aux gaz parfaits

$$\overline{n} = n_0 \exp\left(\frac{E - \mu}{k_B T}\right)$$

·La statistique de FERMI-DIRAC pour les particules de spin demi-entier

$$\overline{n} = n_0 \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E - \mu}{k_B T}\right)}$$

·La statistique de BOSE-EINSTEIN pour les particules de spin entier (photons, phonons).

$$\overline{n} = n_0 \frac{1}{\exp\left(\frac{E - \mu}{k_B T}\right) - 1}$$

Le cas qui nous intéresse correspond à celui des électrons et suit donc la statistique de FERMI-DIRAC.

Fonction de distribution de Fermi-Dirac

La probabilité de présence d'un électron sur un niveau énergétique E sera notée f (E). Elle est donnée par la formule

$$f(E) = \frac{1}{e^{(E-E_F)/kT} + 1}$$


Appelée fonction de distribution de Fermi-Dirac

Cette expression fait apparaître un niveau énergétique E_F qui correspond à une probabilité de présence égale à ½:

Ce niveau correspond, au zéro absolu, à la séparation entre les niveaux vides et les niveaux pleins.

$$f(E) = \frac{1}{e^{(E-E_F)/kT} + 1} \qquad \text{à T= OK:} \quad \begin{cases} E < E_F \Rightarrow f(E) = 1 \\ E > E_F \Rightarrow f(E) = 0 \end{cases}$$

A T = 0, tous les niveaux d'énergie sont remplis à l'énergie E_F , appelée énergie de Fermi.



Influence de la température

