# Microprocesseurs (MIC)

Chap. 6: Les modes d'adressage

### Adresser les données

De nombreuses instructions manipulent des données

```
transferts mémoire-regitres : MOV AX, 3
```

```
► calculs : ADD EAX, EBX
```

```
► tests : BT AX, 2
```

**•** 

Il faut pouvoir indiquer où se trouve / où mettre chaque donnée

C'est ce qu'on appelle les modes d'adressage



#### Modes de base

Immédiat la donnée est directement dans l'instruction

ex : **MOV AX**, 42

Registre la donnée est (doit être placée) dans un registre

ex: MOV AX, BX

Direct la donnée est (doit être placée) à l'adresse donnée dans l'instruction

ex : MOV AX, [0xB8A0] ex : MOV [0xB8A2], AX

# Modes de base – Piège

# Attention à ne pas confondre une adresse et ce qu'elle contient

```
MOV EAX, 0xB8A0 ; immédiat. EAX reçoit la valeur 0xB8A0.

MOV EAX, [0xB8A0] ; direct. EAX reçoit la valeur (4 bytes) à l'adresse 0xB8A0.

MOV AX, [0xB8A0] ; direct. AX reçoit la valeur (2 bytes) à l'adresse 0xB8A0.

MOV AL, [0xB8A0] ; direct. AL reçoit la valeur (1 byte) à l'adresse 0xB8A0.
```

#### D'ailleurs

```
MOV AL, 0xB8A0 ; Ne compile pas ! AL trop petit pour y mettre la valeur MOV 0xB8A0, AL ; Ne compile pas ! Pas d'immédiat à gauche.
```

# Modes de base – Autre piège

#### Un label est un nom symbolique pour une adresse

```
MOV EAX, brol ; immédiat. On met dans EAX l'adresse brol.

MOV EAX, [brol] ; direct. EAX reçoit la valeur (4 bytes) à l'adresse brol.

MOV AX, [brol] ; direct. AX reçoit la valeur (2 bytes) à l'adresse brol.

MOV AL, [brol] ; direct. AL reçoit la valeur (1 byte) à l'adresse brol.
```

#### D'ailleurs

```
MOV [brol], AX ; on met le contenu de AX à l'adresse brol
MOV brol, AX ; Ne compile pas ! On ne peut pas modifier un label.
```

### Modes de base – Utilisation

Ces trois modes permettent de traduire les instructions simples des langages de haut niveau.

#### Par exemple

```
b < -a + 2
```

#### pourrait se traduire 1

```
MOV AX, [a] ; registre , direct
ADD AX, 2 ; registre , immédiat
MOV [b], AX ; direct , registre
```

<sup>1.</sup> Valable pour des variables globales. En pratique, a et b sont probablement des variables locales; elles seront dès lors stockées dans une pile, ce qui modifie un peu les instructions.

## RISC vs CISC

|                    | RISC                | CISC                |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| Signification      | Reduced Instruction | Complex Instruction |
|                    | Set Computer        | Set Computer        |
| Modes d'addressage | Peu                 | Beaucoup            |
| Processeur         | Moins complexe      | Plus complexe       |

# Les architectures **CISC** permettent de coder plus facilement des instructions de haut niveau comme

```
maStructure.unChamp <-1 tab [3] <-2 tab [3]. unChamp <-3
```

# Adressage indirect (registre)

La donnée est à une adresse donnée par un registre

#### Exemple:

```
MOV EBX, 0xB8A0 ; EBX contient l'adresse donnée
MOV EAX, [EBX] ; on met dans EAX la donnée se trouvant à l'adresse 0xB8A0
```

Utile pour traduire les instructions manipulant les **pointeurs / références** 

Exemple : Pour traduire objet1 < - objet2 (copie des références), on pourrait avoir

```
MOV EAX, [objet2] ; l'objet référencé par objet2
MOV [objet1], EAX ; et si on ne met pas les crochets ?
```

# Adressage indirect avec déplacement

Adresse obtenue en ajoutant un déplacement à une adresse dans un registre

#### Exemple:

```
MOV AX, [EBX + 4] ; AX reçoit la donnée se trouvant à l'adresse ; donnée par (le contenu de) EBX + 4
```

Utile pour traduire les instructions manipulant les structures

Exemple : Pour traduire maStructure.unChamp < -1, on pourrait avoir

```
MOV EAX, maStructure ; pas de crochet ici
MOV [EAX + 8], 1 ; Le '8' dépend des champs précédents dans la structure
```

# Adressage indirect indexé

Le déplacement est lui aussi dans un registre. On y applique un facteur multiplicatif.

#### Exemple:

```
MOV AX, [EBX + 4 * ECX] ; AX reçoit la donnée se trouvant à l'adresse
; donnée par (le contenu de) EBX + 4 * (le contenu de) ECX
```

Utile pour traduire les instructions manipulant les tableaux

Exemple : Pour traduire tab[3] < -1, on pourrait avoir

```
MOV EAX, tab
MOV EBX, 3
MOV [EAX + 4 * EBX], 1 ; Le '4' est la taille d'une case.
; on comprend mieux que les tableaux commencent à0 dans de nombreux langages
```

## Remarques

#### Nous n'avons pas tout dit :

- Les modes portent parfois d'autres noms
- ▶ Il existe encore d'autres modes d'adressages
- Chaque processeur dispose d'un sous-ensemble des modes possibles
- Chaque assembleur dispose de sa propre syntaxe pour ces modes d'adressages