PRÁCTICA CONFIGURACIÓN DE BIOS / UEFI

MODELO DE SOLUCIÓN COMPLETA (Manual Técnico Guiado)

1️⃣ ASUS Prime B760-Plus

Tipo de Firmware

- Firmware: UEFI
- Fabricante BIOS: AMI (American Megatrends)
- Soporta: Secure Boot
- Soporta virtualización: Sí (Intel VT-x)

A) Cambiar Orden de Arranque

Acceso

Tecla: DEL

Ruta de menú

```
UEFI BIOS Utility - Advanced Mode
----------------------------------
Main
Ai Tweaker
Advanced
Monitor
Boot  ← seleccionar
Tool
Exit
```

Captura simulada

```
Boot Option Priorities
----------------------
Boot Option #1    [Windows Boot Manager]
Boot Option #2    [Samsung SSD 980]
Boot Option #3    [USB Kingston]
```

→ Cambiar Boot Option #1 a: USB Kingston

Guardar cambios

F10 → Save Changes & Reset → Yes

B) Configurar Fecha y Hora

Ruta:

Main → System Date / System Time

Simulación:

System Date [03/03/2026]
System Time [10:45:22]

Explicación técnica:

La fecha se guarda en el RTC (Real Time Clock).
Si la pila CMOS se agota, la fecha se reinicia.

C) Activar Virtualización

Ruta:

Advanced → CPU Configuration

Captura:

Intel (VMX) Virtualization Technology [Disabled]
→ Cambiar a [Enabled]

Guardar con F10.

2️⃣ Gigabyte B550M DS3H

Tipo de Firmware

- UEFI
- AMI BIOS
- Compatible con AMD SVM
- Secure Boot disponible

A) Cambiar Orden de Arranque

Acceso: DEL

BIOS Setup → Boot

Simulación:

```
Boot Sequence
-------------
1st Boot Device   [WDC SSD]
2nd Boot Device   [USB HDD]
```

→ Cambiar 1st Boot Device a [USB HDD]

B) Fecha y Hora

System → Date/Time

C) Activar Virtualización (AMD)

Ruta:

Advanced BIOS Features → SVM Mode

Captura:

```
SVM Mode  [Disabled]
```
→ Cambiar a [Enabled]

SVM = Secure Virtual Machine (equivalente AMD a Intel VT-x)

3️⃣ MSI PRO H610M-B

Firmware

- UEFI
- AMI Click BIOS 5
- Compatible Intel VT-x

A) Orden de Arranque

Settings → Boot

Simulación gráfica estilo MSI:

Boot Priority

UEFI Hard Disk
UEFI USB Key

Arrastrar USB a primera posición

B) Fecha y Hora

Settings → System Status

C) Virtualización

OC → CPU Features

Captura:

Intel Virtualization Tech [Disabled]
→ Enabled

4️⃣ ASRock B450M-HDV

Firmware

- UEFI
- AMI
- Compatible AMD SVM

A) Orden de Arranque

Boot → Boot Option Priorities

Simulación:

Boot Option #1 [P1: SSD]
Boot Option #2 [UEFI: USB]

→ Cambiar Boot Option #1 a UEFI: USB

B) Fecha y Hora

Main → System Browser

C) Virtualización

Advanced → CPU Configuration

SVM Mode [Disabled]
→ Enabled

5️⃣ Intel Desktop Board DH61WW

Firmware

- BIOS tradicional (Legacy + UEFI híbrido)
- Fabricante: Intel BIOS
- Compatible Intel VT-x

A) Orden de Arranque

Acceso: F2

Boot → Boot Device Priority

Simulación clásica:

1. SATA HDD
2. USB Device

→ Subir USB Device con tecla +

B) Fecha y Hora

Main → System Date

C) Virtualización

Advanced → Processor Configuration

Intel Virtualization Technology [Disabled]
→ Enabled

EXPLICACIÓN TÉCNICA GLOBAL

¿Por qué es importante cambiar el orden de arranque?

Permite:

- Instalar Windows
- Arrancar desde USB técnico
- Recuperación del sistema

¿Por qué activar virtualización?

Permite ejecutar correctamente:

- VirtualBox
- VMware Workstation

Sin esta opción:
Error típico: "VT-x is disabled in BIOS"

¿Qué ocurre si Secure Boot está activo?

Puede impedir:

- Instalación de Linux
- Sistemas no firmados