

# 第2章 微型计算机的硬件系统

- 2.1 微型计算机的硬件共性结构及基本性能指标
- 2.2 通用嵌入式计算机的提出、定义及组成
- 2.3 基于RISC-V架构CH573芯片构建GEC







## 2.1 微型计算机的硬件共性结构及基本性能指标(了解)


微型计算机的名字太多了,简直数不胜数,也反映了微型计算机的不同种类、不同用途,如:个人计算机(Personal Computer,PC)、桌面计算机(Desktop computer)、多媒体应用处理器(Multimedia Application Processor,MAP)、微控制器(Microcontroller,MCU)、单片机(Single Chip Microcomputer,SCM)、工控机(Industrial Personal Computer,IPC)、笔记本电脑(Notebook computer),等等。本节给出微型计算机硬件的共性结构及基本性能指标。





## 2.1.1 微型计算机的硬件共性结构

微型计算机硬件的共性结构可以简单地表述为:微型计算机是在内部集成了中央处理单元CPU、存储器(RAM/ROM等)、定时器/计数器及多种输入输出(I/O)接口的比较完整的数字处理系统。







#### 1. 关于CPU的补充说明

CPU是计算机运算核心和控制核心的集成电路,用来解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据。从功能角度,CPU主要由控制器和运算器两部分组成,完成指令的解释与执行。运算器部分由算术逻辑单元ALU、累加器AC、数据缓冲寄存器DR和标志寄存器F组成,是数据加工处理部件。控制器部分由指令计数器IP、指令寄存器IR、指令译码器ID及相应的操作控制部件组成,产生的各类控制信号使各部件协调地工作,是指令执行部件。

### 2. 关于存储器的补充说明

存储器是可以用来存储数据和指令的记忆部件,其主要功能是存储程序和各种数据,并能够在计算机运行过程中高速、自动地完成程序或数据的存取。从物理、功能等角度,存储器多种多样,如RAM、Flash等。





## 2.1.2 微型计算机基本性能指标

基本性能指标主要有字长、主频、存储容量、外设扩展能力、软件配置等。

#### 1. 字长

字长是计算机内部一次可以处理的二进制数的位数,目前常有32位、64位、128位等。(通常所说的计算机位数就是指字长)

#### 2. 主频

主频是指微型计算机中CPU的时钟频率,在MHz、GHz级别等。





#### 3. 存储容量

存储容量是衡量微型计算机中存储能力的一个指标,它包括内存容量和外存容量。内存容量是由CPU的地址总线的位数决定,目前已达到MB、GB级别;外存容量主要是指硬盘容量,目前已达到GB、TB级别。

#### 4. 外设扩展能力

一台微型计算机可配置外部设备的数量以及配置外部设备的类型,对整个系统的性能有重大影响。如显示器的分辨率、多媒体接口功能和打印机型号等,都是外部设备选择中要考虑的问题。

#### 5. 软件配置情况

软件配置情况直接影响使用和性能发挥,通常配置软件有:操作系统、计算机语言、工具软件、数据库管理系统、应用软件。





## 2.2 通用嵌入式计算机的提出、定义及组成

要能够做到像PC机那样开发嵌入式计算机程序,就必须做到类似PC机的系统,即有启动程序,然后在启动程序基础上,运行可独立编译的用户程序,为此构建通用嵌入式计算机。





## 2.2.1 嵌入式终端开发方式存在的问题与解决办法

#### 1. 嵌入式终端UE开发方式存在的问题

微控制器MCU是嵌入式终端UE的核心,承担着传感器采样、滤波处理、融合计算、通信、控制执行机构等功能。MCU生产厂家往往配备一本厚厚的参考手册,少则几百页,多则可达近千页。许多厂家也给出软件开发包(Software Development Kit, SDK)。但是,MCU的应用开发人员通常花费太多的精力在底层驱动上,终端UE的开发方式存在软硬件设计颗粒度低、可移植性弱等问题。

- (1) 硬件设计颗粒度低。
- (2) 寄存器级编程,软件编程颗粒度低,门槛较高。
- (3) 可移植性弱,更换芯片困难,影响产品升级。






### 2. 解决终端开发方式颗粒度低与可移植性弱的基本方法

针对嵌入式终端UE开发方式存在颗粒度低、可移植性弱的问题,必须探讨如何提高硬件颗粒度、如何提高软件颗粒度、如何提高可移植性,做到这三个"提高",就可大幅度降低嵌入式系统应用开发的难度。

- (1)提高硬件设计的颗粒度。若能将MCU及其硬件最小系统、通信模组及其适配电路、eSIM卡及其接口电路,做成一个整体,则可提高UE的硬件开发颗粒度。
- (2)提高软件编程颗粒度。针对大多数以MCU为核心的终端系统,可以通过面向知识要素角度设计底层驱动构件,把编程颗粒度从寄存器级提高到以知识要素为核心的构件级。
- (3)提高软硬件可移植性。把共性抽象出来,面向知识要素封装,把个性化的寄存器屏蔽在构件内部,这样才能使得应用层编程具有可移植性。在硬件方面,遵循硬件构件的设计原则,提高硬件可移植性。





## 2.2.2 提出GEC概念的时机、GEC定义与特点

#### 1. 提出GEC概念的时机

借鉴:要能能够做到提高编程颗粒度、提高可移植性,可以借鉴通用计算机(General Computer)概念与做法,在一定条件下,做通用嵌入式计算机(General Embedded Computer,GEC),把基本输入输出系统(Basic Input and Output System,BIOS)与用户程序分离开来,实现彻底的工作分工。GEC虽然不能涵盖所有嵌入式开发,但可涵盖其中大部分。

时机: (1) MCU的总线频率是早期MCU总线频率几十倍,甚至几百; (2) 软件构件技术的发展与认识的普及。

希望实现:从"零"开始的编程,将逐步分化为构件制作与构件使用两个不同层次,也为嵌入式人工智能提供先导基础。





#### 2. GEC定义

通用嵌入式计算机GEC定义。一个具有特定功能的通用嵌入式计算机(General Embedded Computer,GEC),体现在硬件与软件两个方面。在硬件方面,把MCU硬件最小系统及面向具体应用的共性电路封装成一个整体,为用户提供SOC级芯片的可重用的硬件实体,并按照硬件构件要求进行原理图绘制、文档撰写及硬件测试用例设计。在软件方面,把嵌入式软件分为基本输入/输出系统(Basic Input/Output System,BIOS)程序与User程序两部分。BIOS程序先于User程序固化于MCU内的非易失存储器(如Flash)中,启动时,BIOS程序先运行,随后转向User程序。BIOS提供工作时钟及面向知识要素的底层驱动构件,并为User程序提供函数原型级调用接口。






### 3. GEC基本特点

与MCU对比,GEC具有硬件直接可测性、用户软件编程快捷性与可移植性三个基本基本特点。

- (1) GEC硬件的直接可测性。与一般MCU不同,GEC类似PC机,通电后可直接可运行内部BIOS程序, BIOS驱动保留使用的小灯引脚,高低电平切换(在GEC上,可直接观察到小灯闪烁)。可利用AHL-GEC-IDE开发环境,使用串口连接GEC,直接将User序写入GEC, User程序中包含类似于PC程序调试的printf语句,通过串口向PC机输出信息,实现了GEC硬件的直接可测性。
- (2) GEC用户软件的编程快捷性。与一般MCU不同,GEC内部驻留的BIOS与PC机上电过程类似。利用User程序不同框架,用户软件不需要从"零"编起,而是在相应框架基础上,充分应用BIOS资源,实现快捷编程。
- (3) GEC用户软件的可移植性。与一般MCU软件不同,GEC的BIOS软件由GEC提供者研发完成,随GEC芯片而提供给用户,即软件被硬件化了,具有通用性。BIOS驻留了大部分面向知识要素的驱动,提供了函数原型级调用接口。在此基础上编程,只要遵循软件工程的基本原则,GEC用户软件则具有较高的可移植性。





## 2.2.3 GEC基本硬件系统的组成

#### 表2-1 GEC基本硬件系统的基本组成

序号	部件	功能说明
1	主控芯片	例如,CH573 芯片、D1-H 芯片、STM32L431 芯片、MSPM0L1306 芯片等。
2	复位按钮	用户程序不能写入时,按此按钮6次以上,绿灯闪烁,可继续下载用户程序
3	TTL-USB	两路 TTL 串口电平转 USB,与工具计算机通信,下载程序,用户串口
4	三色灯	红、绿、蓝
5	5V 转 3.3V 电路	实验时通过 Type-C 线接 PC 机,5V 引入本板,在板上转为3.3V 给芯片供电
6	引出脚编号	把主控芯片的基本功能引脚全部再次引出,供应用开发者使用
7	温度传感器	测量环境温度(可选)





#### 1. 芯片的硬件最小系统

硬件最小系统是指包括电源、晶振、复位、写入调试器接口等可使内部程序得以运行的、规范的、可复用的核心构件系统,它是应用产品设计人员要为芯片提供的硬件方面的最基本的服务。

#### 2. 复位按钮

GEC板上有个复位按钮,其作用是热复位。特别功能是,在短时间内连续按6次以上,GEC进入BIOS运行状态,可以进行用户程序下载,仅用于解决GEC与开发环境连接不上时的写入操作问题。





#### 3. TTL-USB串口


嵌入式软件开发需要使用PC机或笔记本电脑作为工具机,嵌入式终端作 为运行程序的目标计算机。程序的编辑、编译、下载、调试等工作在工具机 上进行。嵌入式软件开发时,工具机与目标机之间的通信主要有写入调试器 接口与串口。写入调试器接口可以提供BIOS的下载,使用串口通信进行用 户程序的下载是十分便利的方法。工具机大多是USB接口,嵌入式芯片串口 引脚是TTL电平,因此GEC最好带有TTL-USB串口。这个用于使用Type-C 线将GEC与PC机的USB连接起来,实质是串行通信连接,PC机使用USB接 口模拟串口是为了方便,现在的工具机已经逐步没有RS232串行通信接口, 此内容将在第6章进行阐述。这个TTL-USB串口提供了两路串口,一个用于 下载用户与调试程序,一个供用户使用。





#### 4. LED三色灯

红(R)、绿(G)、蓝(B)三色灯电路原理图,如图2-2所示。三色灯的型号为 1SC3528VGB01MH08,内含红绿蓝三个发光二极管(Light Emitting Diode, LED)。图中,每个二极管的负极外接1KΩ限流电阻后接入芯片引脚,只要芯片内的程序,控制相应引脚输出低电平,因二极管具有单向导电性,对应的发光二极管就亮起来了,达到软件控制硬件的目的。



注意: 额定电流的概念





## 2.3 基于RISC-V架构CH573芯片构建GEC

本节给出RISC-V架构具体芯片(CH573)实例,利用它构成一个通用嵌入式计算机,以便进行编程实践。要构建GEC,首先要完成芯片最小硬件系统。





## 2.3.1 芯片最小硬件系统的电路组成

构建GEC,重要工作之一是软件能够写到GEC中,并使之运行起来,那么,就要为芯片提供基本的硬件服务,这就是硬件最小系统,有了它,芯片内部若有程序,就会运行起来,这里给出芯片最小硬件系统的共性说明。

#### 1. 电源及其滤波电路

- (1) 为什么需要电容滤波?
- (2) 为什么电容可以滤波?
- (3) 画原理图与布板是需要注意什么?
- (4) 电容大小与干扰波频率的关系。

举例: 2009年折弯机项目,加外接电容滤波解决电机对串口的干扰。





#### 2. 复位引脚

芯片复位,意味着一切重新开始,其引脚为RESET。

- (1) 外部复位和内部复位。从引起MCU复位的内部与外部因素来区分,复位可分为外部复位和内部复位两种。外部复位有上电复位、按下"复位"按钮复位。内部复位有看门狗定时器复位、低电压复位、软件复位等。
- (2)冷复位和热复位。从复位时芯片是否处于上电状态来区分,可分为冷复位和热复位。从无电状态到上电状态的复位属于冷复位,芯片处于带电状态时的复位叫热复位。冷复位,RAM的内容是随机的,热复位,RAM的内容会保持复位前的内容。

补充:编程过程中正确使用复位,对产品健壮性的作用。

举例: (1) 2005年瑞萨稼动率项目,定时复位解决死机问题。

(2) 外接USB的热复位处理方法。





#### 3. 晶振电路

计算机的工作需要一个时间基准,这个时间 基准由晶振电路提供。有的芯片可使用内部晶振 和外部晶振两种方式为芯片提供工作时钟。使用 内部时钟源可略去外部晶振电路,但通常内部内 部时钟源比外部晶振电路的精度低。若时钟源需 要更高的精度,可选用外部晶振。



补充: 晶振的基本原理。







## 2.3.2 CH573F的硬件最小系统

CH573F为南京沁恒微电子于 2022年推出的低功耗蓝牙系列中的一个型号,是RISC-V内核的微控制器家族之一,60MHz 频率,Flash大小为512KB;片上集成低功耗蓝牙 BLE 通讯模块、SPI、4 个串口、ADC、RTC等外设资源。封装形式为28引脚无引线四方扁平封装(Quad Flat No-lead,QFN),配送形式为大卷带包装。





### 1. CH573F引脚图








表2-2 CH573F硬件最小系统引脚表						
分类	引脚名	引脚号	功能描述			
电源输入	VDD33	5	电源,典型值: 3.3V			
电源输入 VDCID、VDCIA		3, 22	分别为内部数字电路和模拟电路 LDO 调整器的电源输入,需要两个引脚短接并外接 0.1uF 退耦电容			
电源输入	VSW	4	内部 DC-DC 开关输出,启用 DC-DC 时必须贴近引脚串接 22uH 电感 连接到 VDCID,不启用 DC-DC 时可以直连 VDCID。			
电源	VINTA 20		内部模拟电路的电源节点			
晶振	X32KO, X32KI 1, 2		32.768K 无源晶振接入引脚			
晶振	X32MO、X32MI	18、19	32M 无源晶振接入引脚			
启动方式	自动方式 PB22 (BOOT)		程序启动方式控制,BOOT 接地,芯片启动时停留在 bootloader 程序中(BIOS 程序写入时使用)			
引脚个数统计			硬件最小系统引脚为 10 个			








## 2. 对外提供服务引脚

表2-3 CH573对外提供I/O端口资源类引脚表							
端口号	引脚数	引脚名	硬件最小系统复用引脚				
A	10	PA[4-5], PA[8-15]					
В	12	PB[4], PB[7-15], PB[22-23]	PB23, PB12, PB15, PB22				
合计	22						





## 3. 硬件最小系统电路图







本章作业: 7、8、9

