

第11章 通用计算机的基本结构及启动过程

- 11.1 PC机系统的基本结构
- 11.2 PC机系统的启动流程
- 11.3 PC机的操作系统





按照计算机的体系结构、运算速度、结构规模、适用领 域,可将其分为大型计算机、中型机、小型机和微型计算机, 并以此来组织学科和产业分工,这种分类沿袭了约40年。近20 年来,随着计算机技术的迅速发展,以及计算机技术和产品对 其它行业的广泛渗透,使得以应用为中心的分类方法变得更为 切合实际,即按照计算机的非嵌入式应用和嵌入式应用将其分 为通用计算机系统和嵌入式计算机系统。本书主要介绍了基于 RISC-V架构的嵌入式计算机系统,本章将简要介绍通用计算机 特别是个人计算机(PC)的基本构成和软件系统。





11.1 PC机系统的基本结构

PC机系统是一种按冯•诺依曼体系组成的微型计算机系统,它以桌面型电脑(Desktop)和笔记本电脑(Laptop)的形式存在。从外观看,PC机是一个由机箱或笔记本机身,通过连接线连接大量外接设备的一个系统。现代PC机主要由PC机内部硬件和以USB设备为主的外接设备群组成。把桌面型电脑的机箱或笔记本电脑的机身打开就能看到PC机系统的硬件组成,主要包括主板、CPU、内存、硬盘、电源、输入输出(I/O)设备如键盘、鼠标和显示器等。






11.1 PC机系统的基本结构

PC机是由一个中央处理器(Central Processing Unit,CPU)、一块主板(MotherBoard)、内存(Memory)、硬盘(Hard Disk)和外围设备(Peripheral equipment)组成。

1. CPU

CPU是PC机硬件系统的核心,它集成了运算器、控制器和高速缓存 (现代CPU才集成高速缓存),负责执行数据计算和总线控制的指令, 从而协调外围设备正常工作。


课堂练习:查看一下你使用的笔记本电脑CPU的型号、生产厂家、主频





2. 主板

- 1)CPU安装区
- 2) 内存安装区
- 3) 南桥芯片区。南桥芯片 (Southbridge) 是一个控制PC机系 统中数据传输速度需求较低的外围设 备与IO总线之间通信的控制器
 - 4) PCI扩展区
 - 5) 板载声卡区
 - 6) 机箱背面IO接口区
 - 7) 其它接口区







3. 内存

内存(Memory)也被称为<mark>内存储器</mark>或<mark>主存储器</mark>,其作用是用于暂时存放 CPU中的运算数据,以及与硬盘等外部存储器交换的数据,它是一种易失 性存储器,PC机的内存使用的是SDRAM。

4. 外围设备

外围设备(Peripheral equipment)又称输入输出设备,是PC机系统中除了CPU和内存之外的一切通过接口接入主板的设备或设备系统,如硬盘、键盘、鼠标、打印机和显示器等。





11.1.2 USB设备

USB通信接口具有易于使用、数据传输快速可靠、灵活、成本低和省电等优点,已成为PC机与外围设备最主要的数据通信方式

1. USB简介

通用串行总线(Universal Serial Bus, USB)是2000年以来普遍使用的连接外围设备和计算机的一种新型串行总线标准。与传统计算机接口相比,它克服了对硬件资源独占,限制对计算机资源扩充的缺点,并以较高的数据传输速率和即插即用等优势,逐步发展成为计算机与外设的标准连接方案。







2. USB的历史与发展

USB 由 Intel, Compaq, Microsoft, Digital, IBM 以及 Northern Telecom等公司共同提出。它的最初用意是取代PC机上的众多连接器,同时力图简化通信设备的软件配置。第一台向用户提供了USB接口的计算机是1998年5月6日Apple公司生产的海蓝色iMac G3个人电脑。


2019年USB3.x系列全部进行了重命名。

目前,使用最为普及的是USB2.0、USB3.2 Gen1x1和USB3.2 Gen2x1协议规范





3. USB的典型连接







11.2 PC机系统的启动流程

PC机系统作为一种微型计算机,和MCU等其他微机系统有着相似的启动步骤。它从固件启动,经过固件中的指定操作,最终进入外接硬盘中的操作系统。本节将介绍PC机的固件和硬盘,简述PC机从固件转到操作系统的流程。





11.2.1 启动固件

启动固件是一组固化在主板上只读存储器(Read Only Memory,ROM)芯片中的,在PC机通电后用于初始化PC机外围设备并引导PC机进入操作系统的程序。

1. 只读存储器的分类

- 1)原始<mark>只读存储器(Read Only Memory,ROM)</mark>。出厂时写好, 以后不能变。
- 2) 可编程只读存储器(Programmable Read Only Memory, PROM)是ROM的改进版本,它的内容在生产完成后可以进行一次写入,但是写入后不再更改。





- 3) 可擦除可编程只读存储器(Erasable Programmable Read Only Memory, EPROM)利用高电压将数据编程写入,并且在紫外线下曝光一段时间,数据可被清空,再供重复使用。
- 4) 一次编程只读存储器(One Time Programmable Read Only Memory, OTPROM)内部所用的芯片与写入原理同EPROM,但是为了节省成本,封装上不设置透明窗,因此编程写入之后就不能再抹除改写。
- 5) 电可擦除可编程只读存储器(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory, EEPROM)是EPROM的改进版本,它使用电压擦除内容,因此不需要透明窗,不会出现由于曝光误操作导致数据丢失。





6) 闪存(Flash)是一种按存储单元(Memory Cell)进行擦除和写入操作的只读存储器,因为擦写速度快,所以取名Flash,意为快如闪电。根据地址总线和数据总线排布的不同,Flash又可以被分为NOR Flash和NAND Flash。NOR Flash有完整的地址总线和数据总线,擦写可以精确到字节; NAND Flash按存储块分配地址总线和数据总线,每个存储块能够存储多个字节,这使得NAND Flash的存储密度更高。现在的启动固件大多使用NOR Flash,NAND Flash的产品多用于U盘、固态硬盘等大容量存储设备。





2. 启动固件的发展

最早的启动固件被称为基本输入输出系统(Basic Input Output System, BIOS),它的雏形出现在1970年代的CP/M 操作系统中。IBM PC的热销以及它的BIOS开源,使得启动固件有了进一步的发展。由于IBM PC使用了不同生产商的零部件,所以在他们的BIOS被一些生产商逆向分析后,市场上出现了大量的IBM兼容机。

BIOS诞生的时候是专门为IBM PC设计的,非常方便在同配置的兼容机上进行移植,但是后来新的硬件推出后,它难移植、难维护的特点就逐渐暴露了出来。在UEFI启动固件推出后,BIOS逐渐被淘汰。





3. 现代的启动固件UEFI

统一可扩展固件接口(Unified Extensible Firmware Interface,简称 UEFI) 是PC机在进入操作系统之前的预启动交互界面,是BIOS的后继 方案。1998年,Intel公司推出了Intel Boot Initiative(简称IBI),用来 改善其x86架构(32位的处理器架构)的处理器在BIOS体系(使用16位 汇编代码)下性能受限的局面。后来,Intel公司为了推广IBI,与 Phoenix Technologies(美国凤凰科技)的BIOS进行对抗,在2002年推出 了EFI 1.1修订标准中将IBI改名为Extensible Firmware Interface(可扩 展固件接口,简称EFI)。英特尔在EFI 1.1标准中提到,"EFI标准定义 了一条PC-AT 式的启动世界向免费的legacy-API环境转变的进化之 路"。





11.2.2 PC系统中的硬盘

硬盘(Hard Disk Drive,简称HDD)是PC机系统中用于存放文件,以及安装操作系统的非易失性存储器。在固态硬盘面世之前,硬盘都是使用磁碟和磁头的机械式结构,所以曾经也被称为磁盘。世界上第一块硬盘是IBM公司在1956年制造的350RAMAC,重量上百公斤,体积相当于两个冰箱,而它的存储容量只有5MB。2018年全闪存存储厂商Nimbus Data推出了一款ExaDrive DC100固态硬盘,它的尺寸采用了和普通家用硬盘一样的3.5英寸大小,但是它的容量达到了惊人的100TB。





11.2.3 从固件到硬盘的启动流程

PC机系统目前有两种启动方案,一种是BIOS+MBR分区格式的启动流程,另一种是UEFI+GPT分区格式的启动流程。这两者虽然在操作系统的搜寻协议上有所区别,但是都是根据引导代码复制硬盘上的操作系统到内存并从ROM中跳转到RAM执行。





11.3 PC机的操作系统

操作系统是一组能有效地组织和管理计算机软件和硬件资源,合理地对各类作业进行调度,以方便用户使用的程序的集合。现代PC机的操作系统不仅要提供合理的作业调度机制,通常还要提供图形化界面(Graphical User Interface,GUI)来提供人机交互的功能,如微软的Windows、苹果的Mac OS。





1. PC机操作系统的鼻祖

1) 最早的PC机操作系统CP/M

CP/M是数字研究公司(Digital Research Inc.)在1974年为8位处理器(如Intel 8080、Zilog Z80等)开发的PC操作系统。

2)Windows类的鼻祖86-DOS

86-DOS(原名QDOS,意为快而脏的操作系统,Quick and Dirty Operating System)是西雅图电脑产品公司(Seattle Computer Products,简称SCP)1980年推出的用来和自家生产的8086电脑套件捆绑销售的操作系统。它是SCP公司的一位24岁的工程师蒂姆·帕特森(Tim Paterson)花了四个月时间,参照CP/M的结构编写出来的,所以它既能够运行86-DOS的程序,也能够运行8位机CP/M的程序。

1981年7月,微软花了5万美金买下了86-DOS的全部著作权,并将其改名为MS-DOS,成为了微软的第一个操作系统产品。





3)Unix类的鼻祖UNICS

1965年时,贝尔实验室(Bell Labs)加入一项由通用电气(General Electric)和麻省理工学院(MIT)合作的计划;该计划要建立一套多使用者、多任务、多层次(multi—user、multi—processor、multi—level)的MULTICS操作系统。直到1969年,因MULTICS计划的工作进度太慢,该计划被停了下来。当时,Ken Thompson(后被称为UNIX之父)已经有一个称为"星际旅行"的程序在GE—635的机器上跑,但是反应非常慢,正巧被他发现了一部被闲置的PDP—7(Digital的主机),Ken Thompson和Dernis Ritchie就将"星际旅行"的程序移植到PDP—7上。

MULTICS其实是''Multiplexed Information and Computing Service''的缩写,在1970年时,那部PDP-7却只能支持两个使用者,当时,Brian Kernighan就开玩笑地称他们的系统其实是: ''UNiplexed Information and Computing Service'',缩写为''UNICS'',后来,大家取其谐音,就称其为''UNIX''了。1970年可称为''UNIX元年''





2. 现代PC机的操作系统

1) Microsoft Windows

Microsoft Windows(视窗操作系统)是微软公司发布的一系列带有图形化操作界面的操作系统。(表11-7 Windows各版本简述表)

2) Linux

Linux是一套免费使用和自由传播的类Unix操作系统,是一个基于 POSIX和Unix的多用户、多任务、支持多线程和多CPU的操作系统。

3) macOS

macOS是运行在苹果麦金塔PC机上的操作系统,是早于Windows诞生的图形化界面操作系统。

目前,鸿蒙系统正在努力进入市场。





3. PC机操作系统的共性

PC机操作系统都可以分成用户态和内核态,如Windows中的用户模式和内核模式、Linux中的用户空间和内核空间和macOS中的XNU内核和非内核三层(核心架构层、应用框架层、用户体验层)。

1) 内核态

内核态(又称核心态、特权态)是操作系统内核运行的模式,在该模式下程序可以无限制地访问内部寄存器、通过总线访问外围设备。

2) 用户态

用户态是在限定硬件资源的环境中管理用户程序,向用户程序提供库函数支持的运行环境。





本章作业:略

