

第6章 串行通信接口及中断系统

- 6.1 异步串行通信的通用基础知识
- 6.2 基于构件的串行通信编程方法
- 6.3 中断机制及中断编程步骤
- 6.4 RISC-V汇编工程框架解析

实验三: 基于串行通信构件的汇编程序设计





本章阐述串行通信构件化编程。主要内容有异步串行通信及中断两个模块。异步串行通信模块介绍异步串行通信的通用基础知识,使读者理解串行通信的基本概念及编程模型;并阐述基于构件的串行通信编程方法,这是一般应用级编程的基本模式。中断模块介绍RISC-V中断机制及CH573中断编程步骤。最后介绍串口通信及中断实验,读者通过实验熟悉MCU的异步串行通信UART的工作原理,掌握UART的通信编程方法、串口组帧编程方法以及PC机的C#串口通信编程方法。





6.1 异步串行通信的通用基础知识

串行通信接口,简称"串口"、UART或SCI。在USB未普及之前,串口是PC机必备的通信接口之一。微型计算机中的串口通信,在硬件上,一般只需要三根线,分别称为发送线(TxD)、接收线(RxD)和地线(GND);通信方式上,属于单字节通信。实现串口功能的模块有的称为通用异步收发器(Universal Asynchronous Receiver-Transmitters,UART),有的称为串行通信接口(Serial Communication Interface,SCI)。





6.1.1 串行通信的基本概念


"位"(bit)是单个二进制数字的简称,是可以拥有两种状态的最小二进制值,分别用"0"和"1"表示。在计算机中,通常用8位二进制表示一个信息单位,称为一个"字节"(byte)。串行通信的特点是数据以字节为单位,按位的顺序(例如最高位优先)从一条传输线上发送出去。这里涉及4个问题:第一,每个字节之间是如何区分开的?第二,发送一位的持续时间是多少?第三,怎样知道传输是正确的?第四,可以传输多远?





1. 异步串行通信的格式

异步串行通信是标准不归零传号/空号数据格式,采用不归零码,即用负电平表示一种二进制值,正电平表示另一种二进制值,电压均无需回到零,这是早期使用RS232电平对串行通信的描述。异步的含义是每个字节重新开始。这里举例以逻辑方式描述串行通信数据格式: 1位起始位+8位数据位+1位停止位。逻辑方式对应于TTL电平,逻辑1对应高电平,逻辑0对应于低电平。







为什么称为异步通信?

这种格式的空闲状态为"1",发送器通过发送一个"0"表示一个字节传输的开始,随后是数据位,随后为停止位,表示一个字节传送结束。若继续发送下一字节,则重新发送开始位,开始一个新的字节传送,这就是"异步"之含义。若不发送新的字节,则维持"1"的状态,使发送数据线处于空闲。从开始位到停止位结束的时间间隔称为一字节帧(Byte Frame)。所以,也称这种格式为字节帧格式。每发送一个字节,都要发送"开始位"与"停止位",这是影响异步串行通信传送速度的因素之一





2. 串行通信的波特率

串口通信的速度用波特率来表示,它定义为每秒传输的二进制位数,1 波特=1位/s,单位bps(位/s)。只有通信双方的波特率一样时才可以进行正常通讯。通常使用的波特率有9600、19200、38400、57600及115200等。

已知波特率,计算出发送N个字节的时间,注意发送每个字节至少是10位(至少一个开始位,一个停止位)





3. 奇偶校验 (了解)

在异步串行通信中,可以增加一个位(奇偶校验位),供错误检测使用。

4. 串行通信传输方式术语(了解)

全双工:数据传送方向为双向,可以同时接收与发送数据

半双工:数据传送方向为双向,不可同时接收与发送数据

单工:数据传送方向为单向






6.1.2 RS232和RS485总线标准

1. RS232

RS232采用负逻辑,-15V~-3V为逻辑"1",+3V~+15V为逻辑"0"。 RS232最大的传输距离是30m,通信速率一般低于20kbps。 早期的标准串行通信接口是25芯,后来改为9芯,目前部分PC机带有9芯RS232串口,其引出脚排列如右图所示。



引脚号	功能	引脚号	功能			
1	接收线信号检测	6	数据通信设备准备就绪(DSR)			
2	接收数据线(RxD)	7	请求发送(RTS)			
3	发送数据线(TxD)	8	允许发送(CTS)			
4	数据终端准备就绪(DTR)	9	振铃指示			
5	信号地(SG,与 GND 一致)					
注:在 RS232 通信中,常常仅使用 3 根线:接收线、发送线和地线						





2. RS485

RS485弥补了RS232通信距离短、速率低等缺点,采用差分信号负逻辑,-2V~-6V表示"1",+2V~+6V表示"0"。所谓差分,就是两线电平相减,得出一个电平信号,可以较好地抑制电磁干扰,延长通信距离,通信距离在1000米左右。

在硬件连接上采用两线制,数据发送和接收都要使用这对差分信号线, 发送和接收不能同时进行,故采用半双工的方式工作。若要全双工通信, 必须使用四线。

【思考】为什么差分传输可以较好地抑制电磁干扰?






6.1.3 TTL-USB串口

1. CH342简介

是一款TTL-USB串口转接芯片,能够实现两个串口与USB信号的转换。

2. CH342与CH573的连接电路

3. CH342串口的使用




可在设备管理器中查看



端口(COM和LPT)




USB-SERIAL-A CH342





6.1.4 串行通信编程模型









6.2 基于构件的串行通信编程方法

6.2.1 CH573芯片UART对外引脚

表6-2 CH573芯片UART模块的引脚分布						
串行口	MCU 引脚号	MCU 引脚 名	收/发引脚	AHL-CH573 默认使用		
HADT O	15	PB4	RX	编程默认使用(UART_User)		
UART_0	14	PB7	TX			
UART_1	6	PA8	RX	编程默认使用(UART_Debug)		
	7	PA9	TX	(BIOS 用于串口程序下载及 printf)		
UART_2	17	PB22	RX	田台司台经田工功能提出		
	16	PB23	TX	用户可自行用于功能设计		
UART_3	23	PA4	RX	用户可自行用于功能设计		
	24	PA5	TX	用厂型目11用1 切肥区11		







6.2.2 UART构件API

1. UART常用接口函数简明列表

表6-3 UART常用接口函数

序号	函数名	简明功能	描述
1	uart_init	初始化	传入串口号及波特率,初始化串口
2	uart_send1	发送一个字节数据	向指定串口发送一个字节数据
3	uart_sendN	发送N个字节数据	向指定串口发送N字节数据
4	uart_send_string	发送字符串	向指定串口发送字符串
5	uart_re1	接收一个字节数据	从指定串口接收一个字节数据
	•••		





2. UART构件的头文件uart.h


```
//函数名称: uart init
//功能概要: 初始化 uart 模块
//参数说明: uartNo: 串口号:UART 0、UART 1、UART 2、UART 3
// baud rate:波特率,可取 9600、19200、115200...
//函数返回:无
void uart_init (uint8_t uartNo, uint32_t baud_rate);
//函数名称: uart send1
//参数说明: uartNo: 串口号:UART_0、UART_1、UART_2、UART_3
// ch: 要发送的字节
//函数返回:函数执行状态,1表示发送成功;0表示发送失败
//功能概要: 串行发送 1 个字节
uint 8 uart send1(uint8 t uartNo, uint8 t ch);
```



6.2.3 UART构件API的发送测试方法

1. MCU方程序的编制

- (1)对所使用的串口号进行宏定义。 在工程的05_UserBoard文件夹下的user.inc进行宏定义 .equ UART_User,(0)
- (2) 初始化串口。在main.s中,其进行初始化,uart_init需要串口号和 波特率两个参数,分别由寄存器a0、a1传入:





(3) 循环发送数据。在main.s的主循环中,发送数字"48~57"

```
/* 【6.2 节增加部分(开始)】 UART User 发送增加的语句 */
                                      /* 需要发送的数据个数,作为循环次数 */
   li t1,10
                                      /* 使用临时寄存器 t2 作为比较 */
   li t2,0
                                      /* 待发送的数据初值 */
   li t3,48
main uart sent:
   /* 从串口 UART User 发送数据 */
                                      /* 串口号 */
   li a0,UART User
                                      /* 待发送的一个字节 */
   mv a1,t3
                                      /*调用函数 */
   call uart send1
   addi t3,t3,1
   addi t1,t1,-1
                                      /* 待发送的数据+1 */
                                      /* 循环次数-1
   bne t1,t2,main uart sent
   /* 【6.2 节增加部分(结尾)】 */
                                      /* 等于 0 转 */
```

2. 编译下载测试

样例工程见【03-Software\CH06\UART-Sent】





6.3 中断机制及中断编程步骤

6.3.1 中断基本概念及处理过程

1. 中断相关基本概念

- (1) 异常和中断。
- (2) 中断源与中断向量号。
- (3) 中断服务例程。
- (4) 中断向量表。
- (5) 可屏蔽中断与不可屏蔽中断。
- (6) 中断源的优先级。





2. 中断处理的基本过程

- (1) 中断请求。
- (2) 中断检测与响应。
- (3)运行ISR。
- (4) 中断返回。

6.3.2 CH573中断源及RISC-V3A中断结构

- 1. CH573中断源(表6-4)
- 2. RISC-V3A中断结构(了解)
- 3. 使用PFIC寄存器进行模块中断使能与除能的编程(了解)





6.3.2 CH573中断编程步骤—以串口接收中断为例(重点)

1. 功能描述

在第4章GPIO-ASM样例程序基础上增加UART_User串口的收发功能。主循环功能不变,仍为蓝灯闪烁,增加UART_User串口接收中断服务例程UART_User_Handler,其功能为收到一个字节,立即发送该字节,这个功能可以通过开发环境中的串口工具进行测试。

- 2. 主程序中的编程及有关设置
 - 1) 复制模板程序
 - 2)在用户接口文件user.inc中增加用户串口相关宏定义.equ UART_User,(0)





- 3) 初始化串口并使能串口模块接收中断 (对照程序)
- 4) 注册中断服务例程(难点) (对照程序)
- 3. 在isr_asm.s文件中编写用户串口接收中断服务例程

(对照程序)

4. 运行结果





6.4 RISC-V汇编工程框架解析

在软件工程的的语境中,开发一个软件被郑重地归为做一个工程,要向做工程一样对待软件开发。一个软件包含工程说明文件、程序文件、头文件、编译生成的文件等,文件众多,合理组织这些文件,规范工程组织,可以提高开发效率、阅读清晰度及可维护性,还可以降低维护难度。工程组织应体现软件工程的基本原则与基本思想,做到"分门别类,各有归处"。





6.4.1 汇编工程框架的基本内容

1. 工程文件夹内的基本内容

表6-5 工程文件夹内的基本内容					
文件夹中文名	文件夹英文名		简明功能		
文档文件夹	01_Doc		内含 readme.txt 文件,供书写工程备忘使用。		
CPU 文件夹	02_CPU		与内核相关的文件,由 CPU 厂家提供。		
	03_MCU	linker_File	链接文件夹, 存放链接文件。		
MCU 文件夹		MCU_drivers	MCU 底层驱动构件文件夹,存放芯片级硬件驱动。		
		startup	启动文件夹, 存放芯片头文件及芯片初始化文件。		
GEC 相关文件夹	GEC 相关文件夹 04_GEC		为构建通用嵌入式计算机做准备。		
用户板文件夹 05_UserBoard		rd	用户板文件夹,存放应用级硬件驱动,即应用构件。		
算法构件文件夹	06_AlgorithmComponent		算法构件文件夹, 存放与硬件不密切相关的软件构件。		
	07_AppPrg	include.inc	总头文件,包含各类宏定义。		
应用程序文件夹		isr_asm.s	中断服务例程文件,存放各中断服务例程子函数。		
		main.s	主程序文件,存放芯片启动的入口函数 main。		



2. 有关文件夹内容说明

- 1)CPU文件夹
- 2) MCU文件夹
- 3) 用户板文件夹
- 4)应用程序文件夹
- 3. 编译链接产生的其他相关文件简介


编译链接产生Debug文件夹,内含列表文件(.lst)、映像文件(.map)、十六进制机器码文件(.hex)、可执行链接格式机器码文件(.elf)等。





6.4.2 链接脚本文件的作用 (难点)

脚本是指表演戏剧、拍摄电影等所依据的底本又或者书稿的底本,也可以说是故事的发展大纲,是用来确定故事到底是在什么地点,什么时间,有哪些角色,角色的对白,动作,情绪的变化,等等。而在计算机中,脚本(Script)是一种批处理文件的延伸,是一种纯文本保存的程序,是确定的一系列控制计算机进行运算操作动作的组合,在其中可以实现一定的逻辑分支等。链接脚本文件(.ld),简称链接文件,是用于控制链接的过程,规定了如何把输入的中间文件中的section映射到最终目标文件内,并控制目标文件内各部分的地址分配,它为链接器提供链接脚本。







6.4.3 机器码解析 (重点、难点)

1. 十六进制机器码文件的记录格式

表6-6 .hex文件记录行语义								
	字段 1	字段 1 字段 2 字段 3 字段 4		字段 4	字段 5	字段 6		
名称	记录标记	记录长 度	偏移量	记录类型	数据/信息区	校验和		
长度	1字节	1 字节	2 字节	1 字节	N 字节	1 字节		
内容	内 开始标记 容 ":"		数据类型记录 有效; 非数据类型, 该字段为 "0000"。	00-数据记录; 01-文件结束记录; 02-扩展段地址; 03-开始段地址; 04-扩展线性地址; 05-链接开始地址。	取决于记录 类型	开始标记之后字段的所有字节之和的补码。 校验和=0xFF-(记录长度+记录偏移+记录类型+数据段)+0x01		





2. 实例分析

表6-7 样例工程中的.hex 文件部分行分解						
行	记录标记	记录长度	偏移量	记录类型	数据/信息区	校验和
1	:	02	0000	02	10000	EC
2	:	10	C400	00	6F10900E130000001300000013000000	D6
822	:	04	0000	03	1000C4	25
823	:	00	0000	01		FF

参见实际工程,逐行分析





实验三: 基于串行通信构件的汇编程序设计

在学院网站上传实验报告及实验程序,注意注释规范。





本章作业: 1~5

