

# 第3章 指令系统与汇编语言基本语法

- 3.1 RISC-V架构概述
- 3.2 寄存器与寻址方式
- 3.3 RISC-V基本指令分类解析
- 3.4 汇编语言的基本语法





本章给出RISC-V架构的基本指令系统及汇编语言基本语法,通过汇编环境了解指令对应的机器码,直观的基本理解助记符与机器指令的对应关系。基本掌握任何一种CPU的指令系统,当遇到新的CPU时就不会感到陌生,其本质不变。学习指令系统的基本方法是:理解寻址方式、记住几个简单指令、利用汇编语言编程练习。





# 3.1 RISC-V架构概述(了解)

RISC-V是一个基于精简指令集计算机原则而开源的指令集架构,随着RISC-V生态系统的发展,它将在微型计算机领域占有重要地位。要了解RISC-V架构,需要先了解一下芯片架构的基本含义。





# 3.1.1 RISC与ISA名词解释

## 1. 精简指令集计算机RISC

精简指令集计算机(Reduced Instruction Set Computer, RISC)的特点是指令数目少、格式一致、执行周期一致、执行时间短,采用流水线技术等。

这种设计模式的技术背景是: CPU实现复杂指令功能的目的是让用户代码更加便捷,但复杂指令通常需要几个指令周期才能实现,且实际使用较少;此外,处理器和主存之间运行速度的差别也变得越来越大。

RISC 是 对 比 于 <mark>复 杂 指 令 计 算 机 ( Complex Instruction Set Computer, CISC)</mark>而言的,可以粗略地认为,RISC只保留了CISC常用的指令,并进行了设计优化,更适合设计嵌入式处理器。





## 2. 指令集架构ISA

所谓指令集架构(Instruction Set Architecture, ISA)是与程序设计相关的计算机架构部分,包括数据类型、指令、寄存器、地址模式、内存架构、外部I/O、中断和异常处理等。常见的指令集架构主要有x86架构、ARM架构、RISC-V架构等。

# 3.1.2 RISC-V简介

## 1. RISC-V的由来

RISC-V的读音为risk-five,它是由美国加州大学伯克利分校于2010年推出。其初衷是为了打破ARM、英特尔等公司在指令集架构领域内的垄断,经过多年的发展,RISC-V已经得到了业界的高度重视。





# 2. RISC-V在中国的发展

2017年进入中国,目前国产RISC-V架构芯片型号众多,是微处理器与微控制器芯片产业的重要发展方向之一。

## 3. RISC-V与X86、ARM架构的简明比较

表2-1 RISC-V与X86、ARM架构的简明比较			
比较指标	X86	ARM	RISC-V
指令集类型	CISC	RISC	RISC
寄存器宽度	32、64	32、64	32、64
源码	不开源	不开源	开源
用户可控性	难以满足需求	现阶段满足需求,未来存在变数	可望满足需求
生态系统	比较成熟	比较成熟	逐步发展
授权费用	缺乏成熟的授权模式	架构授权费用高	无





# 3.2 寄存器与寻址方式 (重点)

CPU内部必须有一些存放数据的地方,犹如家庭中具有客厅、厨房、餐厅、卧室、书房、卫生间等不同房间,CPU内部也必须有一些特殊用途的寄存器,以便满足不同功能要求。不同架构的CPU,其内部的寄存器名称、功能稍有差异,但具有一定的共性。

CPU内部的寄存器是其内部数据暂存的地方,数量一般不会很多,每个寄存器都有自己的名字,有的具备特殊功能。寻址方式是指汇编程序的一条指令中操作数在哪里。

本节给出寄存器通用基础知识、RISC-V架构主要寄存器、指令保留字简表与寻址方式,还给出如何能知道一条汇编指令的机器码。





# 3.2.1 寄存器基础知识及相关基本概念(共性)

以程序员视角,从底层学习一个CPU,理解其内部寄存器用途是重要一环。计算机所有指令运行均由CPU完成,CPU内部寄存器负责信息暂存,其数量与处理能力直接影响CPU的性能。对CPU内部寄存器的操作与对内存的操作不同之处在于,使用汇编语言编程时,对CPU内部寄存器的访问直接使用寄存器的名字,访问不需要经过地址、数据、控制三总线,而对内存的访问涉及地址单元,需要经过三总线,因此对寄存器的访问比对内存的访问速度快。

从共性知识角度及功能来看,CPU内至少应该有数据缓冲类寄存器、栈指 针类寄存器、程序指针类寄存器、程序状态类寄存器及其他功能寄存器。

本小节先从一般意义上阐述寄存器基础知识,下一小节给出RISC-V架构的主要寄存器。





## 1. 数据缓冲类寄存器

CPU内数量最多的寄存器是用于数据缓冲的寄存器,一些芯片的寄存器名称用Register的首字母加数字组成,如R0、R1、R2等等,不同CPU其种类不同。例如Intel X86系列的通用寄存器主要有EAX,EBX,ECX,EDX,ESP,EBP,ESI,EDI等,ARM系列的通用寄存器主要有R0~R12。RISC-V系列的通用寄存器主要有X0~X31。有时这些通用寄存器采用统一编号,可以用作特殊功能。





## 2. 栈指针类寄存器 (难点)

编程中,有全局变量与局部变量的概念。从存储器角度看,全局变量具有固定的地址,每次读写都是那个地址。而在一个子程序中开辟的局部变量不是,用RAM中的哪个地址不是固定的,采用"后进先出(Last In First Out,LIFO)"原则使用一段RAM区域,这段RAM区域被称为栈区。它有个栈底的地址,是一开始就确定的,此时栈顶与栈底是重合的,当有数据进栈时,地址自动向一个方向变动,栈顶与栈底就分开了,不然数据就放到同一个存储地址中了,CPU中需要有个地方保存这个不断变化的地址,这就是栈指针(Stack Pointer)寄存器,简称SP。至于数据进栈地址增加还是减小,取决于芯片的设计,但无论如何,出栈与进栈的地址变动方向总是相反。SP的内容是下一个进栈数据的存储地址,或是下一个出栈数据的访问地址。

这里的栈,其英文单词为Stack,在单片微型计算机中基本含义是RAM中存放临时变量的一段区域。现实生活中,Stack的原意是指临时叠放货物的地方,但是叠放的方法是一个一个码起来的,最后放好的货物,必须先取下来,先放的货物才能取,否则无法取。在计算机科学的数据结构学科中,栈是允许在同一端进行插入和删除操作的特殊线性表。允许进行插入和删除操作的一端称为栈顶(top),另一端为栈底(bottom);栈底固定,而栈顶浮动;栈中元素个数为零时称为空栈。插入一般称为进栈(PUSH),删除则称为出栈(POP)。栈也称为后进先出表。



#### 3. 程序指针类寄存器

计算机的程序存储在存储器中,CPU中有个寄存器指示将要执行的指令在存储器中位置,这就是程序指针类寄存器。在许多CPU中,它的名字叫做程序计数寄存器(Program Counter, PC)。

## 4. 程序运行状态类寄存器

CPU在进行计算过程中,会出现诸如进位、借位、结果为0、溢出等等情况,CPU内需要有个地方把它们保存下来,以便下一条指令结合这些情况进行处理,这类寄存器就是程序运行状态类寄存器。常用单个英文字母表示其含义,例如,N表示有符号运算中结果为负(Negative)、Z表示结果为零(Zero)、C表示有进位(Carry)、V表示溢出(Overflow)等。





### 5. 其他功能寄存器

不同CPU中,除了具有数据缓冲、栈指针、程序指针、程序运行状态类等 寄存器之外,还有表示浮点数运算、中断屏蔽等寄存器。

所谓中断屏蔽,就是中断进来也不理它。中断是暂停当前正在执行的程序,先去执行一段更加紧急程序的一种技术,它是计算机中的一个重要概念,将在第8章较为详细的阐述。中断屏蔽标志,就是表示是否允许某种中断进来的标志。





# 3.2.2 RISC-V架构主要寄存器 (个性) (难点)


这是一个具体的CPU架构,按照从一般到个别的哲学原理,我们来认识一个具体CPU的内部寄存器,了解其功能,随后学习指令系统将与它们打交道,第4章开始的汇编语言编程也是直接与它们打交道。

RISC-V 处理器架构中,寄存器主要有<mark>通用寄存器(General Purpose Register, GPR)、控制和状态寄存器(Control and Status Register, CSR)、特殊功能寄存器等。这些寄存器为程序执行、硬件状态管理、异常处理等提供支持。</mark>





表3-2 RISC-V架构的主要通用整数寄存器			
寄存器名	ABI 接口名称 英文描述		中文描述
x0	zero	Hardwired zero	常数 0
x1	ra	Return address	返回地址
x2	sp	Stack pointer	堆栈指针
x3	gp	Global pointer	全局指针
x4	tp	Thread pointer	线程指针
x5~x7	t0~t2	Temporary	临时寄存器
x8	s0/fp	Saved register, frame pointer	保存寄存器或帧指针
x9	s1	Saved register	保存寄存器
x10~x11	a0~a1	Function argument, return value	函数参数或返回值
x12~x17	a2~a7	Function argument	函数参数
x18~x27	s2~s11	Saved register	保存寄存器
x28~x31	t3~t6	Temporary	临时寄存器






RISC-V架构包含32个通用整数寄存器(x0~x31),有的芯片x0被预留为常数0,有的芯片x0作为程序计数器PC,其他为普通的通用整数寄存器,如表2-2所示。其中有七个临时寄存器(t0~t6),用于存放函数参数;十二个保存寄存器(s0~s11),四个指针类寄存器(堆栈指针sp、全局指针gp、线程指针tp、帧指针fp),两个函数参数或返回值寄存器(a0~a1),六个函数参数寄存器(a2~a7)及返回地址寄存器ra等。

临时寄存器是指在函数调用过程中不保留这部分寄存器存储的值,与之对应的是保存寄存器,则在函数调用过程中保留这部分寄存器存储的值,这样可以减少保存和恢复寄存器的次数。全局指针gp优化对±2KB内全局变量的访问,线程指针tp优化对±2KB内线程局部变量的访问,主要用于操作系统中。fp和sp可以确定当前函数使用的栈空间。

表中ABI是Application Binary Interface(应用程序二进制接口)的缩写,表示汇编编程时使用的名称。





# 3.2.3 指令保留字简表与寻址方式 (重点)

CPU的功能是从外部设备获得数据,通过加工、处理,再把处理结果送到CPU的外部世界。设计一个CPU,首先需要设计一套可以执行特定功能的操作命令,这种操作命令称为指令。CPU所能执行的各种指令的集合,称为该CPU的指令系统。

RISC-V的指令集使用模块化的方式进行组织,每一个模块使用一个英文字母来表示。RISC-V最基本也是唯一强制要求实现的指令集部分是由I字母表示的基本整数指令子集。





表3-3 RISC-V的模块化指令集			
基本/扩展	基本/扩展 类型 指令数 描述		
	RV32I	47	32 位地址空间与整数指令,支持32个通用整数寄存器
基本指令	RV32E	47	RV32I 的子集,仅支持 16 个通用整数寄存器
集	RV64I	59	64 位地址空间与整数指令及一部分 32 位的整数指令
	RV128I	71	128 位地址空间与整数指令及一部分 64 位和 32 位的指令
	M	8	整数乘法与除法指令
<b>护园长</b> &	A	11	存储器原子操作指令,Load/Store 指令
扩展指令集	F	26	单精度(32比特)浮点指令
未	D	26	双精度(64比特)浮点指令,必须支持 F 扩展指令
	С	46	压缩指令,指令长度为16位





# 1. 指令保留字简表 (理解+记忆)

	表3-4 RISC-V基本保留字				
类	型	保留字	含 义		
		auipc	生成与 PC 指针相关的地址		
数据	传送类	la、lb、lh、li、lw、lhu、lbu	将存储器中的内容加载到寄存器中		
3/ J/H	R ALJC	sb、sw、sh、mv	将寄存器中的内容存储到存储器中		
		lui	将立即数存储到寄存器中		
数据操作类	算术运算类	add、addi、sub、mul、div	加、减、乘、除指令		
		slt、slti、sltu、sltui	比较指令		
	逻辑运算类	and, andi, or, ori, xor, xori	按位与、或、异或		
	移位类	sra、srai、sll、sll、srl、srli	算术右移、逻辑左移、逻辑右移		
	csr 类	csrrw, csrrs, csrrc, csrrwi, csrrsi, csrrci	用于读写 CSR 寄存器		
跳转	无条件类	jal、 jalr	无条件跳转指令		
类	有条件类	beq, bne, blt, bltu, bge, bgeu	有条件跳转指令		
其他	指令	call, ret, fence, fengei, ecall, ebreak	调用指令、返回指令、存储器屏障指令、特殊指令		


#### 要求:



## 2. 寻址方式 (重点)

指令是对数据的操作,通常把指令中所要操作的数据称为操作数, CPU所需的操作数可能来自寄存器、指令代码、存储单元。而确定指令中 所需操作数的各种方法称为寻址方式(addressing mode)。

- 1) 立即数寻址:操作数直接通过指令给出 /\*将立即数的低12位与rs1中整数相加,结果写会rd寄存器\*/addi rd,rs1,imm[11:0]
- 2) 寄存器寻址:操作数来自寄存器 /\*将寄存器rs1中整数值与rs2中整数值相加结果写回rd寄存器\*/add rd, rs1, rs2
- 3) 偏移寻址及寄存器间接寻址:操作数来自存储单元 /\*从地址rs1+offset[11:0]处读取32位数据写入rd\*/ lw rd, offset[11:0](rs1)






# 3.2.4 机器码的获取方法

# (实际操作)

## 1. 运行源文件

运行电子 资源【 03-Software\CH03 \LST-ASM】, 看 li a0, #0xDE语句生 成的机器码是 什么?







## 2. 执行程序获得的信息

表3-5 指令 "li a0, 0xde"的存储细节				
地址	00013552	00013553	00013554	00013555
内 容	13	05	E0	0D

3. 列表文件.lst中的信息(打开程序查看)

小端模式(little-endian)是指将两字节以上的一个数据的低字节放在存储器的低地址单元

4. 十六进制机器码文件.hex中的信息(打开程序查看)

可在其中找到任意一个语句机器码所在地址





# 3.3 RISC-V基本指令分类解析(按照科学方法记忆部分)

本节在前面给出指令简表与寻址方式的基础上,按照数据传送类、数据操作类、跳转类、CSR类、其他指令5个方面,简要阐述RV32I的29组基本指令的功能。

友情提示:按照助记符的来源及寻址方式记住几组常用指令,然后在此基础上,编写2~3个汇编工程,是学习指令系统的基本方法。





# 3.3.1 数据传送类指令


数据传送类指令的功能有两种情况,一是取存储器地址空间中的数传送到寄存器中,二是将寄存器中的数传送到另一寄存器或存储器地址空间中。

## 1. 取数指令

```
(1) la rd, symbol //l=load (取), a=address (地址)
```

(实例运行)

(2) li rd, imm //l=load (取), i= immediate (立即数) (课堂练习)



指令(助记符)的英文来源参见: RISC-V手册



```
(3) 取(偏移+寄存器值)为地址的内容(有符号数)到rd中lb rd, offset[11:0](rs1) //b=byte(字节)lh rd, offset[11:0](rs1) //h=halfword(半字)lw rd, offset[11:0](rs1) //w=word(字)offset[11:0]: 12位,地址偏移范围-2048~2047(4)取(偏移+寄存器值)为地址的内容(无符号数)到rd中lbu rd, offset[11:0](rs1) //u=unsigned(无符号)lhu rd, offset[11:0](rs1)
```

至此,取数指令学习完成,共4组,共7个具体指令,后续指令举一反三 地学习





# 2. 存数指令

- (5) 寄存器中的内容存储(store) 至存储器中 sb rs2, offset[11:0](rs1) //s=store sh rs2, offset[11:0](rs1) sw rs2, offset[11:0](rs1)
- (6) //把寄存器rs1复制到寄存器rd中,实际被扩展为addi rd, rs1, 0 mv rd, rs1 //mv=move (伪指令)
- 3. 生成与指针PC相关地址指令 (了解) (难点)

PC加立即数(Add Upper Immediate to PC)指令

(7) auipc rd, imm //a=add (加), u=upper (高位), i=immediate, pc即程序计数器, 把符号位扩展的20位 (左移12位) 立即数加到PC上, 结果写入寄存器rd中。目的是可以访问任何32 位PC 相对地址的数据。





# 4. lui指令

## (了解) (难点)

```
高位立即数加载(Load Upper Immediate)指令
(8) lui rd, imm //l=load (取), u=upper (高位), i=immediate,
将 20 位无符号数加载到寄存器的高 20 位
示例: 如何将32为立即数0x12345678赋给寄存器?
lui t1,0x12345 //将0x12345左移12位,低12位补0,赋给t1
addi t1,t1,0x678 //t1 = t1 + 低12位立即数
```

```
思考:如何将2050(超出2047)赋给t1?
lui t1,0x1 //t1 = 0x1 << 12 = 0x1000(即 4096)
addi t1, t1, -2046 //t1 = 4096 - 2046 = 2050
```





# 3.3.2 数据操作类指令

数据操作主要指算术运算、逻辑运算、移位等。

## 1. 算术运算类指令

```
(9) 加
add rd, rs1, rs2
addi rd, rs1, imm[11:0]
(10) 减 sub rd, rs1, rs2
(11) 乘 mul rd, rs1, rs2
(12) 除 div rd, rs1, rs2
```





```
(13) 比较
slt rd, rs1, rs2 //小于则置位 (Set if Less Than)
slti rd, rs1, imm[11:0] //小于立即数则置位 (Set if Less Than Immediate)
sltu rd, rs1, rs2 //无符号小于则置位(Set if Less Than, Unsigned)
sltiu rd, rs1, imm[11:0]
```

## 2. 逻辑运算类指令



## 3. 移位运算



# 3.3.3 跳转类指令

跳转指令主要指无条件跳转与有条件跳转指令。

### 1. 无条件跳转指令

```
(20) (j也是跳转指令)
jal rd, offset //跳转到offset处,返回地址保存到rd处(Jump and Link)
例: jal ra, my_function //调用 my_function,返回地址保存到 ra
jalr rd, offset(rs1) //(Jump and Link Register)
例: jalr ra, 8(t0) //跳转到 t0 + 8 的地址,返回地址保存到 ra
```





# 2. 有条件跳转指令

```
(21)
 //相等和不相等的跳转
 beq rs1, rs2, offset //相等跳转 (Branch if Equal)
 bne rs1, rs2, offset //不等跳转(Branch if Not Equal)
 //小于跳转
 blt rs1, rs2, offset //小于跳转(Branch if Less Than),有符号
 bltu rs1, rs2, offset //小于跳转 (Branch if Less Than, Unsigned)
 //大于等于跳转,英文全称自行查手册
 bge rs1, rs2, offset //大于等于跳转 (Branch if Greater Than or Equal)
 bgeu rs1, rs2, offset
 注意:这里的offset范围是-4KB~+4KB
```





# 3.3.4 控制及状态寄存器类指令

控制及状态寄存器类指令访问的是专用的控制及状态寄存器

#### (22) (自行查手册)

```
csrrw rd, csr, rs1
csrrs rd, csr, rs1
csrrc rd, csr, rs1
csrrwi rd, csr, imm[4:0]
csrrsi x0, csr, imm[4:0]
csrrci rd, csr, imm[4:0]
```





# 3.3.5 其他指令

未列入数据传输类、数据操作类、跳转类、csr类四大类的指令,归为其他指令,大部分了解,要求完全理解call、ret、nop指令。

调用指令	(23)	call rd, symbol
		call
返回指令	(24)	ret
空操作指令	(25)	nop
存储器屏障指令	(26)	fence pred, succ
	(27)	fence.i
特殊指令	(28)	ecall
	(29)	ebreak





# 3.4 汇编语言的基本语法

能够在MCU内直接执行的指令序列是机器语言,用助记符号来表示机器指令便于记忆,这就形成了汇编语言。因此,用汇编语言写成的程序不能直接放入MCU的程序存储器中去执行,必须先转为机器语言。把用汇编语言写成的源程序"翻译"成机器语言的工具叫汇编程序或编译器(assembler),以下统一称为汇编器。





# 3.4.1 汇编语言格式

汇编语言源程序可以用通用的文本编辑软件编辑,以ASCII码形式保存。编译器除了识别MCU的指令系统外,为了能够正确地产生目标代码以及方便汇编语言的编写,编译器还提供了一些在汇编时使用的命令、操作符号。由于编译器提供的指令仅是为了更好地做好"翻译"工作,并不产生具体的机器指令,因此这些指令被称为伪指令(pseudo instruction)。

以行为单位的汇编语言格式: 标号: 操作码 操作数 注释

## 1. 标号

被编译后,标号就是一个地址





#### 2. 操作码

操作码包括指令码和伪指令和用户自定义宏。 编译器不区分操作码中字母的大小写。

## 3. 操作数

操作数可以是地址、标号或指令码定义的常数,也可以是由伪运算符构成的表达式。(1)常数标识。十进制(默认不需要前缀)、十六进制(0x前缀)、二进制(0b前缀)。(2)圆点"."代表当前程序计数器的值。

## 4. 注释

注释是说明文字,汇编语言注释有多种,根据不同编译器有#、//、/\*\*/等。





# 3.4.2 常用伪指令简介

不同集成开发环境下的伪指令稍有不同,伪指令书写格式与所使用的开发环境有关。伪指令主要有用于常量以及宏的定义、条件判断、文件包含等。

#### 1. 系统预定义的段

通常划分为如下3个段: .text、.data和.bss, 其中, .text是只读的代码区; .data是可读可写的数据区, .bss是可读可写且没有初始化的数据区。

.text /\*表明以下代码在.text段\*/

.data /\*表明以下代码在.data段\*/

.bss /\*表明以下代码在.bss段\*/





## 2. 常量的定义

使用常量定义,能够提高程序代码的可读性,并且使代码维护更加简单。常量的定义可以使用.equ汇编指令,下面是GNU编译器的一个常量定义的例子:

.equ MAINLOOP\_COUNT,600000 //类似于C语言define定义
li t2,MAINLOOP\_COUNT //t2 = MAINLOOP\_COUNT表示的值

# 3. 程序中插入常量

	表3-17 用于程序中插入不同类型常量的常用伪指令	
插入数据的类型	GNU 编译器	
字	.word (如.word 0x12345678)	
半字	.half(如.word 0x1234)	
字节	.byte(如.byte 0x12)	
字符串	.string(如.string "hello\n",只是生成的字符串以'\0'结尾)	





#### 4. 条件伪指令

.if条件伪指令后面紧跟一个恒定的表达式(即该表达式的值为真),并且最后要以.endif结尾。中间如果有其他条件,可以用.else填写汇编语句。 .ifdef标号表示如果标号被定义,则执行下面的代码

## 5. 文件包含伪指令

.include "filename" 利用它可以把另一个源文件插入当前的源文件一起汇编,成为一个完整的源程序

# 6. 其他常用伪指令 (实际编程时参考例子)





本章作业: 2、3、6、7、8

