

第4章 GPIO及第一个汇编程序

- 4.1 GPIO通用基础知识
- 4.2 软件干预硬件的方法
- 4.3 汇编语言工程举例:控制小灯闪烁

实验一: 基于汇编程序理解软件如何干预硬件





汇编语言通常被应用在芯片启动过程、操作系统调度以及对程序运行实时性较高的场合。要能够做到从底层透明理解微型计算机运行的基本原理,利用汇编语言进行简单程序设计是必不可少的学习环节。许多人认为汇编语言难以入门,实际上只要掌握基本方法,规范编程,勤于实践,就容易入门。况且,实际编程中,并不是完全使用汇编程序来设计整个应用程序,只是在必要的地方才使用。若完全不了解,则无法完成此类工程。为降低学习难度,本章以运用通用输入输出GPIO构件点亮成此类工程。为降低学习难度,本章以运用通用输入输出GPIO构件点亮一盏小灯为例,阐述微型计算机中软件干预硬件的基本方法,并由此给出汇编语言编程模板,以便"照葫芦画瓢"地学习汇编程序设计。





4.1 GPIO通用基础知识

点亮一个发光二极管是最基础的程序,这类程序也有许多实际用途,就是基于软件实现开关量的控制。从微型计算机的视角来看,就是要利用微型计算机一个引脚,控制一盏小灯的亮暗。这个功能,在微型计算机中被称之为通用输入输出,本节首先给出其通用基础知识。





4.1.1 GPIO概念

输入/输出(Input/Output, I/O)接口,是MCU同外界进行交互的重要通道,MCU与外部设备的数据交换通过I/O接口来实现。

通用I/O也记为GPIO(General Purpose I/O),即基本输入/输出。作为通用输出引脚,MCU内部程序通过端口寄存器控制该引脚状态,使得引脚输出"1"(高电平)或"0"(低电平),即开关量输出。作为通用输入引脚,MCU内部程序可以通过端口寄存器获取该引脚状态,以确定该引脚是"1"(高电平)或"0"(低电平),即开关量输入。




思考一下:逻辑1与实际的物理电平存在的对应关系



4.1.2 输出引脚的基本接法

输出引脚O1和O2采用了不同的方 式驱动外部器件,一种接法是O1直接 驱动发光二极管LED,当O1引脚输出 高电平时,LED不亮; 当O1引脚输出 低电平时,LED点亮。这种接法的驱 动电流一般在2mA~10mA。另一种 接法是O2通过一个NPN三极管驱动蜂 鸣器,当O2引脚输出高电平时,三极 管导通,蜂鸣器响;当O2引脚输出低 电平时,三极管截止,蜂鸣器不响。




思考一下: 什么情况下不用三极管驱动, 什么情况下用, 如何控制一盏交流220V的灯?





4.1.3 上拉下拉电阻与输入引脚的基本接法

若MCU的某个引脚通 过一个电阻接到电源 (Vcc)上,这个电阻被称 为"上拉电阻";与之相对 应,若MCU的某个引脚通 过一个电阻接到 (GND)上,则相应的电 阻被称为"下拉电阻"。这 种做法使得, 悬空的芯片引 脚被上拉电阻或下拉电阻初 始化为高电平或低电平。



引脚I1通过上拉电阻R1接到Vcc,选择R1>>R2,K1断开时,引脚I1为高电平,K1闭合时,引脚I1为低电平。

引脚I2通过下拉电阻R4接到地,选择R3<<R4,K2断开时,引脚I2为低电平,K2闭合时,引脚I2为高电平。

引脚I3处于悬空状态,K3断开时,引脚I3 的电平不确定(这样不好)。



友情提示:大多数情况使用上拉电阻



4.2 软件干预硬件的方法

要使用软件方法点亮一盏小灯,实际是个复杂过程,为了把这个复杂过程简单化,首先要制作GPIO构件,然后利用GPIO构件进行应用编程,点亮小灯。本书的目标在于基于底层驱动构件,利用汇编语言进行应用层面编程,以期理解微型计算机运行原理。因此,对于底层驱动构件,重在使用,理解接口,了解其原理即可。





4.2.1 底层驱动构件的概念


学习微型计算机原理的主要目标是用汇编语言编程干预硬件,通过软件获得硬件的状态,通过软件控制硬件的动作。通常情况下,软件与某一硬件模块打交道通过其底层**驱动构件**,也就是封装好的一些函数,编程时通过调用这些函数,干预硬件。这样就把**制作构件**与使用构件的工作分开。就像建设桥梁,先做标准预制板一样,这个标准预制板就是构件。





1. 软件如何干预硬件?

例如,若要点亮蓝灯,须将LIGHT_BLUE与微型计算机的一个具有GPIO功能的引脚连接起来,通过编程使其引脚为低电平(逻辑0),就能点亮蓝色LED,这就是软件干预硬件的基本过程。



若采用从"零"开始编程的方法,需要与端口寄存器直接打交道,对初学者十分困难,可以利用已经做好的GPIO构件,先把LED小灯点亮,然后根据不同学习要求,再理解构件是如何做出来的。



2. 软件构件定义

机械、建筑等传统产业的运作模式是先生产符合标准的构件(零部件),然后将标准构件按照规则组装成实际产品。其中,构件(Component)是核心和基础,复用是必需的手段。

面向构件程序设计工作组提出的**软件构件定义:**软件构件是一种组装单元,它具有规范的接口规约和显式的语境依赖。软件构件可以被独立地部署并由第三方任意地组装

一般来说,可以<mark>将软件构件理解为:在语义完整、语法正确的情况下,具有可复用价值的单位软件,是软件复用过程中可以明确辨别的成分;从程序角度上可以将构件看作是有一定功能、能够独立工作或协同其他构件共同完成的程序体。</mark>



对比: 软件构件与建房子的砖块



3. 构件的API

在构件制作完成后,如何使用构件进行应用程序的开发呢?它是通过应用程序编程接口来完成的。所谓应用程序编程接口(Application Programming Interface, API)是指应用程序与构件之间的衔接约定,应用程序开发人员通过它干预硬件,而无需理解其内部的工作细节。这种衔接约定,就是指构件内部的各个函数名和参数,使用时调用其函数名,并使其参数实例化。

例如,GPIO构件中有初始化(gpio_init)、设定引脚状态(gpio_set)、获取引脚状态(gpio_get)等函数,而gpio_set函数的形参为引脚名和状态,可以通过gpio_set函数并将其形参实例化就可以控制小灯的亮暗。

着重理解: (1) 函数的形参与实参;

- (2) 构件函数中为何不能使用全局变量?
- (3) 函数参数的传值与传址





4. 底层驱动构件的概念

所谓底层驱动构件是直接面向硬件操作的程序代码及函数接口的使用说明,规范的底层驱动构件由头文件(.inc)及源程序文件(.s)构成,头文件(.inc)是底层驱动构件简明且完备的使用说明,也就是说,在不需查看源程序文件的情况下,就能够完全使用该构件进行上一层程序的开发。

底层驱动构件若不使用汇编编程,相应组织形式有变化,但实质不变。 为了根能好地进行微机原理的教学,本书的底层驱动构件大部分使用C语言编写,应用程序大部分采用RSIC-V汇编语言编写。





4.2.2 GPIO构件API

嵌入式系统的重要特点是软件硬件相结合,通过软件获得硬件的状态,通过软件控制硬件的动作。应用软件通过**底层驱动构件**,也就是封装好的一些函数,干预硬件。这样就把制作构件与使用构件的工作分成不同过程。 面对嵌入式人工智能,更是如此。

1. GPIO构件的常用函数


GPIO构件主要API有: GPIO的初始化(gpio_init)、设置引脚状态(gpio_set)、获取引脚状态(gpio_get)等。





2. GPIO构件的头文件gpio.h

```
//函数名称: gpio_init
//函数返回:无
//参数说明: port_pin: (端口号)|(引脚号)(如: (PTB_NUM)|(14)表示为B口14号脚)
        dir: 引脚方向(0=输入,1=输出,可用引脚方向宏定义)
        state: 端口引脚初始状态(0=低电平,1=高电平)
//功能概要:初始化指定端口引脚作为GPIO引脚功能,并定义为输入或输出,若是输出,
        还指定初始状态是低电平或高电平
void gpio_init(uint16_t port_pin, uint8_t dir, uint8_t state);
void gpio_set(uint16_t port_pin, uint8_t state); //设定引脚状态
                                  //获取引脚状态
uint8_t gpio_get(uint16_t port_pin);
```





4.2.3 GPIO构件的使用方法

以控制一盏小灯闪烁为例,必须知道两点:一是由芯片的哪个引脚,二是高电平点亮还是低电平点亮,这样就可使用gpio构件控制小灯。

1. 给小灯取名

在user.inc文件中给小灯起名,并确定与MCU连接的引脚,进行宏定义。.equ LIGHT_RED ,(PTB_NUM|12) /*红色RUN灯使用的端口/引脚*/

2. 给灯灯的亮暗取名

```
/*灯状态宏定义(灯亮、灯暗对应的物理电平由硬件接法决定)*/
```

.equ LIGHT_ON,1 /*灯亮*/

.equ LIGHT_OFF,0 /*灯暗*/



3. 初始化小灯

```
在main.s文件中初始化小灯的初始状态为输出,且初始为暗。
/* 初始化GPIO(蓝灯),三个参数 */
li a0,LIGHT_BLUE /* 灯的引脚 */
li a1,GPIO_OUTPUT /* 输出 */
li a2,LIGHT_OFF /* 初始状态 */
call gpio_init /* 调用函数 */
```

4. 点亮小灯

```
/* 蓝灯亮 */
li a0,LIGHT_BLUE /* 第1参数a0 ← LIGHT_BLUE */
li a1,LIGHT_ON /* 第2参数a1 ← LIGHT_ON */
call gpio_set /* 调用函数 */
```



4.3 汇编语言工程举例:控制小灯闪烁

实际运行【CH04\GPIO-asm】并解析。 注意:

- (1) GPIO构件中主要函数的使用方法;
- (2) printf构件的使用方法。

所有同学跟随实际运行理解。







实验一: 基于汇编程序理解软件如何干预硬件

在学院网站上传实验报告及实验程序,注意注释规范。 建议将程序文件中所有注释改为//(需在看正常编译条件下)





本章作业: 1、2、4、6

