TACVYR carte opérateur · messages tactiques UV-K1

code = rubrique puis phrase · 1 ou 2 phrases · PTT

1x EQUIPES	2x POSITION	3x ACTION	4x ETAT	5x RECHERCHE	6x SECOURS	7x TRANSMISSION	8x DELAI	9x MOYENS
11 EQUIPE ALPHA	21 SUR ZONE	31 DEPLOIEMENT	41 EN ATTENTE	51 BALISE TROUVEE	61 BLESSE	71 RECU	81 IMMEDIAT	91 VEHICULE
12 EQUIPE BRAVO	22 AU POINT ROMEO UN	32 EXTRACTION	42 PRET	52 SIGNAL FORT	62 BLESSE GRAVE	72 REPETEZ	82 DANS 5 MIN	92 GROUPE ELECTROGENE
13 EQUIPE CHARLIE	23 AU POINT ROMEO DEUX	33 EVAC	43 OCCUPE	53 SIGNAL FAIBLE	63 BESOIN MEDICAL	73 COMPRIS	83 DANS 15 MIN	93 RELAIS RADIO
14 EQUIPE DELTA	24 AU POINT ROMEO TROIS	34 RECHERCHE EN COURS	44 RAS	54 PAS DE SIGNAL	64 BESOIN RENFORT	74 NEGATIF	84 DANS 30 MIN	94 ANTENNE
15 EQUIPE ECHO	25 EN ROUTE	35 DEMANDE POUR ACTION	45 TERMINE	55 RELEVEMENT EN COURS	65 BESOIN EAU	75 AFFIRMATIF	85 DANS 1 H	95 BATTERIES
16 PC	26 ARRIVE	36 RELEVE	46 EN PAUSE	56 EPAVE TROUVEE	66 BESOIN CARBURANT	76 ATTENDEZ	86 MAINTENANT	96 VIVRES
17 COD	27 AU PC	37 REPLI	47 BATTERIE FAIBLE	57 VICTIME TROUVEE	67 BESOIN TRANSPORT	77 CHANGEZ FREQUENCE	87 PLUS TARD	97 ECLAIRAGE
18 TOUTES EQUIPES	28 RETOUR BASE	38 STOP	48 PROBLEME RADIO	58 ZONE FOUILLEE	68 URGENCE	78 RAPPELEZ	88 ANNULE	98 PHOTO
19 ICI	29 POSITION ?	39 FIN DE MISSION	49 HORS ZONE	59 BALISE ETEINTE	69 DANGER	79 PAS COMPRIS	89 A CONFIRMER	99 POINT DE SITUATION

ENVOYER

`1-9` rubrique, puis `1-9` phrase

2e phrase : à nouveau `1-9 1-9`

`PTT` émettre · `*` effacer

Ex. `12 21` EQUIPE BRAVO SUR ZONE

Ex. `71` RECU · `72` REPETEZ

TEXTE LIBRE (MENU)

`2` ABC `3` DEF `4` GHI `5` JKL `6` MNO

`7` PQRS `8` TUV `9` WXYZ `0` espace

`1` . , ? ! - ' / ( ) même touche : attendre 1 s

`F`+touche = chiffre · `*` efface

`MENU` valide · `EXIT` annule · 48 car.

RECEVOIR

Écoute permanente du VFO, bip + voyant vert

`< >` messages (6 gardés)

« Recu de … » pendant la saisie : `<` lit, `EXIT` revient

`F 0` efface les messages

Message en clair : pas d'info sensible

RÉGLAGES (F + touche)

`F MENU` indicatif · `F 3/9` SSID

`F 6` TXDELAY 300/500/800 ms (relais : 800)

`F 4` bip · `F 5` haut-parleur

`F 1/7` niveau · `F 2/8` twist

`EXIT` quitter = réglages enregistrés

Un message = une idée : QUI + QUOI / OÙ / QUAND. Accuser : 71 RECU. Attendre la fin d'un message entendu avant d'émettre.