ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1.

ПОЛУЧЕНИЕ И ИЗМЕРЕНИЕ ВАКУУМА

<u>Цель работы:</u> ознакомиться с методами получения и измерения вакуума. Определить скорость откачки форвакуумного насоса.

<u>Приборы и принадлежности:</u> вакуумная установка, состоящая из форвакуумного пластинчато-роторного насоса 2HBP-5ДМ, вакуумной камеры и вакууметра ВТ-2, секундомер.

Теория метода

Вакуум - состояние газа, при котором его давление значительно ниже атмосферного.

При разрежении газа средняя длина свободного пробега молекул возрастает, поэтому степень вакуума принято оценивать путем сопоставления средней длины свободного пробега $\overline{\lambda}$ с характерными размерами L откачиваемого сосуда, например, для сферы диаметром D: L = (2/3) D.

Различают три области вакуума:

- 1. *Низкий вакуум* это состояние газа, при котором взаимные столкновения между молекулами преобладают над столкновениями молекул газа со стенками вакуумного сосуда, при этом $\overline{\lambda}$ << L.
- 2. *Средний вакуум* это состояние газа, когда частоты соударений молекул друг с другом и со стенками сосуда приблизительно одинаковы, при этом $\overline{\lambda} \sim L$.
- 3. **Высокий вакуум** это состояние газа, при котором столкновения молекул газа со стенками сосуда преобладают над взаимными столкновениями молекул газа, при этом $\overline{\lambda}$ >>L.

При не слишком малых размерах сосуда (не поры и не капилляры) степень вакуумирования можно характеризовать величиной давления газа. Связь между давлением и средней длиной свободного пробега ясна из табл. 1.

Таблица №1

Р, Па	Р, мм. рт.ст.	λ, м	Области вакуума	
			(ГОСТ 5197-50)	
$1,013\cdot10^5$	760	$6,25\cdot10^{-7}$	атм.	
$1,333\cdot10^2$	1	$4,72 \cdot 10^{-5}$	низкий вакуум	
1,333	10^{-2}	$4,72 \cdot 10^{-3}$	средний вакуум	
$1,333\cdot 10^{-2}$	10^{-4}	$4,72 \cdot 10^{-1}$		
$1,333\cdot 10^{-2}$	10^{-4}	$4,72 \cdot 10^{-1}$	высокий вакуум	
1,333·10 ⁻⁵	10^{-7}	$4,72 \cdot 10^2$		

Вакуум широко используется в современной науке, технике и технологии. Например, явление уменьшения теплопроводности газов в области высокого

вакуума применяется при теплоизоляции. Общеизвестно использование вакуума в электронной технике, в ускорителях элементарных частиц, в процессах сушки, испарения, дистилляции и т.п. Особенно широко вакуумная техника применяется в производстве сверхчистых веществ, полупроводников и микросхем.

Способы получения вакуума.

Состояние разряжения газов достигается с помощью вакуумных насосов.

В процессе откачки используются два свойства газов:

- 1. способность занимать весь предоставленный объем,
- 2. проникновение молекул одного газа между молекулами другого (взаимная диффузия).

Первое свойство используется в механических насосах, второе – в диффузионных.

Принципиальная схема одного из распространенных типов механических насосов представлена на рис.1.




Рис. 1

Насос состоит из цилиндрической камеры 1 с входным патрубком 2 и выходным клапаном 3. Внутри камеры вращается цилиндрический ротор расположенный оси симметрии камеры. В прорези ротора вставлены две пластины 5, плотно прижимаемые К поверхности камеры пружиной 6. Для уплотнения рабочих зазоров роторного механизма, клапана 3 и смазки трущихся поверхностей корпус насоса помещается в кожух 7, заполненный вакуумным маслом. Вакуумные масла (ВМ-1, ВМ-5) отличаются низким давлением ($p_{\rm H} \sim 10^{-5}~{\rm \Pi a}$) насыщенного пара при

комнатной температуре.

Пластины 5 образуют во внутреннем объеме между ротором и корпусом камеру А всасывания и камеру Б сжатия. Объем этих камер при вращении ротора непрерывно изменяется. Причем в то время, когда объем камеры всасывания увеличивается и откачиваемый газ заполняет ее через впускной патрубок 2, объем камеры сжатия Б уменьшается и газ из нее выбрасывается через выхлопной патрубок 10 в атмосферу. Процесс через каждые полоборота ротора повторяется.

Насосы подобной конструкции позволяют производить откачку лишь до давления $P \sim 10^{-3}$ мм рт.ст. Это объясняется прорывом газов в месте соприкосновения ротора с цилиндрической камерой вследствие большой разности давления. Поэтому подобные насосы применяются для создания низкого предварительного вакуума (форвакуума) и называются форвакуумными.


Для получения высокого вакуума применяются диффузионные насосы. Принцип действия такого насоса основан на том, что пары какой-либо жидкости, вырываясь с большой скоростью из сопла, уносят с собой продиффундировавшие в них молекулы откачиваемого газа.

Обратный поток газа в откачиваемый сосуд устраняется тем, что выброс смеси пара с газом происходит в область пониженного давления (в баллон предварительного разрежения), создаваемого форвакуумным насосом.

Диффузионные насосы позволяют производить разрежение газов до $P=10^{-6}\ \text{мм.рт.ст.}$

Ha рис. 2 изображена схема двухступенчатого разгоночного паромасляного диффузионного насоса ММ – 40А. Он состоит из корпуса 1, паропроводов 2 и 3 и электронагревателя 4. Корпус насоса представляет собой стальной нижняя часть которого вместе с днищем служит испарителем. Корпус снабжен рубашкой водного охлаждения штуцерами для ввода и вывода проточной Для соединения c откачиваемым сосудом служит патрубок 7. Откачиваемый воздух из камеры Д удаляется через патрубок 11 в область форвакуума.

Все масло в испарителе распределяется по трем коаксиальным камерам: A- внутренняя камера в цилиндре 3, B-



кольцевая камера между цилиндрами 2 и 3, Д – кольцевая камера между цилиндром 2 и стенкой корпуса 1. Вначале во всех камерах насоса масло имеет один и тот же состав. При разогревании легкие его фракции испаряются, конденсируются на стенках холодильника и стекают в камеру Д. Испарение в этой камере слабое, так как непрерывно поступает охлажденное масло, и, кроме того, пары, вышедшие из этой камеры, задерживаются манжетами 10. Далее легкие фракции через отверстия 0 поступают в камеру В. Здесь они испаряются и выходят через сопло первой ступени 8. Таким образом, в центральной круговой камере остаются наиболее тяжелые фракции масла, и в сопло второй ступени 9, ближайшее к откачиваемому объекту, попадают пары только этих тяжелых фракций, обладающие минимальным давлением насыщенных паров $p_{\rm H} \sim 10^{-6} \, \text{MM.pt.ct.}$

Поскольку при работе насоса происходит отделение легких фракций масла по принципу разгонки в жидкой фазе, насос называется разгоночным.

Для работы насоса ММ -40 А необходимо наличие предварительного разрежения до р $\sim 5\cdot 10^{-2}$ мм рт.ст. Производительность насоса 40 л/с при давлении р = 10^{-4} мм рт.ст. Предельный вакуум, достигаемый насосом, р = $5\cdot 10^{-6}$ мм рт.ст.

Сверхвысокий вакуум (р $\sim 10^{-11}$ мм.рт.ст. получают с помощью молекулярных, электроразрядных или сорбционных насосов в соединении с форвакуумными насосами и охлаждаемыми до -196° С жидким азотом ловушками. При этом требуется обязательное предварительное обезгаживание вакуумной системы путем длительного прогрева ее до $\sim 450^{\circ}$ С при непрерывной откачке.


Измерение вакуума.

Под измерением вакуума понимают измерение давления разреженного газа. В зависимости от диапазонов измеряемых давлений применяют различные типы манометров. Основными из них являются жидкостные (ртутные), термоэлектрические, электроразрядные и магнитные.

В настоящей работе применяется термопарный манометр (рис. 3). Он состоит из двух частей: манометрической лампы $\Pi T - 4M$, подключаемой к вакуумной системе, и электрического измерительного прибора BT - 2A. Манометрическая лампа выполняет функцию датчика, а с помощью прибора устанавливается режим работы лампы и измеряется давление.

Манометрическая лампа состоит из металлического баллона 1, внутри которого помещена нить накала 2, в виде тонкой платиновой проволоки, и термопары 3 из хромеля и копеля. Термопара приварена к средней части нити накала, благодаря чему между ними осуществляется хороший тепловой контакт. Отросток 4 служит для подключения лампы к вакуумной системе.

Принцип действия манометра заключается в том, что при достаточно низком давлении, когда средняя длина свободного пробега молекул $\overline{\lambda} \sim L$, теплопроводность газа начинает зависеть от давления. Чем меньше давление, тем меньше теплоотдача с нити накала и поэтому выше температура горячего спая термопары, а следовательно, и ЭДС термопары при том же токе накала.



Прибор BT–2A, измеряющий термо-ЭДС термопары, может быть проградуирован в милливольтах или непосредственно в единицах измеряемого давления.

Определение скорости откачки насоса.

Скорость откачки - объем газа, удаляемый насосом в единицу времени из разряжаемого сосуда при постоянном давлении:

$$S = \left(\frac{dV}{dt}\right)_{p}.$$
 (1)

С уменьшением давления скорость откачки понижается.

Скорость откачки может быть определена экспериментально. Пусть в некоторый момент времени t в сосуде объемом V давление данной массы газа равно p. При откачке за малый промежуток времени dt объем газа увеличивается на величину dV. Та же масса газа теперь занимает больший объем (V + dV). Давление внутри сосуда изменится на величину dp и станет равным (p + dp). (Очевидно, что величина dp отрицательна). Полагая, что процесс откачки происходит dp постоянной температуре, согласно закону Бойля-Мариотта можно записать

$$PV = (p + dp)*(V + dV),$$
 (2)

или, раскрывая скобки и пренебрегая величиной второго порядка малости dp*dV, получим

$$dV = -V \frac{dp}{p} = -V \cdot d \left(\ln p \right). \tag{3}$$

Поделив обе части последнего выражения на dt, согласно определению (1) имеем:

$$S = \frac{dV}{dt} = -V \frac{d(\ln p)}{dt}.$$
 (4)

Учитывая, что:
$$-d(\ln p) = d(\ln p_0 - \ln p) = d \ln \frac{p_0}{p},$$
 (5)

(где p_0 – давление в начальной момент времени и, следовательно, постоянная величина), получим:

$$S = V \frac{d \ln(p_0/p)}{dt}.$$
 (6)


Формула (6) используется при экспериментальном определении скорости откачки насоса.

Описание установки

Блок-схема лабораторной установки приведена на рис. 4, где приняты следующие условные обозначения: 2HBP-5ДМ — форвакуумный пластинчатороторный насос; Б — откачиваемый баллон, ЛТ-4М манометрическая лампа, К — кран, соединяющий вакуумную систему с атмосферой.

<u>Предупреждения!</u> К выполнению работ приступать только после ознакомления с описанием. При выполнении работы соблюдать следующие меры предосторожности:

- a) без разрешения преподавателя установку не включать;
- б) кран К открывать только при неработающем насосе;
- в) при повороте рукоятки вакуумного крана необходимо одной рукой поддерживать его за корпус, чтобы не сдвинуть с места крепления и не повредить;
- г) во избежание перегорания нити нагревателя манометрической лампы нельзя устанавливать ток накала выше указанного значения на баллоне лампы.



Включение установки

- 1. Подготовьте к работе термопарный вакууметр, для чего переключатель "ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ" поставьте в положение " $10^{-1} \div 10^{-3}$ ", а ручку реостата "РУГУЛИРОВКА ТОКА НАКАЛА" в крайнее левое положение.
- 2. Подключите вакууметр к щитку питания (220В) и включите тумблер "СЕТЬ", при этом загорится сигнальная лампа.
- 3. Переключатель "ТОК НАКАЛА ИЗМЕРЕНИЕ" поставьте в положение "ТОК НАКАЛА", реостатом "РЕГУЛИРОВКА ТОКА НАКАЛА" установите по нижней шкале прибора рабочий ток манометрической лампы ЛТ-4М, указанный на ее баллончике, после чего переведите переключатель в положение "ИЗМЕРЕНИЕ". Вакууметр готов к работе.
- 4.Закрыв кран К, изолируйте вакуумную систему от атмосферы, подготовьте таблицу для записи показаний и поворотом рубильника на щитке питания включите форвакуумный насос.

Определение скорости откачки форвакуумного насоса.

Вам предлагается проследить за изменением давления в вакуумной системе с течением времени и по результатам наблюдений определить скорость откачки форвакуумного насоса в определенный момент времени работы насоса. Для этого:

1) Включите секундомер в тот момент времени, когда давление составит $p_0=2\cdot 10^{-1}$ мм.рт.ст. Отсчет давления производится по верхней логарифмической шкале вакууметра. Однако для упрощения процесса измерения рекомендуется предварительно производить отсчет в делениях средней линейной шкалы. Затем полученные показания перевести в мм.рт.ст. по верхней шкале или по прилагаемому градуировочному графику милливольтметра.

Величину давления рекомендуется отсчитывать через каждые 15 секунд в течение первой минуты, а затем через каждую минуту в течение $7 \div 10$ минут.


2) Результаты измерений занести в табл. 2.

Таблица № 2

Время отсчета	Давление р		p_0/p	$\ell n(p_0/p)$
	дел.	мм. рт. ст.	P0/ P	cn(p ₀ , p)
0	10	2*10-1		0
15"				
30" 45"				
45"				
1'				
2'				

3) Представьте изменение давления с течением времени графически, откладывая по оси X время в секундах, а по оси Y - $ln(p_0/p)$ ($p_0 = 2 \cdot 10^{-1}$ мм рт.ст. –

давление в начальный момент времени). Примерный вид графика представлен на рис. 5.



4) Определите скорость откачки форвакуумного насоса в момент времени t_2 =15с после включения секундомера. Для этого проведите касательную к кривой $ln(p_0/p)$ в точке $ln(p_0/p_2)$, соответствующей t_2 =15с.

Затем по графику найти ординату касательной $ln(p_0/p'_2)$, соответствующей t_2 =30с (p'_2 — давление, которое установилось бы к моменту времени t_2 =30с, если бы скорость откачки оставалась

неизменной с момента $t_2=15c$).

Тогда, как видно из рис. 5,

$$tq\alpha = \frac{d \ln (p_0/p)}{dt} = \frac{\ln (p_0/p_2') - \ln (p_0/p_1)}{t_2 - t_1}.$$

Зная объем всей вакуумной системы V и определив по графику разность $ln(p_0/p'_2) - (ln(p_0/p_1)$, вычислите скорость откачки S при давлении p_1 по формуле

$$S_{p_1} = V \frac{\ln (p_0/p_2') - \ln(p_0/p_1)}{t_2 - t_1}.$$

Численное значение V приведено на установке. (V = 3,45 л.)

Контрольные вопросы

- 1. Какое состояние газа называется вакуумом? Высоким вакуумом?
- 2. Какие физические свойства газа используются в процессе получения вакуума?
- 3. В чем заключается принцип работы форвакуумного насоса? Диффузионного насоса?
- 4. Чем отличаются вакуумные масла от обычных смазочных масел?
- 5. Что называется скоростью откачки насоса? Отчего она зависит?
- 6. Опишите принцип действия термопарного вакууметра.
- 7. Как получают сверхвысокий вакуум?

Литература

- 1. Трофимова Т.И. Курс физики. М.: Высш. Школа, 1990, с.85.
- 2. Кортнев Т.В., Рублев Ю.В., Куценко А,Н, Практикум по физике. М.: Высшая школа, 1965, с. 172-184.