

# Les objets connectés

(Partie 2 : connexion Wi-Fi)



LE CREN Anthony

Le Wi-Fi, est un ensemble de protocoles de communication sans fil régis par les normes du groupe **IEEE 802.11** 

On estime qu'il y a aujourd'hui 10 milliards de périphériques sans fils dans le monde. Si on les reporte à la population mondiale humaine estimée à 7 milliards d'individus cela nous donne 1.43 périphériques par personnes. En 2020 l'augmentation des clients Wi-Fi fera que nous aurons en moyenne 3.75 périphériques dans les mains.

### WIFI (Wireless Fidelity) dans un WLAN


Fréquence : 2.4Ghz/5Ghz

Puissance 100mW

802.11g: 54Mbits/s, 140m max 802.11n: 450Mbits/s, 250m max

Avec la norme IEEE 802.11ax, le Wi-Fi s'apprête à investir le champ d'applications relatif à l'Internet des Objets. Les débits sont 4 fois plus élevés que ceux atteints avec la norme IEEE 802.11ac (11 Gbit/s)

Plusieurs utilisateurs vont pouvoir transmettre leurs données à un point d'accès Wi-Fi i unique en même temps. Pour ce faire, l'idée est d'utiliser un mécanisme présent dans la norme mobile 4G-LTE et de l'adapter au Wi-Fi : l'OFDMA (orthogonal frequency-division multiple access)



# 1 Connexion au point d'accès Wi-Fi

# Voir Annexe 2 : Installer un point d'accès Wifi RaspAP

Tester le programme suivant : wifi\_connexion.py

```
import network
                                                  import network
                                              6
# user data
                                              7
                                                  # user data
ssid = "raspi-webgui" # wifi router name
pw = "touchardNSI" # wifi router password
                                              8
                                                  ssid = "raspi-webgui" # wifi router name
                                              9
                                                  pw = "touchardNSI" # wifi router password
# wifi connection station mode
                                             10
wifi = network.WLAN(network.STA IF)
wifi.active(True)
                                             11
                                                  # wifi connection station mode
wifi.connect(ssid, pw)
                                                  wifi = network.WLAN(network.STA IF)
                                             12
                                             13
                                                  wifi.active(True)
# wait for connection
while not wifi.isconnected():
                                             14
                                                 wifi.connect(ssid, pw)
   pass
                                             15
                                                  # wait for connection
                                             16
# wifi connected
                                             17
                                                  while not wifi.isconnected():
print(wifi.ifconfig())
                                             18
                                                      pass
                                             19
                                             20
                                                 # wifi connected
                                                  print(wifi.ifconfig())
======== RESTART =======
>>> %Run wifi_cnx.py
('192.168.1.104', '255.255.255.0', '192.168.1.1', '192.168.1.1')
```

La configuration est automatiquement mémorisée dans l'esp8266. Si l'on veut savoir si la connexion est effective au prochain démarrage de la carte, exécuter les instructions suivantes : (wifi\_isconnected.py)

```
import network
                                           import network
# wifi connection station mode
                                           # wifi connection station mode
wifi = network.WLAN(network.STA IF)
                                           wifi = network.WLAN(network.STA IF)
# wifi is connected ?
if wifi.isconnected():
                                           # wifi is connected ?
   print ("connecté au réseau wifi")
                                           if wifi.isconnected():
   print(wifi.ifconfig())
                                               print ("connecté au réseau wifi")
else:
                                               print(wifi.ifconfig())
 print (" NON connecté au réseau wifi")
                                           else:
                                               print (" NON connecté au réseau wifi")
```

Q1 Afficher l'adresse IP de l'esp8266 au centre de l'écran OLED. (Q1-wifi\_isconnected\_oled.py)

```
import network
from machine import Pin,I2C
from ssd1306 import SSD1306_I2C
# wifi connection station mode
wifi = network.WLAN(network.STA_IF)
i2c = I2C(scl=Pin(5), sda=Pin(4))
oled = SSD1306_{I2C}(128, 64, i2c, 0x3c)
# wifi is connected?
if wifi.isconnected():
  ip=wifi.ifconfig()
  oled.text(ip[0],10,40)
  oled.text("not connected", 10, 40)
oled.show()
```

#### Comment afficher l'adresse MAC ?

```
import network
import ubinascii
# wifi connection station mode
wifi = network.WLAN(network.STA IF)
# wifi is connected ?
if wifi.isconnected():
    ip=wifi.ifconfig()
    print(ip[0])
    mac = ubinascii.hexlify(network.WLAN().config('mac'),':').decode()
    print(mac)
 print (" NON connecté au réseau wifi")
```

# 2 Obtenir l'heure depuis le serveur worldtimeapi.org

Q2 A partir du lien ci-dessous, Identifier l'URL permettant de récupérer l'heure en fonction du lieu géographique.

http://worldtimeapi.org/timezones


http://worldtimeapi.org/timezone/Europe/Paris

Q3 Quel est La norme internationale décrivant de format de l'heure

La norme internationale ISO 8601 spécifie la représentation numérique de la date et de l'heure respectivement basées sur le calendrier grégorien et le système horaire de 24 heures.

Q4 A partir du lien ci-dessous, vérifier la réponse du serveur dans un navigateur

http://worldtimeapi.org/api/timezone/Europe/Paris



Q5 Quel champ de données sera prise en compte pour récupérer l'heure locale ?

"2019-08-03T10:28:18.933946+02:00" datetime

**Q6** Tester le programme suivant : Q6-worldtime.py

```
import network
import urequests
import ujson
import utime
# user data
url = "http://worldtimeapi.org/api/timezone/Europe/Paris"
# initialization
response = urequests.get(url)
if response.status_code == 200:
    worldtime = ujson.loads(response.text)
    print(type(worldtime))
    print(worldtime.keys())
    print(worldtime)
else:
    print("Pas de réponse")
```

Q7 Quel est le type de la variable worldtime ?

<class 'dict'>

Q8 Donner l'adresse IP du client

86.212.16.247

**Q9** Compléter les indices dans le programme suivant afin de récupérer séparément l'année, le mois, le jour, les heures, les minutes, les secondes : Q9-worldtime indices.py

2	0	1	9	-	0	8	-	0	3	Т	1	0	:	4	0	:	1	5		2	7	3	7	4	7	+	0	2	:	0	0
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

2019-08-03T10:40:15.273747+02:00

```
import network
import urequests
import ujson
import utime
url = "http://worldtimeapi.org/api/timezone/Europe/Paris"
# initialization
response = urequests.get(url)
if response.status_code == 200:
    worldtime = ujson.loads(response.text)
    print(type(worldtime))
    print(worldtime.keys())
    print(worldtime)
    horloge = worldtime["datetime"]
    print(horloge)
    annee = int(horloge[0:4])
    mois = int(horloge[5:7])
    jour = int(horloge[8:10])
    heure = int(horloge[11:13])
    minute = int(horloge[14:16])
    seconde = int(horloge[17:19])
    subsecond = int(horloge[20:23])
    print(annee, mois, jour, heure, minute, seconde, subsecond)
else:
    print("Pas de réponse")
```

Q10 Précédemment dans la 1ere partie, une horloge avait été réalisée. Ajouter des instructions permettant de mettre à jour l'horloge dès de démarrage du programme. Q10-worldtime\_oled.py


```
#rappel de l'horloge sur écran OLED
from machine import Pin,I2C,RTC
from time import sleep
from ssd1306 import SSD1306_I2C
i2c = I2C(scl=Pin(5), sda=Pin(4))
oled = SSD1306_I2C(128, 64, i2c, 0x3c)
rtc = RTC()
#(year, month, day, weekday, hours, minutes, seconds, subseconds)
rtc.datetime((2019, 8, 2, 4,13,55, 0,0))
while True:
  horloge=rtc.datetime()
  heure= s = "%02d" % horloge[4]+':'+"%02d" % horloge[5]+':'+"%02d" % horloge[6]
  oled.fill(0)
  oled.text(heure ,30, 40)
  oled.show()
  sleep(1)
```

```
import network
import urequests
import ujson
import utime
from machine import Pin, I2C, RTC
from time import sleep
from ssd1306 import SSD1306_I2C
# user data
url = "http://worldtimeapi.org/api/timezone/Europe/Paris"
# initialization
i2c = I2C(scl=Pin(5), sda=Pin(4))
oled = SSD1306 I2C(128, 64, i2c, 0x3c)
rtc = RTC()
response = urequests.get(url)
if response.status code == 200:
    worldtime = ujson.loads(response.text)
    print(type(worldtime))
    print(worldtime.keys())
    print(worldtime)
    horloge = worldtime["datetime"]
    print(horloge)
    annee = int(horloge[0:4])
    mois = int(horloge[5:7])
    jour = int(horloge[8:10])
    heure = int(horloge[11:13])
    minute = int(horloge[14:16])
    seconde = int(horloge[17:19])
    subsecond = int(horloge[20:23])
    print(annee, mois, jour, heure, minute, seconde, subsecond)
    rtc.datetime((annee, mois, jour, 0, heure, minute, seconde, subsecond))
else:
    print("Pas de réponse")
    rtc.datetime((2019, 8, 2, 0,13,55, 0,0))
while True:
    horloge=rtc.datetime()
    heure= s = "%02d" % horloge[4]+':'+"%02d" % horloge[5]+':'+"%02d" %
horloge[6]
    oled.fill(0)
    oled.text(heure ,30, 40)
    oled.show()
    sleep(1)
```

# 3 Protocole UDP pour commander une led

Tester le programme suivant : udp\_led.py


```
from machine import Pin
                                                                from machine import Pin
#import usocket as socket
                                                                #import usocket as socket
import socket
                                                                import socket
led = Pin(0,Pin.OUT)
                                                                led = Pin(0,Pin.OUT)
 = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
                                                                s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
s.bind(('', 5000))
                                                                s.bind(('', 5000))
print("A l'écoute du port 5000")
print("A l'écoute du port 5000")
                                                             8
while True:
                                                             9
    data, addr = s.recvfrom(1024)
                                                            10
                                                                while True:
    print('received:',data,'from',addr)
                                                            11
                                                                    data, addr = s.recvfrom(1024)
    if (data.decode()=='o'):
                                                                     print('received:',data,'from',addr)
        led.on()
                                                                     if (data.decode()=='o'):
    elif (data.decode()=='n'):
                                                            14
                                                                        led.on()
   led.off()
                                                                    elif (data.decode()=='n'):
                                                            16
                                                                        led.off()
```



Q11 Dans quel matériel se trouve le serveur UDP et le client. Quel est le port d'écoute du serveur ?

Le serveur UDP est sur la carte ESP8266 Le client est le logiciel packet sender sous windows/linux ou UDP Sender sous Android/IOS Le port d'écoute du serveur est 5000

Q12. Utiliser le logiciel Wireshark de capturer une trame de communication entre le client et le serveur WEB de l'ESP8266 pour allumer la led (coller la trame dans le cadre suivant). Analyser cette trame Ethernet et compléter le tableau ci-dessous.



Adre	esse MAC destination	A0:20:a6:21:9d:fa					
	(serveur)	710.20.40.21.04.14					
A	dresse MAC source	9c:5c:8e:00:b2:d9					
	(client)	9C.3C.8e.00.B2.G9					
	Adresse IP source	192.168.1.13					
IP	(serveur)						
	Adresse IP destination	192.168.1.104					
	(client)						
	Port source	60387					
UDP	Port destination	5000					
	Données transmises	o (0x6f)					

ın	Longueur en-tête	20						
IP	Longueur totale du datagramme	29						
	Longueur en-tête	8						
UDP								
ODI	Longueur des données	1						

Q13 A partir du document « Les reseaux NSI\_cours », rappeler le principal inconvénient du protocole **UDP** 

Rien ne permet de savoir si le paquet est bien arrivé (il n'y a aucun accusé de réception).

#### Correction:

```
UDP
     92 29.951362
                   192.168.1.13
                                           192.168.1.104
                                                                           43 60386 → 5000 Len=1
Frame 94: 43 bytes on wire (344 bits), 43 bytes captured (344 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: AsustekC_00:b2:d9 (9c:5c:8e:00:b2:d9), Dst: Espressi_21:9d:fa (a0:20:a6:21:9d:fa)
   Destination: Espressi 21:9d:fa (a0:20:a6:21:9d:fa)
   Source: AsustekC 00:b2:d9 (9c:5c:8e:00:b2:d9)
     Type: IPv4 (0x0800)

    Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.13, Dst: 192.168.1.104

     0100 .... = Version: 4
     .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 29
     Identification: 0x40aa (16554)
  ▶ Flags: 0x0000
    Time to live: 128
     Protocol: UDP (17)
    Header checksum: 0x7660 [validation disabled]
     [Header checksum status: Unverified]
    Source: 192.168.1.13
    Destination: 192.168.1.104
User Datagram Protocol, Src Port: 60387, Dst Port: 5000
     Source Port: 60387
    Destination Port: 5000
     Length: 9
     Checksum: 0x0daa [unverified]
     [Checksum Status: Unverified]
     [Stream index: 39]
■ Data (1 byte)
    Data: 6f
     [Length: 1]
0000 a0 20 a6 21 9d fa 9c 5c 8e 00 b2 d9 08 00 45 00
                                                         · ·!···\ ·····E·
0010 00 1d 40 aa 00 00 80 11 76 60 c0 a8 01 0d c0 a8
                                                         ···@····· v`···
0020 01 68 eb e3 13 88 00 09 0d aa 6f
                                                         ·h · · · · · · o
```

# 3 Commande d'une led avec une page web

Tester le programme suivant : web\_led.py

```
from machine import Pin
import usocket as socket
led = Pin(0,Pin.OUT)
def web page():
 if led.value() == 1:
   gpio state="ON"
 else:
   gpio_state="OFF"
 html = """<html>
            <head>
            <title>ESP LED Web Server</title>
            <meta charset="UTF-8">
            <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
            </head>
            <body>
            <h1>ESP Web Server</h1>
            GPIO state: """ + gpio_state + """
            <button name="LED" value="ON" type="submit">LED ON</button>
            <button name="LED" value="OFF" type="submit">LED OFF</button>
            </form>
            </body>
            </html>"""
 return html
s = socket.socket(socket.AF INET, socket.SOCK STREAM) #Crée une socket
s.bind(('', 80)) #liez le socket à une adresse et un port
s.listen(5) #ecoute le port 80
while True:
 connexion, adresse = s.accept() #le serveur accepte la connexion entrante sur le port 80
 print('Connection du client',adresse)
 requete = str(connexion.recv(1024)) #récupére la requete client
 print('Content = ',requete)
 led on = requete.find('/?LED=ON')
                                    #recherche l'indice de /?LED=ON dans la requete client
 led_off = requete.find('/?LED=OFF')
 print(led on,led off)
 if led on ==6:
                              #1'indice est en position 6 alors allume la led
   print('LED ON')
   led.on()
 if led_off ==6:
   print('LED OFF')
   led.off()
 reponse = web_page()
                              #envoi de la page html
 connexion.send('HTTP/1.1 200 OK\n')
 connexion.send('Content-Type: text/html\n')
 connexion.send('Connection: close\n\n')
 connexion.sendall(reponse)
 connexion.close()
```

**Q14** A l'aide de l'annexe 1, analyser le déroulement du programme.

Avec un ordinateur portable ou un smartphone connecté au point d'accès WIFI, saisir L'URL de l'ESP8266 afin de commander l'allumage de la led.



### ESP Web Server

GPIO state: OFF LED ON LED OFF

Q15 Ajouter une feuille de style dans le programme précédent (Q15-web\_led\_css.py)

Ne pas oublier d'ajouter les classes dans le code HTML

<button class="button1" name="LED" value="ON" type="submit">LED ON</button>

Exemple à modifier suivant vos gouts :

```
<style>
                                                 .button1{
                                                display: inline-block;
html {
font-family: Helvetica;
                                                background-color: #e7bd3b;
display:inline-block;
                                                border: none;
margin: 0px auto;
                                                border-radius: 4px;
text-align: center;
                                                color: white;
                                                padding: 16px 40px;
h1{
                                                text-decoration: none;
color: #0F3376;
                                                font-size: 30px;
padding: 2vh;
                                                margin: 2px;
                                                cursor: pointer;
p{
font-size: 1.5rem;
                                                 .button2{
                                                background-color: #4286f4;
                                                 </style>
</head>
<body>
<h1>ESP Web Server</h1>
GPIO state: """ + gpio state + """
<a href="/?led=on"><button class="button1">ON</button></a>
<a href="/?led=off"><button class="button1 button2">OFF</button></a>
```

#### ESP Web Server

GPIO state: OFF




</body></html>"""

# 4 Commande d'une led avec putty

Tester le programme suivant : led\_putty.py

```
from machine import Pin
import usocket as socket
led = Pin(0,Pin.OUT)
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) #Crée une socket
s.bind(('', 23)) #liez le socket à une adresse et un port
s.listen(5) #ecoute le port 80
while True:
  connexion, adresse = s.accept() #le serveur accepte la connexion entrante sur le port 80
 print('Connection du client',adresse)
  connexion.send('connexion au serveur\n\r')
  print(connexion)
  cnx=True
  while cnx==True:
      requete = connexion.recv(1024).decode('ascii') #récupére la requete client
      print('Requete du client = ',requete)
      if requete == 'a':
                                      #1'indice est en position 6 alors allume la led
          print('LED ON')
          led.on()
          connexion.send('led allumée\n\r')
      elif requete =='e':
          print('LED OFF')
          led.off()
          connexion.send('led eteinte\n\r')
      elif requete =='q':
          print('Quit')
          led.off()
          cnx=False
          connexion.close()
```


Configuration de putty en mode Telnet (Attention à votre adresse IP)



Q16 A l'aide de Wireshark, Analyser les trames entre le client et le serveur comme la question Q12

# 4 Commande du ruban de led avec une page web

Cahier des charges : On désire créer une page web qui va modifier la couleur du ruban de leds lorsque l'on appuie sur le bouton envoyer.



On donne la page html suivante

```
html = """<html>
      <head>
      <title>ESP neopixels Web Server</title>
      <meta charset="UTF-8">
      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
      </head>
      <body>
      <h1>ESP neopixels Web Server</h1>
      <form>
        Choisir une couleur pour le ruban de leds:
        <input type="color" name="couleur" id="couleur"/>
        <br>
        Envoi de la couleur sélectionnée
        <input type="submit" value="envoyer" />
      </form>
      </body>
      </html>"""
```

Q17 En utilisant le code python de la question Q14, établir un programme qui remplit le cahier des charges. (Q17- web\_led\_ruban.py)

Aide:

Convertir une chaine hexadécimale en entier :

rouge = int("ef",16) # la variable rouge contient 239

ΤP 1NSI - IOT - TP

#### Correction:

```
from machine import Pin
import usocket as socket
from neopixel import NeoPixel
from machine import Pin, ADC
NBPIXELS=4
np = NeoPixel(Pin(14), NBPIXELS)
def setColorLed(color):
  for n in range(0,4):
     np[n] = color
  np.write()
def web_page():
  html = """<html>
       <head>
       <title>ESP neopixels Web Server</title>
       <meta charset="UTF-8">
       <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
       </head>
       <body>
       <h1>ESP neopixels Web Server</h1>
       <form>
          Choisir une couleur pour le ruban de leds:
          <input type="color" name="couleur" id="couleur"/>
          <hr>
         Envoi de la couleur sélectionnée
          <input type="submit" value="envoyer" />
       </form>
       </body>
 return html
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.bind((", 80))
s.listen(5)
while True:
 conn, addr = s.accept()
 print('Got a connection from %s' % str(addr))
 request = conn.recv(1024)
 request = str(request)
 print('Content = %s' % request)
 position_couleur = request.find('%')
 print(position_couleur)
 if position_couleur==16:
   rouge = int(request[19:21],16)
   vert = int(request[21:23],16)
   bleu = int(request[23:25],16)
   print(rouge,vert,bleu)
   couleur=(rouge,vert,bleu)
   for n in range(0,NBPIXELS):
      np[n] = couleur
   np.write()
 response = web_page()
 conn.send('HTTP/1.1 200 OK\n')
 conn.send('Content-Type: text/html\n')
 conn.send('Connection: close\n\n')
 conn.sendall(response)
 conn.close()
```

# 5 Lecture de la température avec une page HTML

**Q18** Ajouter les instructions permettant le lire la température et la stoker dans la variable temp\_celsius Q18-web\_temperature.py

```
from machine import Pin
import usocket as socket
from machine import Pin
from onewire import OneWire
from ds18x20 import DS18X20
from time import sleep ms
bus = OneWire(Pin(12))
ds = DS18X20 (bus)
capteur_temperature = ds.scan()
temp_celsius=0
def web_page():
  html = """ < html>
            <head>
            <title>ESP neopixels Web Server</title>
            <meta charset="UTF-8">
            <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
            </head>
            <body>
            <h1>Température de la pièce: """+str(temp celsius)+""" °C
            </h1>
            </body>
            </html>"""
  return html
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.bind(('', 80))
s.listen(5)
while True:
  conn, addr = s.accept()
  print('Got a connection from %s' % str(addr))
  request = conn.recv(1024)
  request = str(request)
  print('Content = %s' % request)
  ds.convert_temp()
  sleep_ms(750)
  temp_celsius = ds.read_temp(capteur_temperature[0])
  print("Température : ",temp_celsius )
  response = web_page()
  conn.send('HTTP/1.1 200 OK\n')
  conn.send('Content-Type: text/html\n')
  conn.send('Connection: close\n\n')
  conn.sendall(response)
  conn.close()
```

**Q19** Quel est l'inconvénient de ce programme ?

Pour connaitre la température, on est obligé de rafraîchir la page manuellement.

Tester le programme suivant : web\_temperature\_ajax.py (facultatif)

```
from machine import Pin
import usocket as socket
from machine import Pin
from onewire import OneWire
from ds18x20 import DS18X20
from time import sleep_ms
bus = OneWire(Pin(12))
ds = DS18X20 (bus)
capteur_temperature = ds.scan()
temp celsius=0
def web_page():
 html = """<html>
            <head>
            <title>ESP neopixels Web Server</title>
            <meta charset="UTF-8">
            <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
            <script>
            setInterval(function() {
            getData();
            }, 2000); //mise à jour toutes les 2000 milli Secondes
            function getData() {
               var xhttp = new XMLHttpRequest();
               xhttp.onreadystatechange = function() {
                    if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
                       document.getElementById("TEMPValue").innerHTML = this.responseText;
               };
             xhttp.open("GET", "TEMPValue", true);
             xhttp.send();
            </script>
            </head>
            <body>
            <h1>Température de la pièce: <span id="TEMPValue">"""+str(temp_celsius)+"""</span> °C
            </body>
            </html>"""
  return html
def conversion temerature():
    global temp_celsius
    ds.convert_temp()
    temp celsius = ds.read temp(capteur temperature[0])
    print("Température : ",temp celsius )
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.bind(('', 80))
s.listen(5)
while True:
 conn, addr = s.accept()
 print('Got a connection from %s' % str(addr))
 request = conn.recv(1024)
  request = str(request)
 print('Content = %s' % request)
  root = request.find('/ ')
                                           #demande de la page html
  temp = request.find('/TEMPValue')
                                           #demande de température
  conversion_temerature()
  if root==6:
      conn.send('HTTP/1.1 200 OK\n')
      conn.send('Content-Type: text/html\n') #html
      conn.send('Connection: close\n\n')
      response = web_page()
      conn.sendall(response)
      conn.close()
  elif temp==6:
      conn.send('HTTP/1.1 200 OK\n')
      conn.send('Content-Type: text/plane\n') #que du texte
      conn.send('Connection: close\n\n')
      conn.sendall(str(temp_celsius))
      conn.close()
```

ΤP 1NSI - IOT - TP

### Mini projets

Q20 Utiliser le protocole UDP pour commander le ruban de Led avec des couleurs préprogrammées

### Exemple:

- Touche a : couleur rouge,
- Touche b: couleur vert,
- Etc...

Q21 Utiliser l'utilitaire putty en TCP afin de changer le texte affiché sur l'écran OLED


Q22 Réaliser une commande complète du ruban de leds à l'aide d'une page html

- Gestion des couleurs
- Gestion marche/arrêt avec 2 boutons

Q23 Votre projet personnel (le programme de votre choix)

#### Annexe 1: Les sockets

On peut le traduire le mot socket par « connecteur réseau » ou « interface de connexion ». Il s'agit d'une interface logicielle avec les services du système d'exploitation, grâce à laquelle un développeur exploitera facilement et de manière uniforme les services d'un protocole réseau. Il lui sera ainsi par exemple aisé d'établir une session TCP, puis de recevoir et d'expédier des données grâce à elle.



Crée une socket à l'aide de socket.socket () et spécifie le type de socket. C'est un socket TCP:

```
s = socket.socket(socket.AF INET, socket.SOCK STREAM)
```

Ensuite, liez le socket à une adresse (interface réseau et numéro de port) à l'aide de la méthode bind ()

```
s.bind(('', 80))
```

La chaîne vide fait référence à l'adresse IP localhost (c'est l'adresse IP ESP32 ou ESP8266).

La ligne suivante permet au serveur d'accepter les connexions (écoute). L'argument spécifie le nombre maximal de connexions en file d'attente.

```
s.listen(5)
```

Dans la boucle while, il faut écouter les demandes et envoyer les réponses. Lorsqu'un client se connecte, le serveur appelle la méthode accept () pour accepter la connexion. Il enregistre un nouvel objet « connexion » afin d'envoyer des données, ainsi que l'adresse du client « adresse »

```
connexion, adresse = s.accept()
print('Connection du client',addr)
```

La méthode recv () reçoit les données du socket client. L'argument de la méthode recv () spécifie le maximum de données pouvant être reçues simultanément.

```
requete = str(connexion.recv(1024))
```

Content = b'GET /?LED=OFF HTTP/1.1\r\nHost: 192.168.1.104\r\nUser-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0\r\nAccept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,\*/\*;q=0.8\r\nAccept-Language: fr,fr-FR;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3\r\nAccept-Encoding: gzip, deflate\r\nReferer: http://192.168.1.104/?LED=ON\r\nConnection: keep-alive\r\nUpgrade-Insecure-Requests: 1\r\n\r\n'

```
led on = requete.find('/?LED=ON') #/?LED=ON est présent à l'indice 338 (rouge)
led off = requete.find('/?LED=OFF') #/?LED=OFF est présent à l'indice 6 (vert)
```

En fonction du numéro d'indice on allume ou éteint la LED (ici : LED OFF, indice 6)

La variable reponse contient le texte HTML renvoyé par la fonction web\_page (). Terminer par l'envoi des données vers le client en respectant le protocole http.

```
reponse = web page()
connexion.send('HTTP/1.1 200 OK\n')
connexion.send('Content-Type: text/html\n')
connexion.send('Connection: close\n\n')
connexion.sendall(reponse)
connexion.close()
```

# Annexe 2 : Installer un point d'accès Wifi RaspAP

#### https://raspbian-france.fr/creer-un-hotspot-wi-fi-en-moins-de-10-minutes-avec-la-raspberry-pi/

sudo cp /etc/wpa supplicant/wpa supplicant.conf /etc/wpa supplicant/wpa supplicant.conf.sav sudo cp /dev/null /etc/wpa supplicant/wpa supplicant.conf sudo nano /etc/wpa supplicant/wpa supplicant.conf

#### ajouter dans le fichier

ctrl interface=DIR=/var/run/wpa supplicant GROUP=netdev update config=1

#### Ctrl+o, ctrl+x : sauver, quitter


wget -q https://git.io/voEUQ -O /tmp/raspap && bash /tmp/raspap sudo reboot

IP address: 10.3.141.1 Username: admin Password: secret

DHCP range: 10.3.141.50 to 10.3.141.255

SSID: raspi-webgui

Password: a definer dans le portail ci dessous



Comment configurer le proxy (utile dans un lycée avec Raspbian)

### https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/use-a-proxy.md

#### Configuration de raspbian via le terminal

sudo nano /etc/environment

```
export http proxy="http://username:password@proxyipaddress:proxyport"
export https proxy="http://username:password@proxyipaddress:proxyport"
export no proxy="localhost, 127.0.0.1"
```

Pour que vos commandes via sudo gardent ces paramètres,

```
sudo visudo
Defaults
            env keep+="http proxy https proxy no proxy"
```

Pour que le système de package APT utilise le proxy, créer un fichier 10proxy dans /etc/apt/apt.conf.d/:

```
cd /etc/apt/apt.conf.d
sudo nano 10proxy
```

Acquire::http::proxy "http://username:password@proxyipaddress:proxyport";

Acquire::https::proxy "http://username:password@proxyipaddress:proxyport";

