Comprobación de diferenciales (RCD) con la serie 1650B de Fluke.

Los diferenciales o dispositivos de protección por corriente residual (RCD) se incorporan en las instalaciones eléctricas para proteger la instalación y a sus usuarios frente a incendios y choques eléctricos. Para comprobar que el funcionamiento de los RCD es correcto y seguro hay que realizar una serie de pruebas específicas. Todas estas pruebas se pueden realizar con los nuevos comprobadores de instalaciones multifunción de la serie 1650B de Fluke.



Nota de aplicación

¿Por qué utilizar los RCD?

Un RCD detecta fugas de corriente a tierra que, aunque sean pequeñas como para disparar un dispositivo de protección por sobrecorriente (como es el caso de los interruptores automáticos y fusibles), pueden ser suficientes para causar un choque eléctrico o un incendio. La comprobación de su funcionamiento es vital para la seguridad y está recogida en la norma IEC 60364 (y sus diversas normas nacionales equivalentes). Esta norma especifica los requisitos para las instalaciones eléctricas fijas en edificios.

¿Por qué comprobamos los RCD?

La mayoría de los RCD cuentan con un botón para pruebas integrado, pero la realización con éxito de una prueba mediante este botón no significa necesariamente que el RCD funcione correctamente. Es necesario llevar a cabo pruebas adicionales para medir el tiempo de disparo y así verificar que el RCD funcionará correctamente en condiciones de riesgo. También se pueden realizar pruebas adicionales para determinar la corriente de disparo real. En la normativa, la comprobación de los RCD se incluye en "Verificación de la protección mediante la desconexión automática del suministro". En función del tipo de sistema, que puede ser TN, TT o IT, se emplean diferentes procedimientos de comprobación. Entre estos se incluyen la medida de la impedancia del bucle de tierra, medida de la resistencia de los electrodos de tierra para piezas conductivas expuestas de la instalación y medida o cálculo de la primera corriente de fallo. En todos estos procedimientos, la comprobación de las características y el funcionamiento de los dispositivos de protección, como los interruptores automáticos, fusibles y RCD es de vital importancia.

Diferentes pruebas que puede realizar la serie 1650B de Fluke

La comprobación básica de un RCD implica la determinación del tiempo

de disparo (en milisegundos) mediante la inducción de una corriente de fallo en el circuito. En esta prueba, el comprobador de instalaciones multifunción 1650B de Fluke, induce una corriente de fallo calibrada en el circuito, lo que provocará que el RCD se dispare. El instrumento mide y muestra el tiempo que tarda el RCD en dispararse. Esta prueba se puede realizar en los cuadros eléctricos de distribución con cables de prueba o directamente en las bases o tomas de corriente con el cable de conexión de red que se incluye con el instrumento. Cuando se lleva a cabo una conexión en cuadros de distribución, las conexiones se realizan a los conductores de línea, neutro y tierra en los puntos adecuados del lado de carga del RCD. Tenga en cuenta que la prueba se realiza en circuitos con tensión y con las cargas desconectadas. Los comprobadores de la Serie 1650B efectúan también una prueba previa para determinar si la prueba real provocaría una tensión de fallo superior a un límite de seguridad de 50 V o 25 V. En el caso de los RCD de tipo S (retardo), ajuste la unidad 1650B al modo del tipo S. Incorpora un retraso de 30 segundos, que se activa entre la prueba previa y la prueba real para evitar que se produzca un tiempo de disparo impreciso.

Medida manual del tiempo de disparo del RCD

Para medir de forma manual el tiempo de disparo, debe introducir una serie de parámetros en el comprobador de instalaciones con las teclas de función. Hay que realizar los siguientes ajustes:

- Corriente general nominal de disparo del RCD, tipicamente 10, 30, 100, 300, 500, 1.000 mA o Var (ajuste variable de la corriente de prueba)
- Multiplicador de corriente de pruebax1/2, x1, x5 o automático
- Forma de onda de corriente de prueba del RCD:
 - corriente CA para comprobación de Tipo CA (RCD de CA estándar) y Tipo A (RCD sensible a pulsos*)
 - corriente de pulsos para comprobación de Tipo A (RCD sensible a pulsos*),

Efectos de las corrientes en las personas




Figura 1: efectos de la corriente CA (para valores de RMS de 50 Hz a 60 Hz)




Figura 2: efectos de la corriente CC

- Rango 1: normalmente imperceptible
- Rango 2: normalmente no produce ningún daño en el cuerpo humano
- Rango 3: calambres musculares, riesgo muy bajo de palpitaciones cardíacas (fibrilación)
- Rango 4: riesgo muy alto de palpitaciones cardíacas (fibrilación)
- respuesta retardada para la comprobación de Tipo S y CA (RCD de CA con retardo) o Tipo S y A (RCD sensible a pulsos con retardo*)
- Ajuste de fase de corriente de la prueba 0° o 180°

Nota:

La norma europea IEC 61008-1 describe las propiedades de los RCD. Para los límites de corriente nominal de disparo para el tipo A de RCD, se permite un pulso de CC entre un 35 % y un 140 % (incluso un 200 % para el tipo de RCD de 10mA) de la corriente nominal de disparo; por ejemplo, para un RCD de 30 mA, la corriente de disparo puede situarse entre 10,5 mA y 42 mA.

*Sólo modelos 1652B y 1653B



Tenga en cuenta que, debido a que algunos RCD son más sensibles en medio ciclo de la forma de onda del suministro de alimentación que otros, la prueba se debe realizar para ajustes de fase de 0 y 180 grados, y se debe registrar el mayor de los tiempos medidos. El ajuste predeterminado del multiplicador de corriente de prueba es "x1" (el modelo 1651B sólo dispone de este ajuste) y este dispositivo comprueba los RCD a su corriente nominal de disparo. El tiempo de disparo medido se puede comparar con el tiempo máximo permitido por las normativas y reglamentos locales para este tipo de dispositivo.

Ajuste variable de la corriente de disparo del RCD

La nueva serie 1650B incluye una función adicional para comprobación de RCD. Para medir la corriente de disparo de un RCD personalizado, puede utilizar el modo VAR. Con las flechas de dirección, puede seleccionar una corriente definida por el usuario de entre 10...1.000 mA (corriente de comprobación de CA) y 10...700 mA (corriente de comprobación de pulsos de CC*) para ajustar el valor.

*Sólo modelos 1652B y 1653B

Comprobación automática

Para simplificar y agilizar la comprobación, los modelos 1652B v 1653B cuentan con un modo automático para medir el tiempo de disparo del RCD en el que se realizan seis comprobaciones automáticas (x1/2, x1 y x5 a 0° y 180°) de forma secuencial. De esta forma, se elimina la necesidad de que un ingeniero de mantenimiento o su ayudante tenga que volver a utilizar el comprobador de instalaciones después de rearmar un RCD que se haya disparado. Gracias a esta función, puede ahorrar una increíble cantidad de tiempo en la instalación. Para medir el tiempo de disparo del RCD con el modo automático en los modelos 1652B y 1653B, se introduce de nuevo la corriente nominal del RCD con las teclas y se selecciona el modo automático con las teclas de función. Tras introducir el tipo de RCD e iniciar la comprobación, la secuencia comienza aplicando la mitad de la corriente nominal del RCD durante un periodo predeterminado (310, 510 ó 2.000 ms, en función de las normativas locales).



Si el RCD se dispara, la comprobación ha finalizado. De lo contrario, el instrumento invierte la fase automáticamente y repite la comprobación. De igual modo, si el RCD se dispara, la comprobación ha finalizado. De lo contrario, el instrumento suministra la totalidad de la corriente nominal del RCD durante 2.000 ms. Ahora, el RCD debe dispararse y el tiempo se muestra y almacena en la memoria. Después de rearmar el RCD, el instrumento invierte la fase y repite la comprobación completa. La secuencia se repite con una coreinte cinco veces la corriente nominal del RCD para finalizar de esta forma el ciclo de comprobación automático. El instrumento "detecta" cuando se ha rearmado manualmente el RCD e inicia la siguiente prueba de la secuencia. Los resultados se guardan en una memoria temporal y pueden visualizarse en secuencia con los botones de dirección. El modelo 1653B también cuenta con una memoria interna para almacenar los resultados para su uso posterior o para importarlos en un informe con el software FlukeView™ Forms.

Comprobación en rampa de RCD

Además de medir el tiempo de disparo, los modelos 1652B y 1653B también pueden medir la corriente de disparo de RCD aumentando de forma gradual la corriente aplicada hasta que el RCD se dispare. Esta prueba se conoce como comprobación en rampa de RCD. Nuevamente, debe seleccionar la corriente nominal de disparo de RCD, el tipo de RCD y la fase de corriente de prueba antes de comenzar la comprobación.

Fluke. Manteniendo su mundo en marcha.

Fluke Ibérica, S.L.

Pol. Ind. Valportillo C/ Valgrande, 8 Ed. Sotohenar · Nave B1A 28108 Alcobendas Madrid

Tel.: 91 4140100 Fax: 91 4140101 E-mail: info.es@fluke.com **Web:** www.fluke.es

©2009 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. 11545-spa Rev. 01