
Protector Плата защиты драйвера от индуктивных всплесков напряжения



Плата включается "бутербродом" между драйвером шагового двигателя (формата StepStick) и платой управления

Диодная защита расположенная на плате берет на себя все всплески паразитного индуктивного напряжения от двигателя, опасные для драйвера.