Instituto Superior Técnico

TLM03E

Manual de Utilizador: Medidor de tensões

MotoStudent 2021/22

Escrito por:

Fábio Dias



1 Protótipo

O medidor de tensões prototipado (visível na figura 1) usa um Arduíno Nano como unidade de processamento, tem um conector Molex fêmea de 7 pins (que conecta directamente com as baterias) e resistências.




Fig. 1 – Protótipo, versão 1.

O esquemático do protótipo encontra-se disponível em anexo, no fim deste documento (ver figura 3).

2 Conexões

Há alguns cuidados a ter com as conexões deste protótipo.

2.1 Posicionamento do Arduíno

O Arduíno deve ser colocado segundo o esquema da figura 2. É de notar que há uma entrada que não é usada no pin header (ponto vermelho na figura 2).




Fig. 2 – Protótipo, versão 1.

Página 1

2.2 Alimentação do Arduíno

A alimentação do Arduíno não deve ser desligada sem desconectar a ligação ao pack de baterias primeiro.

2.3 Conector Molex

Os diversos pins do conector aguentam diferentes tensões. Esses limites são visíveis no esquemático da figura 3.

Por vezes as tensões lidas podem parecer incorretas (tensões de 0 V ou negativas), isto acontece por haver mau contacto no conector. Para a resolução deste problema deve-se orientar as pontas dos cabos jumpers que se encontram cobertos de fita isoladora até que se encontre a orientação ideal.

3 Programação do Arduíno

O código deste protótipo pode ser consultado na plataforma Swit, na secção correspondente a este dispositivo. Para este passo será necessário a aplicação do Arduíno.

Na aplicação deverá começar-se por definir a placa que está em uso fazendo: Ferramentas -> Placa: -> Arduino Nano.


Já com a placa ligada por USB ao computador deverá instalar-se as driver necessárias, que podem ser baixadas aqui.

Usualmente a porta onde está ligado o Arduíno é escolhida automaticamente, mas caso não seja, defini-se fazendo: Ferramentas -> Porta -> COMX (X sendo o número da porta usada).

Antes de enviar o programa deve escolher-se o processador da placa em uso (caso não se saiba, a alternativa será escolher um processador e enviar o código, quando o código for enviado com sucesso será esse o processador). No Arduíno Nano atualmente usado faz-se: Ferramentas -> Processador: -> ATmega328P (Old Bootloader).

Após o código ter sido enviado com sucesso, pode-se conectar o conector Molex às baterias, e para observar as tensões basta ir a: Ferramentas -> Monitor de Série.

Todas as linhas de código identificadas como algo que pode ser alterado ou variáveis de controlo podem ser alteradas. Após alteração não esquecer de enviar de novo o código.



 $Fig.\ 3-Esquemático\ do\ protótipo.$