

Disciplina: Eletrônica Embarcada Código: 120871 Turma: A

Professor: Diogo Caetano Garcia

Aluno/Matrícula: Fábio Barbosa Pinto – 11/0116356

## Questionário: 06\_07\_Questoes\_Assembly

Para cada questão, escreva funções em C e/ou sub-rotinas na linguagem Assembly do MSP430. Reaproveite funções e sub-rotinas de uma questão em outra, se assim desejar. Leve em consideração que as sub-rotinas são utilizadas em um código maior, portanto utilize adequadamente os registradores R4 a R11. As instruções da linguagem Assembly do MSP430 se encontram ao final deste texto.

1)

a) Escreva uma função em C que calcule a raiz quadrada 'x' de uma variável 'S' do tipo float, utilizando o seguinte algoritmo: após 'n+1' iterações, a raiz quadrada de 'S' é dada por

```
x(n+1) = (x(n) + S/x(n))/2
```

## O protótipo da função é:

```
unsigned int Raiz_Quadrada(unsigned int S);
```

```
int Divisao(int dividendo,int divisor)
{
       if(dividendo >= divisor)
              dividendo -= divisor;
              return (1 + Divisao(dividendo, divisor));
       else
              return 0:
}
int Raiz_Quadrada(float s)
{
       float x=0;
       do
       {
              if(x==0)
                     x=Divisao(s,2);
                     x = Divisao((x + Divisao(s,x)),2);
              }
              else
              {
                     x = Divisao((x + Divisao(s,x)),2);
```



```
}
while((x - Divisao((x + Divisao(s,x)),2)) > 1);
return x;
}
```

b) Escreva a sub-rotina equivalente na linguagem Assembly do MSP430. A variável 'S' é fornecida pelo registrador R15, e a raiz quadrada de 'S' (ou seja, a variável 'x') é fornecida pelo registrador R15 também.

Calcula a divisão de inteiro da forma R15/R14, sem sinal:

```
divisao_unsigned:

MOV #1,R13

CMP R14,R15; R15 = dividendo, R14 = divisor

JGE divisao_subtract; if (R15 >= 14) go to Divisao_subtract

CLR.W R15; return 0 caso R15 seja menor que R14

RET

divisao_subtract:

SUB.W R14,R15; R15 = R15 - R14

PUSH.W R13; guarde 1 na pilha

CALL #divisao_unsigned; 303

POP.W R14; recupere 1 na pilha

ADD.W R14,R15; return 1 + divisao(dividendo,divisor)

CLR.W R14; R14 = 0

CLR.W R13; R13 = 0

RET
```

Calcula a raiz quadrada de R15, um inteiro:

```
raiz_quadrada:
    MOV.W #0,R14 ; x = R14 = 0;
iteracao:
    TST R14; R14 = 0?
    JNE else_iteracao; se R14 != 0, vá pra else
    PUSH R15; guardar R15 = s na pilha
    MOV.W #2,R14; Nesse caso, ainda nao tem problema sobrescrever R14 porque ele é zero
nesse momento
    CALL #divisao_unsigned; Faça Divisao(s,2)
    MOV.W R15,R14; x = Divisao(s,2)
    POP R15; recupere S para R15, R15 = s
    CALL #realizar_iteracao; faça uma iteracao x = Divisao((x + Divisao(s,x)),2);
    JMP condicao_while; vá para a condicao do laço
realizar iteracao:
    PUSH R15; guarde S na pilha
    PUSH R14; guarde x na pilha
    CALL #divisao_unsigned; faça Divisao(s,x)
```



```
MOV.W R15,R13; R13 <= Divisao(s,x)
    POP R14; recupere x da pilha
    ADD.W R14,R13; faça R13 \leq Divisao(s,x) + x
    MOV.W R13,R15; faça R15 <= R13 <= Divisao(s,x) + x. Esta operacao foi realizada para fazer
Divisao((x + Divisao(s,x)),2)
    MOV #2,R14 ; R14 <= 2
    CALL #divisao unsigned
    MOV R15,R14; R14 \leq x \leq Divisao((x + Divisao(s,x)),2)
    POP R15; recupere s da pilha
    RET
else_iteracao:
    CALL #realizar iteracao
condicao_while:
    PUSH R14; guarde x(n) na pilha
    PUSH R14; guarde x(n) na pilha
    CALL #realizar iteracao
    MOV.W R14,R13; R13 <= R14 <= Divisao(x + Divisao(s,x)),2)
    POP R14; recupere x(n) da pilha
    SUB.W R13,R14; faça R14 = x(n) - Divisao(x + Divisao(x,x)),2)
    MOV.W R14,R13; faça R13 = R14
    POP R14; recupere x(n) da pilha
    CMP #1, R13; comparar R13 com 1
    JGE iteracao ; R13 >= 1, vá para iteracao
fim_raiz_quadrada:
    MOV.W R14,R15; R15 <= R14
    CLR.W R14
    CLR.W R13
    RET
```

2)

a) Escreva uma função em C que calcule 'x' elevado à 'N'-ésima potência, seguindo o seguinte protótipo:

```
int Potencia(int x, int N);

int MULT_signed(int a, int b)
{
    if(a<0 && b<0)
    {
        a = -a;
        b = -b;
        return MULT_unsigned(a,b);
}</pre>
```



```
}
      else if (a<0 && b>0)
      {
             a = -a;
             return -(MULT_unsigned(a,b));
      else if (a>0 && b<0)
             b = -b;
             return -(MULT_unsigned(a,b));
      }
      else
      {
             return MULT_unsigned(a,b);
      }
}
int MULT_unsigned(unsigned int a, unsigned int b)
if(b==0) return 0;
else
return a+MULT_unsigned(a, (b-1));
int Potencia(int x, int N)
      if(N==0) return 1;
       else return MULT_signed(x,Potencia(x, (N-1)));
}
```

b) Escreva a sub-rotina equivalente na linguagem Assembly do MSP430. 'x' e 'n' são fornecidos através dos registradores R15 e R14, respectivamente, e a saída deverá ser fornecida no registrador R15.

```
#include "msp430.h" ; #define controlled include file

NAME main ; module name

PUBLIC main ; make the main label vissible ; outside this module

ORG 0FFFEh
DC16 init ; set reset vector to 'init' label

RSEG CSTACK ; pre-declaration of segment
```



```
RSEG CODE
                             ; place program in 'CODE' segment
init: MOV
           #SFE(CSTACK), SP
                                  ; set up stack
main: NOP
                          ; main program
    MOV.W #WDTPW+WDTHOLD,&WDTCTL; Stop watchdog timer
    MOV.W #0xFFFB,R15
                                ; R15 <= -5
    MOV.W #3,R14
                             : R14 <= 3
    CALL #Potencia
                            ; Faça R15^(R14)
    JMP $
                         ; jump to current location '$'
                      ; (endless loop)
MULT_signed:
    PUSH R15
    RLA
          R15
                                       ; c recebe o sinal de a
    JNC
          Third_else_if_MULT_signed
                                                : Pule se a>0
    POP
           R15
    PUSH R14
    RLA
         R14
                                        ; c recebe o sinal de b
    JNC
          Second_else_if_MULT_signed
                                                  : Pule se b>0
    POP
           R14
    INV
          R15
                                       ; realizando o complemento de 2
    INC
          R15
                                       ; nas quatro instruções abaixo
    INV
          R14
    INC
          R14
    CALL #MULT_unsigned
    CLR
           R14
    RET
                                      ; return MULT_unsigned(a,b)
Second_else_if_MULT_signed:
                                                ; a<0 mas b>0
    POP
           R14
    INV
          R15
                                       ; realizando o comp.2 para a
    INC
          R15
    CALL #MULT_unsigned
    INV
        R15
                                       ; realizando o comp. de 2 para
    INC
                                       ; retornar -(MULT_unsigned(a,b))
          R15
    CLR
           R14
    RET
Third_else_if_MULT_signed:
                                               ; a>0 mas b<0?
    POP
           R15
    PUSH R14
         R14
    RLA
                                        ; c recebe o sinal de b
    JNC
          else__MULT_signed
                                               ; Pule se b>0
    POP
           R14
```



```
INV
          R14
                                      ; realizando o complemento de 2
    INC
          R14
                                      ; para b
    CALL #MULT_unsigned
    INV
          R15
                                      ; realizando o comp. de 2 para
                                      ; retornar -(MULT_unsigned(a,b))
    INC
          R15
    CLR
         R14
    RET
else__MULT_signed:
    POP
           R14
    CALL #MULT_unsigned
                                              ; return MULT_unsigned(a,b)
    CLR
          R14
    RET
MULT_unsigned:
    TST
          R14
                         ; b==0 ?
    JNZ
          MULT_unsigned_else
                               ; Se b não é zero, vá para else
    CLR.W R15
                          ; return 0
    RET
MULT_unsigned_else:
    PUSH R15
                          ; guarde a na pilha
    DEC.W R14
                           ; b--
    CALL #MULT_unsigned ; calcule a*(b-1)
    POP.W R14
                           ; recupere a da pilha
    ADD.W R14,R15
                            ; return a + a*(b-1)
    RET
Potencia:
    TST
          R14
                        ; N==0?
    JNZ
         Potencia_else
                          ; se N não é zero, vá pra else
    MOV.W #1,R15
                           ; return 1
    RET
Potencia_else:
    PUSH
           R15
                          ; guarde x na pilha
    DEC.W R14
                          ; b--
    CALL #Potencia
                           ; calcule x*x^(n-1) 300
    POP.W R14
                           ; recupere x da pilha
    CALL #MULT_signed
                            ; Faça R15*R14
    RET
    END
```



3. Escreva uma sub-rotina na linguagem Assembly do MSP430 que calcula a divisão de 'a' por 'b', onde 'a', 'b' e o valor de saída são inteiros de 16 bits. 'a' e 'b' são fornecidos através dos registradores R15 e R14, respectivamente, e a saída deverá ser fornecida através do registrador R15.

```
DIV_signed:
    PUSH
            R15
    RLA
                                        ; c recebe o sinal de a
           R15
    JNC
           Third_else_if_DIV_signed
                                                : Pule se a>0
    POP
           R15
    PUSH R14
    RLA
          R14
                                         ; c recebe o sinal de b
    JNC
           Second_else_if_DIV_signed
                                                  ; Pule se b>0
    POP
           R14
    INV
          R15
                                        ; realizando o complemento de 2
    INC
          R15
                                         ; nas quatro instruções abaixo
    INV
          R14
    INC
          R14
    CALL #divisao_unsigned
    CLR
           R14
    RET
                                       ; return divisao_unsigned(a,b)
Second_else_if_DIV_signed:
                                                : a<0 mas b>0
    POP
           R14
    INV
          R15
                                        ; realizando o comp.2 para a
    INC
          R15
    CALL #divisao_unsigned
    INV R15
                                         ; realizando o comp. de 2 para
    INC
          R15
                                         ; retornar -(divisao_unsigned(a,b))
    CLR
           R14
    RET
Third_else_if_DIV_signed:
                                              ; a>0 mas b<0?
    POP
           R15
    PUSH R14
    RLA
         R14
                                         ; c recebe o sinal de b
    JNC
          else_DIV_signed
                                             ; Pule se b>0
    POP
           R14
    INV
          R14
                                         ; realizando o complemento de 2
    INC
          R14
                                         ; para b
    CALL #divisao_unsigned
    INV
          R15
                                        ; realizando o comp. de 2 para
                                         ; retornar -(divisao_unsigned(a,b))
    INC
          R15
```



```
CLR R14
RET

else_DIV_signed:
POP R14
CALL #divisao_unsigned ; return divisao_unsigned(a,b)
CLR R14
RET
```

Calcula a divisão de inteiro da forma R15/R14, sem sinal:

```
divisao_unsigned:
    MOV #1,R13
    CMP R14,R15
                       ; R15 = dividendo, R14 = divisor
    JGE divisao_subtract; if (R15 >= 14) go to Divisao_subtract
    CLR.W R15
                       ; return 0 caso R15 seja menor que R14
    RET
divisao subtract:
    SUB.W R14,R15
                       ; R15 = R15 - R14
    PUSH.W R13
                       ; guarde 1 na pilha
    CALL #divisao_unsigned; 303
    POP.W R14
                     ; recupere 1 na pilha
                        ; return 1 + divisao(dividendo, divisor)
    ADD.W R14,R15
    CLR.W R14
                       ; R14 = 0
    CLR.W R13
                       : R13 = 0
    RET
```

4. Escreva uma sub-rotina na linguagem Assembly do MSP430 que calcula o resto da divisão de 'a' por 'b', onde 'a', 'b' e o valor de saída são inteiros de 16 bits. 'a' e 'b' são fornecidos através dos registradores R15 e R14, respectivamente, e a saída deverá ser fornecida através do registrador R15.

```
int Remainder (int dividend,int divisor)
{
     while (dividend >= divisor)
     {
          dividend -= divisor;
     }

     return dividend;
}

Em Assembly para msp 430:

remainder:
     CMP R14,R15
```



```
JL remainder_finish ; R15 < R14 vá para finish
SUB.W R14,R15 ; R15 <= R15 - R14
JMP remainder
remainder_finish:
RET
```

5)

a) Escreva uma função em C que indica a primalidade de uma variável inteira sem sinal, retornando o valor 1 se o número for primo, e 0, caso contrário. Siga o seguinte protótipo:

```
int Primalidade(unsigned int x);
```

```
int Remainder (int dividend, int divisor)
{
       while (dividend >= divisor)
              dividend -= divisor;
       }
       return dividend;
}
int Primalidade (int a)
{
       int i=3;
      /*Se a for 1 ele não é primo.*/
       if (a==1)
       {
              return 0;
       else if (a==2)
              return 1;
      /*Se a divisão de a por 2 der zero o número é PAR e não é primo.*/
       else if (Remainder(a,2)==0)
              return 0;
      /*Saia verificando a com todos os outros números. Se a for divisível por i ele não é primo. Vá
verificando até que i = a - 1.
       se i chegar a ser igual a i = a - 1, o número é primo.
       */
       else
       {
```



```
while(Remainder(a,i)!=0 && i<a)
{
         i+=2;
}
/*A condição a seguir verifica porquê o laço acabou.*/
if(i==a)
{
         return 1;
}
else
{
         return 0;
}</pre>
```

b) Escreva a sub-rotina equivalente na linguagem Assembly do MSP430. A variável de entrada é fornecida pelo registrador R15, e o valor de saída também.

```
Primalidade:
    TST
           R15
                          ; R15 == 0?
    JEQ
           Nao_primo
    CMP
           #1,R15
                            ; R15 == 1?
    JEQ
           Nao_primo
    CMP
           #2,R15
                           ; R15 == 2?
    JEQ
           E_primo
    MOV.W #3,R14
                             ; R14 = i = 3
While verificar:
    CMP
           R14,R15
                           ; E' primo se a==i
    JEQ
           E_primo
    PUSH
            R14
                           ; Guarde R14 na pilha
    PUSH
                           ; Guarde R15 na pilha
            R15
    CALL #remainder
                             ; Faça a%i
    TST
          R15
    JEQ
                              ; R15 == a%i == 0?
           Nao_primo_2
    POP
           R15
                          ; Recupere R15
    POP
           R14
                          ; Recupere R14
    ADD.W #2,R14
                             ; i += 2
    JMP
           While_verificar
Nao_primo:
    MOV.W #0,R15
                             ; return 0
    CLR.W
            R14
    RET
```



```
Nao_primo_2:
    POP
           R15
    POP
           R15
    MOV.W #0,R15
                            ; return 0
    CLR.W R14
    RET
E_primo
    MOV.W #1,R15
                            ; return 1
    CLR.W R14
    RET
remainder:
    CMP
           R14,R15
    JL
         remainder_finish
                            ; R15 < R14 vá para finish
    SUB.W R14,R15
                             ; R15 <= R15 - R14
    JMP
           remainder
remainder finish:
    RET
    END
```

6. Escreva uma função em C que calcula o duplo fatorial de n, representado por n!!. Se n for ímpar, n!! = 1\*3\*5\*...\*n, e se n for par, n!! = 2\*4\*6\*...\*n. Por exemplo, 9!! = 1\*3\*5\*7\*9 = 945 e 10!! = 2\*4\*6\*8\*10 = 3840. Além disso, 0!! = 1!! = 1.

O protótipo da função é:

```
unsigned long long DuploFatorial(unsigned long long n);
```

```
#include<stdio.h>
unsigned long long MULT_unsigned(unsigned long long a, unsigned long long b)
{
if(b==0) return 0;
else
return a+MULT_unsigned(a, (b-1));
}
unsigned long long Remainder (unsigned long long dividend,unsigned long long divisor)
{
    while (dividend >= divisor)
    {
        dividend -= divisor;
    }
    return dividend;
```



```
}
unsigned long long Duplo_Fatorial (long long n)
       if(n==0 || n==1)
       {
              return 1;
       /*Aqui o código verifica se o número é ímpar ou par.*/
       else if(Remainder(n,2)==0)
       {
             /*Se o número for par vai entrar aqui.*/
             /*A função vai retornar n*(n-2) até que n seja igual a zero, onde irá retornar um.*/
              if(n>0)
              {
                    return (MULT_unsigned(n,Duplo_Fatorial(n-2)));
              else
              {
                    return 1;
              }
      }
       else
       {
              if(n>1)
                    return (MULT_unsigned(n,Duplo_Fatorial(n-2)));
              else
              {
                    return 1;
             }
       }
```

7)
a) Escreva uma função em C que calcula a função exponencial utilizando a série de Taylor da mesma. Considere o cálculo até o termo n = 20. O protótipo da função é:

```
double ExpTaylor(double x)

double Fatorial (long long n)
{

if(n==0 || n==1)
```



```
{
              return 1;
       else
       {
              return (n*Fatorial(n-1));
       }
}
double Pot(double x, int n)
{
       if(n>0)
              return (x*Pot(x,(n-1)));
       else
              return 1;
}
double ExpTaylor(double x)
       int i;
       double Exp;
       for(i=0;i<=20;i++)
              Exp += Pot(x,i)/Fatorial(i);
       return Exp;
}
```

8) Escreva uma sub-rotina na linguagem Assembly do MSP430 que indica se um vetor esta ordenado de forma decrescente. Por exemplo:

[5 4 3 2 1] e [90 23 20 10] estão ordenados de forma decrescente.

[1 2 3 4 5] e [1 2 3 2] não estão.

O primeiro endereço do vetor é fornecido pelo registrador R15, e o tamanho do vetor é fornecido pelo registrador R14. A saída deverá ser fornecida no registrador R15, valendo 1 quando o vetor estiver ordenado de forma decrescente, e valendo 0 em caso contrário.

```
Primeiro, em C, temos:
```

```
int Vetor_Ordenado_Decrescente(int *p,int n)
{
    /*Vetor_Ordenado_Decrescente retorna 1 se a função for decrescente e 0 se for decrescente.
```

p\* é um ponteiro que aponta para a primeira posição do vetor e n é um valor inteiro com o tamanho do vetor\*/



```
int i,anterior=0,proximo=0;
      for (i=0;i< n;i++)
      {
             if(i==0)
             {
                    anterior = p[i];
                    /*A variável anterior recebe o valor de p[0] na primeira chamada.*/
             }
             else
                    proximo = p[i];
                    /*Próximo recebe p[i] para poder comparar com a variável anterior, pois anterior
== p[i-1]*/
                    if(anterior>proximo)
                    {
                           anterior = proximo;
                    else
                    {
                           return 0;
                    }
             }
      /*Se todas as posições do vetor foram visualizadas, o vetor é decrescente e a função deve
retornar 1.*/
      return 1;
      Agora para MSP 430:
```

```
#include "msp430.h"
                              ; #define controlled include file
#include <msp430g2553.h>
    NAME
           main
                            : module name
    PUBLIC main
                             ; make the main label vissible
                       ; outside this module
    ORG
            0FFFEh
    DC16 init
                          ; set reset vector to 'init' label
    RSEG CSTACK
                               ; pre-declaration of segment
    RSEG CODE
                              ; place program in 'CODE' segment
init: MOV
            #SFE(CSTACK), SP
                                    ; set up stack
main: NOP
                            ; main program
```



```
MOV.W #WDTPW+WDTHOLD,&WDTCTL; Stop watchdog timer
                                 ; Vai começar a preencher o vetor a partir do endereço
    MOV.W #0x0A30, R15
0x0A30 da memória.
    MOV.W #90,0(R15)
    MOV.W #80,2(R15)
    MOV.W #70,4(R15)
    MOV.W #90,6(R15)
    MOV.W #10,8(R15)
    MOV.W #10,R14
                            ; R14 = 10, Recebe o tamanho do vetor na forma 2*n
                     ; em que n é o número de bytes
    CALL #Vetor_Ordenado_Decres
    JMP $
                        ; jump to current location '$'
                     ; (endless loop)
Vetor_Ordenado_Decres:
    MOV.W #0,R13
                         ; R13 = i = 0
For_vetor_ord_decres:
    TST
         R13
                         ; i > 0?
    JEQ
         Fim Iteracao for ord decres
    CMP R14,R13
                           ; i < n?
    JGE
          end_for_vetor_ord_decres
    MOV.W R13,R12
                           ; R12 = i
    SUB.W #2,R12
                          ; R12 = i - 1
    PUSH R13
                          ; Guarde i na pilha
    ADD.W R15,R13
    ADD.W R15,R12
    CMP 0(R12),0(R13)
                           ; p[i] >= p[i-1]
    JGE
          Nao_decrescente
                         ; Recupere i da pilha
    POP
          R13
Fim_Iteracao_for_ord_decres:
          #2.R13
    ADD
    JMP
          For_vetor_ord_decres
Nao_decrescente:
    POP
          R15
                         ; Pegue o valor de i da pilha
                         ; return 0
    CLR
          R15
    CLR
          R14
    CLR
          R13
    CLR
          R12
    RET
end_for_vetor_ord_decres:
    MOV.W #1,R15
                            ; return 1
    CLR
          R14
    CLR
          R13
```



```
CLR R12
RET
END
```

9) Escreva uma sub-rotina na linguagem Assembly do MSP430 que calcula o produto escalar de dois vetores, 'a' e 'b'. O primeiro endereço do vetor 'a' deverá ser passado através do registrador R15, o primeiro endereço do vetor 'b' deverá ser passado através do registrador R14, e o tamanho do vetor deverá ser passado pelo registrador R13. A saída deverá ser fornecida no registrador R15.

```
Em C:
int MULT_signed(int a, int b)
{
      if(a<0 && b<0)
      {
             a = -a;
             b = -b;
             return MULT_unsigned(a,b);
      }
      else if (a<0 && b>0)
             a = -a;
             return -(MULT_unsigned(a,b));
      else if (a>0 && b<0)
      {
             b = -b;
             return -(MULT_unsigned(a,b));
      }
      else
      {
             return MULT_unsigned(a,b);
      }
}
int MULT_unsigned(unsigned int a, unsigned int b)
if(b==0) return 0;
else
return a+MULT_unsigned(a, (b-1));
int Produto_Escalar_int(int *a,int *b, int n)
```



/\*O ponteiro \*a aponta para o endereço do primeiro vetor na memória e o ponteiro \*b aponta para o endereço do

do segundo vetor na memória. O número n indica o tamanho do vetor. Esta função retorna um valor inteiro.

```
int i,soma=0;
    for(i=0;i<n;i++)
    {
        soma += MULT_signed(a[i],b[i]);
    }
    return soma;
}</pre>
```

```
Em Assembly:
#include "msp430.h"
                              ; #define controlled include file
    NAME
                            ; module name
           main
    PUBLIC main
                            ; make the main label vissible
                      ; outside this module
    ORG
            0FFFEh
    DC16 init
                          ; set reset vector to 'init' label
    RSEG CSTACK
                               ; pre-declaration of segment
    RSEG CODE
                             ; place program in 'CODE' segment
init: MOV
            #SFE(CSTACK), SP
                                   ; set up stack
main: NOP
                           ; main program
    MOV.W #WDTPW+WDTHOLD,&WDTCTL; Stop watchdog timer
                                ; Passa o endereço de memória 0x0a10 para R15
    MOV.W #0x0a10,R15
    MOV.W #0x0a20,R14
                                 ; Passa o endereço de memória 0x0a20 para R14
    MOV.W #0xFFFF,0(R15)
                                  ; a[0] = -1
    MOV.W #0xFFFF,2(R15)
                                  ; a[1] = -1
    MOV.W #0xFFFF,4(R15)
                                  ; a[2] = -1
    MOV.W #1,0(R14)
                               ; b[0] = -1
    MOV.W #1,2(R14)
                               |b[1] = -1
    MOV.W #1,4(R14)
                              ; b[2] = -1
    MOV.W #6,R13
                              ; passe o n (tamanho do vetor para a função), mas 2*n
    CALL #Produto Escalar
                                ; pois são 2 bytes para inteiro.
    JMP $
                         ; jump to current location '$'
                      ; (endless loop)
```



```
Produto_Escalar:
; R15 = a
: R14 = b
; R13 = n
: R12 = i
; R11 = soma
    CLR
           R12
                          ; i=0
    CLR
           R11
                          ; R11 = soma = 0
For_Produto_Escalar:
    CMP
          R13,R12
           end_for_produto_escalar;
    JGE
    PUSH R15
    PUSH
            R14
    ADD.W R12,R15
                              ; some o endereço de a com i
                      ; que significa a[i]
    ADD.W R12,R14
                              ; some o endereço de b com i
                      ; que significa b[i]
    MOV.W 0(R15),R15
                               ; acesse o valor de a[i] e jogue em R15
    MOV.W 0(R14),R14
                               ; acesse o valor de b[i] e jogue em R14
    CALL #MULT_signed
    ADD.W R15,R11
                          ; soma += a[i]*b[i]
    POP
           R15
    POP
           R14
    INCD R12
                          ; i++
    JMP
           For_Produto_Escalar
end_for_produto_escalar:
    MOV.W R11,R15
                           ; return soma
    CLR
           R14
    CLR
           R13
    CLR
           R12
    CLR
           R11
    RET
MULT_signed:
    PUSH R15
    RLA
           R15
                                       ; c recebe o sinal de a
    JNC
           Third_else_if_MULT_signed
                                                 ; Pule se a>0
    POP
           R15
    PUSH R14
```



```
RLA
          R14
                                        ; c recebe o sinal de b
    JNC
          Second_else_if_MULT_signed
                                                  ; Pule se b>0
    POP
           R14
    INV
          R15
                                       ; realizando o complemento de 2
                                       ; nas quatro instruções abaixo
    INC
          R15
    INV
          R14
    INC
          R14
    CALL #MULT_unsigned
    CLR
           R14
    RET
                                      ; return MULT_unsigned(a,b)
Second_else_if_MULT_signed:
                                                ; a<0 mas b>0
    POP
          R14
    INV
          R15
                                       ; realizando o comp.2 para a
    INC
          R15
    CALL #MULT_unsigned
    INV
          R15
                                       ; realizando o comp. de 2 para
    INC
          R15
                                       ; retornar -(MULT_unsigned(a,b))
    CLR
         R14
    RET
Third_else_if_MULT_signed:
                                               ; a>0 mas b<0?
    POP
           R15
    PUSH R14
    RLA R14
                                        ; c recebe o sinal de b
          else__MULT_signed
    JNC
                                               ; Pule se b>0
    POP
         R14
    INV
          R14
                                       ; realizando o complemento de 2
    INC
          R14
                                       ; para b
    CALL #MULT_unsigned
    INV
                                       ; realizando o comp. de 2 para
          R15
    INC
          R15
                                       ; retornar -(MULT_unsigned(a,b))
    CLR
           R14
    RET
else__MULT_signed:
    POP
           R14
    CALL #MULT_unsigned
                                               ; return MULT_unsigned(a,b)
    CLR
           R14
    RET
MULT_unsigned:
    TST
          R14
                          ; b==0 ?
    JNZ
          MULT_unsigned_else ; Se b não é zero, vá para else
```



```
CLR.W R15
                           ; return 0
    RET
MULT_unsigned_else:
    PUSH
            R15
                           ; guarde a na pilha
    DEC.W R14
                            : b--
    CALL #MULT_unsigned
                                 ; calcule a*(b-1)
    POP.W R14
                            ; recupere a da pilha
    ADD.W R14,R15
                              ; return a + a*(b-1)
    RET
    END
```

10)

a) Escreva uma função em C que indica se um vetor é palíndromo. Por exemplo:

[1 2 3 2 1] e [0 10 20 20 10 0] são palíndromos.

[5 4 3 2 1] e [1 2 3 2] não são.

Se o vetor for palíndromo, retorne o valor 1. Caso contrário, retorne o valor 0. O protótipo da função é:

```
int Palindromo(int vetor[], int tamanho);
```

```
int Palindromo(int *p,int tamanho)
{
     int i;
     for(i=0;i<tamanho;i++)
     {
          if(p[i]!=p[(tamanho-1)-i])
          {
                return 0;
          }
      }
     return 1;
}</pre>
```

b) Escreva a sub-rotina equivalente na linguagem Assembly do MSP430. O endereço do vetor de entrada é dado pelo registrador R15, o tamanho do vetor é dado pelo registrador R14, e o resultado é dado pelo registrador R15.

```
#include "msp430.h" ; #define controlled include file

NAME main ; module name

PUBLIC main ; make the main label vissible ; outside this module
```



```
ORG
           0FFFEh
    DC16
           init
                          ; set reset vector to 'init' label
    RSEG
           CSTACK
                               ; pre-declaration of segment
    RSEG
            CODE
                             ; place program in 'CODE' segment
init: MOV
            #SFE(CSTACK), SP
                                   ; set up stack
main: NOP
                           ; main program
    MOV.W #WDTPW+WDTHOLD,&WDTCTL; Stop watchdog timer
    MOV.W #0x0a00,R15
                                ; R15 = ponteiro para o endereço de memória 0x0a00
    MOV.W #1,0(R15)
                               ; vetor[0] = 1
    MOV.W #2,2(R15)
                              ; vetor[1] = 2
    MOV.W #3,4(R15)
                              ; vetor[3] = 3
    MOV.W #2,6(R15)
                              ; vetor[4] = 2
    MOV.W #1,8(R15)
                               ; vetor[5] = 1
    MOV.W #10,R14
                               ; R14 = tamanho*2
    CALL #Palindromo
    JMP $
                         ; jump to current location '$'
                      ; (endless loop)
Palindromo:
    CLR
                          ; R13 = i = 0
           R13
For_Palindromo:
    CMP
           R14,R13
                             ; i >= 5 ?
    JGE
           End_For_Palindromo
    PUSH R13
                            ; guarde i na pilha
    PUSH
                            ; guarde tamanho na pilha
            R14
    DECD
            R14
                            ; R14 = 2*tamanho - 2*1
    SUB.W R13,R14
                              ; R14 = tamanho -1 - i
                              R14 = 0x0a00 + tamanho - 1 - i
    ADD.W R15,R14
    ADD.W R15,R13
                              ; R13 = 0x0a00 + i
                               ; p[i] != p[(tamanho-1)-i] ?
    CMP
           0(R13),0(R14)
           Nao_palindromo
    JNE
    POP
           R14
                           ; recupere tamanho da pilha
    POP
           R13
                           ; recupere i da pilha
    INCD
           R13
                           ; i++ (mas 2 porque cada int tem 2 bytes)
    JMP
           For Palindromo
End_For_Palindromo:
    MOV.W #1,R15
                              ; R15 = 1
    CLR
           R14
    CLR
           R13
    RET
```



Nao\_palindromo: POP R15 ; limpando a pilha POP ; limpando a pilha R15 CLR ; return 0 R15 CLR R14 R13 CLR RET END