

Disciplina: Eletrônica Embarcada Código: 120871 Turma: A

Professor: Diogo Caetano Garcia

Aluno/Matrícula: Fábio Barbosa Pinto - 11/0116356

Questionário: 09_Dig_In

1. Escreva uma função em C que faz o debounce de botões ligados à porta P1.

```
#include
<msp430.h>
#define LED1 BIT0
#define LED2 BIT6
#define LEDS (LED1|LED2)
#define tempo 0x7530
int debounce ()
  volatile int Count;
  int comp;
  for (Count =0; Count<1000; Count++);
    if(Count ==0)
    comp = P1IN;
    else if(comp != P1IN)
    \{comp = P1IN;
    Count = 0;
  return P1IN;
int main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  P1DIR = 0xFF;
  P1OUT = 0x00;
  while (1)
  {}
}
```



2. Escreva um código em C que lê 9 botões multiplexados por 6 pinos, e pisca os LEDs da placa Launchpad de acordo com os botões. Por exemplo, se o primeiro botão é pressionado, os LEDs piscam uma vez; se o segundo botão é pressionado, os LEDs piscam duas vezes; e assim por diante. Se mais de um botão pressionado, os LEDs não piscam.

```
#include <msp430g2553.h>
//main.c
#define Y_teclado (BIT0 + BIT1 + BIT2)
#define X_teclado (BIT3 + BIT4 + BIT5)
#define LED1 BIT6
#define LED2 BIT7
int leitor_de_botoes(void)
{
  int linha,coluna,botao=0,i,j;
  /* LINHAS
   * Y1 --> P1.0
   * Y2 --> P1.1
   * Y3 --> P1.2
   * COLUNAS
   * X1 --> P1.3
   * X2 --> P1.4
   * X3 --> P1.5
   */
  /*LEITURA DA LINHA Y*/
  P1DIR &= ~(Y_teclado); //Definindo as linhas Y como entrada
  P1OUT = 0; //Colocando as saidas em 0
  P1DIR |= X_teclado; //Definindo as colunas X como saida
  P1REN |= Y_teclado; //Definindo os resistores de pull-up/pull-down
  P1OUT |= Y teclado; //Definindo como pull-up
```



```
/*Um botao será pressionado se na entrada aparecer '0 logico'*/
if(((P1IN\&BIT0)==0)\&\&(((P1IN\&BIT1)==BIT1))\&\&(((P1IN\&BIT2)==BIT2)))
{
  /* Deve-se garantir que somente 1 botão será pressionado.
   * Portanto, se por exemplo, a linha 0 for acionada,
   * a linha 1 não pode estar acionada e nem a linha 2
   * por isso esse tanto de ANDs ai
   * */
  linha = 1;
}
else if(((P1IN&BIT0)==BIT0)&&(((P1IN&BIT1)==0))&&(((P1IN&BIT2)==BIT2)))
{
  linha = 2;
}
//else if(((P1IN&BIT0)==1)&&(((P1IN&BIT1)==1))&&(((P1IN&BIT2)==0)))
else if(((P1IN&BIT0)==BIT0)&&(((P1IN&BIT1)==BIT1))&&(((P1IN&BIT2)==0)))
{
  linha = 3;
}
else
  linha = 0; /*Retorna 0 quando nao tem botao pressionado,
         ou se foi pressionado dois botoes de uma vez*/
}
/*LEITURA DA COLUNA X*/
P1DIR &= ~(X_teclado); //Definindo as colunas X como entrada
P1OUT = 0; //Colocando as saidas em 0
P1DIR |= Y_teclado; //Definindo as linhas Y como saida
P1REN &= ~(Y_teclado); //Nao é necessário mais os resistores para as linhas Y
P1REN |= X_teclado; //Definindo os resistores de pull-up/pull-down para as colunas X
P1OUT |= X teclado; //Definindo como modo pull-up
```



```
if(((P1IN\&BIT3)==0)\&\&(((P1IN\&BIT4)==BIT4))\&\&(((P1IN\&BIT5)==BIT5)))
  {
    coluna = 1;
  }
  else if(((P1IN&BIT3)==BIT3)&&(((P1IN&BIT4)==0))&&(((P1IN&BIT5)==BIT5)))
  {
    coluna = 2;
  }
  else if(((P1IN&BIT3)==BIT3)&&(((P1IN&BIT4)==BIT4))&&(((P1IN&BIT5)==0)))
    linha = 3;
  }
  else
  {
    coluna = 0;
  }
  if(linha==0 || coluna==0)
  {
     return 0; /*Nesse caso, nenhum botao foi pressionado, ou dois foram pressionados de uma
vez*/
  }
  else
  /*Verificando qual botao foi pressionado*/
  for(i=1;i<4;i++)
  {
    /*i - refere-se a linha
     *j - refere-se a coluna
     */
    for(j=1;j<4;j++)
       botao++;
```



```
if(((linha==i) && (coluna==j)))
       {
          break;
       }
    }
  }
  return botao;
  }
}
void pisca_led(int quantidade_piscadas)
{
  int i;
  P1OUT &= ~(LED1 + LED2); /*Inicializar a saídas P1.6 e P1.7 em 0*/
  P1DIR |= LED1 + LED2;
  for(i=0;i<=quantidade_piscadas;i++)</pre>
  {
     P1OUT ^= LED1 + LED2;
    P1OUT ^= LED1 + LED2;
  }
}
int main(void) {
  WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // Stop watchdog timer
      for(;;)
      {
         pisca_led(leitor_de_botoes());
      }
      return 0;
}
```